



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MANUAL

4SP EFC 1,5T-3	5SP EFC 1,5T-3	6SP EFC 1,5T-3
4SP EFC 2,2T-3	5SP EFC 2,2T-3	6SP EFC 2,2T-3
4SP EFC 3T-3	5SP EFC 3T-3	6SP EFC 3T-3
4SP EFC 4T-3	5SP EFC 4T-3	6SP EFC 4T-3
4SP EFC 5,5T-3	5SP EFC 5,5T-3	6SP EFC 5,5T-3
4SP EFC 7,5T-3	5SP EFC 7,5T-3	6SP EFC 7,5T-3
4SP EFC 11SD-3	5SP EFC 11SD-3	6SP EFC 11SD-3
4SP EFC 15SD-3	5SP EFC 15SD-3	6SP EFC 15SD-3
4SP EFC 18,5SD-3	5SP EFC 18,5SD-3	6SP EFC 18,5SD-3
4SP EFC 22SD-3	5SP EFC 22SD-3	6SP EFC 22SD-3
4SP EFC 30SD-3	5SP EFC 30SD-3	6SP EFC 30SD-3
4SP EFC 37SD-3	5SP EFC 37SD-3	6SP EFC 37SD-3
4SP EFC 45SD-3	5SP EFC 45SD-3	6SP EFC 45SD-3



INDICE

1.	DATI DI IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE.....	4
2.	GARANZIA	4
3.	MAGAZZINAGGIO	4
4.	SMALTIMENTO DEL PRODOTTO	4
5.	AVVERTENZE.....	4
6.	RESPONSABILITÀ.....	5
7.	INSTALLAZIONE - MOVIMENTAZIONE.....	5
8.	DATI TECNICI.....	6
9.	TIPI DI FUNZIONAMENTO.....	8
9.1.	BOOSTER.....	8
9.2.	PRESSOSTATI/ BY-PASS “FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA CON LA KL3”	8
10.	RIFERIMENTO COMPONENTI QUADRO	9
11.	RIFERIMENTI SCHEMA DI COLLEGAMENTO	11
11.1.	COLLEGAMENTO POTENZA	11
11.2.	COLLEGAMENTO SEGNALI	11
11.3.	DESCRIZIONE MORSETTI.....	12
12.	LAYOUT PANNELLO DI CONTROLLO	15
12.1.	RIFERIMENTI PANNELLO DI CONTROLLO.....	15
13.	SCHEMA AMPEROMETRICA KL3	18
13.1.	Taratura delle protezioni amperometriche, nella scheda KL3.	18
14.	PAGINE MONITOR.....	20
14.1.	CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON ACCESSO LIBERO	23
14.2.	CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON PASSWORD TECNICA	26
14.3.	CONFIGURAZIONE INVERTER (PARAMETRI 200).....	29
14.4.	CONFIGURAZIONE INGRESSI/USCITE (PARAMETRI 300)	31
14.5.	CONFIGURAZIONE TABELLE DI COMUNICAZIONE (PARAMETRI 400).....	33
14.6.	CONFIGURAZIONE PARAMETRO 517	33
15.	VISUALIZZAZIONE ALLARMI	34
15.1.	ELENCO CODICI ALLARMI DELL’INVERTER	36
15.2.	RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI: PAGINA INFO.....	36
16.	MODULI OPZIONALI.....	40
16.1.	Controllo temperatura motori tramite PTC.....	40
16.2.	Comunicazione ethernet (ETH) e GSM.	40
16.3.	Reattanza di linea	40
17.	MAPPATURA MODBUS	41
18.	PACKAGING ENVIRONMENTAL LABELLING.....	85
19.	CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	86
20.	CE DECLARATION OF CONFORMITY	86
21.	UK DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	87
22.	UK DECLARATION OF CONFORMITY.....	87

DATI DI IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE**1.***Dati costruttore: EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.***DIREZIONE DI STABILIMENTO**

Via Torri di Confine, 2/1
 36053 Gambellara (VI) ITALIA
 Telefono: 0444/706811
 Fax: 0444/405811

Web Site: www.ebaraeurope.com

SEDE LEGALE

Via Campo Sportivo,30
 38023 CLES (TN) ITALIA
 Telefono: 0463/660411
 Fax:0463/405930

2.**GARANZIA**

L'INOSERVANZA DELLE INDICAZIONI FORNITE IN QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI, E/O L'EVENTUALE INTERVENTO NEL QUADRO, NON EFFETTUATO DAI NOSTRI CENTRI ASSISTENZA, INVALIDERANNO LA GARANZIA E SOLLEVERANNO IL COSTRUTTORE DA QUALSIASI RESPONSABILITA' IN CASO D'INCIDENTI A PERSONE O DANNI ALLE COSE E/O AL QUADRO STESSO.

3.**MAGAZZINAGGIO**

Un lungo periodo d'inattività in condizioni di magazzinaggio precarie, può provocare danni alle apparecchiature, facendole diventare pericolose nei confronti del personale addetto all'installazione, ai controlli ed alla manutenzione.

E' buona regola procedere ad un corretto magazzinaggio dei quadri, avendo particolare cura di osservare le seguenti indicazioni: deve essere riposto in un luogo completamente asciutto e lontano da fonti di calore.

Deve essere perfettamente chiuso ed isolato dall'ambiente esterno, al fine di evitare l'ingresso d'insetti, umidità e polveri che potrebbero danneggiare i componenti elettrici compromettendone il regolare funzionamento.

Riferirsi al capitolo 8, per la temperatura di stoccaggio!

**4.****SMALTIMENTO DEL PRODOTTO**

Questo simbolo presente sul prodotto indica che il quadro non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Questa disposizione riguarda solamente lo smaltimento delle apparecchiature nel territorio dell'Unione Europea (2012/19/UE).

E' responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature elettriche presso punti di raccolta designati allo smaltimento e al riciclo delle apparecchiature elettriche o, rivolgersi al negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto

5.**AVVERTENZE**

Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.



E' indispensabile che l'impianto elettrico ed i collegamenti siano realizzati da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnici indicati dalle norme di sicurezza riguardanti l'installazione e la manutenzione degli impianti tecnici del paese d'installazione del prodotto.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia.



Per personale qualificato s'intende colui che per formazione, esperienza ed istruzione, conoscenza delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, è stato autorizzato dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo. (Definizione per il personale tecnico IEC 364).



Verificare che il quadro non abbia subito danni dovuti al trasporto o al magazzinaggio. In particolare occorre controllare che l'involucro esterno sia perfettamente integro ed in ottime condizioni; tutte le parti interne del quadro (componenti, conduttori, ecc.) devono risultare completamente privi di tracce di umidità, ossido o sporco: procedere eventualmente ad una accurata pulizia e verificare l'efficienza di tutti i componenti contenuti nel quadro; se necessario, sostituire le parti che non risultassero in perfetta efficienza. E' indispensabile verificare che tutti i conduttori dei quadri risultino correttamente serrati nei relativi morsetti.



In caso di lungo magazzinaggio (o comunque in caso di sostituzione di qualche componente) è opportuno eseguire nei quadri tutte le prove indicate dalle norme EN 60204-1 e per la verifica di funzionamento, attenersi a quanto riportato nel presente libretto.



I quadri contengono dispositivi elettronici che in caso di guasto disattivano la corrente al motore ma non la tensione. TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI PROCEDERE ALLA MANUTENZIONE.



Variazioni di tensione o interruzioni di alimentazione, possono causare lo spegnimento autonomo dell'impianto.



ATTENZIONE! al possibile riavvio improvviso dell'impianto.



NON SEZIONARE I QUADRI DALLA RETE ELETTRICA, PER PIU' DI 2 VOLTE AL MINUTO.



DOPO LA MESSA IN SERVIZIO CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE IN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE.

6. RESPONSABILITÀ

Il costruttore non risponde del mal funzionamento dei quadri qualora questi vengano manomessi o modificati o fatti funzionare oltre i dati di targa.



Si declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

7.**INSTALLAZIONE**

Rispettare rigorosamente i valori di alimentazione elettrica indicati in targhetta dati elettrici.

I quadri serie 4SP EFC-3, 5SP EFC-3 e 6SP EFC-3 devono essere installati su delle superfici asciutte in atmosfera prive di gas ossidanti né tantomeno corrosivi ed esenti da vibrazioni.



I quadri devono essere installati in luoghi, il più possibile protetti dagli agenti atmosferici e dall'irraggiamento diretto. È necessario, provvedendo con opportuni accorgimenti, mantenere la temperatura esterna al quadro compresa nei limiti di impiego di seguito elencati.

Le temperature elevate portano ad un invecchiamento accelerato di tutti i componenti, determinando disfunzioni più o meno gravi. È inoltre opportuno garantire la chiusura stagna dei pressacavi da parte di chi fa l'installazione.

Si consiglia di installare un interruttore differenziale a protezione dell'impianto che risulti correttamente dimensionato, tipo B, con la corrente di dispersione regolabile, selettivo, protetto contro scatti intempestivi.



L'interruttore differenziale automatico dovrà essere contrassegnato da uno dei due simboli seguenti:



Prevedere nell'allacciamento elettrico alla linea di alimentazione un interruttore tripolare con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm e con fusibili di tipo gG (rapidi) con valore di corrente adeguato al gruppo pompe da alimentare.

SI RACCOMANDA IL CORRETTO E SICURO COLLEGAMENTO A TERRA DELL'IMPIANTO!!

MOVIMENTAZIONE

Per sollevare o spostare quadri elettrici con peso superiore a 25 kg munirsi di un apposito sistema di sollevamento. Quadri con altezza uguale o superiore a 1,4 m., sono da movimentare con funi di sollevamento da agganciare ai golfari a corredo del quadro.

8.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:	400 V +/- 10%						
Fasi:	3						
Frequenza:	50-60 Hz						
Modello:	4SP EFC 1,5T-3 5SP EFC 1,5T-3 6SP EFC 1,5T-3	4SP EFC 2,2T-3 5SP EFC 2,2T-3 6SP EFC 2,2T-3	4SP EFC 3T-3 5SP EFC 3T-3 6SP EFC 3T-3	4SP EFC 4T-3 5SP EFC 4T-3 6SP EFC 4T-3	4SP EFC 5,5T-3 5SP EFC 5,5T-3 6SP EFC 5,5T-3		
Potenza nominale massima di impiego (kW):	4x 1,5 5x 1,5 6x 1,5	4x 2,2 5x 2,2 6x 2,2	4x 3 5x 3 6x 3	4x 4 5x 4 6x 4	4x 5,5 5x 5,5 6x 5,5		
Corrente nominale massima di impiego (A):	4x 3,7 5x 3,7 6x 3,7	4x 5,3 5x 5,3 6x 5,3	4x 7,2 5x 7,2 6x 7,2	4x 9 5x 9 6x 9	4x 12 5x 12 6x 12		
Dimensioni (HxLxP cm):	4SP EFC 2,2T-3 :80x60x25 5SP EFC 2,2T-3 :80x80x30 6SP EFC 2,2T-3 :80x80x30	4SP EFC 2,2T-3 :80x60x25 5SP EFC 2,2T-3 :80x80x30 6SP EFC 2,2T-3 :80x80x30	4SP EFC 3T-3 :80x60x25 5SP EFC 3T-3 :80x80x30 6SP EFC 3T-3 :80x80x30	4SP EFC 4T-3 :80x60x25 5SP EFC 4T-3 :80x80x30 6SP EFC 4T-3 :80x80x30	4SP EFC 5,5T-3 :80x60x25 5SP EFC 5,5T-3 :80x80x30 6SP EFC 5,5T-3 :80x80x30		
Peso (kg):	4SP EFC 2,2T-3 :50 5SP EFC 2,2T-3 :62 6SP EFC 2,2T-3 :63	4SP EFC 2,2T-3 :50 5SP EFC 2,2T-3 :62 6SP EFC 2,2T-3 :63	4SP EFC 3T-3 :51 5SP EFC 3T-3 :63 6SP EFC 3T-3 :64	4SP EFC 4T-3 :51 5SP EFC 4T-3 :63 6SP EFC 4T-3 :64	4SP EFC 5,5T-3 :52 5SP EFC 5,5T-3 :64 6SP EFC 5,5T-3 :65		
Grado di protezione:	IP55	IP55	IP54	IP54	IP54		
Modello:	4SP EFC 7,5T-3 5SP EFC 7,5T-3 6SP EFC 7,5T-3	4SP EFC 11SD-3 5SP EFC 11SD-3 6SP EFC 11SD-3	4SP EFC 15SD-3 5SP EFC 15SD-3 6SP EFC 15SD-3	4SP EFC 18,5SD-3 5SP EFC 18,5SD-3 6SP EFC 18,5SD-3	4SP EFC 22SD-3 5SP EFC 22SD-3 6SP EFC 22SD-3		
Potenza nominale massima di impiego (kW):	4x 7,5 5x 7,5 6x 7,5	4x 11 5x 11 6x 11	4x 15 5x 15 6x 15	4x 18,5 5x 18,5 6x 18,5	4x 22 5x 22 6x 22		
Corrente nominale massima di impiego (A):	4x 15,5 5x 15,5 6x 15,5	4x 23 5x 23 6x 23	4x 31 5x 31 6x 31	4x 37 5x 37 6x 37	4x 43 5x 43 6x 43		
Dimensioni (HxLxP cm):	4SP EFC 7,5T-3 :80x60x25 5SP EFC 7,5T-3 :80x80x30 6SP EFC 7,5T-3 :80x80x30	4SP EFC 11SD-3 :120x80x30 5SP EFC 11SD-3 :140x100x40 6SP EFC 11SD-3 :140x100x40	4SP EFC 15SD-3 :120x80x30 5SP EFC 15SD-3 :140x100x40 6SP EFC 15SD-3 :140x100x40	4SP EFC 18,5SD-3 :140x100x40 5SP EFC 18,5SD-3 :140x100x40 6SP EFC 18,5SD-3 :160x100x40	4SP EFC 22SD-3 :140x100x40 5SP EFC 22SD-3 :140x100x40 6SP EFC 22SD-3 :160x100x40		
Peso (kg):	4SP EFC 7,5T-3 :52 5SP EFC 7,5T-3 :64 6SP EFC 7,5T-3 :65	4SP EFC 11SD-3 :75 5SP EFC 11SD-3 :125 6SP EFC 11SD-3 :135	4SP EFC 15SD-3 :75 5SP EFC 15SD-3 :125 6SP EFC 15SD-3 :135	4SP EFC 18,5SD-3 :84 5SP EFC 18,5SD-3 :140 6SP EFC 18,5SD-3 :150	4SP EFC 22SD-3 :88 5SP EFC 22SD-3 :140 6SP EFC 22SD-3 :150		
Grado di protezione: "attenersi alle indicazioni del capitolo 7"	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54		
Modello:	4SP EFC 30SD-3 5SP EFC 30SD-3 6SP EFC 30SD-3	4SP EFC 37SD-3 5SP EFC 37SD-3 6SP EFC 37SD-3	4SP EFC 45SD-3 5SP EFC 45SD-3 6SP EFC 45SD-3	NOTE: DIMENSIONI E PESI DEI QUADRI: 5SP EFC E 6SPEFC, DI RIFERIMENTO DA CONFERMARE IN FASE DI PRODUZIONE			
Potenza nominale massima di impiego (kW):	4x 30 5x 30 6x 30	4x 37 5x 37 6x 37	4x 45 5x 45 6x 45				
	4x 61 5x 61 6x 61	4x 70 5x 70 6x 70	4x 85 5x 85 6x 85				
Dimensioni (HxLxP cm):	4SP EFC 30SD-3 :180x120x40 5SP EFC 30SD-3 :180x120x40 6SP EFC 30SD-3 :180x120x40	4SP EFC 37SD-3 :180x120x40 5SP EFC 37SD-3 :180x140x40 6SP EFC 37SD-3 :180x140x50	4SP EFC 45SD-3 :180x120x40 5SP EFC 45SD-3 :180x140x40 6SP EFC 45SD-3 :180x160x50				
Peso (kg):	4SP EFC 30SD-3 :180 5SP EFC 30SD-3 :190 6SP EFC 30SD-3 :210	4SP EFC 37SD-3 :180 5SP EFC 37SD-3 :220 6SP EFC 37SD-3 :250	4SP EFC 45SD-3 :190 5SP EFC 45SD-3 :230 6SP EFC 45SD-3 :270				
Grado di protezione: "attenersi alle indicazioni del capitolo 7"	IP54	IP54	IP54				
Sovraccarico: %	150% di Ampere nominale x 60 sec. ogni 10'						
Overboost: % di A di sovraccarico o corto circuito fase/fase	> del 200%						
Temperatura ambiente: °C	-10°C + 40°C						
Temperatura di stoccaggio: °C	-20 ÷ + 55°C						
Umidità relativa (senza condensazione) :	50% a 40°C (90% a 20°C).						
Altitudine max :	1000 m (s.l.m.) ogni 100 m oltre i 1000 m la corrente deve essere ridotta del 2%.						
Standard applicati (CE):	Standard sicurezza e funzionali applicati: - CEI EN 60204-1:2019; Sicurezza equipaggiamenti elettrici. - CEI EN 61439-1/EC:2019; Apparecchiature assieme di protezione e manovra. Standard EMC applicati: - CEI EN IEC 61000-3-2:2019; emissione di corrente armonica <= 16A (usare l'induttanza di linea XLL1 da installare a richiesta vedi par. 8.1, 8.2). Emissioni: Potenze ≤ 7,5kW: conforme ad ambienti residenziali: classe B.						

ITALIANO

	<p>Potenze > 7,5kW: conforme ad ambienti residenziali: classe A.</p> <p>Immunità: conforme ad ambiente industriale</p> <ul style="list-style-type: none"> - CEI EN 61000-3-12:2012; Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate a sistemi pubblici a bassa tensione con corrente di ingresso $> 16 \text{ A}$ e $\leq 75 \text{ A}$ per fase; - CEI EN 61000-4-2:2011; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità alle scariche elettrostatiche - CEI IEC 61000-4-3:2020; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità ai campi irradiati, a radiofrequenza e elettromagnetici - CEI EN 61000-4-4:2013; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità a transitori elettrici veloci/burst - CEI EN 61000-4-6:2014; Tecniche di prova e misura - Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza - CEI EN 61000-4-8:2013; Tecniche di test e misurazione - Test di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete - CEI EN IEC 61000-6-1:2019; immunità residenziale commerciale e industria leggera. - CEI EN IEC 61000-6-2:2019; immunità industriale. - CEI EN 61000-6-3/A1; emissione residenziale commerciale e industria leggera. - CEI EN IEC 61000-6-4:2020; emissione industriale. - CEI EN 61800-3: requisiti EMC e metodi di prova specifici - CEI EN 61800-5-1: requisiti di sicurezza - elettrico, termico ed energetico - IEC 61800-9-2:2017; Classe di efficienza energetica dei convertitori e dei sistemi di azionamento. - IEC 61800-9-1:2017 (IE2); Sistemi di azionamento elettrico a velocità variabile
Standard applicati (UKCA):	<p>Standard sicurezza e funzionali applicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN 60204-1:2018; Sicurezza equipaggiamenti elettrici. - BS EN IEC 61439-1:2021; Apparecchiature assieme di protezione e manovra. <p>Standard EMC applicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN IEC 61000-3-2:2019; emissione di corrente armonica $\leq 16\text{A}$ (usare l'induttanza di linea XLL1 da installare a richiesta vedi par. 8.1, 8.2). <p>Emissioni:</p> <p>Potenze $\leq 7,5\text{kW}$:</p> <p>conforme ad ambienti residenziali: classe B.</p> <p>Potenze $> 7,5\text{kW}$:</p> <p>conforme ad ambienti residenziali: classe A.</p> <p>Immunità:</p> <p>conforme ad ambiente industriale</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN 61000-3-12:2011; Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate a sistemi pubblici a bassa tensione con corrente di ingresso $> 16 \text{ A}$ e $\leq 75 \text{ A}$ per fase; - BS EN 61000-4-2:2009; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità alle scariche elettrostatiche - BS EN IEC 61000-4-3:2020; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità ai campi irradiati, a radiofrequenza e elettromagnetici - BS EN 61000-4-4:2012; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità a transitori elettrici veloci/burst - BS EN 61000-4-6:2014; Tecniche di prova e misura - Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza - BS EN 61000-4-8:2010; Tecniche di test e misurazione - Test di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete - BS EN IEC 61000-6-1:2019; immunità residenziale commerciale e industria leggera. - BS EN IEC 61000-6-2:2019; immunità industriale. - BS EN 61000-6-3:2021; emissione residenziale commerciale e industria leggera. - BS EN IEC 61000-6-4:2019; emissione industriale. - BS EN IEC 61800-3:2018; requisiti EMC e metodi di prova specifici - BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021; requisiti di sicurezza - elettrico, termico ed energetico - BS EN 61800-9-2:2017; Classe di efficienza energetica dei convertitori e dei sistemi di azionamento. - BS IEC 61800-9-1:2017 (IE2); Sistemi di azionamento elettrico a velocità variabile.

9.

TIPI DI FUNZIONAMENTO

I quadri tramite il pannello di controllo, possono essere impostati per funzionare per diversi tipi di impianto:

9.1. BOOSTER.

Il funzionamento booster è utilizzato per controllare elettropompe di superficie verticale o orizzontale ad elevata prevalenza, installate in complessi domestici o industriali ad elevata altezza geodetica. Questo funzionamento può essere utilizzato anche in impianti di irrigazione con notevoli lunghezze delle tubazioni.

L'alimentazione della pompa è duale:

- attraverso inverter
- dalla rete di alimentazione.

Il software per i booster è progettato per controllare la pressione dell'impianto utilizzando:

- un trasduttore 4-20 mA,
- un trasduttore di scorta attivato quando il primo non lavora. In caso di perdita dei trasduttori l'impianto è impostato per funzionare automaticamente a pressostati.
- un pressostato.

È possibile impostare la pressione desiderata utilizzando un riferimento esterno 4-20mA/0-10V.

La pompa è alimentata dalla rete:

- automaticamente quando i trasduttori, il display o l'inverter sono fuori servizio,
- manualmente se impostato dal pannello di controllo.


Il pannello di controllo è dotato di un display a colori da 4,3" dove sono visualizzati, impostati, e memorizzati i parametri necessari per il controllo dell'impianto. Tutti i dati dell'impianto possono essere visualizzati su un terminale remoto in comunicazione Modbus. Opzionalmente è possibile inserire un modulo per collegare l'impianto alla rete Ethernet o un modulo GSM.

9.2. PRESSOSTATI/ BY-PASS “FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA CON LA KL3”


I quadri sono provvisti del controllo e protezione della continuità del funzionamento della pompa anche con la perdita dell'inverter, della scheda display KL1 o dei trasduttori di rilevamento del processo. Le schede KL3, KL3-1 proteggono la pompa contro sovraccorrente, eccessivi avviamenti, errato senso di rotazione della pompa.

10.


RIFERIMENTO COMPONENTI QUADRO

KL1	Scheda display del pannello di controllo.
KL2 KL2-1 KL2-2 KL2-3 KL2-4 KL2-5	Scheda tastierino sinottico.
KL3	<p>Scheda relè e di controllo amperometrico per la protezione contro il sovraccarico dei motori nel funzionamento in PRESSURE SWITCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRM1 = regolazione del limite di corrente del motore M1. - Led giallo per segnalare il funzionamento del motore oltre il limite impostato in TRM1. - led rosso per intervento allarme sovracorrente. - TRM2 = regolazione del limite di corrente del motore M2. - Led giallo per segnalare il funzionamento del motore oltre il limite impostato in TRM2. - led rosso per intervento allarme sovracorrente. - TRM3 = regolazione del limite di corrente del motore M3. - Led giallo per segnalare il funzionamento del motore oltre il limite impostato in TRM3. - led rosso per intervento allarme sovracorrente. - SB13 pulsante di reset scheda. <p>Presente FU10 per la protezione del circuito primario del trasformatore e FU11 per la protezione del circuito secondario del trasformatore presente nella scheda.</p>
KL3-1	<p>Scheda relè e di controllo amperometrico per la protezione contro il sovraccarico dei motori nel funzionamento in PRESSURE SWITCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRM4 = regolazione del limite di corrente del motore M4. - Led giallo per segnalare il funzionamento del motore oltre il limite impostato in TRM4. - led rosso per intervento allarme sovracorrente. - TRM5 = regolazione del limite di corrente del motore M5. - Led giallo per segnalare il funzionamento del motore oltre il limite impostato in TRM5. - led rosso per intervento allarme sovracorrente. - TRM6 = regolazione del limite di corrente del motore M6. - Led giallo per segnalare il funzionamento del motore oltre il limite impostato in TRM6. - led rosso per intervento allarme sovracorrente. - SB13-1 pulsante di reset scheda. <p>Presente FU10-1 per la protezione del circuito primario del trasformatore e FU11-1 per la protezione del circuito secondario del trasformatore presente nella scheda.</p>
KL4 KL5	Scheda morsettiera per il collegamento dei comandi remoti.
GF1	<p>Convertitore di frequenza per controllare, proteggere e modulare da 25 a 50 HZ la velocità di rotazione dell'elettropompa.</p> <p>Ad ogni ripartenza del gruppo, l'inverter viene commutato su tutte le elettropompe.</p> <p>Nel quadro è disponibile un tastierino di navigazione DANFOSS LCP11 installato sull'inverter GF1</p> 
XL1	Filtro EMC 16 A trifase a monte dell'inverter (solo su quadri fino a 7,5Kw). Toroide a valle dell'inverter (per quadri dagli 11Kw in su)


 FU1	<p>Fusibili di protezione della linea e dell'inverter. L'intervento inibisce il funzionamento dell'elettropompa alimentata da inverter ma non dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>16A gG 10x38</td><td>20A gG 10X38</td><td>25A gG 10x38</td><td>32A gG 10x38</td><td>63A gG NH00</td></tr> <tr> <td>1,5T-3 2,2T-3</td><td>3T-3 4T-3</td><td>5,5T-3</td><td>7,5T-3</td><td>11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3</td></tr> <tr> <td>80A gG NH00</td><td>100A gG NH00</td><td>125A gG NH00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>30SD-3</td><td>37SD-3</td><td>45SD-3</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>					16A gG 10x38	20A gG 10X38	25A gG 10x38	32A gG 10x38	63A gG NH00	1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3	80A gG NH00	100A gG NH00	125A gG NH00			30SD-3	37SD-3	45SD-3																								
16A gG 10x38	20A gG 10X38	25A gG 10x38	32A gG 10x38	63A gG NH00																																											
1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3																																											
80A gG NH00	100A gG NH00	125A gG NH00																																													
30SD-3	37SD-3	45SD-3																																													
FU2	10A aM 10x38	12A aM 10x38	16A aM 10x38	20A aM 10x38																																											
FU3	1,5T-3	3T-3	5,5T-3	7,5T-3																																											
FU4	2,2T-3	4T-3		11SD-3																																											
FU5	50A aM	63A aM	80A aM	100A aM																																											
FU6	14x58	NH00	NH 00	NH 00																																											
FU7	18,5SD-3	22SD-3	30SD-3 37SD-3	45SD-3																																											
FU8	<p>Fusibile di protezione del circuito primario del trasformatore del quadro contro corto circuiti. L'intervento inibisce il funzionamento dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">2A aM 10x38</th> <th colspan="3">4A aM 10x38</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4SP EFC 11SD-3</td><td>5SP EFC 11SD-3</td><td>6SP EFC 11SD-3</td><td>4SP EFC 45SD-3</td><td>5SP EFC 30SD-3</td><td>6SP EFC 22SD-3</td></tr> <tr> <td>4SP EFC 15SD-3</td><td>5SP EFC 15SD-3</td><td>6SP EFC 15SD-3</td><td>4SP EFC 55SD-3</td><td>5SP EFC 37SD-3</td><td>6SP EFC 30SD-3</td></tr> <tr> <td>4SP EFC 18,5SD-3</td><td>5SP EFC 18,5SD-3</td><td>6SP EFC 18,5SD-3</td><td>4SP EFC 75SD-3</td><td>5SP EFC 45SD-3</td><td>6SP EFC 37SD-3</td></tr> <tr> <td>4SP EFC 22SD-3</td><td>5SP EFC 22SD-3</td><td></td><td></td><td>5SP EFC 55SD-3</td><td>6SP EFC 45SD-3</td></tr> <tr> <td>4SP EFC 30SD-3</td><td></td><td></td><td></td><td>5SP EFC 75SD-3</td><td>6SP EFC 55SD-3</td></tr> <tr> <td>4SP EFC 37SD-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6SP EFC 75SD-3</td></tr> </tbody> </table>					2A aM 10x38			4A aM 10x38			4SP EFC 11SD-3	5SP EFC 11SD-3	6SP EFC 11SD-3	4SP EFC 45SD-3	5SP EFC 30SD-3	6SP EFC 22SD-3	4SP EFC 15SD-3	5SP EFC 15SD-3	6SP EFC 15SD-3	4SP EFC 55SD-3	5SP EFC 37SD-3	6SP EFC 30SD-3	4SP EFC 18,5SD-3	5SP EFC 18,5SD-3	6SP EFC 18,5SD-3	4SP EFC 75SD-3	5SP EFC 45SD-3	6SP EFC 37SD-3	4SP EFC 22SD-3	5SP EFC 22SD-3			5SP EFC 55SD-3	6SP EFC 45SD-3	4SP EFC 30SD-3				5SP EFC 75SD-3	6SP EFC 55SD-3	4SP EFC 37SD-3					6SP EFC 75SD-3
2A aM 10x38			4A aM 10x38																																												
4SP EFC 11SD-3	5SP EFC 11SD-3	6SP EFC 11SD-3	4SP EFC 45SD-3	5SP EFC 30SD-3	6SP EFC 22SD-3																																										
4SP EFC 15SD-3	5SP EFC 15SD-3	6SP EFC 15SD-3	4SP EFC 55SD-3	5SP EFC 37SD-3	6SP EFC 30SD-3																																										
4SP EFC 18,5SD-3	5SP EFC 18,5SD-3	6SP EFC 18,5SD-3	4SP EFC 75SD-3	5SP EFC 45SD-3	6SP EFC 37SD-3																																										
4SP EFC 22SD-3	5SP EFC 22SD-3			5SP EFC 55SD-3	6SP EFC 45SD-3																																										
4SP EFC 30SD-3				5SP EFC 75SD-3	6SP EFC 55SD-3																																										
4SP EFC 37SD-3					6SP EFC 75SD-3																																										
<p>Fusibile di protezione del circuito secondario del trasformatore del quadro contro corto circuiti. L'intervento inibisce il funzionamento dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">4A ritardato</th> <th colspan="3">6,3A ritardato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4SP EFC 11SD-3</td><td></td><td>4SP EFC 22SD-3</td><td>5SP EFC 11SD-3</td><td>6SP EFC 11SD-3</td></tr> <tr> <td>4SP EFC 15SD-3</td><td></td><td>4SP EFC 30SD-3</td><td>5SP EFC 15SD-3</td><td>6SP EFC 15SD-3</td></tr> <tr> <td>4SP EFC 18,5SD-3</td><td></td><td>4SP EFC 37SD-3</td><td>5SP EFC 18,5SD-3</td><td>6SP EFC 18,5SD-3</td></tr> </tbody> </table>					4A ritardato		6,3A ritardato			4SP EFC 11SD-3		4SP EFC 22SD-3	5SP EFC 11SD-3	6SP EFC 11SD-3	4SP EFC 15SD-3		4SP EFC 30SD-3	5SP EFC 15SD-3	6SP EFC 15SD-3	4SP EFC 18,5SD-3		4SP EFC 37SD-3	5SP EFC 18,5SD-3	6SP EFC 18,5SD-3																							
4A ritardato		6,3A ritardato																																													
4SP EFC 11SD-3		4SP EFC 22SD-3	5SP EFC 11SD-3	6SP EFC 11SD-3																																											
4SP EFC 15SD-3		4SP EFC 30SD-3	5SP EFC 15SD-3	6SP EFC 15SD-3																																											
4SP EFC 18,5SD-3		4SP EFC 37SD-3	5SP EFC 18,5SD-3	6SP EFC 18,5SD-3																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">8A ritardato</th> <th colspan="3">10A ritardato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4SP EFC 45SD-3</td><td>5SP EFC 22SD-3</td><td></td><td>6SP EFC 22SD-3</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>5SP EFC 30SD-3</td><td></td><td>6SP EFC 30SD-3</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>5SP EFC 37SD-3</td><td></td><td>6SP EFC 37SD-3</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>5SP EFC 45SD-3</td><td></td><td>6SP EFC 45SD-3</td><td></td></tr> </tbody> </table>					8A ritardato		10A ritardato			4SP EFC 45SD-3	5SP EFC 22SD-3		6SP EFC 22SD-3			5SP EFC 30SD-3		6SP EFC 30SD-3			5SP EFC 37SD-3		6SP EFC 37SD-3			5SP EFC 45SD-3		6SP EFC 45SD-3																			
8A ritardato		10A ritardato																																													
4SP EFC 45SD-3	5SP EFC 22SD-3		6SP EFC 22SD-3																																												
	5SP EFC 30SD-3		6SP EFC 30SD-3																																												
	5SP EFC 37SD-3		6SP EFC 37SD-3																																												
	5SP EFC 45SD-3		6SP EFC 45SD-3																																												
FU10	<p>Fusibile di protezione del circuito primario del trasformatore e della scheda KL3 contro corto circuiti da 500mA rapido 6,3x32. L'intervento inibisce il funzionamento dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.</p>																																														
FU10-1																																															
FU11	<p>Fusibile di protezione del circuito secondario del trasformatore e della scheda KL3 contro corto circuiti da 4A ritardato 5x20. L'intervento inibisce il funzionamento dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.</p>																																														
QS1	<p>Interruttore sezionatore della linea di alimentazione con maniglia di blocco porta luchettabile.</p>																																														

RIFERIMENTI SCHEMA DI COLLEGAMENTO**11.****11.1. COLLEGAMENTO POTENZA**

*Diretto per quadri versione 4SP EFC_T,
5SP EFC_T, 6SP EFC_T*



*Stella/Triangolo per quadri versione 4SP EFC_SD,
5SP EFC_SD, 6SP EFC_SD*

11.2. COLLEGAMENTO SEGNALI

ITALIANO

11.3. DESCRIZIONE MORSETTI

		POTENZA	
RIFERIMENTO MORSETTI		FUNZIONE	
DIRETTO	STELLA/TRIANGOLO		
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Collegamenti dell'elettropompa P1. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Collegamenti dell'elettropompa P2. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Collegamenti dell'elettropompa P3. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Collegamenti dell'elettropompa P4. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Collegamenti dell'elettropompa P5. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Collegamenti dell'elettropompa P6. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA.	
SEGNALI			
RIFERIMENTO MORSETTI		FUNZIONE	
A.I.1 1 – 2 – 3		Morsetti di collegamento del trasduttore 1 installato in impianto . Rif. morsetti: 1=  , 2= alimentazione 3= ing.1; 4= GND. L'ingresso è predisposto per i 5 segnali sotto descritti da selezionare nella scheda KL1 con i ponticelli JMP1-JMP2-JMP3-JMP4-JMP5 e nel parametro 300. <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando morsetto 2 e 3: <ul style="list-style-type: none"> - 4 – 20mA; • utilizzando morsetto 3 e 4: <ul style="list-style-type: none"> - 0 – 10V; - PT1000; - PT100; - NTC. ATTENZIONE COLLEGARE LO SCHERMO AL MORSETTO 1.	
A.I.2 1 – 4 – 5 – 6		Morsetti di collegamento del trasduttore 2 installato in impianto . Rif. morsetti: 1=  , 4= GND, 5=alimentazione, 6=ing.2. L'ingresso è predisposto per i 5 segnali sotto descritti da selezionare nella scheda KL1 con il ponticello JMP6-JMP7-JMP8-JMP9-JMP10 e nel parametro 301. <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando morsetto 5 e 6: <ul style="list-style-type: none"> - 4 – 20mA; • utilizzando morsetto 6 e 4: <ul style="list-style-type: none"> - 0 – 10V; - PT1000; - PT100; - NTC. ATTENZIONE COLLEGARE LO SCHERMO AL MORSETTO 1.	
P.S. MIN. 7 – 8		Morsetti di collegamento del pressostato di minima pressione. (collegare solo contatti esenti da tensione)	
P.S. 1 / PTC 1 9 – 10		Morsetti di collegamento programmabile al par. 304: <ul style="list-style-type: none"> - P.S.1; - PTC 1. (collegare solo contatti esenti da tensione)	
P.S. 2 / PTC 2		Morsetti di collegamento programmabile al par. 305:	

ITALIANO


11 – 12	<ul style="list-style-type: none"> - P.S.2; - PTC 2. <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
P.S. 3 / PTC 3 13 – 14	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 306:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.3; - PTC 3. <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
R. C. 15 - 16	<p>Morsetti di collegamento di un comando remoto configurabile nel parametro 307. 15= ing., 16=alimentazione. R.C. remote control. (Contatto N.O.). Guasto ext. (Contatto N.C.) Mancanza H2O. (Contatto N.C.) Cambio SET POINT (Contatto N.O.) (collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
A.I.3 1 - 5 - 17 - 18	<p>Morsetti di collegamento di un segnale esterno per cambiare il valore di riferimento P.SET/H.SET/L.SET in funzione del segnale presente nell'ingresso 17.</p> <p>Rif. morsetti: 1= , 5= alimentazione, 17=ing. 3, 18=GND. L'ingresso è predisposto per i 2 segnali sotto descritti da selezionare nella scheda KL1 con il ponticello JMP11 – JMP12 e nel parametro 302.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 – 20mA; - 0 – 10V; <p>ATTENZIONE COLLEGARE LO SCHERMO AL MORSETTO 1</p>
OUT. 5 - 18 - 19	<p>Morsetti di collegamento di uno strumento esterno. Rif. morsetti: 5=alimentazione, 18=GND, 19= OUT. (collegare strumenti con assorbimento max di 5 mA, 24 V)</p>
RS485 20 – 21 – 22	<p>Morsetti di collegamento della comunicazione remota seriale RS485 Rif. morsetti: 20=REF, 21=D+, 22=D-</p>
D.0.1 23 – 24 – 25 (ALARM)	<p>Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.2): Uscita relè 1. Rif. morsetti: 23=NC, 24=COM. 25=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)</p>
D.0.2 26 – 27 – 28 (ALARM)	<p>Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.3): Uscita relè 2. Rif. morsetti: 26=NC, 27=COM. 28=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)</p>
 30	Collegamento di messa a terra.
P.S. 4 29 – 32	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 311:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.4; <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
P.S. 5 31 – 34	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 312:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.5; <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
P.S. 6 33 – 36	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 313:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.6; <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
PTC 1 35 – 38	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 314:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTC 1. <p>(collegare solo la specifica PTC del motore)</p>
PTC 2 37 – 40	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 315:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTC 2. <p>(collegare solo la specifica PTC del motore)</p>
PTC 3 39 – 42	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 316:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTC 3. <p>(collegare solo la specifica PTC del motore)</p>
PTC 4 41 – 44	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 317:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTC 4. <p>(collegare solo la specifica PTC del motore)</p>
PT 5 43 – 46	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 318:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTC 5.

ITALIANO

	(collegare solo la specifica PTC del motore)
PTC 6 45 – 48	Morsetti di collegamento programmabile al par. 319: – PTC 6. (collegare solo la specifica PTC del motore)
MODULO PT1000 47 – 50 - 49 – 51 – 52	Morsetti di collegamento del modulo PT1000. Rif. morsetti: 47=GND, 50=alimentazione 24Vdc, 49=D+, 51=REF, 52=D-. Morsetti di collegamento del modulo PT1000. Rif. morsetti: 47=GND, 50=alimentazione 24Vdc, 49=D+, 51=REF, 52=D-. Porta disponibile da configurare a seconda del tipo di modulo di mercato che si collega e di che tipo di funzioni si necessita monitorare.
D.0.3 53 – 54 – 55 (ALARM)	Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.2): Uscita relè 3. Rif. morsetti: 23=NC, 24=COM. 25=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)
D.0.4 56 – 57 – 58 (ALARM)	Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.3): Uscita relè 4. Rif. morsetti: 26=NC, 27=COM. 28=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)
D.0.5 59 – 60 – 61 (ALARM)	Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.2): Uscita relè 5. Rif. morsetti: 23=NC, 24=COM. 25=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)
D.0.6 62 – 63 – 64 (ALARM)	Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.3): Uscita relè 6. Rif. morsetti: 26=NC, 27=COM. 28=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)

LAYOUT PANNELLO DI CONTROLLO

12.

**12.1. RIFERIMENTI PANNELLO DI CONTROLLO**

RIFERIMENTO	FUNZIONE
SB1	Tasto per confermare il dato modificato.
SB2	Tasto con duplice funzione: - Selezionare nella HOME PAGE MENU', la lista verso il basso, dei gruppi di parametri. - decrementare il dato del parametro da modificare. - decrementare l'indice della memoria allarmi.
SB3	Tasto con duplice funzione: - selezionare nella HOME PAGE MENU', la lista verso l'alto, dei gruppi di parametri. - incrementare il dato del parametro da modificare. - Incrementare l'indice della memoria allarmi.
SB4	Tasto con duplice funzione: - Per ritornare alla HOME PAGE MONITOR. - Per visualizzare le pagine verso l'alto; il gruppo dei sottoparametri della HOME PAGE DEI MENU'.
SB5	Tasto con duplice funzione: - Per ritornare alla HOME PAGE MONITOR. - Per visualizzare le pagine verso il basso; il gruppo dei sottoparametri della HOME PAGE DEI MENU'.

LED E PULSANTI TIPO AVVIAMENTO

	LL1	Luce ambra di segnalazione di quadro alimentato.
	LL2	Luce rossa di segnalazione allarmi
	SB6	Tasto per la selezione del funzionamento del quadro con: - IMPIANTO IN MARCIA CON INVERTER , led giallo LL3 acceso. - STOP IMPIANTO ESCLUSO , led spenti e abilitazione alla programmazione del pannello di controllo. - IMPIANTO IN MARCIA CONTROLLATO DA PRESSOSTATI , led giallo LL4 acceso. ATTENZIONE: il comando dei pulsanti AUTO/STOP NON sono attivi e il comando delle elettropompe è diretto da pressostati.

ITALIANO

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 1

	LL5	Luce verde di segnalazione elettropompa 1 in marcia.
	LL6	Led giallo di segnalazione elettropompa 1 predisposta per la marcia.
	SB7	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 1 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL6 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi, si accende LL6 e la pompa va in marcia. Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL6 .
	LL7	Luce rossa di segnalazione elettropompa 1 in blocco per allarme inverter o sovraccorrente quando la pompa è alimentata da rete. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale al 4 ° intervento.
	LL8	- Led acceso fisso: pompa 1 esclusa da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB8	Tasto per selezionare l'elettropompa 1 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 1

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 2

	LL9	Luce verde di segnalazione elettropompa 2 in funzione.
	LL10	Led giallo di segnalazione elettropompa 2 avviata.
	SB9	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 2 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL10 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL10 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL10 .
	LL11	Luce rossa di segnalazione elettropompa 2 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL12	- Led acceso fisso: esclusione pompa 2 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB10	Tasto per selezionare l'elettropompa 2 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 2

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 3

	LL13	Luce verde di segnalazione elettropompa 3 in funzione.
	LL14	Led giallo di segnalazione elettropompa 3 avviata.
	SB11	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 3 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL14 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL14 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL14 .
	LL15	Luce rossa di segnalazione elettropompa 3 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL16	- Led acceso fisso: esclusione pompa 3 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB12	Tasto per selezionare l'elettropompa 3 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 3

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 4

	LL17	Luce verde di segnalazione elettropompa 4 in funzione.
	LL18	Led giallo di segnalazione elettropompa 4 avviata.
	SB13	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 4 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL18 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL18 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL18 .
	LL19	Luce rossa di segnalazione elettropompa 4 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL20	- Led acceso fisso: esclusione pompa 4 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB14	Tasto per selezionare l'elettropompa 4 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 4.

ITALIANO

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 5


	LL21	Luce verde di segnalazione elettropompa 5 in funzione.
	LL22	Led giallo di segnalazione elettropompa 5 avviata.
	SB15	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 5 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL22 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL22 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL22 .
	LL23	Luce rossa di segnalazione elettropompa 5 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL24	- Led acceso fisso: esclusione pompa 5 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB16	Tasto per selezionare l'elettropompa 5 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 5.

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 6


	LL25	Luce verde di segnalazione elettropompa 6 in funzione.
	LL26	Led giallo di segnalazione elettropompa 6 avviata.
	SB17	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 6 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL26 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL26 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL26 .
	LL27	Luce rossa di segnalazione elettropompa 6 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL28	- Led acceso fisso: esclusione pompa 6 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB18	Tasto per selezionare l'elettropompa 6 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 6.

13.

SCHEDA AMPEROMETRICA KL3



KL3



KL3-1


13.1. Taratura delle protezioni amperometriche, nella scheda KL3.

- I quadri di serie prevedono il controllo e la segnalazione del senso ciclico delle fasi di alimentazione; verificare che non compaia l'allarme AL 7. Verificare il corretto senso di rotazione delle pompe, premere il pulsante SB7 (pompa 1) per 5 secondi e la rispettiva pompa si avvia in manuale. Al rilascio, la pompa si spegne.
Per pompa 2 il pulsante è SB9 della scheda KL2-1.
Per pompa 3 il pulsante è SB11 della scheda KL2-2.
Per pompa 4 il pulsante è SB13 della scheda KL2-3.
Per pompa 5 il pulsante è SB15 della scheda KL2-4.
Per pompa 6 il pulsante è SB17 della scheda KL2-5.
- Posizionare i trimmer TRM1, TRM2, TRM3, TRM4, TRM5; TRM6 nel valore corrispondente alla corrente di targa dei motori.
- Avviare l'elettropompa e portarla nella condizione di max assorbimento.
- Per pompa 1 verificare: il led LL9 deve rimanere sempre spento, eventualmente ruotare in senso orario il trimmer TRM1 fino a spegnerlo.

- Per pompa 2 verificare: il led LL10 deve rimanere sempre spento, eventualmente ruotare in senso orario il trimmer TRM2 fino a spegnerlo.
- Per pompa 3 verificare: il led LL11 deve rimanere sempre spento, eventualmente ruotare in senso orario il trimmer TRM3 fino a spegnerlo.
- Per pompa 4 verificare: il led LL15 deve rimanere sempre spento, eventualmente ruotare in senso orario il trimmer TRM4 fino a spegnerlo.
- Per pompa 5 verificare: il led LL16 deve rimanere sempre spento, eventualmente ruotare in senso orario il trimmer TRM5 fino a spegnerlo.
- Per pompa 6 verificare: il led LL17 deve rimanere sempre spento, eventualmente ruotare in senso orario il trimmer TRM4 fino a spegnerlo.
- L'intervento della protezione termica del motore 1 viene segnalato dal led LL12 della KL3; il ripristino della protezione è solo manuale premendo il pulsante SB13 della KL3.
- L'intervento della protezione termica del motore 2 viene segnalato dal led LL13 della KL3; il ripristino della protezione è solo manuale premendo il pulsante SB13 della KL3.
- L'intervento della protezione termica del motore 3 viene segnalato dal led LL14 della KL3; il ripristino della protezione è solo manuale premendo il pulsante SB13 della KL3.
- L'intervento della protezione termica del motore 4 viene segnalato dal led LL18 della KL3-1; il ripristino della protezione è solo manuale premendo il pulsante SB13-1 della KL3-1.
- L'intervento della protezione termica del motore 5 viene segnalato dal led LL19 della KL3-1; il ripristino della protezione è solo manuale premendo il pulsante SB13-1 della KL3-1.
- L'intervento della protezione termica del motore 4 viene segnalato dal led LL20 della KL3-1; il ripristino della protezione è solo manuale premendo il pulsante SB13-1 della KL3-1.
- **JMP1** ponticello per selezionare il passaggio automatico/manuale del funzionamento a pressostati di emergenza.
- In caso di avaria della scheda KL1, il sistema parte in automatico con funzionamento a pressostati **solo se abilitati i parametri:**
 - 304 per pompa 1;
 - 305 per pompa 2;
 - 306 per pompa 3.
 - 311 per pompa 4;
 - 312 per pompa 5;
 - 313 per pompa 6.

ATTENZIONE!! Con motori non collegati, dopo 5 secondi di pompe in marcia, la KL3 va in allarme esclude le pompe e i led LL12, LL13, LL14 si accendono. Per resettare l'allarme premere i pulsanti SB13.

6SP EFC



N° PAGINA	Descrizione
IMMAGINI GRAFICHE TIPO IMPIANTO	<p style="text-align: center;">BOOSTER</p>
PAGINA 01 HOME PAGE <p>Legenda iniziali</p> <p>tipo impianto</p> <p>tipo funzionamento</p> <p>tipo sensore</p> <p>n sensori installati.</p> <p>Tipo impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B= BOOSTER <p>Tipo controllo:</p> <p>P=K= PRESSIONE COSTANTE IN BAR/M</p> <ul style="list-style-type: none"> - P=%Q=PRESSIONE PROPORZIONALE ALLA PORTATA - °C=K=TEMPERATURA COSTANTE - L=K=LIVELLO COSTANTE <p>Tipo di trasduttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mA-R=USCITA 4-20 mA- RELATIVO - mA-D=USCITA 4-20 mA- DIFFERENZIALE - 0-10 V DA SEGNALE ESTERNO <p>N° trasduttori installati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1= UN TRASD.INSTALLATO - 2= DUE TRASD.INSTALLATI 	<p>ELENCO TIPI IMPIANTO/TIPO DI FUNZIONAMENTO/TIPO TRASDUTTORE/NUMERO TRASDUTTORI INSTALLATI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B/P=K/mA-R/1 = BOOSTER/ PRESSIONE COSTANTE, LETTURA IN BAR SU MANDATA/ TRASDUTTORE 4-20 mA - RELATIVO/1 INSTALLATO. - B/P=K/ mA-R/2 = BOOSTER/ PRESSIONE COSTANTE, LETTURA IN BAR SU DIFFERENZA LETTURE MANDATA E ASPIRAZIONE/TRASDUTTORI 4-20 MA- RELATIVI/ 2 INSTALLATI. - B/P=K/ 0-10V/1 = BOOSTER/ PRESSIONE COSTANTE, LETTURA IN BAR/CONTROLLO DA SEGNALE ESTERNO 0-10V.

ITALIANO

- F = frequenza di alimentazione elettropompe.
- I1 = Corrente assorbita M1,
- P1-1= Potenza assorbita dalla pompa
- Cospfi M1= angolo di sfasamento della corrente assorbita dal motore.

Legenda icone: stato delle elettropompe:



= elettropompa esclusa da ogni funzionamento



= elettropompa in marcia ALIMENTATA DA INVERTER



= elettropompa in marcia ALIMENTATA DA RETE



= elettropompa abilitata in STAND-BY PRONTA PER LA MARCIA.



= elettropompa in MARCIA JOG A COMANDO DA OPERATORE.



= elettropompa esclusa in allarme non bloccante, che si auto riavvia.



= elettropompa esclusa in allarme permanente

Esempio pagina monitor con allarme:

allarme 16 CL I3 = allarme perdita comunicazione inverter 3

HOME PAGE MONITOR POMPE ESCLUSE E IN ALLARME

PAGINA 02

Pompe On: 4 P: ist: 4,9bar PSett: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3	
Dati Elettrici 1:	
P1-1 000,0KW	P1-4 000,0KW
minP1-1 000,0KW	minP1-4 000,0KW
P1-2 000,0KW	P1-5 000,0KW
minP1-2 000,0KW	minP1-5 000,0KW
P1-3 000,0KW	P1-6 000,0KW
minP1-3 000,0KW	minP1-6 000,0KW
P1: POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA	
minP1: SET SOGLIA POTENZA CON POMPA IN CAVITAZIONE	

P1, POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA. min P1, SOGLIA POTENZA ISTANTANEA CON MANCANZA ACQUA IN ASPIRAZIONE

Pagina di visualizzazione della potenza istantanea assorbita “P1”, di impostazione della soglia della potenza assorbita dalla pompa “min P1” con mancanza acqua in aspirazione.

Per la taratura, procedere come segue:

1. Eseguire le regolazioni di tutti i parametri descritti nel manuale.
2. Avviare la pompa mettendola a lavorare sul 30% della portata max. “impianti multi pompa, tenere in arresto le altre pompe”.
3. Chiudere la valvola di aspirazione della pompa in marcia, attendere che la potenza assorbita letta su P1 si stabilizzi sul nuovo valore minimo, premere per 5 secondi il rispettivo pulsante di marcia della pompa in test e attendere l’indicazione OK a conferma dell’acquisizione della taratura.
4. Attendere 5 secondi, verificare l’arresto della pompa e deve comparire il preallarme WP1.In seguito alla verifica dell’allarme, riaprire la valvola in aspirazione della pompa.
5. La pompa viene rimessa in marcia dopo 60 secondi, se la potenza ritorna sopra il valore di soglia minP1, la pompa rimane in marcia, se la potenza assorbita è sotto la soglia minP1 ricompare l’allarme WP1 e la pompa viene spenta. Il preallarme WP1 può essere ripristinato per 3 volte al quarto intervento compare l’allarme ALP1 e la pompa viene definitivamente esclusa da ogni funzionamento.
6. Per ripristinare l’allarme ALP1 e rimettere in marcia la pompa, premere il pulsante stop pompa SB8.
7. Per impianti multi-pompa, eseguire come sopra per tutte le pompe presenti.

PAGINA 03

Pompe On: 4 P: ist: 4,9bar PSett: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3	
Dati Elettrici 2:	
Status	Hz
P1: Inverter	50,0
P2: Inverter	50,0
P3: Inverter	50,0
P4: Inverter	50,0
P5: Inverter	50,0
P6: Inverter	50,0
Quadro:	V: 400 V I: 54 A P: 30 kW E: 30 kW/h

Pagina di visualizzazione delle grandezze elettriche dell’impianto.

V = tensione di alimentazione del quadro.

I t = Corrente totale assorbita dall’impianto.

Pt = Potenza istantanea assorbita dall’impianto.

E = Energia totalizzata assorbita dall’impianto *;

*Tale grandezza viene aggiornata ogni qualvolta si resettano le ore di manutenzione.

PAGINA 04

Pompe On: 4 P: ist: 4,9bar PSett: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3	
Ore di esercizio	
00000h	00000h
00000h	00000h
00000h	00000h
Quadro:V: 400 V I: 54 A P: 30 kW E: 30 kW/h t_panel=40°C	

Ore esercizio pompe.

Pagina di visualizzazione delle ore di esercizio complessive dei motori.

Per resettare l’allarme andare nella pagina 04 tenere premuto per più di 5 secondi il pulsante di STOP della rispettiva pompa andata in manutenzione.

ITALIANO

<p>PAGINA 05</p>  <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Storico Allarmi 1/20 AL 16 Inverter in allarme. Pompe in funzionamento sotto rete Reset ></p>	<p>Pagina di visualizzazione degli allarmi storici.</p> <p>Nel caso di presenza allarmi, essi vengono riportati in ordine decrescente dal più recente al più vecchio con un codice riportato nella tabella 11.</p> <p>Per risolvere gli allarmi riferirsi alla medesima tabella.</p> <p>Per cancellare lo storico allarmi tenere premuto il pulsante  per 10 secondi. N.B. nel caso fossero presenti allarmi anche nell'inverter vengono resettati anch'essi.</p>
<p>PAGINA 06</p>  <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Sottomenù <    > □ i Scelta sottomenù 00000 Inserire password</p>	<p>Pagina di accesso ai sottomenù tramite selezione con PASSWORD:</p> <ul style="list-style-type: none">  → SET IMPIANTO SENZA PASSWORD  → SET IMPIANTO CON PASSWORD 31100  → SET IMPIANTO CON PASSWORD RISERVATA <i>richiedere la password a EBARA per accedere al par.517 utile a fare una copia dei set impianto dalla scheda esistente su una nuova scheda display.</i>  → SET INVERTER CON PASSWORD 31100  → SET INGRESSI/USCITE CON PASSWORD 31100  → SET SCELTA TIPO USCITE MODBUS CON PASSWORD 31100 <p>Per spostarsi da un sottomenù all'altro agire sui tasti relativi alle frecce.</p> <p>Per selezionare il sottomenù il relativo simbolo deve trovarsi in corrispondenza del tasto  che dev'essere premuto per conferma.</p>
<p>PAGINA 07</p>  <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Password 00000 Inserire password</p>	<p>Pagina di inserimento PASSWORD.</p> <p>La pagina di default visualizza 5 zeri relativi ai 5 numeri della password da inserire.</p> <p>Esistono due modi di accesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) premendo il pulsante  si accede al menù per l'utente; digitando la password tecnica 31100 si accede al menù esteso.

14.1. CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON ACCESSO LIBERO

Parametri SET IMPIANTO

Descrizione parametro	Campo	Default	
LINGUA: 	ITALIANO INGLESE	ITALIANO	
[100] SCELTA: TIPO IMPIANTO 	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTER
ANDARE SU  PER MODIFICARE IL PARAMETRO			
[102] SCELTA: TIPO DI TRASDUTTORE INSTALLATO SUI MORSETTI 2 – 3 DI KL4 	Relativo differenziale	relativo	Relativo differenziale
ANDARE SU  PER MODIFICARE IL PARAMETRO			

ITALIANO

[103] Unità di misura TRASDUTTORI Booster, sommerse: bar, k.pascal ANDARE SU 🔧 PER MODIFICARE IL PARAMETRO	bar	bar	
[104] Fondo scala Trasduttore in bar. Tipo impianto BOOSTER – SOMMERSE. ANDARE SU 🔧 PER MODIFICARE IL PARAMETRO	0.0 ÷ 100 bar	10.0 bar	
[105] Valore Nominale Pompa Booster, sommerse: impostare la pressione in bar, a portata 0. Circolatori, impostare la prevalenza m a portata 0.	0 ÷ 100.0 bar	0.0 bar	
[106] <u>Valore di riferimento 1</u> Setpoint di Pressione/temperatura/livello, da mantenere costante nell'impianto. Booster, sommerse U.M.: bar Circolatori U.M.: PSET metri/°C/ PSET/50% metri, PSET50% °C (set proporzionale). Drenaggio: cm/m, SET DEL LIVELLO BASSO costante PER IMPIANTI SVUOTAMENTO. SET LIVELLO ALTO costante PER IMPIANTI RIEMPIMENTO. LE POMPE SONO REGOLATE TRA IL SET FMIN E 50/ 60 HZ, PER MANTENERE IL LIVELLO ISTANTANEO UGUALE AL SET DI LIVELLO IMPOSTATO.	0.0 ÷ 100.0 bar	6.0 bar	
[107] <u>Valore di riferimento 2</u> Secondo setpoint di Pressione/temperatura/livello, da mantenere costante nell'impianto. Valore che si attiva con il comando remoto RC da collegare in morsettiera KL4 15-16. <u>Il parametro 105 compare se è abilitato sul parametro 300 il cambio set point.</u>	0.0 ÷ 100.0 bar	6.0 bar	
[108] Pressione/Livello di ripartenza Booster, sommerse: campo di pressione oltre il quale la pompa è avviata. Drenaggio, Mixer: Set del livello di ripartenza sopra il quale, la pompa è avviata.	0.0 ÷ 2.0 bar	0.5 bar	
[109] Compensazione Perdite Carico per BOOSTER. Set di pressione che viene sommato al parametro 106 in base al numero di pompe che partono in cascata alla prima pompa avviata.	0.0 ÷ 1.0 bar	0.0 bar	
[110] Protezione Termica Motore 1. Soglia di intervento per raggiunto limite di corrente, IMPOSTARE IL DATO DI TARGA MOTORE 110-1 → pompa 1 110-2 → pompa 2 110-3 → pompa 3 110-4 → pompa 4 110-5 → pompa 5 110-6 → pompa 6	0.0 – 200 A	20.0 A	

ITALIANO

[112] Set della soglia della potenza assorbita dalla pompa "min P1-1", con mancanza acqua in aspirazione.			
112-1 → pompa 1 112-2 → pompa 2 112-3 → pompa 3 112-4 → pompa 4 112-5 → pompa 5 112-6 → pompa 6	0.0 ÷ 999.9 kW	000.0 kW	
[113] Set del tempo di intervento del preallarme WP1.	0.0 ÷ 60.0 Sec.	5.0 sec	
[114] Set del tempo di autoreset dei preallarmi WP1 intervenuti presenti.	0 ÷ 30 min.	5 min.	
[115] Pressione di aspirazione. Set della pressione presente nel circuito idraulico di aspirazione delle pompe. Valore che va a sommarsi al par. 106.	0.0 ÷ 10.0 bar	0.5 bar	

Parametri SET INVERTER PARAMETRI 200

Descrizione parametro	Campo	Default	
[210] Senso Rotazione Senso di rotazione motore. 1) Orario 2) Antiorario		Orario	
PAGINA 08	Pagina di inserimento PASSWORD.		<p>La pagina di default visualizza 5 zeri relativi ai 5 numeri della password da inserire. Esistono due modi di accesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) premendo il pulsante 2) digitando la password tecnica 31100 si accede al menu esteso.

14.2. CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON PASSWORD TECNICA

Inserimento password tecnica 31100:



- Premere il tasto **SB10** per selezionare la prima cifra da inserire.
- Agire sempre sul tasto **SB10** per inserire le cifre della password scelta.
- Ad ogni singolo inserimento premere il tasto **SB9** per confermare la scelta.
- Dopo aver inserito la password, premere il tasto **SB9** per continuare.

- Premere SB9 –SB11 per scorrere le pagine dei PARAMETRI.
- Premere SB8 –SB10 per decrementare o incrementare il dato dei parametri.
- Premere SB9 per confermare il dato.
- Premere SB1 per ritornare alla HOME PAGE monitor.

Pagina di accesso ai sottomenu tramite selezione:

- **SET IMPIANTO SENZA PASSWORD**
- **SET IMPIANTO CON PASSWORD 31100**
- **SET INVERTER CON PASSWORD 31100**
- **SET IMPIANTO CON PASSWORD RISERVATA** *"richiedere la password a EBARA" per accedere al par.517 utile a fare una copia dei set impianto dalla scheda esistente su una nuova scheda display.*
- **SET INGRESSI/USCITE CON PASSWORD 31100**
- **SET SCELTA TIPO USCITE MODBUS CON PASSWORD 31100**

Per spostarsi da un sottomenu all'altro agire sui tasti relativi alle frecce.

Per selezionare il sottomenu il relativo simbolo deve trovarsi in corrispondenza del tasto che dev'essere premuto per conferma.

CONFIGURAZIONE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA


Parametro	Campo	Default	BOOSTER
[117] Correzione KP Correzione istantanea dell'errore tra Pressione istantanea di impianto e la Pressione di Riferimento.	0 ÷ 250	050	
[118] Correzione KI Correzione lenta dell'errore tra la pressione istantanea di impianto e la pressione di Riferimento.	0 ÷ 250	050	
[119] Limite Proporzionale/ISTERESI/ DIFFERENZIALE Banda della pressione in bar/m/temperatura °C/ livello in m/cm, all'interno della quale non ci sono correzioni o variazioni di velocità della/e pompe.	0.0 ÷ 2.0 bar	0.2 bar	

ITALIANO

<p>[120] Velocità Minima Riduzione Periodica, per arresto ultima pompa in marcia. Set % di velocità minima, al di sotto della quale è abilitato l'arresto dell'ultima pompa in marcia.</p>	<p>0 ÷ 100 %</p>	<p>90 %</p>	
<p>[121] Set del valore di riduzione del SET POINT par. 106. Riduzione della pressione di SET POINT par. 106 per l'arresto dall'ultima pompa rimasta in marcia.</p>	<p>0.0 ÷ 1.0 bar</p>	<p>0.5 bar</p>	
<p>[122] Set dell'intervallo per l'inserimento della riduzione del SET POINT par.121. Set del tempo della riduzione periodica del SET POINT par. 106.</p>	<p>0 ÷ 90 s</p>	<p>30 s</p>	
<p>[123] Frequenza Minima Set di velocità minima inverter al di sotto della quale, dopo 5 secondi, viene spento l'inverter dell'ultima pompa in marcia.</p>	<p>20 ÷ 40 Hz</p>	<p>30 Hz</p>	
<p>[124] Velocità Minima Set % di velocità minima, al di sotto della quale è abilitato l'arresto delle pompe avviate in cascata alla prima.</p>	<p>0 - 100 %</p>	<p>81%</p>	
<p>[125] Ritardo Inserimento Pompe. SET del ritardo di inserimento delle pompe avviate in cascata alla prima.</p>	<p>0 – 100 s</p>	<p>2 s</p>	
<p>[126] Ritardo Esclusione Pompe. SET del ritardo per l'arresto delle pompe avviate in cascata alla prima.</p>	<p>0 – 100 s</p>	<p>002 s</p>	
<p>[127] Pressione Minima H2O Set di pressione da impostare in base alla pressione della colonna d'acqua presente in aspirazione. Parametro che consente l'arresto delle pompe nel caso la pressione di impianto scende al di sotto di P.MIN.H2O per un tempo maggiore di 60 sec. Allarme auto ripristinante x 3 volte bloccato al 4 intervento e compare AL64.</p>	<p>0.0 ÷ 2.0 bar</p>	<p>0.5 bar</p>	

ITALIANO

<p>[128] Valore pericolo. Per booster, circolatori, sommerse, Set della pressione max di impianto, al disopra della quale e passati 5 secondi, le pompe vengono arrestate e compare AL 32. Impianti da Drenaggi o Mixer le pompe seguitano funzionare e compare AL 32.</p> <p>VALORE CHE SI SETTA IN FUNZIONE DEL F.S. DEL SENSORE LIVELLO cm/m</p>	0 ÷ Pnom 10.0 bar	
<p>[129] Intervallo Rotazione Pompe Ora dello scambio giornaliero dell'ordine di avviamento pompe. 0 h: Nessuno scambio. 1-24h: Scambio in base all'ora impostata. 25h: Scambio ad ogni ripartenza o da comando remoto. 10 sec. Scambio ogni 10 sec. SOLO PER TEST</p>	0 – 25 h 25 h	
<p>[130] Set Intervallo antigrippaggio. IL CONTEGGIO E' ATTIVO CON: - IMPIANTO IN PRESSIONE; PRESSOSTATI/GALL.TI TUTTI IN OFF. - POMPE IN AUTO E TUTTE FERME, - IMPIANTO IN INVERTER O PRES.SWITCH, - NON SIANO PRESENTI AL 64 E L32. LA POMPA IN TEST, E' AVVIATA CON L'INVERTER ED E SEGNALATA IN GIALLO CON TAG-P1, TAG-P2, TAG-P3:-P6.</p> <p>IMPOSTAZIONI: 0= TEST ESCLUSO 1-7 GG = partenza in base a n. gg, impostato/i. 8GG= Test ogni 120secondi. ATTENZIONE! IN CASO DI POMPA BLOCCATA, IL QUADRO ESCLUDE LA POMPA, COMPARA W8 -TAG n°POMPA E AL16 n°POMPA. L'INVERTER RIMANE BLOCCATO; PER RIPRISTINARLO PREMERE RESET DELLA POMPA BLOCCATA.</p>	0-25 h 0 h	
<p>[131] Set del tempo di marcia forzata per l'antigrippaggio. PARTENZA IN RAMPA FINO 50 HZ, RIMANE A 50 HZ PER 2 SEC, DISCESA IN RAMPA FINO A 30 HZ E SI SPEGNE DOPO IL TEMPO IMPOSTATO.</p>	0 ÷ 60 s 4 s	

[132] Intervallo Manutenzione Pompa 1.			
Totale ore di esercizio da raggiungere prima di effettuare la manutenzione della Pompa P1, P2, P3, P4, P5, P6. 132-1 → pompa 1 132-2 → pompa 2 132-3 → pompa 3 132-4 → pompa 4 132-5 → pompa 5 132-6 → pompa 6	0 ÷ 99999 h	10000 h	
[133] Fault inverter: alimentazione diretta da rete. FUNZIONE PRESENTE NEI QUADRI SCAMBIO INVERTER. Abilita il funzionamento delle pompe dirette sotto rete nel caso di guasto inverter o perdita trasduttori. SE PREDISPOSTO IL FUNZ. A PRESSOSTATI IN KL3, NEL FUNZIONAMENTO BOOSTER, LA MARCIA/ARRESTO DELLE POMPE È CONTROLLATA DAL TRASDUTTORE TRA LA PRESSIONE DI RIPARTENZA E LA PRESSIONE DI PERICOLO.	OFF ÷ ON	OFF	
[134] Abilitazione pompa in stand-by. Numero massimo pompe accese contemporaneamente. Parametro che predispone l'impianto con una pompa pronta a partire in caso di blocco di una delle pompe in lavoro. La pompa in stand-by è a rotazione su tutte le pompe in funzione al par. 129.	1 - MAX	1	
[135] Rampa sul setpoint Imposta un tempo di rampa per raggiungere il setpoint impostato. Aumentare il tempo nel caso di sovrappressioni alle ripartenze.	1 – 300 s	5 s	
136 n. max avv ora			




14.3. CONFIGURAZIONE INVERTER (PARAMETRI 200)

Parametro	Campo	Impostazioni di Default
	[200] Potenza Motore Valore di targa della potenza nominale motore, in kW. PAGINA NON PRESENTE CON INVERTER VACON	Dipende dal tipo di inverter montato

ITALIANO

<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Tensione motore </p> <p>400V</p> <p> Valore di targa della tensione nominale del motore </p>	<p>[201] Tensione Motore Valore di targa della tensione nominale motore, in V.</p>	<p>230 V 400 V</p>	<p>400V</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Frequenza motore </p> <p>050 Hz</p> <p> Valore di targa della frequenza nominale del motore </p>	<p>[202] Frequenza Motore Valore di targa della frequenza nominale motore, in Hz.</p>	<p>50 Hz 60 Hz</p>	<p>050 Hz</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Corrente motore </p> <p>10.0 A</p> <p> Valore di targa della corrente nominale del motore </p>	<p>[203] Corrente Inverter Valore di targa della corrente nominale Inverter in A.</p>	<p>Dipende dal tipo di inverter montato</p>	<p>Dipende dal tipo di inverter montato</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Velocità motore </p> <p>2900 min⁻¹</p> <p> Valore di targa della velocità nominale del motore </p>	<p>[204] Velocità Motore Valore di targa della velocità nominale motore, in min-1.</p>	<p>1450 -3600 min-1</p>	<p>3600 min-1</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Frequenza modulare </p> <p>8.0 KHz</p> <p> Scelta frequenza PWM di modulazione della tensione di uscita </p>	<p>[205] Frequenza Modulazione Scelta frequenza PWM di modulazione della tensione di uscita.</p>	<p>2-4-8-16 kHz</p>	<p>8.0 kHz</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Riferimento max </p> <p>50.0 Hz</p> <p> Soglia massima di velocità inverter </p>	<p>[206] Riferimento Max Soglia massima di velocità Inverter.</p>	<p>0 - 200.0 Hz</p>	<p>50.0 Hz</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Frequenza jog </p> <p>50.0 Hz</p> <p> Frequenza di lavoro inverter, in funzionamento manuale </p>	<p>[207] Frequenza Jog Frequenza di lavoro Inverter, in funzionamento manuale.</p>	<p>0 - 200.0 Hz</p>	<p>50.0 Hz</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Rampa accelerazione </p> <p>1.0 s</p> <p> Rampa di partenza da 0 a 50Hz dell'inverter </p>	<p>[208] Rampa Accelerazione Rampa di partenza da 0 a 50Hz dell'inverter.</p>	<p>0 - 255 s</p>	<p>1.0 s</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Rampa decelerazione </p> <p>2.0 s</p> <p> Rampa di arresto da 50 a 0Hz dell'inverter </p>	<p>[209] Rampa Decelerazione Rampa di arresto da 50 a 0Hz dell'inverter.</p>	<p>0 - 255 s</p>	<p>2.0 s</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Rotazione </p> <p> </p> <p> Scelta senso rotazione motore </p>	<p>[210] Senso Rotazione Senso di rotazione motore. 1) Orario 2) Antiorario</p>		<p>Orario</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Scelta tipo carico inverter </p> <p> </p> <p> Coppia variabile </p>	<p>[211] SCELTA TIPO CARICO INVERTER: Coppia Variabile=Var Coppia costante=K</p>	<p>Coppia Var. Coppia costante</p>	<p>Coppia Var.</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.8bar P.Set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Principio controllo motore </p> <p> </p> <p> Funzionamento normale che include le compensazioni di scorrimento e carico. </p>	<p>[212] Principio Controllo Motore. U/f: Utilizzato per motori collegati in parallelo e/o applicazioni con motori speciali. VVC+: Modalità di funzionamento normale che include le compensazioni di scorrimento e carico.</p>	<p>VCC+ U/f</p>	<p>VCC+</p>


14.4. CONFIGURAZIONE INGRESSI/USCITE (PARAMETRI 300)

	Parametri	Campo	Impostazioni di Default
	[300] Ingresso ANA. 1 Morsetti: 2 – 3 Configurazione ingresso analogico 1. 1) Ingresso 4-20 mA. 2) Ingresso 0-10V. 3) Ingresso PT1000. 4) Ingresso PT100. 5) Ingresso NTC.	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
	[301] Ingresso ANA. 2 Morsetti: 5 – 6. Configurazione ingresso analogico 2. 1) Ingresso 4-20 mA. 2) Ingresso 0-10V. 3) Ingresso PT1000. 4) Ingresso PT100. 5) Ingresso NTC.	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
	[302] Ingresso ANA. 3 per avere la P.SET/H.SET/L.SET proporzionale al livello del segnale in ingresso al morsetto 17. Morsetti: 5 – 17. (Il valore max 10V, 20MA nell'ingresso 17 corrisponde al valore della Pset parametro 106) Configurazione ingresso analogico: 1) Ingresso 4-20 mA. 2) Ingresso 0-10V.	4-20 mA 0-10 V PT1000	4-20 mA
	[303] Ingresso DIG. 1. P.MIN. Morsetti: 7 – 8. Configurazione ingresso digitale uno. 1) OFF 2)Pressostato di minima pressione. 3) Galleggiante di min. Livello.	OFF P.MIN. L.MIN.	PMIN
	[304] Ingresso DIG. 2.P.S1 Morsetti: 9 – 10. Configurazione ingresso digitale uno. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa uno. 3)PTC motore uno “protezione sovratemperatura motore”	OFF PS1 PTC 1	PS1
	[305] Ingresso DIG. 3.P.S2 Morsetti: 11 – 12. Configurazione ingresso digitale due. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa due. 3)PTC motore due “protezione sovratemperatura motore”	OFF PS2 PTC 2	PS2
	[306] Ingresso DIG. 4. P.S3 Morsetti: 13 – 14. Configurazione ingresso digitale tre. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa tre. 3)PTC motore tre “protezione sovratemperatura motore”	OFF PS3 PTC 3	PS3
	[307] Ingresso DIG.5 RC Morsetti: 15 - 16 Configurazione chiusura ingresso digitale DIG5. 1) Nessun comando: OFF. 2) Abilita il controllo remoto: OFF/ON 3) Mancanza acqua: H2O MIN. 4) Livello max. H2O MAX solo segnalazione. 5) Cambio SET POINT abilita il parametro 107. 6) EXT FAULT Il campo di variazione della PSET è corrispondente a PN-10%.	OFF ON/OFF LIV MIN LIV MAX SET1/SET2 EXT FAULT	OFF


ITALIANO

 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 1 309 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 1 KL4: 23 (NO) - 24 (C) - 25 (NO)</p>	<p>[309] D.O. 1 Morsetti: 23 – 24 – 25 Configurazione commutazione RL1. 1) Nessuna commutazione. 2) Commutazione su Fault pompe. 3) Pompe in marcia. 4) Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5) Max livello H2O solo segnalazione. 6) Pressione dentro il campo di lavoro. 7) Funzionamento a pressostati.</p>	<p>OFF FAULT Pompe ON LIV MIN LIV MAX BAR=PSET PRES-SW</p>	Fault
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 2 310 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 2 KL4: 26 (NC) - 27 (C) - 28 (NO)</p>	<p>[310] D.O. 2 Morsetti: 26 – 27 – 28 Configurazione commutazione RL2. 1) Nessuna commutazione. 2) Comutazione su Fault pompe. 3) Pompe in marcia 4) Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5) Max livello H2O solo segnalazione 6) Pressione dentro il campo di lavoro. 7) Funzionamento a pressostati.</p>	<p>OFF FAULT Pompe ON H2O MIN H2O MAX BAR=PSET PRES-SW</p>	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 6 311 OFF PS 4 Configurazione ingresso digitale 6 KL5: 29 - 32</p>	<p>[311] Ingresso DIG. 7. PS4. Morsetti: 32 – 33 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 7. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa 4.</p>	<p>OFF PS4</p>	PS4
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 7 312 OFF PS 5 Configurazione ingresso digitale 7 KL5: 31 - 34</p>	<p>[312] Ingresso DIG. 8. PS5. Morsetti: 34 – 35 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 8. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa 5.</p>	<p>OFF PS5</p>	PS5
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 8 313 OFF PS 6 Configurazione ingresso digitale 8 KL5: 33 - 36</p>	<p>[313] Ingresso DIG. 8. PS6. Morsetti: 34 – 35 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 8. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa 6.</p>	<p>OFF PS6</p>	PS6
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 9 314 OFF PTC 1 Configurazione ingresso digitale 9 KL5: 35 - 38</p>	<p>[314] Ingresso DIG. 9. PTC1 Morsetti: 36 – 37 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 9 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC1 motore 1“protezione sovratemperatura motore”</p>	<p>OFF PTC1</p>	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 10 315 OFF PTC 2 Configurazione ingresso digitale 10 KL5: 37 - 40</p>	<p>[315] Ingresso DIG. 10. PTC2 Morsetti: 38 – 39 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 10 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC2 motore 2“protezione sovratemperatura motore”</p>	<p>OFF PTC2</p>	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 11 316 OFF PTC 3 Configurazione ingresso digitale 11 KL5: 39 - 42</p>	<p>[316] Ingresso DIG.11. PTC3 Morsetti: 40 – 41 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 11 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC3 motore 3“protezione sovratemperatura motore”</p>	<p>OFF PTC3</p>	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 12 317 OFF PTC 4 Configurazione ingresso digitale 12 KL5: 41 - 44</p>	<p>[317] Ingresso DIG.12. PTC4 Morsetti: 42 – 43 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 12 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC4 motore 4“protezione sovratemperatura motore”</p>	<p>OFF PTC4</p>	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 13 318 OFF PTC 5 Configurazione ingresso digitale 13 KL5: 43 - 46</p>	<p>[318] Ingresso DIG.13. PTC5 Morsetti: 44 – 45 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 13 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC5 motore 5“protezione sovratemperatura motore”</p>	<p>OFF PTC5</p>	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 14 319 OFF PTC 6 Configurazione ingresso digitale 14 KL5: 45 - 48</p>	<p>[319] Ingresso DIG.14. PTC6 Morsetti: 46 – 47 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 14 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC6 motore 6“protezione sovratemperatura motore”</p>	<p>OFF PTC6</p>	OFF

ITALIANO

 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 3 320 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 3 KL5: 53 (NO) - 54 (C) - 55 (NC)</p>	<p>[320] D.O. 3 Morsetti: 53 – 54 – 55 KL5 Configurazione commutazione RL1 -KL5. 1)Nessuna commutazione. 2)Commutazione su Fault 3)Pompe in marcia 4)Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5)Max livello H2O solo segnalazione 6)Pressione dentro il campo di lavoro. 7)Funzionamento a pressostati.</p>	<p>OFF FAULT Pompe ON H2O MIN H2O MAX BAR=PSET PRES-SW</p>	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 4 321 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 4 KL5: 56 (NO) - 57 (C) - 58 (NC)</p>	<p>[321] D.O. 4 Morsetti: 56– 57 – 58 DI KL5 Configurazione commutazione RL2 – KL5. 1)Nessuna commutazione. 2)Commutazione su Fault. 3)Pompe in marcia 4)Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5)Max livello H2O solo segnalazione 6)Pressione dentro il campo di lavoro. 7)Funzionamento a pressostati.</p>	<p>OFF FAULT Pompe ON H2O MIN H2O MAX BAR=PSET PRES-SW</p>	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 5 322 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 5 KL5: 59 (NO) - 60 (C) - 61 (NC)</p>	<p>[322] D.O. 5 Morsetti: 59 – 60 – 61 DI KL5 Configurazione commutazione RL3 – KL5. 1)Nessuna commutazione. 2)Commutazione su Fault. 3)Pompe in marcia 4)Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5)Max livello H2O solo segnalazione 6)Pressione dentro il campo di lavoro. 7)Funzionamento a pressostati.</p>	<p>OFF FAULT Pompe ON H2O MIN H2O MAX BAR=PSET PRES-SW</p>	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 6 323 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 6 KL5: 62 (NO) - 63 (C) - 64 (NC)</p>	<p>[323] D.O. 6 Morsetti: 62 – 63 – 64 DI KL5 Configurazione commutazione RL4 – KL5 1)Nessuna commutazione. 2)Commutazione su Fault. 3)Pompe in marcia 4)Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5)Max livello H2O solo segnalazione 6)Pressione dentro il campo di lavoro. 7)Funzionamento a pressostati.</p>	<p>OFF FAULT Pompe ON H2O MIN H2O MAX BAR=PSET PRES-SW</p>	OFF


14.5. CONFIGURAZIONE TABELLE DI COMUNICAZIONE (PARAMETRI 400)

	Parametri	Campo	Impostazioni di Default
 <p>Abilitazione comandi remoti via modbus 402 via modbus OFF ON i Abilita la marcia/arresto da modbus</p>	<p>[402] Morsetti: 20 -, 21 - 22 Abilitazione comandi remoti via Modbus Consente la marcia/arresto del quadro da Modbus</p>	OFF/ON	OFF
 <p>Indirizzo modbus 403 1 i Impostazione numero di nodo nella rete di supervisione modbus</p>	<p>[403] Indirizzo Modbus Impostazione numero di nodo nella rete di supervisione Modbus.</p>	1÷4	
 <p>Abilitazione RC modbus 404 OFF ON i Abilitazione marcia/arresto da modbus. I comandi remoti devono essere attivati</p>	<p>[404] Abilitazione RC modbus Abilita la marcia/arresto da modbus. OFF - disabilitato; ON - abilitato</p>	OFF, ON	OFF

14.6. CONFIGURAZIONE PARAMETRO 517

	Parametri	Campo	Impostazioni di Default
Backup Parametri Salva Carica	<p>[517] Parametro che consente di fare una copia di tutti i parametri impostati sulla scheda esistente e salvarla su una nuova scheda display. Procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spegnere il quadro e inserire la chiavetta nella porta USB. - Riaccendere il quadro e andare nella pag.  inserire la pass.word riservata e portarsi nel parametro 517. - Selezionare salva e confermare. - Spegnere il quadro togliere la chiavetta e inserirla nella nuova scheda. - Alimentare la scheda e ritornare nel parametro 517. - Selezionare Carica e confermare. <p>Attendere tutto il caricamento dei dati spegnere il quadro e togliere la chiavetta.</p>	<p>SALVA/ CARICA</p>	SALVA

15. VISUALIZZAZIONE ALLARMI

ELENCO ALLARMI	CAUSA ALLARME	INDICAZIONE NEL DISPLAY	EFFETTO NELL' IMPIANTO	RELE' DI ALLARME REMOTO	USCITA MODBUS INDIRIZZO
EMERGENZA	Emergenza intervenuta.		L'impianto resta fermo.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	xxx
W 1-1 W 1-2 W 1-3 W 1-4 W 1-5 W 1-6	Le ore di lavoro motori impostate sono state superate. W 1-1 → MANUT.POMPA1 W 1-2 → MANUT.POMPA2 W 1-3 → MANUT.POMPA3 W 1-4 → MANUT.POMPA4 W 1-5 → MANUT.POMPA5 W 1-6 → MANUT.POMPA6 Per azzerare le ore procedere come segue: portarsi sulle ore fatte della rispettiva pompa, premere il pulsante OFF della rispettiva pompa per più di 5 secondi.		Tutte le pompe seguitano funzionare.	NOT USED	031--036XX
AL 2	Errore parametri - PSET > Pn + Pasp - Pn + Pasp > PF.S. sensore		L'impianto resta fermo.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	033
AL 3	Corto circuito morsetti di alimentazione degli ingressi analogici: TRP1, TRP2, TRP3. Ref morsetti: 2, 5, 19.		L'impianto si ferma.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 3-1	Corto circuito morsetti di alimentazione degli ingressi digitali.		L'impianto si ferma.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL4-1, AL4-2, AL4-3	Collegamento trasduttori, interrotti o invertiti. AL4-1→ trasduttore 1 AL4-2→ trasduttore 2 AL4-3→ trasduttore 3		L'impianto resta fermo se non presente il trasduttore 2 collegato agli ingressi 5 - 6 di KL4. Se è collegato il trasduttore 2, automaticamente l'impianto seguita funzionare. A display compare AL4-T1	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
W 5	Mancata comunicazione con GSM		Le pompe funzionano regolarmente	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	035
W 6	Errore da GSM		Le pompe funzionano regolarmente	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	036
AL 7	ERRATA SEQUANZA FASE DELL' ALIMENTAZIONE DI RETE		L'impianto resta fermo.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	xxx
W 8-1 W 8-2 W 8-3 W 8-4 W 8-5 W 8-6	Preallarme per sovraccarico motori o motore non collegato, POMPE BLOCCATE W 8-1 → pompa 1 W 8-2 → pompa 2 W 8-3 → pompa 3 W 8-4 → pompa 4 W 8-5 → pompa 5 W 8-6 → pompa 6		Tre autoripristini, manuale al quarto. Per resettare premere il tasto SB1 di KL1.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	037
AL 8-1 AL 8-2 AL 8-3 AL 8-4	Allarme per sovraccarico moto o motore non collegato, POMPE BLOCCATE. AL 8-1 → pompa 1 AL 8-2 → pompa 2		Ripristino manuale. Per resettare premere il tasto RESET SB13 nella scheda KL3 o SB1 di KL1.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	037

ITALIANO

AL 8-5 AL 8-6	AL 8-3 → pompa 3 AL 8-4 → pompa 4 AL 8-5 → pompa 5 AL 8-6 → pompa 6				
W 9	Soglia numero massimo avviamenti superata nel parametro XXX		Allarme non bloccante. Si attiva se si supera il numero di avviamenti impostato, si resetta se si torna sotto il limite.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	038

W 11-1 W 11-2 W 11-3 W 11-4 W 11-5 W 11-6	Preallarme per sovratemperatura avvolgimenti motore se selezionato l'ingresso PTC di KL3 vedi cap.10.1 W 11-1 → pompa 1 W 11-2 → pompa 2 W 11-3 → pompa 3 W 11-4 → pompa 4 W 11-5 → pompa 5 W 11-6 → pompa 6		L'intervento arresta la rispettiva pompa.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 11-1 AL 11-2 AL 11-3 AL 11-4 AL 11-5 AL 11-6	Allarme sovratemperatura avvolgimenti del motore > di 160°C. AL 11-1 → pompa 1 AL 11-2 → pompa 2 AL 11-3 → pompa 3 AL 11-4 → pompa 4 AL 11-5 → pompa 5 AL 11-6 → pompa 6		Viene arrestato il motore andato in blocco. 3 autoripristini; WPTC1, al 4° intervento APTC1 ripristino manuale,	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
W 12	Preallarme per sovratemperatura interno quadro > di 60°C.		L'intervento, riduce gradualmente la frequenza dell'inverter fino a F.MIN. Non ferma il motore.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 13	Perdita comunicazione con le schede KL2, KLKL2-2, KL6		L'intervento, arresta tutto l'impianto.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 13-1	Perdita comunicazione con le schede KL3.		L'impianto può funzionare a pressostati.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 16	Protezione inverter. (ved. Tabella 17.1 ELENCO CODICI ALLARMI INVERTER). Es. AL16-4= mancanza di una fase di alimentazione.		L'impianto seguita a funzionare controllato dal trasduttore. Le pompe sono alimentate on/off da rete.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	039-040-041
AL 32	Sovrappressione		L'impianto si ferma. (Ripartenza automatica dopo 5 secondi dal rientro della pressione)	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	042
W H2O	Pressione di impianto inferiore alla soglia impostata nel parametro 127. Tempo di intervento dell'allarme 30 sec.		L'impianto si ferma. (Tre autoripristini, con 60 secondi di ritardo, manuale al quarto tentativo con segnalazione allarme 64)	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	045
AL 64	Mancanza acqua.		L'impianto resta fermo, in funzione dell'ingresso digitale RC.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	043

ITALIANO

AL 256	Guasto esterno visualizzato dal contatto aperto collegato ai morsetti I15-16 con configurazione Guasto esterno nella pagina parametri ingresso digitale.		L'impianto resta fermo, in funzione dello stato OFF dell'ingresso digitale morsetti 15-16.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
W P1-1 W P1-2 W P1-3 W P1-4 W P1-5 W P1-6	WP1: Preallarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione. W P1-1 → pompa 1 W P1-2 → pompa 2 W P1-3 → pompa 3 W P1-4 → pompa 4 W P1-5 → pompa 5 W P1-6 → pompa 6		Tre autoripristini, manuale al quarto. Per resettare premere il tasto O della rispettiva pompa in blocco.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL P1-1 AL P1-2 AL P1-3 AL P1-4 AL P1-5 AL P1-6	AP1: Allarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione. AL P1-1 → pompa 1 AL P1-2 → pompa 2 AL P1-3 → pompa 3 AL P1-4 → pompa 4 AL P1-5 → pompa 5 AL P1-6 → pompa 6		Allarme bloccante, per ripristinare premere il tasto SB1 di KL1	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX

15.1. ELENCO CODICI ALLARMI DELL'INVERTER.

Code list / Descrizione	Sequenza di ripristino
04-Mancanza fase alimentazione. (**) 07-Sovratensione. 08-Sottotensione. 09-Sovraccarico inverter. 13-Sovraccorrente inverter. (**) 14-Scarica delle fasi verso terra. (**) 16-Cortocircuito fase-fase. (**) 24-Ventola di raffreddamento dissipatore di calore inverter non funziona (solo FC101) 29-Sovratestermperatura scheda di potenza. (**) 30-Perdita fase U. (**) 31-Perdita fase V. (**) 32-Perdita fase W. (**) 38-Guasto interno dell'inverter. (**) 47-Sovraccarico tensione 24V M.12 (**) 51-Impostazioni del motore errate. 80-Driver riportato a valori di default. CL-Verificare lo stato dell'inverter o il collegamento seriale. Rif: KL1 XC1// Rif: GF1 68-69-61	Semplici allarmi: - andare nella pagina 'Storico allarmi' e premere 'RESET'. Allarmi bloccanti (**): - spegnere per 3 minuti il quadro, rialimentare. - andare nella pagina 'Storico allarmi' e premere 'RESET'.

15.2. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI: PAGINA INFO.

Condizioni di errore

Indicazione display	Descrizione	Sequenza di ripristino dell'allarme.
	Verificare che il fungo dell'emergenza NON sia premuto.	Riarmare il fungo.
	Le ore di lavoro motori impostate sono state superate. W 1-1 → MANUT.POMPA1 W 1-2 → MANUT.POMPA2 W 1-3 → MANUT.POMPA3 W 1-4 → MANUT.POMPA4 W 1-5 → MANUT.POMPA5 W 1-6 → MANUT.POMPA6	Fare la manutenzione della pompa!! PER LA MANUTENZIONE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO! Posizionarsi nelle ore che sono state superate con i tasti, premere il tasto RESTE x 5 sec. E le ore vengono azzerate.
	Errore parametri - Parametro 106 impostato maggiore del parametro 105. - Parametro 105 impostato maggiore del parametro 104. - Parametro 106 impostato maggiore del parametro 104.	Impostare correttamente i parametri!
	Corto circuito morsetti di alimentazione dei trasduttori: TRP1, TRP2, TRP3. Ref morsetti: 2, 5, 19 di KL4	Pagina info a colori con descritto: - Controllare l'efficienza dei trasduttori e dei rispettivi collegamenti elettrici. - Collegare i trasduttori dai rispettivi morsetti e misurare la presenza di 24 Vdc tra i morsetti 2 – 5 – 19 verso il morsetto 4 di KL4. Se non sono presenti i 24 Vdc, vedere il cavo flat CN1 di KL4, CN3 di KL1 se è bene inserito, altrimenti, sostituire la scheda display KL1.

ITALIANO

<p>Pompe On: 4 P: ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p>  <p>AL 3-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare presenza 24Vdc tra i morsetti 7, 9, 11, 13 e GND di KL4 oppure 29, 31, 33 e GND di KL5 - Controllare integrità cavo flat di connessione tra KL1 (CN3) e KL4 (CN1) - sostituire KL1 <p>◀ ▶</p>	<p>Corto circuito morsetti di alimentazione degli ingressi digitali.</p> <p>Ref morsetti: 7, 9, 11, 13 di KL4</p>	<p>Pagina info a colori con descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare la presenza di 24 Vdc tra i morsetti 7, 9, 11 e GND di KL4 e 29, 31, 33 di KL5. Se non sono presenti i 24 Vdc, vedere il cavo flat CN1 di KL4, CN3 di KL1, CN1 di KL5 o CN2 di KL1 se è bene inserito o danneggiato, altrimenti sostituire la scheda display KL1.
<p>Pompe On: 4 P: ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p>  <p>AL 4-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllare le connessioni elettriche del trasduttore e, in caso, invertire i collegamenti - Sostituire il trasduttore <p>◀ ▶</p>	<p>Trasduttori rotti.</p> <p>Collegamento trasduttori interrotti o invertiti.</p> <p>AL4-1→ trasduttore 1 AL4-2→ trasduttore 2 AL4-3→ trasduttore 3</p>	<p>Pagina info a colori con descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituire i trasduttori. - Verificare le connessioni elettriche, invertire i collegamenti. <p>N.B.: in un sistema a singolo trasduttore nel caso di guasto trasduttore , la scheda KL1 cerca automaticamente il secondo trasduttore; se connesso, lavora ancora in regolazione altrimenti, passa automaticamente al controllo a pressostati. E' possibile escludere il funzionamento a pressostati manualmente premendo il tasto SB1.</p>
<p>Pompe On: 4 P: ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p>  <p>W 5</p> <p>Verificare stato di funzionamento del modulo GSM</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Mancata comunicazione con GSM</p>	<p>Pagina info a colori con descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VEDI IL MODULO GSM
<p>Pompe On: 4 P: ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p>  <p>W 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare SIM card - Verificare il credito della SIM card - Verificare copertura di rete <p>◀ ▶</p>	<p>Errore da GSM</p>	<p>Pagina info a colori con descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VEDI IL MODULO GSM
<p>Pompe On: 4 P: ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p>  <p>AL 7</p> <p>Invertire due fasi dell'alimentazione del quadro</p> <p>TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO!</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Errato collegamento della sequenza fasi di alimentazione del quadro.</p>	<p>Pagina info a colori con descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertire 2 delle fasi di alimentazione del quadro. <p>TOGLIERE TENSIONE NEL QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'OPERAZIONE!!</p>
<p>Pompe On: 4 P: ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p>  <p>W 8-1</p> <p>Preallarme per sovraccarico motori.</p> <p>Preallarme autoripristinante 3 volte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare corretto assorbimento motore - Sbloccare la pompa - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter). <p>PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO!</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Preallarme per sovraccarico motori.</p> <p>W 8-1→ pompa 1 W 8-2→ pompa 2 W 8-3→ pompa 3 W 8-4→ pompa 4 W 8-5→ pompa 5 W 8-6→ pompa 6</p>	<p>Pagina info a colori con descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare il corretto assorbimento del motore. - Sbloccare la pompa. - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter) <p>PER LA MANUTENZIONE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO”</p>
<p>Pompe On: 4 P: ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p>  <p>AL 8-1</p> <p>Allarme bloccante al 4° intervento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare corretto assorbimento motore - Sbloccare la pompa - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter). <p>PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO!</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Allarme per sovraccarico motore.</p> <p>AL 8-1→ pompa 1 AL 8-2→ pompa 2 AL 8-3→ pompa 3 AL 8-4→ pompa 4 AL 8-5→ pompa 5 AL 8-6→ pompa 6</p>	<p>Pagina info a colori con descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare il corretto assorbimento del motore. - Sbloccare la pompa. - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter) <p>PER LA MANUTENZIONE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO”</p>
<p>Pompe On: 4 P: ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p>  <p>W 9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare la pressione di precarica dei vasi espansione; precaricare 0,5 Bar meno della pressione di ripartenza dell'impianto par. 108 - Sostituire i vasi espansione <p>◀ ▶</p>	<p>Soglia numero massimo avviamimenti superata impostata nel parametro di soglia XXX.</p>	<p>Pagina info a colori con descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare la pressione di precarica dei vasi espansione; precaricare 0,5 bar meno della pressione di ripartenza dell'impianto.Par.108. - Sostituire i vasi espansione.
<p>Pompe On: 4 P: ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p>  <p>W 11-1</p> <p>Motore bloccato. Fare manutenzione</p> <p>ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Preallarme sovratestermperatura avvolgimenti dei motori autoripristinante per 3 volte.</p> <p>W 11-1 → pompa 1 W 11-2 → pompa 2 W 11-3 → pompa 3 W 11-4 → pompa 4 W 11-5 → pompa 5 W 11-6 → pompa 6</p>	<p>Motore bloccato; fare la manutenzione.</p> <p>ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE.</p> <p>TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO</p>

ITALIANO

<p>Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p> <p>AL 11-1 Motore bloccato. Fare manutenzione</p> <p>ATTENZIONE! ALLARME BLOCCANTE! TOGLIERE TENSIONE PER FARE LA MANUTENZIONE!</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Allarme sovratestermperatura avvolgimenti motori.</p> <p>AL 11-1 → pompa 1 AL 11-2 → pompa 2 AL 11-3 → pompa 3 AL 11-4 → pompa 4 AL 11-5 → pompa 5 AL 11-6 → pompa 6</p>	<p>Motore bloccato; fare la manutenzione. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p> <p>W 12 - Pulire i filtri delle bocchette di aereazione del quadro. - Vedere l'efficienza dei ventilatori. - La temperatura esterna al quadro è maggiore di 40°C</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Sovratestermperatura interno quadro elettrico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pulire i filtri delle bocchette di aereazione del quadro. - Vedere l'efficienza dei ventilatori. - La temperatura esterno quadro è maggiore di 40°C.
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p> <p>AL 13 - Errore di mancata comunicazione con schede KL2, KL2-2, KL6 - Verificare cavo di connessione tra le schede</p> <p>ATTENZIONE! ALLARME BLOCCANTE!</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Allarme per mancata comunicazione tra KL1 e KL2, KL2-2; KL6</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: - Controllare cavo connessione tra KL1 e KL2, KL2-2, KL6.</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p> <p>AL 13-1 - Errore di mancata comunicazione con schede KL3 - Verificare cavo di connessione tra le schede</p> <p>ATTENZIONE! L'IMPIANTO PUO' FUNZIONARE A PRESSOSTATI.</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Allarme per mancata comunicazione tra KL1 e KL3</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: Controllare cavo connessione tra KL1 e KL3. ATTENZIONE! L'IMPIANTO PUO' FUNZIONARE A PRESSOSTATI.</p>
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3</p> <p>AL 16 Allarme derivante da un malfunzionamento dell'inverter.</p> <p>◀ ▶</p>	<p>LIST CODE ALARM INVERTER 04-Mancanza fase alimentazione. (**)</p> <p>07-Sovratensione.</p> <p>08-Sottotensione.</p> <p>W 09-Sovraccarico inverter.</p> <p>W 10- Motor in sovratestermperatura.</p> <p>A13-Sovracorrente inverter. (**)</p> <p>A14-Scarica delle fasi verso terra. (**)</p> <p>A16-Cortocircuito fase-fase. (**)</p> <p>24- Ventola di raffreddamento dissipatore di calore inverter non funziona (solo FC101 > 30 kW)</p> <p>29-Sovratestermperatura scheda di potenza. (**)</p> <p>30-Perdita fase U. (**)</p> <p>31-Perdita fase V. (**)</p> <p>32-Perdita fase W. (**)</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: 04- Fusibili della rete alimentazione interrotti. Sostituire i fusibili. - Inverter rotto: sostituire l'inverter. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 07- Tensione di rete troppo elevata > di 480V+10%: riallineare la tensione di rete. Inverter rotto: sostituire l'inverter. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 08-Tensione di rete <di320-10%: riallineare la tensione di rete. Inverter rotto: sostituire l'inverter. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 09-Corrente motore, per troppo tempo maggiore del 100% della corrente di set. ATTENZIONE ALLA RIPARTENZA AUTOMATICA PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO" 10-Motore, per troppo tempo in sovratestermperatura. Vedi i parametri 1-90. ATTENZIONE ALLA RIPARTENZA AUTOMATICA PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO" 13- Eccessivi picchi di sovracorrente. -Tensione di linea troppo elevata. Rampe di start inverter troppo brevi. -Errati collegamenti del motore. - Pompa bloccata. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 14- Perdita di isolamento degli avvolgimenti del motore; riavvolgere il motore. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 16-Controllare i collegamenti del motore e l'isolamento degli avvolgimenti motore. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 24- Togliere la polvere dalla ventola. -Sostituire l'inverter ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 29-Pulire i filtri delle bocchette di aereazione. -Ridurre la temperatura nell'ambiente deve essere < a 40°C. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 30- Riavvolgere il motore. -Collegamento fase U interrotto. -Fusibile Fase L1 interrotto. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 31- Riavvolgere il motore. -Collegamento fase V interrotto. -Fusibile Fase L2 interrotto. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 32- Riavvolgere il motore. -Collegamento fase W interrotto. -Fusibile Fase L3 interrotto. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p>

ITALIANO

	<p>38-Guasto interno dell'inverter. (**)</p> <p>44-Dispersioni elettriche verso terra.(**)</p> <p>46-Controllo della tensione e guasto(**)</p> <p>47-Sovraccarico tensione 24V M.12 (**)</p> <p>51-Impostazioni del motore errate.</p> <p>80-Inverter riportato a valori di default.</p> <p>CL-Perdita comunicazione con la scheda KL1 Rif: KL1 XC1// Rif: GF1 68-69-61</p>	<p>38-Sostituire l'inverter. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>44-Scollegare il motore, se permane la protezione, sostituire l'inverter. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>46-Bassa tensione sui circuiti di controllo, sostituire l'inveter. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>47- Tensione ausiliaria in corto circuito. Togliere il trasduttore. Sostituire l'inverter ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>51-Rivedere i parametri inverter 1.20. Sostituire l'inverter. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>80- resettato l'inverter.</p> <p>CL-Verificare 'indirizzo dell'inverter. -Controllare i collegamenti della seriale. -Controllare le impostazioni sulla scheda KL1, sostituire la scheda KL1. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p>
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar P.Set: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3  AL 32 <ul style="list-style-type: none"> - Arrestare l'impianto - Verificare corretta impostazione del parametro 128 <p>ATTENZIONE! AL RIENTRO DELLA PRESSIONE LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE</p>	32-Sovrapressione impianto.	<p>32-Pressione di impianto troppo elevata; controllare i vasi espansione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare le rampe dell'inverter - aumentare il parametro 128. <p>ATTENZIONE AL RIENTRO DELLA PRESSIONE LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE.</p>
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar P.Set: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3  W H2O <ul style="list-style-type: none"> - Verificare la presenza d'acqua nell'impianto - Abilitare le elettropompe alla marcia 	Preallarme H20-Preessione di impianto inferiore alla soglia impostata nel parametro 127. Il tempo di intervento è di 30 secondi.	<p>H20-Manca acqua in aspirazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulire il trasduttore. - Ripristinare l'acqua in aspirazione - l'allarme si ripristina per 3 volte ogni 60 secondi, al 4° intervento compare allarme 64. Fare reset per ripristinare la pompa o togliere tensione.
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar P.Set: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3  AL 64 <ul style="list-style-type: none"> - Verificare la presenza d'acqua nell'impianto - Abilitare le elettropompe alla marcia 	64-Mancanza acqua nell'impianto.	<p>A64-Ripristinare la riserva idrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulire il trasduttore. - vedere l'efficienza delle pompe - valvole in aspirazione bloccate.
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar P.Set: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3  W P1-1 <ul style="list-style-type: none"> - Ripristinare la riserva idrica - Vedere efficienza della pompa - Valvole in aspirazione bloccate <p>ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE</p>	<p>WP1: Preallarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione</p> <p>W P1-1 → pompa 1 W P1-2 → pompa 2 W P1-3 → pompa 3 W P1-4 → pompa 4 W P1-5 → pompa 5 W P1-6 → pompa 6</p>	<p>WP1- Ripristinare la riserva idrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vedere l'efficienza delle pompe. - valvole in aspirazione bloccate. <p>Preallarme autoripristinante per 3 volte, al 4° intervento compare AP1. ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE.</p>
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar P.Set: 5,0bar F: 50Hz AL16 P3  AL P1-1 <ul style="list-style-type: none"> - Ripristinare la riserva idrica - Vedere efficienza della pompa - Valvole in aspirazione bloccate <p>ATTENZIONE! ALLARME BLOCCANTE! TOGLIERE TENSIONE PER FARE MANUTENZIONE!</p>	<p>ALP1: Allarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione.</p> <p>AL P1-1 → pompa 1 AL P1-2 → pompa 2 AL P1-3 → pompa 3 AL P1-4 → pompa 4 AL P1-5 → pompa 5 AL P1-6 → pompa 6</p>	<p>AP1- Ripristinare la riserva idrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vedere l'efficienza delle pompe. - valvole in aspirazione bloccate. <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p>

16. MODULI OPZIONALI

Nei quadri 3SP EFC_T-3 e 3SP EFC_SD-3 è possibile aggiungere delle schede opzionali per vari tipi di utilizzo.
Richiedere a EBARA i fascicoli tecnici dedicati.

16.1. Controllo temperatura motori tramite PTC

Modulo morsettiera aggiuntivo per connessione PTC per pompa 1, 2 e 3.

Per l'installazione nel Quadro e i collegamenti, riferirsi alle istruzioni a corredo del modulo.



16.2. Comunicazione ethernet (ETH) e GSM.

Modulo comunicazione tramite cavi ethernet, invio della diagnostica tramite messaggio o email.

Per l'installazione nel Quadro e i collegamenti, riferirsi alle istruzioni a corredo del modulo.



16.3. Reattanza di linea

Reattanza trifase di linea, da installare lato rete a monte dell'inverter.

Questa applicazione necessita ordinare un quadro speciale.



17. MAPPATURA MODBUS

- Riferimento protocollo:* MODBUS application protocol specification V1.1b
Configurazione comunicazione: 9600/8/1/P
Morsetti di collegamento: Scheda KL4 morsetti 20, 21, 22
Parametri correlati: Pagina [1.13] attribuzione indirizzo nodo nella rete modbus
 Pagina "RC Modbus" sotto password 31109 per abilitazione parametri di comando (vedi 3^a parte)

1^a Parte: Lettura valori numerici - comando modbus "0x04"

Indirizzo	Descrizione	Fattore
0000	Release software	
0001	Valore istantaneo	Bar x100 // metri
0002	Valore di SET	Bar x10 // metri
0003	Unità di misura 1: bar	
0004	Stato quadro	
0006	Stato pompe	
008	Test antibloccaggio in corso: - bit 0: Pompa 1 in antibloccaggio, - bit 1: Pompa 2 in antibloccaggio, - bit 2: Pompa 3 in antibloccaggio - bit 3: Pompa 4 in antibloccaggio, - bit 4: Pompa 5 in antibloccaggio, - bit 5: Pompa 6 in antibloccaggio.	
0010	Frequenza di comando inverter	Hz x10
0011	Corrente istantanea pompa 1	A x10
0012	Corrente istantanea pompa 2	A x10
0013	Corrente istantanea pompa 3	A x10
0014	Corrente istantanea pompa 4	A x10
0015	Corrente istantanea pompa 5	A x10
0016	Corrente istantanea pompa 6	A x10
0020	Tensione di alimentazione quadro	V
0021	Corrente istantanea assorbita totale	A x10
0022	Potenza istantanea assorbita totale	kW x10
0023	Contatore energia assorbita totale	kW/h x10
0200	Double word fault panel	
0202	Storico allarmi – posizione 0 - più recente	Vedi allarmi
0203	Storico allarmi – posizione 1	Vedi allarmi
0204	Storico allarmi – posizione 2	Vedi allarmi
0205	Storico allarmi – posizione 3	Vedi allarmi
0206	Storico allarmi – posizione 4	Vedi allarmi
0207	Storico allarmi – posizione 5	Vedi allarmi
0208	Storico allarmi – posizione 6	Vedi allarmi
0209	Storico allarmi – posizione 7	Vedi allarmi
020A	Storico allarmi – posizione 8	Vedi allarmi
020B	Storico allarmi – posizione 9 – meno recente	Vedi allarmi
0300	Fault inverter code pump 1	
0302	Fault inverter code pump 2	
0304	Fault inverter code pump 3	
0306	Fault inverter code pump 4	
0308	Fault inverter code pump 5	
030A	Fault inverter code pump 6	
0400	Numero pompe ON	
0401	Numero pompe presenti nell'impianto	[1-6]
0402	Numero inverter installati	
0500	Protezione termica motore 1	A x10
0501	Protezione termica motore 2	
0502	Protezione termica motore 3	
0503	Protezione termica motore 4	
0504	Protezione termica motore 5	
0505	Protezione termica motore 6	

fare riferimento alla tabella allarmi e/o tabella parametri per gli altri indirizzi.

2^a Parte: Legenda allarmi

Allarmi 1/2

0	W1 ORE LAVORO SUPERATE
1	AL2 ERRORE PARAMETRI
2	AL3 CORTO CIRCUITO ALIMENTAZ. ING ANA-ING DIG.
3	AL4 TRASDUTTORI TRP1 – TRP2 INTERROTTI
4	W5 MANCATA COM GSM
5	W6 ERRORE COM GSM
6	AL7 ERRATA COLLEGAMENTO SEQUENZA FASI
7	W8 PREALLARME SAVRACORICO MOTORI
8	AL8 ALLARME SOVRACCARICO MOTORI
9	W9 SOGLIA MAX AVVIAMENTI POMPA
10	W10 PREALLARME POMPA BLOCCATA
11	AL10 ALLARME POMPA BLOCCATA
12	W11 PREALLARME PTC MOTORI

Allarmi 2/2

13	AL11 ALLARME PTC MOTORI
14	AL12 SOVRATEMPERATURA QUADRO
15	AL13 PERDITA COMUNICAZIONE SCHEDE KL1, KL2, KL2-2, KL6
16	AL13-1 PERDITA COMUNICAZIONE SCHEDE KL1, 3
17	AL16 ALLARMI INVERTER SEE CODE LIST AL. INV.
18	AL16-CL ALLARME PERDITA COMINCAZIONE INVERTER
19	AL32 SOVRAPRESSIONE IMPIANTO
20	AL64 MANCANZA ACQUA IN IMPIANTO
21	WH20 PREALLARME MANCANZA ACQUA IN IMPIANTO
22	WP1 PREALLARME POMPE IN MARCIA A SECCO
23	ALP1 ALLARME POMPE IN MARCIA A SECCO
24	AL256 EXT FAULT SET IN PAR. 307

Stato quadro

01	Quadro abilitato (inverter o pressostati)
02	Quadro abilitato a pressostati
03	Quadro abilitato per funzionamento inverter
04	Allarme presente
05	IMPIANTO IN ATTESA RC

Stato pompa 1

00	Pompa esclusa
01	Pompa abilitata
02	Pompa alimentata da rete
03	Pompa alimentata da inverter
04	Pompa in fault

Stato pompa 2

05	Pompa esclusa
06	Pompa abilitata
07	Pompa alimentata da rete
08	Pompa alimentata da inverter
09	Pompa in fault

Stato pompa 3

10	Pompa esclusa
11	Pompa abilitata
12	Pompa in marcia
13	Pompa sotto inverter
14	Pompa in fault

Stato pompa 4

15	Pompa esclusa
16	Pompa abilitata
17	Pompa in marcia
18	Pompa sotto inverter
19	Pompa in fault

Stato pompa 5

20	Pompa esclusa
21	Pompa abilitata
22	Pompa in marcia
23	Pompa in marcia
24	Pompa in fault

Stato pompa 5

25	Pompa esclusa
26	Pompa abilitata
27	Pompa in marcia
28	Pompa in marcia
29	Pompa in fault

In condizione di impianto disabilitato, pompe disabilitate e nessun allarme presente tutti i bit indicati sono allo stato logico 0.

3^a Parte: Parametri di comando - comando modbus "0x06"

Indirizzo	Descrizione	Fattore
0600	Abilitazione impianto Impostare 0 oppure 1 per disabilitare o meno l'impianto. 0 --> impianto disabilitato 1 --> impianto abilitato	
0601	Valore di riferimento 1 Note: "dato da impostare uguale al set in indirizzo 003"	Bar x10

INDEX

1.	MANUFACTURER IDENTIFICATION DATA	44
2.	WARRANTY	44
3.	STORAGE.....	44
4.	PRODUCT DISPOSAL	44
5.	WARNINGS	44
6.	RESPONSIBILITY	45
7.	INSTALLATION.....	45
8.	TECHNICAL DATA	46
9.	FUNCTION TYPE.....	48
9.1.	BOOSTER.....	48
9.2.	PRESSURE SWITCHES/BY-PASS "EMERGENCY WORKING MODALITY WITH KL3"	48
10.	REFERENCE INTERNAL COMPONENTS	49
11.	REFERENCE ELECTRICAL CONNECTION.....	51
11.1.	POWER CONNECTION	51
11.2.	SIGNAL CONNECTION	51
11.3.	TERMINAL DESCRIPTION.....	52
12.	CONTROL PANEL	55
12.1.	CONTROL PANEL REFERENCE.....	55
13.	AMPEROMETRIC BOARD KL3	58
13.1.	Calibration of amperometric protection for KL3 board.....	58
14.	MONITOR PAGE	60
14.1.	SYSTEM CONFIGURATION WITH FREE ACCESS	63
14.2.	SYSTEM CONFIGURATION WITH TECHNICAL PASSWORD	66
14.3.	INVERTER CONFIGURATION (PARAMETER 200).....	71
14.4.	INPUT/OUTPUT CONFIGURATION (PARAMETERS 300).....	72
14.5.	CONFIGURATION OF COMMUNICATION TABLE (PARAMETERS 400).....	75
14.6.	CONFIGURATION 517 PARAMETER	75
15.	ALARM RESUME	76
15.1.	LIST OF INVERTER ALARM CODES	78
15.2.	TROUBLE-SHOOTING: INFO PAGE	78
16.	OPTIONAL MODULE	82
16.1.	Motor temperature check through PTC	82
16.2.	Ethernet communication (ETH) and GSM	82
16.3.	Reactance of the power supply	82
17.	MODBUS MAPPING	83
18.	PACKAGING ENVIRONMENTAL LABELLING.....	85
19.	CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	86
20.	CE DECLARATION OF CONFORMITY	86
21.	UK DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	87
22.	UK DECLARATION OF CONFORMITY	87

1. MANUFACTURER IDENTIFICATION DATA

Producing company: EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Factory address:

Street Torri di Confine, 2/1
36053 Gambellara (VI) ITALIA
Telephone: 0444/706811
Fax: 0444/706950
TELEX:480536
web www.ebaraeurope.com

Legal address

Street Campo Sportivo,30
38023 CLES (TN) ITALIA
Telephone: 0463/660411
Fax:0463/422782

2. WARRANTY

FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS INSTRUCTIONS HANDBOOK AND/OR ANY SERVICING OF THE ELECTRICAL PANEL WHICH IS NOT PERFORMED BY OUR SERVICE CENTRES WILL RESULT IN INVALIDATION OF THE WARRANTY AND WILL RELIEVE THE MANUFACTURER FROM ANY LIABILITY IN THE EVENT OF PERSONAL INJURIES OR DAMAGE TO PROPERTY OR THE PANEL ITSELF.

3. STORAGE

It is good practice to provide proper storage in compliance with the following instructions:

The electrical panel must be stored in a perfectly dry location, away from any heat sources.

The electrical panel must be perfectly sealed and isolated from the external environment, in order to prevent infiltration of moisture and dust which could disrupt its proper operation.

4. PRODUCT DISPOSAL

This symbol on the product indicates that the panel can not be disposed of with household waste.

This provision only concerns the disposal of equipment in the territory of the Union

European (2012/19 / EU).

It is the user's responsibility to dispose of electrical equipment at designated collection points disposal and recycling of electrical equipment or contact the store where it was purchased the product.

**5. WARNINGS**

Before proceeding with the installation, read these instructions carefully.



The electrical system and connections must be set up by qualified personnel according to the safety regulations in force in the country where the product is installed, pertaining to the design, installation and maintenance of technical systems.

Failure to comply with the safety regulations will result in the invalidation of all service coverage under the warranty.



By qualified personnel we mean those people who, possessing the required training, experience and skills, as well as knowledge of the pertinent regulations, provisions and prescriptions regarding accident prevention and operating conditions, have been authorized by the plant safety supervisor to carry out any activity aimed at preventing safety hazards. (IEC 364 definition for technical personnel)



Make sure that the panel has not suffered any damage during transportation or storage. In particular, make sure that the external casing is undamaged and in perfect conditions. In the event of long storage (or replacement of any of the components) all the tests specified by EN standard 60204-1 should be conducted on the panel.



The 4SP EFC-3, 5SP EFC-3, 6SP EFC-3 contain electronic devices in case of failure disables the power to the motor but not the tension.

REMOVE TENSION BEFORE MAINTENANCE.



Fluctuations in voltage or power outages can cause the shutdown of the plant independently.

WARNING AT THE POSSIBLE SUDDEN RESTART OF THE PLANT.



DO NOT ISOLATE THE PANEL MORE THAN TWICE IN ONE MINUTE.



AFTER THAT THE SYSTEM IS STARTED, STOW AWAY THIS MANUAL IN AN EASILY ACCESSIBLE PLACE

6. RESPONSIBILITY



The Manufacturer does not vouch for correct operation of the panels or for any damage that they may cause if they have been tampered with, modified and/or run outside the recommended work range or in contrast with other indications given in this manual.

7. INSTALLATION



Strict observance of the power supply values shown in the electrical rating plate is required.

The 4SP EFC-3, 5SP EFC-3, 6SP EFC-3 serial electrical panel must be installed on a dry surface, in an atmosphere that is free from oxidizing or corrosive gases, and where no vibrations occur. If installed outdoors, the units must be fully protected from direct sunlight. Suitable measures must be taken to ensure that the ambient temperature is kept within the operating limits specified below. Moreover, the installation personnel must make sure that the cable glands are perfectly sealed.



We recommend installing an earth leakage circuit breaker to protect the plant that is correctly sized, type A, with the leakage current controlled of 100 mA and more, selective, protected against untimely shots. The differential switch will automatically be marked by one of two symbols:

To the connection at the electrical panel provide a three-pole switch with opening contact distance of 3 mm and fuses type gG (rapid) with current value appropriate to the group pumps to powered.

IT IS RECOMMENDED THE PROPER AND SAFE GROUND CONNECTION INSTALLATION!

HANDLING



To lift or move electrical panels weighing more than 25 kg, use a suitable lifting system. Control panels with a height equal to or greater than 1.4 m., must be handled with lifting ropes hooked to the eyebolts supplied with the switchboard.

8. TECHNICAL DATA

Supply voltage.	400 V +/- 10%						
Phases:	3						
Frequency:	50-60 Hz						
Panel model:	4SP EFC 1,5T-3 5SP EFC 1,5T-3 6SP EFC 1,5T-3	4SP EFC 2,2T-3 5SP EFC 2,2T-3 6SP EFC 2,2T-3	4SP EFC 3T-3 5SP EFC 3T-3 6SP EFC 3T-3	4SP EFC 4T-3 5SP EFC 4T-3 6SP EFC 4T-3	4SP EFC 5,5T-3 5SP EFC 5,5T-3 6SP EFC 5,5T-3		
Maximum nominal operating power (kW):	4x 1,5 5x 1,5 6x 1,5	4x 2,2 5x 2,2 6x 2,2	4x 3 5x 3 6x 3	4x 4 5x 4 6x 4	4x 5,5 5x 5,5 6x 5,5		
Maximum nominal operating current (A):	4x 3,7 5x 3,7 6x 3,7	4x 5,3 5x 5,3 6x 5,3	4x 7,2 5x 7,2 6x 7,2	4x 9 5x 9 6x 9	4x 12 5x 12 6x 12		
Dimension (HxLxP cm):	4SP EFC 2,2T-3 :80x60x25 5SP EFC 2,2T-3 :80x80x30 6SP EFC 2,2T-3 :80x80x30	4SP EFC 2,2T-3 :80x60x25 5SP EFC 2,2T-3 :80x80x30 6SP EFC 2,2T-3 :80x80x30	4SP EFC 3T-3 :80x60x25 5SP EFC 3T-3 :80x80x30 6SP EFC 3T-3 :80x80x30	4SP EFC 4T-3 :80x60x25 5SP EFC 4T-3 :80x80x30 6SP EFC 4T-3 :80x80x30	4SP EFC 5,5T-3 :80x60x25 5SP EFC 5,5T-3 :80x80x30 6SP EFC 5,5T-3 :80x80x30		
Weights: (kg):	4SP EFC 2,2T-3 :50 5SP EFC 2,2T-3 :62 6SP EFC 2,2T-3 :63	4SP EFC 2,2T-3 :50 5SP EFC 2,2T-3 :62 6SP EFC 2,2T-3 :63	4SP EFC 3T-3 :51 5SP EFC 3T-3 :63 6SP EFC 3T-3 :64	4SP EFC 4T-3 :51 5SP EFC 4T-3 :63 6SP EFC 4T-3 :64	4SP EFC 5,5T-3 :52 5SP EFC 5,5T-3 :64 6SP EFC 5,5T-3 :65		
Grade of protection:	IP55	IP55	IP54	IP54	IP54		
Panel model:	4SP EFC 7,5T-3 5SP EFC 7,5T-3 6SP EFC 7,5T-3	4SP EFC 11SD-3 5SP EFC 11SD-3 6SP EFC 11SD-3	4SP EFC 15SD-3 5SP EFC 15SD-3 6SP EFC 15SD-3	4SP EFC 18,5SD-3 5SP EFC 18,5SD-3 6SP EFC 18,5SD-3	4SP EFC 22SD-3 5SP EFC 22SD-3 6SP EFC 22SD-3		
Maximum nominal operating power (kW):	4x 7,5 5x 7,5 6x 7,5	4x 11 5x 11 6x 11	4x 15 5x 15 6x 15	4x 18,5 5x 18,5 6x 18,5	4x 22 5x 22 6x 22		
Maximum nominal operating current (A):	4x 15,5 5x 15,5 6x 15,5	4x 23 5x 23 6x 23	4x 31 5x 31 6x 31	4x 37 5x 37 6x 37	4x 43 5x 43 6x 43		
Dimension (HxLxP cm):	4SP EFC 7,5T-3 :80x60x25 5SP EFC 7,5T-3 :80x80x30 6SP EFC 7,5T-3 :80x80x30	4SP EFC 11SD-3 :120x80x30 5SP EFC 11SD-3 :140x100x40 6SP EFC 11SD-3 :140x100x40	4SP EFC 15SD-3 :120x80x30 5SP EFC 15SD-3 :140x100x40 6SP EFC 15SD-3 :140x100x40	4SP EFC 18,5SD-3 :140x100x40 5SP EFC 18,5SD-3 :140x100x40 6SP EFC 18,5SD-3 :160x100x40	4SP EFC 22SD-3 :140x100x40 5SP EFC 22SD-3 :140x100x40 6SP EFC 22SD-3 :160x100x40		
Weights: (kg):	4SP EFC 7,5T-3 :52 5SP EFC 7,5T-3 :64 6SP EFC 7,5T-3 :65	4SP EFC 11SD-3 :75 5SP EFC 11SD-3 :125 6SP EFC 11SD-3 :135	4SP EFC 15SD-3 :75 5SP EFC 15SD-3 :125 6SP EFC 15SD-3 :135	4SP EFC 18,5SD-3 :84 5SP EFC 18,5SD-3 :140 6SP EFC 18,5SD-3 :150	4SP EFC 22SD-3 :88 5SP EFC 22SD-3 :140 6SP EFC 22SD-3 :150		
Grade of protection:	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54		
Panel model:	4SP EFC 30SD-3 5SP EFC 30SD-3 6SP EFC 30SD-3	4SP EFC 37SD-3 5SP EFC 37SD-3 6SP EFC 37SD-3	4SP EFC 45SD-3 5SP EFC 45SD-3 6SP EFC 45SD-3	NOTES: DIMENSIONS AND WEIGHTS OF THE PANELS: 5SP EFC AND 6SP EFC, REFERENCE TO BE CONFIRMED DURING THE PRODUCTION PHASE			
Maximum nominal operating power (kW):	4x 30 5x 30 6x 30	4x 37 5x 37 6x 37	4x 45 5x 45 6x 45				
Maximum nominal operating current (A):	4x 61 5x 61 6x 61	4x 70 5x 70 6x 70	4x 85 5x 85 6x 85				
Dimension (HxLxP cm):	4SP EFC 30SD-3 :180x120x40 5SP EFC 30SD-3 :180x120x40 6SP EFC 30SD-3 :180x120x40	4SP EFC 37SD-3 :180x120x40 5SP EFC 37SD-3 :180x140x40 6SP EFC 37SD-3 :180x140x50	4SP EFC 45SD-3 :180x120x40 5SP EFC 45SD-3 :180x140x40 6SP EFC 45SD-3 :180x160x50				
Weights: (kg):	4SP EFC 30SD-3 :180 5SP EFC 30SD-3 :190 6SP EFC 30SD-3 :210	4SP EFC 37SD-3 :180 5SP EFC 37SD-3 :220 6SP EFC 37SD-3 :250	4SP EFC 45SD-3 :190 5SP EFC 45SD-3 :230 6SP EFC 45SD-3 :270				
Grade of protection:	IP54	IP54	IP54				
Overload: %	150% di Ampere nominal x 60 sec. every 10°						
Overboost: % of current overload or short circuit phase/phase	> of the 200%						
Temperature limits:	-10°C + 40 °C						
Storage temperature limits:	-25 ÷ + 55						
Relative humidity (without condensate):	40% a 50°C max, 90% a 20°C.						
Max altitude:	1000 m (a. s. l..) every 100 m above 1000 m the current must be reduced by 2%.						
Applied standards (CE):	Safety and functional standards applied: - CEI EN 60204-1:2019; Security electrical equipment. - CEI EN 61439-1/EC:2019; Switchgear and controlgear assemblies EMC standards applied: - CEI EN IEC 61000-3-2:2019; Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) (use XLL1 line inductance to be installed on request, see electrical connections on par. 8.1 and 8.2). Emissions: Powers ≤ 7.5kW:						

ENGLISH

	<p>compliant with residential environments: class B Powers \leq 7.5kW: compliant with residential environments: class A Immunity: compliant with industrial environment.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CEI 61000-3-12: 2012; limits - limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 a and less than or equal to 75 a per phase - CEI EN 61000-4-2:2011; Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test - CEI EN IEC 61000-4-3:2020; Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity test - CEI EN 61000-4-4:2013; Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test - CEI EN 61000-4-6: 2014; Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields - CEI EN 61000-4-8: 2013; Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test - CEI EN IEC 61000-6-1:2019; immunity for residential, commercial, and light-industrial environments. - CEI EN IEC 61000-6-2:2019; industrial immunity. - CEI EN 61000-6-3/A1; emission for residential, commercial and light-industrial environments. - CEI EN IEC 61000-6-4:2020; industrial emission. - CEI EN 61800-3; adjustable speed electrical power drive systems part 3: emc requirements and specific test methods - CEI EN 61800-5-1; adjustable speed electrical power drive systems part 5-1: safety requirements - electrical, thermal and energy - IEC 61800-9 (IE2); Adjustable speed electrical power drive systems - IEC 61800-9-2:2017; Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications – Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters
Applied standards (UKCA):	<p>Safety and functional standards applied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN 60204-1:2019; Security electrical equipment. - BS EN IEC 61439-1/EC:2019; Switchgear and controlgear assemblies <p>EMC standards applied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN IEC 61000-3-2:2019; Limits for harmonic current emissions (equipment input current \leq 16 A per phase) (use XLL1 line inductance to be installed on request, see electrical connections on par. 8.1 and 8.2). <p>Emissions:</p> <p>Powers \leq 7.5kW:</p> <p>compliant with residential environments: class B Powers \leq 7.5kW: compliant with residential environments: class A Immunity: compliant with industrial environment.</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN IEC 61000-3-12: 2011; limits - limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 a and less than or equal to 75 a per phase - BS EN 61000-4-2:2009; Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test - BS EN IEC 61000-4-3:2020; Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity test - BS EN 61000-4-4:2012; Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test - BS EN 61000-4-6: 2014; Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields - BS EN 61000-4-8: 2010; Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test - BS EN IEC 61000-6-1:2019; immunity for residential, commercial, and light-industrial environments. - BS EN IEC 61000-6-2:2019; industrial immunity. - BS EN IEC 61000-6-3:2021; emission for residential, commercial and light-industrial environments. - BS EN IEC 61000-6-4:2019; industrial emission. - BS EN IEC 61800-3:2018; adjustable speed electrical power drive systems part 3: emc requirements and specific test methods - BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021; adjustable speed electrical power drive systems part 5-1: safety requirements - electrical, thermal and energy - BS 61800-9 (IE2); Adjustable speed electrical power drive systems - BS 61800-9-2:2017; Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters - BS IEC 61800-9-1:2017 (IE2); Sistemi di azionamento elettrico a velocità variabile

9. FUNCTION TYPE

Programming the control board, you can set the electrical to work with several kinds of systems:

9.1. BOOSTER.

The booster setting is used to control high prevalence vertical or horizontal surface pumps installed in domestic or industrial premises (are) with elevated geodesic height. This setting may be used for irrigation systems with very long pipes.

The power supply of the pump is dual:

- through an inverter,
- from the mains.

The booster software is designed to control the system pressure employing:

- a 4-20 mA transducer,
- a spare 4-20 mA transducer activated when the former is not working. In case of loss of the transducers, the system is set to operate automatically at pressure switches.
- a pressure switch.

The pressure can be set by means of an external 4-20mA/0-10V reference.

The pump supply is set from mains:

- automatically when transducers or the display or the inverter are out of service,
- manually by means of the control panel.


The control panel is equipped with a colour 4,3" display through which the parameters needed to control the system are visualized, set and stored in memory. All system data can be visualized on a remote terminal by means of a Modbus link.

As an option it is possible to insert a module to connect to the Ethernet network, or GSM.

9.2. PRESSURE SWITCHES/BY-PASS "EMERGENCY WORKING MODALITY WITH KL3"

Control panels are equipped to control and protect the continuity of operation of the pumps even when the inverter, the display control panel KL1 or the transducers measuring the process are out of service. KL3 control board protects the pumps in case of over current, to many starts wrong rotation direction of the pumps.


10. REFERENCE INTERNAL COMPONENTS

KL1	Display screen of the control board.
KL2	Boards for mimic panel keypad.
KL2-1	
KL2-2	
KL2-3	
KL2-4	
KL2-5	
KL3	<p>Relay and amperometric control boards for protection against overload of the motors working in PRESSURE SWITCH – 0 – BY PASS.</p> <p>In the KL3 board there are these components:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TR.M1 = regulation of the current limit of motor M1, in PRESSURE SWITCH operation. - Yellow led for indicating motor operation beyond the limit set in TRM1. - Red led for indicating overcurrent alarm. - SB13 overcurrent alarm board reset button. - Jumper for selection mode: <ul style="list-style-type: none"> - emergency pressure switch; - with PTC. - FU10 Fuse protecting of the primary circuit for the KL3 board transformer. - FU11 Fuse protecting of the secondary circuit for the KL3 board transformer.
KL3-1	<p>Relay and amperometric control boards for protection against overload of the motors working in PRESSURE SWITCH – 0 – BY PASS.</p> <p>In the KL3-1 board there are these components:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TR.M4 = regulation of the current limit of motor M4, in PRESSURE SWITCH operation. - Yellow led for indicating motor operation beyond the limit set in TRM4. - Red led for indicating overcurrent alarm. - TR.M5 = regulation of the current limit of motor M5, in PRESSURE SWITCH operation. - Yellow led for indicating motor operation beyond the limit set in TRM5. - Red led for indicating overcurrent alarm. - TR.M6 = regulation of the current limit of motor M6, in PRESSURE SWITCH operation. - Yellow led for indicating motor operation beyond the limit set in TRM6. - Red led for indicating overcurrent alarm. - SB13 overcurrent alarm board reset button. - Jumper for selection mode: <ul style="list-style-type: none"> - emergency pressure switch; - with PTC. - FU10-1 Fuse protecting of the primary circuit for the KL3 board transformer. - FU11-1 Fuse protecting of the secondary circuit for the KL3 board transformer.
KL4	Terminal board for connection of the remote controls
GF1	<p>Frequency converter to control, protect, and to modulate from 25 to 50 Hz, rotational speed of the electric pump. Every restarted of the group, the inverter is switched on all the electric pumps.</p> <p>In the panel is available a navigation keypad DANFOSS LCP11 installed on the inverter GF1</p> 
XL1	<p>16 A three-phase EMC filter.</p> <p>N.B. Only used on panels up to 7.5 kW.</p> <p>Toroid after of the inverter (for panel from 11Kw to 22 kW)</p>

	<p>Fuses protecting the line and the inverter. Their intervention inhibits the operation of the electro-pump fed by the inverter but not that of the system. Switch off power before performing maintenance.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>16A gG 10x38</td><td>20A gG 10X38</td><td>25A gG 10x38</td><td>32A gG 10x38</td><td colspan="2">63A gG NH00</td></tr> <tr> <td>1,5T-3 2,2T-3</td><td>3T-3 4T-3</td><td>5,5T-3</td><td>7,5T-3</td><td colspan="2">11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3</td></tr> <tr> <td>80A gG NH00</td><td>100A gG NH00</td><td>125A gG NH00</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>30SD-3</td><td>37SD-3</td><td>45SD-3</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr> </tbody> </table>						16A gG 10x38	20A gG 10X38	25A gG 10x38	32A gG 10x38	63A gG NH00		1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3		80A gG NH00	100A gG NH00	125A gG NH00				30SD-3	37SD-3	45SD-3			
16A gG 10x38	20A gG 10X38	25A gG 10x38	32A gG 10x38	63A gG NH00																										
1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3																										
80A gG NH00	100A gG NH00	125A gG NH00																												
30SD-3	37SD-3	45SD-3																												
<p>Fuses protecting the line motor 1 direct powered from the net. The intervention inhibits the functioning of the electric pump, but not of the plant. Switch off power before performing maintenance.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 A aM 10x38</td><td>12 A aM 10x38</td><td>16 A aM 10x38</td><td>20 A aM 10x38</td><td>25 A aM 14x51</td><td>40 A aM 14x58</td></tr> <tr> <td>1,5T-3 2,2T-3</td><td>3T-3 4T-3</td><td>5,5T-3</td><td>7,5T-3</td><td>11SD-3</td><td>15SD-3</td></tr> <tr> <td>50 A aM 14x58</td><td>63 A aM NH00</td><td>80A aM NH 00</td><td>100A aM NH 00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>18,5SD-3</td><td>22SD-3</td><td>30SD-3 37SD-3</td><td>45SD-3</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr> </tbody> </table>						10 A aM 10x38	12 A aM 10x38	16 A aM 10x38	20 A aM 10x38	25 A aM 14x51	40 A aM 14x58	1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3	15SD-3	50 A aM 14x58	63 A aM NH00	80A aM NH 00	100A aM NH 00			18,5SD-3	22SD-3	30SD-3 37SD-3	45SD-3			
10 A aM 10x38	12 A aM 10x38	16 A aM 10x38	20 A aM 10x38	25 A aM 14x51	40 A aM 14x58																									
1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3	15SD-3																									
50 A aM 14x58	63 A aM NH00	80A aM NH 00	100A aM NH 00																											
18,5SD-3	22SD-3	30SD-3 37SD-3	45SD-3																											
<p>Fuse protecting the primary circuit of the transformer and of the board against short circuits 2 A aM 10x38 Its intervention inhibits the operation of the system. Switch off power before performing maintenance.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">2A aM 10x38</th><th colspan="3">4A aM 10x38</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4SP EFC 11SD-3 4SP EFC 15SD-3 4SP EFC 18,5SD-3 4SP EFC 22SD-3 4SP EFC 30SD-3 4SP EFC 37SD-3</td><td>5SP EFC 11SD-3 5SP EFC 15SD-3 5SP EFC 18,5SD-3 5SP EFC 22SD-3</td><td>6SP EFC 11SD-3 6SP EFC 15SD-3 6SP EFC 18,5SD-3</td><td>4SP EFC 45SD-3</td><td>5SP EFC 30SD-3 5SP EFC 37SD-3 5SP EFC 45SD-3</td><td>6SP EFC 22SD-3 6SP EFC 30SD-3 6SP EFC 37SD-3 6SP EFC 45SD-3</td></tr> </tbody> </table>						2A aM 10x38			4A aM 10x38			4SP EFC 11SD-3 4SP EFC 15SD-3 4SP EFC 18,5SD-3 4SP EFC 22SD-3 4SP EFC 30SD-3 4SP EFC 37SD-3	5SP EFC 11SD-3 5SP EFC 15SD-3 5SP EFC 18,5SD-3 5SP EFC 22SD-3	6SP EFC 11SD-3 6SP EFC 15SD-3 6SP EFC 18,5SD-3	4SP EFC 45SD-3	5SP EFC 30SD-3 5SP EFC 37SD-3 5SP EFC 45SD-3	6SP EFC 22SD-3 6SP EFC 30SD-3 6SP EFC 37SD-3 6SP EFC 45SD-3													
2A aM 10x38			4A aM 10x38																											
4SP EFC 11SD-3 4SP EFC 15SD-3 4SP EFC 18,5SD-3 4SP EFC 22SD-3 4SP EFC 30SD-3 4SP EFC 37SD-3	5SP EFC 11SD-3 5SP EFC 15SD-3 5SP EFC 18,5SD-3 5SP EFC 22SD-3	6SP EFC 11SD-3 6SP EFC 15SD-3 6SP EFC 18,5SD-3	4SP EFC 45SD-3	5SP EFC 30SD-3 5SP EFC 37SD-3 5SP EFC 45SD-3	6SP EFC 22SD-3 6SP EFC 30SD-3 6SP EFC 37SD-3 6SP EFC 45SD-3																									
<p>Fuse protecting the secondary circuit of the transformer and of the board against short circuits 4 A retarded 5x20, 8 A retarded 5X20 for boards SP FC 30SD-3. Its intervention inhibits the operation of the system. Switch off power before performing maintenance.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">4A retarded</th><th colspan="3">6,3A retarded</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4SP EFC 11SD-3 4SP EFC 15SD-3 4SP EFC 18,5SD-3</td><td></td><td>4SP EFC 22SD-3 4SP EFC 30SD-3 4SP EFC 37SD-3</td><td>5SP EFC 11SD-3 5SP EFC 15SD-3 5SP EFC 18,5SD-3</td><td>6SP EFC 11SD-3 6SP EFC 15SD-3 6SP EFC 18,5SD-3</td></tr> <tr> <th colspan="2">8A retarded</th><th colspan="3">10A retarded</th></tr> <tr> <td>4SP EFC 45SD-3</td><td>5SP EFC 22SD-3 5SP EFC 30SD-3 5SP EFC 37SD-3 5SP EFC 45SD-3</td><td></td><td>6SP EFC 22SD-3 6SP EFC 30SD-3 6SP EFC 37SD-3 6SP EFC 45SD-3</td><td></td></tr> </tbody> </table>						4A retarded		6,3A retarded			4SP EFC 11SD-3 4SP EFC 15SD-3 4SP EFC 18,5SD-3		4SP EFC 22SD-3 4SP EFC 30SD-3 4SP EFC 37SD-3	5SP EFC 11SD-3 5SP EFC 15SD-3 5SP EFC 18,5SD-3	6SP EFC 11SD-3 6SP EFC 15SD-3 6SP EFC 18,5SD-3	8A retarded		10A retarded			4SP EFC 45SD-3	5SP EFC 22SD-3 5SP EFC 30SD-3 5SP EFC 37SD-3 5SP EFC 45SD-3		6SP EFC 22SD-3 6SP EFC 30SD-3 6SP EFC 37SD-3 6SP EFC 45SD-3						
4A retarded		6,3A retarded																												
4SP EFC 11SD-3 4SP EFC 15SD-3 4SP EFC 18,5SD-3		4SP EFC 22SD-3 4SP EFC 30SD-3 4SP EFC 37SD-3	5SP EFC 11SD-3 5SP EFC 15SD-3 5SP EFC 18,5SD-3	6SP EFC 11SD-3 6SP EFC 15SD-3 6SP EFC 18,5SD-3																										
8A retarded		10A retarded																												
4SP EFC 45SD-3	5SP EFC 22SD-3 5SP EFC 30SD-3 5SP EFC 37SD-3 5SP EFC 45SD-3		6SP EFC 22SD-3 6SP EFC 30SD-3 6SP EFC 37SD-3 6SP EFC 45SD-3																											
FU10 FU10-1	<p>Fuse protecting the primary circuit of the transformer and of the board KL3 against short circuits, 500mA rapid 6.3x32. Its intervention inhibits the operation of the system. Switch off power before performing maintenance.</p>																													
FU11 FU11-1	<p>Fuse protecting the secondary circuit of the transformer and of the board KL3 against short circuits, 4A delayed 5x20. Its intervention inhibits the operation of the system. Switch off power before performing maintenance.</p>																													
QS1	<p>Supply line insulating switch with door locking handle which may be padlocked.</p>																													

11. REFERENCE ELECTRICAL CONNECTION


11.1. POWER CONNECTION



Direct starter for version panel: FC_T

Star/Delta starter for version panel: FC_SD

11.2. SIGNAL CONNECTION



11.3. TERMINAL DESCRIPTION

		POWER	
TERMAL REFERENCE		FUNCTION	
DIRECT	STAR/DELTA		
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Connections of the electro-pump P1. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Connections of the electro-pump P2. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Connections of the electro-pump P3. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Connections of the electro-pump P4. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Connections of the electro-pump P5. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Connections of the electro-pump P6. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.	

		SIGNAL	
TERMAL REFERENCE		FUNCTION	
A.I.1 1 – 2 – 3		Connection terminals of the transducer 1 installed . Terminals ref.: 1=  , 2= power 3= inp.1, 4=GND. The input is predisposed for 5 signal described below to set in KL1 board with JMP1, JMP2, JMP3, JMP4, JMP5 and in the par. 300: <ul style="list-style-type: none">• use terminals 2 e 3:<ul style="list-style-type: none">- 4 – 20mA;• use terminals 3 e 4:<ul style="list-style-type: none">- 0 – 10V;- PT1000;- PT100;- NTC. ATTENTION, CONNECT THE SCREEN TO TERMINAL 1.	
A.I.2 1 – 4 – 5 – 6		Connection terminals of the transducer 2 installed . Terminals ref.: 1=  , 4=GND; 5= power; 6= inp.1. The input is predisposed for 3 signal described below to set in KL1 board with JMP6, JMP7, JMP8, JMP9, JMP10 and in the par. 301: <ul style="list-style-type: none">• use terminals 5 e 6:<ul style="list-style-type: none">- 4 – 20mA;• use terminals 6 e 4:<ul style="list-style-type: none">- 0 – 10V;- PT1000;- PT100;- NTC. ATTENTION, CONNECT THE SCREEN TO TERMINAL 1.	
P.S. MIN. 7 – 8	Connection terminals of the minimum pressure switch, float minimum level, flow meter. (connect only contacts without voltage)		
P.S. 1 / PTC 1 9 – 10	Programmable connection terminals to the par.304 <ul style="list-style-type: none">- P.S.1;- PTC 1. (connect only contacts without voltage)		
P.S. 2 / PTC 2 11 – 12	Programmable connection terminals to the par.305 <ul style="list-style-type: none">- P.S.2;- PTC 2.		


ENGLISH

	(connect only contacts without voltage)
P.S. 3 / PTC 3 13 – 14	Programmable connection terminals to the par.306 <ul style="list-style-type: none"> - P.S.3; - PTC 3.
	(connect only contacts without voltage)
R. C. 15 - 16	Connection terminals (15=inp., 16= power) of a remote control configurable to the page parameter 307 . <ul style="list-style-type: none"> - R.C. remote control: N.O. contact - Ext fault: N.C. contact - H2O lack: N.C. contact - P. Set reached.: N.O. contact
	Connect only contacts without voltage
A.I.3 1 - 5 - 17 - 18	Connection terminals of the external signal for modify reference value P.SET/H.SET/L.SET as a function of the signal present in the input 17 .  <p>Terminals ref.: 1=  - 4 – 20mA; - 0 – 10V; <p>ATTENTION, CONNECT THE SCREEN TO TERMINAL 1.</p> </p>
OUT. 5 - 18 - 19	Connection terminals of an external instrument configurable. Terminals ref.: 5= power, 18=GND, 19= OUT. (connect instruments with max. absorption 5 mA, 24 V)
RS485 20 – 21 – 22	Connection terminals of the remote serial communicationRS485. Terminals ref.: 20=Screen of the communication cable, 21=D +, 22=D -
D.0.1 23 – 24 – 25 (ALARM)	Connection terminals for remote alarm contact (par 309): Terminals ref.: 23=NC, 24=COM. 25=NO. with panel not fed or in alarm status. (contacts without voltage. Characteristic 250V ac 5A)
D.0.2 26 – 27 – 28 (ALARM)	Connection terminals for remote alarm contact (par. 310): Terminals ref.: 26=NC, 27=COM. 28=NO. with panel not fed or in alarm status. (contacts without voltage. Characteristic 250V ac 5A)
 30	Connection to GND.
P.S. 4 29 – 32	Programmable connection terminals to the par.311 P.S.4. (connect only contacts without voltage)
P.S. 5 31 – 34	Programmable connection terminals to the par.312 P.S.5. (connect only contacts without voltage)
P.S. 6 33 – 36	Programmable connection terminals to the par.313 P.S.5. (connect only contacts without voltage)
PTC 1 35 – 38	Programmable connection terminals to the par.314 PTC 1. (connect only specific PTC of the motor)
PTC 2 37 – 40	Programmable connection terminals to the par.315 PTC 2. (connect only specific PTC of the motor)
PTC 3 39 – 42	Programmable connection terminals to the par.316 PTC 3. (connect only specific PTC of the motor)
PTC 4 41 – 44	Programmable connection terminals to the par.317 PTC 4. (connect only specific PTC of the motor)
PTC 5 43 – 46	Programmable connection terminals to the par.318 PTC 5. (connect only specific PTC of the motor)
PTC 6 45 – 48	Programmable connection terminals to the par.319 PTC 6. (connect only specific PTC of the motor)
MODULO PT1000 47 – 50 - 49 – 51 – 52	Connection terminals to PT1000 module. Ref. terminals: 47=GND, 50=power supply 24Vdc, 49=D+, 51=REF, 52=D-.
D.0.3	Connection terminals of a contact to bring to a configurable distance. (parameter 3.2):

ENGLISH

53 – 54 – 55 (ALARM)	Relé 3 output. Rif. terminals: 23=NC, 24=COM. 25=NA. With electrical panel without power supply or in alarm. (terminals without voltage. Typical 250V ac 5A)
D.0.4 56 – 57 – 58 (ALARM)	Connection terminals of a contact to bring to a configurable distance. (parameter 3.3): Relé 4 output. Rif. terminals: 26=NC, 27=COM. 28=NA. With electrical panel without power supply or in alarm. (terminals without voltage. Typical 250V ac 5A)
D.0.5 59 – 60 – 61 (ALARM)	Connection terminals of a contact to bring to a configurable distance. (parameter 3.2): Relé 5 output. Rif. terminals: 23=NC, 24=COM. 25=NA. With electrical panel without power supply or in alarm. (terminals without voltage. Typical 250V ac 5A)
D.0.6 62 – 63 – 64 (ALARM)	Connection terminals of a contact to bring to a configurable distance. (parameter 3.3): Relé 6 output. Rif. terminals: 26=NC, 27=COM. 28=NA. With electrical panel without power supply or in alarm. (terminals without voltage. Typical 250V ac 5A)

12. CONTROL PANEL



12.1. CONTROL PANEL REFERENCE

REFERENCE	FUNCTION
SB1	Button to confirm the data changed.
SB2	Key with double functions: - Select, on the Home Page MENU', the list down, of the groups of parameters. - Decrement the data of the parameter to edit. - Decreases the index of the history alarm.
SB3	Key with double functions: - Select, on the Home Page MENU', the list up, of the groups of parameters. - Increment the data of the parameter to edit. - Increases the index of the history alarm.
SB4	Key with double functions: - To return to the HOME PAGE MONITOR. - To see the page up, the group of under parameters of the HOME PAGE MENU'.
SB5	Key with double functions: - To return to the HOME PAGE MONITOR. - To see the page down, the group of under parameters of the HOME PAGE MENU'.

LED E PUSH BUTTONS START TYPE

	LL1	Amber warning light indicating panel fed.
	LL2	Red warning light indicating alarms.
	SB6	<p>Key for selecting panel operation with:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INVERTER: yellow led LL3 lit. - SYSTEM EXCLUDED: LEDs turn off and control panel programming enable - PRESSURE SWITCH: yellow led LL4 lit. <p>WARNING: The command buttons AUTO / STOP are not active and the command is directed by the electric switches.</p>

ENGLISH

ELECTRO-PUMPS 1 LEDs AND BUTTONS

	LL5	Green warning light indicating electro-pump 1 running.
	LL6	Yellow led light indicating electro-pump 1 enabled for running.
	SB7	Key for selecting operation of electro-pump 1 in: - AUTO : yellow led LL6 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN : yellow led LL6 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL6 goes out.
	LL7	Electro-pump 1 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm. Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.
	LL8	- Led lit: all electro-pump 1 operation is excluded. - Led blinking: pump 1 reset request.
	SB8	Key for selecting electro-pump 1 in: - STOP : all electro-pump operation is excluded. - RESET : holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 1.

ELECTRO-PUMPS 2 LEDs AND BUTTONS

	LL9	Green warning light indicating electro-pump 2 running.
	LL10	Yellow led light indicating electro-pump 2 enabled for running.
	SB9	Key for selecting operation of electro-pump 2 in: - AUTO : yellow led LL10 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN : yellow led LL10 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL10 goes out.
	LL11	Electro-pump 2 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm. Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.
	LL12	- Led lit: all electro-pump 2 operation is excluded. - Led blinking: pump 2 reset request.
	SB10	Key for selecting electro-pump 2 in: - STOP : all electro-pump operation is excluded. - RESET : holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 2.

ELECTRO-PUMPS 3 LEDs AND BUTTONS

	LL13	Green warning light indicating electro-pump 3 running.
	LL14	Yellow led light indicating electro-pump 3 enabled for running.
	SB11	Key for selecting operation of electro-pump 3 in: - AUTO : yellow led LL14 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN : yellow led LL14 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL14 goes out.
	LL15	Electro-pump 3 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm. Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.
	LL16	- Led lit: all electro-pump 3 operation is excluded. - Led blinking: pump 3 reset request.
	SB12	Key for selecting electro-pump 3 in: - STOP : all electro-pump operation is excluded. - RESET : holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 3.

ENGLISH

ELECTRO-PUMPS 4 LEDs AND BUTTONS

	LL17	Green warning light indicating electro-pump 4 running.
	LL18	Yellow led light indicating electro-pump 4 enabled for running.
	SB13	<p>Key for selecting operation of electro-pump 4 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO: yellow led LL18 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN: yellow led LL18 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL18 goes out.
	LL19	<p>Electro-pump 4 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm.</p> <p>Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.</p>
	LL20	<ul style="list-style-type: none"> - Led lit: all electro-pump 4 operation is excluded. - Led blinking: pump 4 reset request.
	SB14	<p>Key for selecting electro-pump 4 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - STOP: all electro-pump operation is excluded. - RESET: holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 4.


ELECTRO-PUMPS 5 LEDs AND BUTTONS

	LL21	Green warning light indicating electro-pump 5 running.
	LL22	Yellow led light indicating electro-pump 5 enabled for running.
	SB15	<p>Key for selecting operation of electro-pump 5 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO: yellow led LL22 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN: yellow led LL22 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL22 goes out.
	LL23	<p>Electro-pump 5 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm.</p> <p>Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.</p>
	LL24	<ul style="list-style-type: none"> - Led lit: all electro-pump 5 operation is excluded. - Led blinking: pump 5 reset request.
	SB16	<p>Key for selecting electro-pump 5 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - STOP: all electro-pump operation is excluded. - RESET: holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 5.

ELECTRO-PUMPS 6 LEDs AND BUTTONS

	LL25	Green warning light indicating electro-pump 6 running.
	LL26	Yellow led light indicating electro-pump 6 enabled for running.
	SB17	<p>Key for selecting operation of electro-pump 6 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO: yellow led LL26 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN: yellow led LL26 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL26 goes out.
	LL27	<p>Electro-pump 6 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm.</p> <p>Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.</p>
	LL28	<ul style="list-style-type: none"> - Led lit: all electro-pump 6 operation is excluded. - Led blinking: pump 6 reset request.
	SB18	<p>Key for selecting electro-pump 6 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - STOP: all electro-pump operation is excluded. - RESET: holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 6.

13. AMPEROMETRIC BOARD KL3



13.1. Calibration of amperometric protection for KL3 board.

- The standard electric panels are designed to check and signal the cycling sense of the power supply phases; check that AL7 alarm is not active and the right rotation direction of the pumps. Push SB7 button (pump 1) for 5 seconds and the relative pump is activated manually. The pump is switched off when unpush the SB7 button.
The SB9 button is for pump 2 of the KL2-1.
The SB11 button is for pump 3 of the KL2-2.
The SB13 button is for pump 4 of the KL2-3.
The SB15 button is for pump 5 of the KL2-4.
The SB17 button is for pump 6 of the KL2-5.
- Set TRM1, TRM2, TRM3, TRM4, TRM5, TRM6 trimmer to the value corresponding to the nominal current of the motor.
- Turn on the electric pump and set it to the maximum power consumption condition.
- For pump 1 check that the LL9 led stays always turned off, otherwise rotate clockwise TRM1 until the led is off.
- For pump 2 check that the LL10 led stays always turned off, otherwise rotate clockwise TRM2 until the led is off.


ENGLISH



- For pump 3 check that the LL11 led stays always turned off, otherwise rotate clockwise TRM3 until the led is off.
- For pump 4 check that the LL15 led stays always turned off, otherwise rotate clockwise TRM4 until the led is off.
- For pump 5 check that the LL16 led stays always turned off, otherwise rotate clockwise TRM5 until the led is off.
- For pump 6 check that the LL17 led stays always turned off, otherwise rotate clockwise TRM6 until the led is off.
- The intervention of the thermal protection of motor 1 is signalled by LL12 led in KL3 board; the protection restoration can be only manual by pushing SB13 button of the KL3.
- The intervention of the thermal protection of motor 2 is signalled by LL13 led in KL3 board; the protection restoration can be only manual by pushing SB13 button of the KL3.
- The intervention of the thermal protection of motor 3 is signalled by LL14 led in KL3 board; the protection restoration can be only manual by pushing SB13 button of the KL3.
- The intervention of the thermal protection of motor 4 is signalled by LL18 led in KL3-1 board; the protection restoration can be only manual by pushing SB13-1 button of the KL3-1.
- The intervention of the thermal protection of motor 5 is signalled by LL19 led in KL3-1 board; the protection restoration can be only manual by pushing SB13-1 button of the KL3-1.
- The intervention of the thermal protection of motor 6 is signalled by LL20 led in KL3-1 board; the protection restoration can be only manual by pushing SB13-1 button of the KL3-1.
- **JMP1** jumper is used to select the automatic/manual transition of the emergency pressure switches working.
- In case of failure the KL1, the system start functioning with pressure switch **only if enabled the parameters:**
 - 304 for pump 1;
 - 305 for pump 2;
 - 306 for pump 3;
 - 311 for pump 4;
 - 312 for pump 5;
 - 313 for pump 6.

ATTENTION!! With engines not connected, after 5 seconds of running pumps, the KL3 goes into alarm excludes pumps and leds LL12, LL13, LL14 come on.

To reset the alarm press the SB13 button.

6SP EFC



PAGE NUMBER	Description
GRAPHIC IMAGES SYSTEM TYPE	BOOSTER  <p>2.0 bar Pist: 4.5 bar [6.5 - 2.0] Pset: 5.0 bar Temp: 25°C AL 16 P3 4.5 bar</p> <p>P1 Inverter 50 Hz 13,5 A P2 Inverter 50 Hz 13,5 A P3 Allarme 16 P4 OFF P5 Inverter 50 Hz 45,5 Hz 13,5 A P6 Inverter 50 Hz 45,5 Hz 13,5 A Wrm 8</p>
PAGE 01 HOME PAGE  <p>Initial legend System type Functioning operation type Sensor type Number of installed sensors System type: - B= BOOSTER Control type: - P=K= CONSTANT PRESSURE IN BAR/M - P=%Q= PRESSURE PROPORTIONAL TO THE FLOW RATE - °C=K= CONSTANT TEMPERATURE - L=K= CONSTANT LEVEL - M=MIXER Transducer type: - mA-R=RELATIVE 4-20mA - mA-D=DIFFERENTIAL 4-20mA - PT= PT1000 RESISTANCE - 0-10V FROM EXTERNAL SIGNAL Nº of installed transducer: - 1= ONE INSTALLED TRANSDUCER - 2= TWO INSTALLED TRANSDUCERS</p> <p>LIST OF SYSTEM TYPES/WORKING MODALITIES/TRANSDUCER TYPE/INSTALLED TRANSDUCERS NUMBER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B/P=K/mA-R/1 =BOOSTER/CONSTANT PRESSURE, BAR READING IN OUTLET PRESSURE/RELATIVE 4-20 mA TRANSDUCER/1 INSTALLED. - B/P=K/mA-R/2 =BOOSTER/CONSTANT PRESSURE, BAR READING OF DIFFERENCE MANDATED AND INTAKE READINGS/RELATIVE 4-20 mA TRANSDUCER/2 INSTALLED. - B/P=K/ 0-10V/1 = BOOSTER/ CONSTANT PRESSURE, READING IN BAR/ EXTERNAL CONTROLLING 0-10V SIGNAL - B/P=K/ 0-10V/1 = BOOSTER/ CONSTANT PRESSURE, READING IN BAR/ EXTERNAL CONTROLLING 0-10V SIGNAL 	

ENGLISH

- F = electrical pumps power supply frequency.

- I1 = current absorbed by M1

- P1-1= power absorbed by the pump

Cosphi M1= phase angle of current absorbed by the motor

Icon legend: electric pumps status



= electric pump disabled from any function



= electric pump running POWERED BY INVERTER



= electric pump running POWERED BY MAINS



= electric pump enabled in STAND-BY READY TO RUN



= electric pump JOG RUNNING COMMAND BY OPERATOR



= electric pump excluded in a not blocking alarm, self-restarting



= electric pump excluded by permanent alarm

Example of monitor page with alarm:

16 CL 13 alarm = alarm loss of communication with inverter 3

PAGE 02

Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3													
Electric Data 1:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">P1-1 000.0KW</td> <td style="width: 50%;">P1-4 000.0KW</td> </tr> <tr> <td>minP1-1 000.0KW</td> <td>minP1-4 000.0KW</td> </tr> <tr> <td>P1-2 000.0KW</td> <td>P1-5 000.0KW</td> </tr> <tr> <td>minP1-2 000.0KW</td> <td>minP1-5 000.0KW</td> </tr> <tr> <td>P1-3 000.0KW</td> <td>P1-6 000.0KW</td> </tr> <tr> <td>minP1-3 000.0KW</td> <td>minP1-6 000.0KW</td> </tr> </table>		P1-1 000.0KW	P1-4 000.0KW	minP1-1 000.0KW	minP1-4 000.0KW	P1-2 000.0KW	P1-5 000.0KW	minP1-2 000.0KW	minP1-5 000.0KW	P1-3 000.0KW	P1-6 000.0KW	minP1-3 000.0KW	minP1-6 000.0KW
P1-1 000.0KW	P1-4 000.0KW												
minP1-1 000.0KW	minP1-4 000.0KW												
P1-2 000.0KW	P1-5 000.0KW												
minP1-2 000.0KW	minP1-5 000.0KW												
P1-3 000.0KW	P1-6 000.0KW												
minP1-3 000.0KW	minP1-6 000.0KW												
PT: INSTANT POWER ABSORB													
minP1: THERESHOLD POWER SET WITH PUMP IN CAVITATION													

P1-1, INSTANT POWER ABSORB. min P1-1, THERESHOLD POWER SET WITH PUMP IN CAVITATION.

Visualization page of the instantaneous absorbed power "P1", setting the threshold of the power absorbed by pump "min P1" when water lacking at inlet. To calibration proceed as follows:

1. Set all parameters described in the manual
2. start the pump adjusting the water flow to 30% of maximum flow. When the system is multi-pumps keep other pumps in stop status.
3. close the inlet valve of the running pump, wait until the absorbed power read on P is stable at the new minimum value, press for 5 seconds the respective run button of the pump under test and wait the OK message as acknowledging calibration setting.
4. wait for five seconds, check the pump to stop and WP1 pre-alarm as to display. After the testing of the alarm open the inlet valve of the pump.
5. the pump restarts after 60 seconds, if the absorbed power stays below the minP1 threshold WP1 alarm is display and the pump is stopped. WP1 pre-alarm can be restored for 3 times at the fourth activation the ALP1 alarm appears and the pump is definitely disabled from all function.
6. to restore ALP1 alarm and restarted the pump, press the button pump stop SB8.
7. for multi-pumps system repeat the above procedure for all pumps.

PAGE 03

Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3																																											
Electrical Data 2:																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Hz</th> <th>A</th> <th>kW</th> <th>V</th> <th>cos p</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1: Inverter</td> <td>50.0</td> <td>13.5</td> <td>2.2</td> <td>400</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>P2: Inverter</td> <td>50.0</td> <td>13.5</td> <td>2.2</td> <td>400</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>P3: Inverter</td> <td>50.0</td> <td>13.5</td> <td>2.2</td> <td>400</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>P4: Inverter</td> <td>50.0</td> <td>13.5</td> <td>2.2</td> <td>400</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>P5: Inverter</td> <td>50.0</td> <td>13.5</td> <td>2.2</td> <td>400</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>P6: Inverter</td> <td>50.0</td> <td>13.5</td> <td>2.2</td> <td>400</td> <td>0.80</td> </tr> </tbody> </table>		Status	Hz	A	kW	V	cos p	P1: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80	P2: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80	P3: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80	P4: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80	P5: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80	P6: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80
Status	Hz	A	kW	V	cos p																																						
P1: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80																																						
P2: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80																																						
P3: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80																																						
P4: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80																																						
P5: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80																																						
P6: Inverter	50.0	13.5	2.2	400	0.80																																						
Electrical Panel: V: 400 V I: 54 A P: 30 kW E: 30 kWh																																											

P1-1, INSTANT POWER ABSORB. min P1-1, THERESHOLD POWER SET WITH PUMP IN CAVITATION.

System electrical quantities visualisation page.

V=electrical panel supply voltage

IT= system total absorbed panel

pt system absorbed instantaneous power.

E: total energy absorbed by the system*

***This quantity is updated when maintenance hours are reset.**

PAGE 04

Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3	
Hours of operation	
00000h 00000h	
00000h 00000h	
00000h 00000h	

Quadro:V: 400 V I: 54 A P: 30 kW E: 30 kWh/t:panel=40°C

Pumps operating hours.

page to visualize the total operating hours of the motors

To reset the alarm, go to page 04 and press and hold the STOP button on the respective pump for more than 5 seconds.

PAGE 05

Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3	
Alarm History 1/20	
AL 16	
Inverter in alarm status. Pumps working with mains	

historical alarms visualization page.


In case of sum alarm are PRESENT, they are reported in descending order from the most recent to the oldest by the reference code listed in table 11

To solve alarms, please refer to table 11.

To erase the alarm history press the for 10 seconds.

Note: in case some inverter alarms are present, they are erased too.




ENGLISH

 <p>PAGE 06</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Secondary menu</p> <p>< < < > </p> <p>i Secondary menu choice</p>	<p>Access page to select the secondary menus:</p> <ul style="list-style-type: none"> → SYSTEM SET WITHOUT PASSWORD → SYSTEM SET WITH PASSWORD 31100 → SYSTEM SET WITH RESERVED PASSWORD "request the password from EBARA" to access par. 517 useful for making a copy of the system sets from the existing card on a new display card. → INVERTER SET WITH PASSWORD 31100 → INPUT/OUTPUT SET WITH PASSWORD 31100 → CHOICE OF MODBUS OUTPUT TYPE <p>To browse in the secondary menu use the arrow buttons. To select a secondary menu, the corresponding symbol must be under button. Press the button to confirm.</p>
---	--




 <p>PAGE 07</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Password</p> <p>00000</p> <p>i Enter the password</p>	<p>PASSWORD authentication page. The default page visualizes 5 zeros corresponding to the 5 number of the password There are two access modalities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pressing the button gives access to the user menu; entering the technical password 31100 gives access to extended menu.
--	--

14.1. SYSTEM CONFIGURATION WITH FREE ACCESS



SYSTEM SET parameters

Parameter description	Range	Default	BOOSTER
LANGUAGE: 	ITALIAN ENGLISH	ITALIANO	
[100] CHOISE: SYSTEM TYPE  GO TO FOR MODIFIED THE PARAMETER	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTER
[102] TRANSDUCER TYPE CHOICE  GO TO FOR MODIFIED THE PARAMETER	Relative Differential	Relative	Relative Differential
[103] TRANSDUCERS measure units Booster, submerged: bar, k-pascal Circulator pumps: H m, Temperature: °C Drainage, mixer, H m/cm GO TO FOR	bar m °C cm m	Bar	

ENGLISH

MODIFIED THE PARAMETER			
[104] Bar transducers full scale. System type BOOSTER-SUBMERGED  GO TO FOR MODIFIED THE PARAMETER	0.0 ÷ 100 bar	10.0 bar	
[105] Pump nominal value Booster, submerged: set the nominal value of the pump at 0 flow rate. Circulator pumps: set prevalence in m at 0 flow rate.	0.0 ÷ 100.0 bar	0.0 bar	
[106] Setpoint 1 Pressure/temperature/level setpoint to keep constant in the system. Booster, submerged U.M.: bar Circulator pump U.M.: PSET meters/°C/PSET/50% meters, PSET50% °C (proportional set) Drainage: cm/m, SET OF constant LOW LEVEL FOR EMPTYING SYSTEMS. SET OF constant HIGH LEVEL FOR FILLING SYSTEMS PUMPS ARE REGULATED BETWEEN FMIN VALUE AND 50/60 HZ TO MAINTAIN THE INSTANTANEOUS LEVEL EQUAL TO THE SET LEVEL.	0.0 ÷ 100.0 bar	6.0 bar	
[107] Setpoint 2 Pressure/temperature/level second setpoint to keep constant in the system. This value is enabled with the RC remote control to be connected to KL4 15-16 terminal block. The parameter 105 shows up if the set point swap is enabled in parameter 300.	0.0 ÷ 100.0 bar	6.0 bar	
[108] Restart pressure/level Booster, submerged pumps: pressure range beyond which the pump is started. Drainage; Mixer: set the restart level beyond which the pump is started.	0.0 ÷ 2.0 bar	0.5 bar	
[109] Compensation for load losses. Set the pressure value that is added to the parameter 104. Set value 1 according to the number of started pumps in cascading.	0.0 ÷ 1.0 bar	0.0 bar	

ENGLISH

<p>[110-1] Motor 1 thermal protection.</p> <p>Intervention threshold when current limit is reached SET TO THE MOTOR NOMINAL VALUE 110-1 → pump 1 110-2 → pump 2 110-3 → pump 3 110-4 → pump 4 110-5 → pump 5 110-6 → pump 6</p>	0.0 ÷ 200.0 A	0.0 A	
<p>[112] Calibration of the "min P1-1" threshold of power absorbed by the pump when lacking water inlet.</p> <p>112-1 → pump 1 112-2 → pump 2 112-3 → pump 3 112-4 → pump 4 112-5 → pump 5 112-6 → pump 6</p>	0.0 ÷ 999.9 kW	000.0 kW	
<p>[113] Calibration of the intervention time for WP1 pre-alarm.</p>	0.0 ÷ 60.0 s	5.0 s	
<p>[114] Calibration of WP1 pre-alarm self-reset time.</p>	0 ÷ 30 min.	5 min.	
<p>[115] Intake pressure Set of the pressure in the intake hydraulic circuit of the pumps. Value added to par. 106.</p>	0.0 ÷ 10.0 bar	0.5 bar	

SET INVERTER PARAMETER 200

Parameter description	Range	Default	
<p>[210] Direction of rotation Direction of motor rotation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clockwise • Counter-clockwise 		Clockwise	
<p>PAGE 07</p> <p>Pumps On:4 P_ist:4.5bar PSet:5.0bar F:50Hz AL16.P3 Password </p> <p>00000 </p> <p> Enter the password <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>PASSWORD authentication page.</p> <p>The default page visualizes 5 zeros corresponding to the 5 number of the password There are two access modalities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pressing the  button gives access to the user menu; 2) entering the technical password 31100 gives access to extended menu. 		

14.2. SYSTEM CONFIGURATION WITH TECHNICAL PASSWORD

Technical password input 31100:



- Press **SB10** button to select the first digit to input,
- Use always **SB10** button to insert the password digits,
- At each digit input press **SB9** button to confirm,
- After password input, check if correct and press **SB9** button
- Press SB9 –SB11 to browse PARAMETERS PAGES.
- Press SB8 –SB10 to decrease or increase the parameter value.
- Press SB9 to confirm.
- Press SB1 to go back to HOME PAGE monitor.



Access page to select the secondary menus:



→ SYSTEM SET WITHOUT PASSWORD



→ SYSTEM SET WITH PASSWORD 31100



→ SYSTEM SET WITH RESERVED PASSWORD _____ "request the password from EBARA" to access par. 517 useful for making a copy of the system sets from the existing card on a new display card.



→ INVERTER SET WITH PASSWORD 31100



→ INPUT/OUTPUT SET WITH PASSWORD 31100








→ CHOICE OF MODBUS OUTPUT TYPE



To change the secondary menu, use the arrow buttons.

To select a secondary menu, the corresponding symbol must be under button. Press the button to confirm.


SYSTEM SETTING

Parameter	Range	Default	BOOSTER
[117] KP correction Instantaneous correction of error between instantaneous system and reference value.	0 ÷ 250	50	
[118] KI correction Slow correction of error between instantaneous system and reference pressure values.	0 ÷ 250	50	
[119] Proportional limit/HYSTERESIS/DIFFERENTIAL Band of pressure in bar/m temperature in °C level in m/cm within which there are no corrections or pump/s speed variation.	0.0 ÷ 2.0 bar	0.2 bar	
[120] Minimum speed periodical reduction to stop the last running pump. Set the percentage of minimum speed below which the stop of the last running pump is enabled.	0 ÷ 100 %	90 %	
[121] Set the reduction value of parameter 106 SET POINT. Pressure reduction of SETPOINT par 106 pressure to stop the last running pump.	0.0 ÷ 1.0 bar	0.5 bar	
[122] Set of the time to insert the reduction of par. 121 SETPOINT Set the time for periodical reduction of SETPOINT par. 121.	0 ÷ 90 s	30 s	
[123] Minimum Frequency Set of inverter minimum speed below which the inverter of last running pump is switched off after 5 seconds. Booster: this threshold forces the inverter switch off.	20 ÷ 40 Hz	30 Hz	
[124] Minimum speed. Set the minimum speed below which the stop of pumps in cascading after the first is enabled	0 - 100 %	070%	

ENGLISH

[125] Pumps insertion delay Set the insertion delay of pumps started in cascading	0 – 100 s	2 s	
[126] Pumps exclusion delay Set the delay of exclusion pumps started in cascading	0 – 100 s	2 s	
[127] Minimum H2O pressure Pressure to set according to the pressure of the water column pressure at intake. Parameter to stop the pumps in case the system pressure stays below P.MIN.H2O longer than 60 seconds. Self-restore alarm for 3 times after that system is blocked and AL64 displays.	0.0 ÷ 2.0 bar	0.5 bar	
[128] Danger value for booster, circulator pumps, submerged Set of the maximum system pressure above which, after 5 seconds, pumps stop and an AL32 displays. Drainage or mixer systems: pumps continue to work and AL32 displays. SET THIS VALUE ACCORDING TO THE FULL SCALE OF cm/m LEVEL SENSOR.	0 – Pnom	10.0 bar 0.1 m 10.0 cm	
[129] Pumps rotation interval. Time for the daily change of the pumps starting order. 0h: No one exchange 1-24h: Exchange according to the set time 25h: Exchange every start or remote control. 10 sec.: Exchange every 10 seconds	0 – 25 h	25 h	


<p>[130] Set Anti-Seize Time. THE RANGE COUNTING IS ENABLED WITH:: - SYSTEM UNDER PRESSURE; PRESSURE SWITCHES/GALL.TI ALL OFF. - PUMPS IN AUTOMATIC AND ALL IN STAN-BY, - SYSTEM IN INVERTER OR PRES.SWITCH, - THEY ARE NOT PRESENT AT 64 AND AL32.</p> <p>THE PUMP IN TEST IS STARTED WITH THE INVERTER AND IS MARKED IN YELLOW WITH TAG-P1, TAG-P2, TAG-P3-:-P6.</p> <p>SETTINGS: 0= TEST EXCLUDED 1-7 DAYS = departure based on n. dd, set(s). 8GG= Test every 120 seconds. ATTENTION! IF THE PUMP IS BLOCKED, THE PANEL DISABLES THE PUMP, W8 - TAG n°PUMP AND AL16 n°PUMP APPEARS. THE INVERTER REMAINS BLOCKED; TO RESTORE IT, PRESS RESET OF THE BLOCKED PUMP.</p>	0-25 h	0 h	
<p>[131] Set the anti-seizure forced working time. 0-120 sec.</p> <p>RAMP STARING UP to 50 HZ FOR 2 SEC THAN REDUCE TO 30 HZ AND THAN STOP AFTER THIS TIME.</p>	0-60s	60s	
<p>[132] Maintenance time of pump 1.</p> <p>Total working hours before servicing pump P1, P2, P3, P4, P5, P6.</p> <p>132-1 → pump 1 132-2 → pump 2 132-3 → pump 3 132-4 → pump 4 132-5 → pump 5 132-6 → pump 6</p>	0 - 99999 h	10000 h	

<p>[133] Inverter fault: power supply directly from mains.</p> <p>AVAILABLE ONLY FOR ELECTRICAL PANELS EQUIPPED WITH INVERTER SWITCH.</p> <p>Enables the pumps to work directly with mains in case of inverter fault or transducers fault.</p> <p>IF IN BOOSTER CONFIGURATION THE PRESSURE SWITCH MODALITY IS ENABLED IN KL3, THE START/STOP OF THE PUMPS ARE CONTROLLED BY THE TRANSDUCERS BETWEEN THE RESTART PRESSURE AND THE DANGER PRESSURE.</p>	OFF-ON	OFF	
<p>[134] Stand-by pump enabled. Maximum number of operative pumps at the same time. Parameter that setting the system to work with a pump, ready to start, when another pump is in block. The parameter 129 set which is the pump in stand-by status.</p>	1 - MAX	1	
<p>[135] Setpoint ramp Set the setpoint time to reach the configured setpoint. Increase the time in case of overpressure when restarting.</p>	1 – 300 s	5 s	
<p>[136] Max start per hour.</p>			

14.3. INVERTER CONFIGURATION (PARAMETER 200)

Parameter	Range	Default
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Motor power $\leq 200-1$</p> <p>2.20 kW</p> <p>i Motor power nominal value</p>	[200] Motor power Nominal value of the motor rated power, in kW. THIS PAGE IS NOT PRESENT WITH VACON INVERTER	Depends on installed inverter type
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Motor voltage ≤ 201</p> <p>400V</p> <p>i Motor voltage nominal value</p>	[201] Motor voltage. Nominal value of the motor rated voltage, in V.	230 V 400 V
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Motor frequency ≤ 202</p> <p>050 Hz</p> <p>i Motor frequency nominal value</p>	[202] Motor frequency Nominal value of the motor rated frequency, in Hz.	50 Hz 60 Hz
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Motor current $\leq 203-1$</p> <p>10.0 A</p> <p>i Motor current nominal value</p>	[203] Motor current Nominal value of the inverter rated current in A.	Depends on installed inverter type
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Motor speed $\leq 204-1$</p> <p>2900 min⁻¹</p> <p>i Motor speed nominal value</p>	[204] Motor speed Nominal value of the motor rated speed, in min ⁻¹ .	1450 -3600 min ⁻¹
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Modulation frequency ≤ 205</p> <p>8.0 Hz</p> <p>i Choice of PWM modulation frequency for output voltage</p>	[205] Modular frequency Choice of PWM modulation frequency of the output voltage.	2-4-8-16 kHz
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Maximum reference ≤ 206</p> <p>50.0 Hz</p> <p>i Inverter speed maximum threshold</p>	[206] Maximum reference Inverter speed maximum threshold.	0 - 200.0 Hz
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Jog frequency ≤ 207</p> <p>50.0 Hz</p> <p>i Inverter working frequency in manual control</p>	[207] Jog frequency Inverter working frequency in manual operation.	0 - 200.0 Hz
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Acceleration time ≤ 208</p> <p>1.0 s</p> <p>i Inverter starting slope from 0 to 50 Hz</p>	[208] Acceleration time Inverter starting slope from 0 to 50 Hz.	0 - 255 s
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Deceleration ramp ≤ 209</p> <p>2.0</p> <p>i Inverter stopping slope from 50 to 0 Hz.</p>	[209] Deceleration time Inverter stopping slope from 50 to 0 Hz.	0 - 255 s
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Rotation ≤ 210</p> <p></p> <p>i Choice of motor rotation direction</p>	[210] Direction of rotation Direction of motor rotation. <ul style="list-style-type: none">• Clockwise• Counter-clockwise	
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Choice of inverter load ≤ 211</p> <p>Var</p> <p>K</p> <p>i Variable torque</p>	[211] CHOICE OF INVERTER LOAD Variable torque=Var Constant torque=K	Var K

ENGLISH



[212] Motor control principle.
U/f: Is used for parallel connected motors and/or special motor applications.
VVC+: Normal running mode, including slip- and load compensations





VCC+
U/f

VCC+

14.4. INPUT/OUTPUT CONFIGURATION (PARAMETERS 300)

Parameters	Range	Default
<p>[300] Analog input 1 Terminals: 2 - 3 Analog input 1 configuration. 1) Input 4-20 mA. 2) Input 0-10V. 3) Input PT1000. 4) Input PT100. 5) Input NTC.</p>	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
<p>[301] Analog input 2 Terminals: 5 – 6. Analog input 2 configuration. 1) Input 4-20 mA. 2) Input 0-10V. 3) Input PT1000. 4) Input PT100. 5) Input NTC.</p>	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
<p>[302] Analog input 3 to have P.SET/H.SET/L.SET proportional to signal level in the input terminal 17. Terminals: 5 – 17. (The max value 10V, 20MA in input 17 corresponds to the value of the Pset parameter 106) Configurazione ingresso analogico: 1) Ingresso 4-20 mA. 2) Ingresso 0-10V.</p>	4-20 mA 0-10 V	4-20 mA
<p>[303] Digital input 1.P.S.MIN Terminals: 7 – 8. Digital input 1 configuration. 1) OFF 2) Minimum pressure switch 3) Float minimum level.</p>	OFF P.MIN. L.MIN.	PMIN
<p>[304] Digital input 2. P.S.1 Terminals: 9 – 10. Digital input 2 configuration. 1) OFF 2) Command pressure switch 1. 3) PTC1 motor over-temperature protection</p>	OFF PS1 PTC 1	PS1
<p>[305] Digital input 3. P.S.2 Terminals: 11 – 12. Digital input 3 configuration. 1) OFF 2) Command pressure switch 2. 3) PTC2 motor over-temperature protection</p>	OFF PS2 PTC 2	PS2
<p>[306] Digital input 4. P.S.3 Terminals: 13 – 14. Digital input 4 configuration. 1) OFF 2) Command pressure switch 3. 3) PTC3 motor over-temperature protection</p>	OFF PS3 PTC 3	PS3

ENGLISH

 <p>[307] Digital input 5. R.C. Terminals: 15 - 16 Digital input 5 configuration. 1) OFF. No command 2) Enable remote control: ON/OFF 3) Water lacking H2O MIN. 4) MAX level. H2O MAX only warning. 5) Change SET POINT. Enable par. 107. 6) EXT FAULT The range of variation of the PSET corresponds to PN-10%.</p>	OFF ON/OFF LIV MIN LIV MAX SET1/SET2 EXT FAULT	OFF
 <p>[309] Digital output 1 Terminals: 23 – 24 – 25 Configuration of change of RL1. 1) OFF: no change 2) Fault pumps. 3) Pumps ON. 4) Water lack: H2O MIN. warning and alarm. 5) Max level H2O only warning. 6) Pressure inside working range 7) Pressure switch enable.</p>	OFF FAULT Pumps ON LIV MIN LIV MAX BAR=PSET PRES-SW	Fault
 <p>[310] Digital output 2 Terminals: 26 – 27 – 28 Configuration of change of RL2. 1) OFF: no change 2) Fault pumps. 3) Pumps ON. 4) Water lack: H2O MIN. warning and alarm. 5) Max level H2O only warning. 6) Pressure inside working range 7) Pressure switch enable.</p>	OFF FAULT Pumps ON H2O MIN H2O MAX BAR=PSET PRES-SW	OFF
 <p>[311] Input DIG. 7. PS4. Terminals: 32 – 33 “KL5”. Set the digital input 8. 1) OFF 2) Control pressure switch of pump 5.</p>	OFF PS4	PS4
 <p>[312] Input DIG. 8. PS5. Terminals: 34 – 35 “KL5”. Set the digital input 8. 1) OFF 2) Control pressure switch of pump 6.</p>	OFF PS5	PS5
 <p>[313] Input DIG. 8. PS6. Terminals: 34 – 35 “KL5”. Set the digital input 8. 1) OFF 2) Control pressure switch of pump 6.</p>	OFF PS6	PS6
 <p>[314] Input DIG. 9. PTC1 Terminals: 36 – 37 “KL5”. Set the digital input 9 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC1: motor 1 “protection against motor over-temperature”</p>	OFF PTC1	OFF
 <p>[315] Input DIG. 10. PTC2 Terminals: 38 – 39 “KL5”. Set the digital input 10 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC2: motor 2 “protection against motor over-temperature”</p>	OFF PTC2	OFF



ENGLISH

 <p>Pompe On: 4 P: ist: 4 Star PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Ingresso digitale 11 316 OFF PTC3 Configurazione ingresso digitale 11 KL5: 39 - 42</p>	<p>[316] Input DIG.11. PTC3 Terminals: 40 – 41 “KL5”. Set the digital input 11 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC3: motor 3 “protection against motor over-temperature”</p>	OFF PTC3	OFF
 <p>Pompe On: 4 P: ist: 4 Star PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Ingresso digitale 12 317 OFF PTC4 Configurazione ingresso digitale 12 KL5: 41 - 44</p>	<p>[317] Input DIG.12. PTC4 Terminals: 42 – 43 “KL5”. Set the digital input 12 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC4 motor 4 “protection against motor over-temperature”</p>	OFF PTC4	OFF
 <p>Pompe On: 4 P: ist: 4 Star PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Ingresso digitale 13 318 OFF PTC5 Configurazione ingresso digitale 13 KL5: 43 - 48</p>	<p>[318] Input DIG.13. PTC5 Terminals: 44 – 45 “KL5”. Set the digital input 13 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC5 motor 5 “protection against motor over-temperature”</p>	OFF PTC5	OFF
 <p>Pompe On: 4 P: ist: 4 Star PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Ingresso digitale 14 319 OFF PTC6 Configurazione ingresso digitale 14 KL5: 45 - 48</p>	<p>[319] Input DIG.14. PTC6 Terminals: 46 – 47 “KL5”. Set the digital input 14 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC6 motor 6 “protection against motor over-temperature”</p>	OFF PTC6	OFF
 <p>Pompe On: 4 P: ist: 4 Star PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Uscita digitale 3 320 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 3 KL5: 53 (NO) - 54 (C) - 55 (NC)</p>	<p>[320] D.O. 3 Terminals: 53 – 54 – 55 KL5 Set the commutation RL1-KL5. 1) No one commutation. 2) Fault commutation. 3) Pumps running. 4) Missing water: H2O MIN, report and pumps block. 5) Maximum water level: only report. 6) Pressure level inside working range. 7) Working with pressure switches.</p>		
 <p>Pompe On: 4 P: ist: 4 Star PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Uscita digitale 4 321 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 4 KL5: 56 (NO) - 57 (C) - 58 (NC)</p>	<p>[321] D.O. 4 Terminals: 56 – 57 – 58 DI KL5 Set the commutation RL2-KL5. 1) No one commutation. 2) Fault commutation. 3) Pumps running. 4) Missing water: H2O MIN, report and pumps block. 5) Maximum water level: only report. 6) Pressure level inside working range. 7) Working with pressure switches.</p>		
 <p>Pompe On: 4 P: ist: 4 Star PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Uscita digitale 5 322 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 5 KL5: 59 (NO) - 60 (C) - 61 (NC)</p>	<p>[322] D.O. 5 Terminals: 59 – 60 – 61 DI KL5 Set the commutation RL3-KL5. 1) No one commutation. 2) Fault commutation. 3) Pumps running. 4) Missing water: H2O MIN, report and pumps block. 5) Maximum water level: only report. 6) Pressure level inside working range. 7) Working with pressure switches.</p>		

ENGLISH

 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 6 323 OFF ↑ ↑ FAULT PUMP ON ↓ ↓ H2O MIN. i Configurazione uscita digitale 6 KL5: 62 (NO) - 63 (C) - 64 (NC)</p>	<p>[323] D.O. 6 Terminals: 62 – 63 – 64 DI KL5 Set the commutation RL4-KL5. 1)No one commutation. 2)Fault commutation. 3)Pumps running. 4)Missing water: H2O MIN, report and pumps block. 5)Maximum water level: only report. 6)Pressure level inside working range. 7) Working with pressure switches.</p>	
--	--	--

14.5. CONFIGURATION OF COMMUNICATION TABLE (PARAMETERS 400)

	Parameters	Range	Default
 <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Enabling modbus remote commands 402 < OFF ON > i Enable the start/stop from modbus</p>	<p>[402] Enabling Modbus remote commands Terminals: 20 - 21 - 22 Enable the start/stop from Modbus</p>	OFF/ON	OFF
 <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Modbus address 403 1 i Setting node number on supervision modbus network</p>	<p>[403] Modbus address Setting mode number on supervision Modbus network</p>	1 - 4	1
 <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 RC modbus enable 404 OFF ↑ ↑ ON i START/STOP system enable by modbus. The remote control can be enable</p>	<p>[404] RC modbus enable START/STOP system enable by modbus OFF - disable ON - Enable</p>	OFF ON	OFF

14.6. CONFIGURATION 517 PARAMETER

	Parameters	Range	Default
<p>Backup Parametri Save load</p>	<p>[517] Parameter that allows you to make a copy of all the parameters set on the existing card and save it on a new display card. Proceed as follows: - Switch off the panel and insert the key into the USB port.  - Switch on the panel and go to page. enter the reserved password and go to parameter 517. - Select save and confirm. - Turn off the panel, remove the key and insert it in the new card. - Power up the board and return to parameter 517. - Select Upload and confirm. - Wait for all the data to load, turn off the panel and remove the key.</p>	SAVE/ LOAD	SAVE

15. ALARM RESUME

ALARM LIST	ALARM CAUSES	DISPLAY	SYSTEM EFFECT	REMOTE ALARM RELAY	MODBUS OUTPUT ADDRESS
EMERGENCY	Emergency intervened.		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
W 1-1 W 1-2 W 1-3 W 1-4 W 1-5 W 1-6	Exceed motor 1 work hours. W 1-1 → MAINTENANCE.PUMP1 W 1-2 → MAINTENANCE.PUMP2 W 1-3 → MAINTENANCE.PUMP3 W 1-4 → MAINTENANCE.PUMP4 W 1-5 → MAINTENANCE.PUMP5 W 1-3 → MAINTENANCE.PUMP6 To reset the hours proceed as follows: - Move to the hours of the respective pump, press the OFF button on the respective pump for more than 5 seconds		All pumps continue to work	NOT USED	031:-036XX
AL 2	Parameters Error - PSET > Pn + Pasp - Pn + Pasp > PF.S. sensor		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	033
AL 3	Clamps short circuit of analog input power supply: TRP1, TRP2, TRP3. Reference clamps: 2, 5, 19.		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 3-1	Clamps short circuit of digital input power supply		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 4-1, AL 4-2, AL 4-3	Transducers connection broke or invert AL4-1→ transducer 1 AL4-2→ transducer 2 AL4-3→ transducer 3		The system remains stationary if there is no transducer 2 connected to inputs 5-6 of KL4. If transducer 2 is connected, the following system automatically works AL4-T1 appears on display	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
W 5	Missing GSM communication		Pumps work regularly	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	035
W 6	GSM Error		Pumps work regularly	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	036
AL 7	WRONG SEQUENCE PHASE OF POWER SUPPLY		The system is stop	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	xxx
W 8-1 W 8-2 W 8-3 W 8-4 W 8-5 W 8-6	Motor overload pre-alarm. Or motor not connected or pumps blocked W 8-1→ pump 1 W 8-2→ pump 2 W 8-3→ pump 3 W 8-4→ pump 4 W 8-5→ pump 5 W 8-6→ pump 6		Three automatic self-restores, the fourth is manual. To reset press SB1 button of KL1 board.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	037
AL 8-1 AL 8-2 AL 8-3 AL 8-4 AL 8-5 AL 8-6	Motor overload. Or motor not connected, or pumps blocked. AL 8-1→ pump 1 AL 8-2→ pump 2 AL 8-3→ pump 3 AL 8-4→ pump 4 AL 8-5→ pump 5 AL 8-6→ pump 6		Manual self-restore. To reset press or: - the SB13 button of the KL3 board - the SB1 button of KL1 board.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	037
W 9	Overtake of threshold of maximum started number on XXX parameter		No blocking alarm. It is enabled if setting started number is overtaken, it is reset when started number goes under the limit.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	038

ENGLISH

W 11-1 W 11-2 W 11-3 W 11-4 W 11-5 W 11-6	Pre-alarm due to motors winding over temperature if PTC of KL3 board is selected. See chapter 10.1 W 11-1 → pump 1 W 11-2 → pump 2 W 11-3 → pump 3 W 11-4 → pump 4 W 11-5 → pump 5 W 11-6 → pump 6		The intervention stops the respective pump.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 11-1 AL 11-2 AL 11-3 AL 11-4 AL 11-5 AL 11-6	Alarm: motor 1 winding over-temperatur > of 160°C. AL 11-1 → pump 1 AL 11-2 → pump 2 AL 11-3 → pump 3 AL 11-4 → pump 4 AL 11-5 → pump 5 AL 11-6 → pump 6		The blocked motor s stopped. Three automatic self-restores WPTC1, at the fourth APTC1 and manual restore.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
W 12	Pre-alarm due to over-temperature inside electric panel > of 60°C.		The intervention gradually reduces the inverter frequency to F.MIN. Do not stop the motor.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 13	Alarm: communication with KL2, KLKL2-2, KL6 boards lost.		The intervention stops the whole system.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 13-1	Alarm: communication with KL3 board lost.		The system can work with pressure switches.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 16	Inverter power. (see Tabell 17.1 LIST OF INVERTER ALARMS CODES). Ex. AL16-4= mancanza di una fase di alimentazione.		The system continued works under the transducer control. The pumps are on/off powered by mains.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	039-040-041
AL 32	Alarm: over-pressure		The system is stopped. (Automatic self-restore after 5 seconds of the return of pressure in the range)	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	042
W H2O	System pressure lower than the threshold set in parameter 127. Alarm intervention time 30 sec.		The system is stopped. (Three automatic self-restores, 60 seconds each, the fourth is manual with AL64 alarm display)	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	045
AL 64	Alarm: No water intake		The system is stopped according to RC digital input.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	043
AL 256	External fault signalled by the open contact connected to I15-16 terminals when the external fault is set in the digital input configuration page.		The system is stopped according to OFF state of digital input at terminals 15-16.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
WP1-1 WP1-2 WP1-3 WP1-4 WP1-5 WP1-6	WP1: Pre-alarm pumps working without water intake for 3 times. WP1-1 → pump 1 WP1-2 → pump 2 WP1-3 → pump 3 WP1-4 → pump 4 WP1-5 → pump 5 WP1-6 → pump 6		Three automatic self-restores, the fourth is manual. To reset press 0 button of the blocked pump.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL P1-1 AL P1-2 AL P1-3 AL P1-4 AL P1-5 AL P1-6	AP1: Blocking alarm pump 1: missing water in suction. AL P1-1 → pump 1 AL P1-2 → pump 2 AL P1-3 → pump 3 AL P1-4 → pump 4 AL P1-5 → pump 5 AL P1-6 → pump 6		Blocking alarm, to restore press SB1 button of KL1 board.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX

15.1. LIST OF INVERTER ALARM CODES

Code list / Description	Reactive Sequence of alarm.
04-Missing power supply phase. (**) 07-Over-voltage. 08-Under-voltage. 09-Inverter Over-load. 13-Inverter over-current. (**) 14- Phases leakage to ground. (**) 16-Phase to phase short-circuit. (**) 24- Inverter heatsink cooling fan not working (FC101 only) 29-Over-temperature of power electronic board. (**) 30-Missing phase U. (**) 31-Missing phase V. (**) 32-Missing phase W. (**) 38- Inverter internal fault. (**) 47-Over-load 24V M.12 voltage (**) 51-Wrong motor setting. 80-Inverter restored to default values. CL-Check inverter status or serial connection. Rif: KL1 XC1// Rif: GF1 68-69-61	Simple alarms: - Go to 'Alarm History' page and press the RESET button. Blocking Alarms (**): - switch off the electric panel for 3 minutes, then reactive the system. - go to 'Alarm History' page and press the 'RESET' button.

15.2. TROUBLE-SHOOTING: INFO PAGE.


Error conditions		
Display Indication	Description	Alarm restore sequence.
 EMERGENCY Reactivate the emergency button.  W1-1 Do maintenance of pump When finished, go to the pump WORKING HOURS page and press RESET for five seconds to reset working hours counting REMOVE POWER FROM ELECTRICAL PANEL!	Verify the emergency button DIDN'T press.	Reactivate the emergency button.
 AL 2 <ul style="list-style-type: none"> - Param. 106 greater than param. 105 - Param. 105 greater than param. 104 - Param. 106 greater than param. 104 PROPERLY SET PARAMETERS!	Setting working hours are exceeded. W 1-1 → MAINTENANCE.PUMP1 W 1-2 → MAINTENANCE.PUMP2 W 1-3 → MAINTENANCE.PUMP3 W 1-1 → MAINTENANCE.PUMP4 W 1-2 → MAINTENANCE.PUMP5 W 1-3 → MAINTENANCE.PUMP6	Do maintenance of pump!! DO MAINTENANCE, REMOVE POWER FROM ELECTRICAL PANEL! Select, using the arrow buttons, hours that have exceeded range and, to reset them, push RESET button for 5 seconds.
 AL 3 <ul style="list-style-type: none"> - Check transducers - Disconnect transducers and check 24Vdc between 2-5-19 terminal blocks and GND - Check flat cable connecting KL1 (CN3) and KL4 (CN1) - Change KL1 	Parameter Error: <ul style="list-style-type: none"> - Parameter 106 greater than parameter 105. - Parameter 105 greater than parameter 104. - Parameter 106 greater than parameter 104. 	Correctly setting parameters!
 AL 3-1 <ul style="list-style-type: none"> - Check 24Vdc between 7-9-11-13 of KL4 or 29-31-33 of KL5 terminal blocks and GND - Check flat cable connecting KL1 (CN3) and KL4 (CN1) or KL1 (CN2) and KL5 (CN1) - Change KL1 	Short circuit of supply terminals of transducers: TRP1, TRP2, TRP3. Ref terminals: 2, 5, 19 di KL4	Description info colour page: <ul style="list-style-type: none"> - Check the transducers efficiency and the respective electrical connections. - Disconnect transducers from their respective terminals. Check if voltage is equal to 15Vdc between 2-4, 5-4 and 19-4 terminals of KL4 board. If measure voltages are different from 15 Vdc, check CN1 flat connection of KL4 board and CN3 flat connection of KL1 board. If they are not connected change KL1 display board.
 AL 4-1 <ul style="list-style-type: none"> - Check electrical connections of TR.P1 transducers and, if it is the case, swap connections - Change transducers 	Short circuit of supply terminals of digital input. Ref terminals: 7, 9, 11, 13 di KL4	Description info colour page: <ul style="list-style-type: none"> - Check if voltage is equal to 24Vdc between 7-4, 9-4, 11-4 and 13-4 terminals of KL4 board. If measure voltages are different from 24Vdc, check CN1 flat connection of KL4 board and CN3 flat connection of KL1 board. If they are not connected change KL1 display board.
 AL 4-4-1 <ul style="list-style-type: none"> - Check electrical connections of TR.P1 transducers and, if it is the case, swap connections - Change transducers 	Broke transducers. Transducer connections are broken or inverted. AL4-1→ transducer 1 AL4-2→ transducer 2 AL4-3→ transducer 3 AL4-4→ transducer 4 AL4-5→ transducer 5 AL4-6→ transducer 6	Description info colour page: <ul style="list-style-type: none"> - Change transducers. - Check electric connections, in case invert them. <p>N.B.: in a single transducer system, when transducer is broken, the KL1 board finds automatically the second transducer. If it is connected, the system works again in regulation, otherwise switches automatically to the pressure switch control. It is possible to exclude the pressure switch operation manually by pressing the SB1 button.</p>
 W 5 Check proper functioning of GSM module	Missing GSM communication	Description info colour page: <ul style="list-style-type: none"> - CHECK GSM MODULE

ENGLISH




<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  W 6 <ul style="list-style-type: none"> - Check SIM card - Check SIM card credit - Check network availability <p>i</p> <p>AL 7 Swap two phases of electrical panel input supply</p> <p>REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p> <p>◀ ▶</p>	<p>GSM Error</p>	<p>Description info colour page: CHECK GSM MODULE</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  W 8-1 <ul style="list-style-type: none"> - Check proper motor current absorption - Unblock the pump - Check motor power fuses (mains or inverter) <p>i</p> <p>FOR MAINTENANCE REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Wrong connection of the supply phases sequence of electrical panel.</p>	<p>Description info colour page: - Swap the two phases of electrical panel input supply. REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!!</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  AL 8-1 <ul style="list-style-type: none"> - Check proper motor current absorption - Unblock the pump - Check motor power fuses (mains or inverter) <p>i</p> <p>FOR MAINTENANCE REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Pre-alarm due to over-charge of motor.</p> <p>W 8-1 → pump 1 W 8-2 → pump 2 W 8-3 → pump 3 W 8-4 → pump 4 W 8-5 → pump 5 W 8-6 → pump 6</p>	<p>Description info colour page: - Check proper motor current absorption. - Unblock the pump. - Check motor power fuses (mains or inverter). FOR MAINTENANCE, REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  W 9 <ul style="list-style-type: none"> - Check pre-charge pressure in expansion tank; pre-charge 0,5 Bar less than the system restart pressure in parameter 108 - Change the expansion tanks <p>i</p> <p>◀ ▶</p>	<p>The threshold of maximum starts number set by parameter XXX has been exceeded.</p>	<p>Description info colour page: - Check pre-charge pressure in expansion tank; pre-charge 0,5 bar less than the system restart pressure in parameters 108. - Change the expansion tanks.</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  W 11-1 <p>i Motor blocked. Do maintenance</p> <p>WARNING! AUTOMATIC RESTART!</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Pre-alarm due to motor windings over-temperature. Self-restoring for three times.</p> <p>W 11-1 → pump 1 W 11-2 → pump 2 W 11-3 → pump 3 W 11-4 → pump 4 W 11-5 → pump 5 W 11-6 → pump 6</p>	<p>WPTC1-blocked motor: do maintenance. WARNING! THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY. REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL!</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  AL 11-1 <p>i Motor blocked. Do maintenance</p> <p>WARNING! AUTOMATIC RESTART!</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Alarm due to motor windings over-temperature</p> <p>AL 11-1 → pump 1 AL 11-2 → pump 2 AL 11-3 → pump 3 AL 11-4 → pump 4 AL 11-5 → pump 5 AL 11-6 → pump 6</p>	<p>APTC1-blocked motor; do maintenance. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  W 12 <ul style="list-style-type: none"> - Clean air intake filters of electrical panel - Check fan good status - Temperature outside electrical panel is above 40°C <p>i</p> <p>◀ ▶</p>	<p>W 12: Over-temperature inside electrical panel.</p>	<p>- Clean air-vents filters of electrical panel. - Check fans. - Temperature outside the electrical panel is greater than 40°C.</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  AL 13 <p>i Error: no communication with KL2, KL2-2, K6 boards - Check board interconnection cable</p> <p>WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE-SWITCHES</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Alarm due to no communication with KL1, KL2, KL2-2, K6 boards</p>	<p>Description info colour page: 0 Check board interconnection cable WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE SWITCHES</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  AL 13-1 <p>i Error: no communication with KL3 board - Check board interconnection cable</p> <p>WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE-SWITCHES</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Alarm due to no communication between KL1 and KL3 boards</p>	<p>Description info colour page: Check interconnection cable between KL1 and KL3 boards. WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE SWITCHES</p>

ENGLISH

<p>LIST CODE ALARM INVERTER 04-Missing power supply phase. (**)</p> <p>07-Over-voltage.</p> <p>08-Under-voltage.</p> <p>W 09 - Inverter over-load.</p> <p>W 10 - Motor over-temperature.</p> <p>A13- Inverter over-current. (**)</p> <p>A14- Phases leakage to ground. (**)</p> <p>A16 –Phase-phase short-circuit. (**)</p> <p>24-Inverter heatsink cooling fan not working (only for FC101 > 30 kW)</p> <p>29-Over-temperature of power electronic board. (**)</p> <p>30- Missing phase U. (**)</p> <p>31- Missing phase V. (**)</p> <p>32- Missing phase W. (**)</p> <p>38- Inverter internal fault. (**)</p> <p>44-Electric leakage to ground. (**)</p> <p>46-Voltage and fault check (**)</p> <p>47-Over-load 24V M.12 voltage (**)</p>	<p>Description info colour page: 04- Power supply fuses blown-out. Change them. - Inverter failure: change it. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 07- Too high power supply voltage > than 480V+10%: reduce it. Inverter failure: change it. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 08-Power supply voltage < than 320-10%: increase it. Inverter failure: change it. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 09-Motor current too long greater than 100% of the set current. WARNING: PAY ATTENTION TO THE AUTOMATIC RESTART. REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 10-Motor too long in over-temperature. Check parameters 1-90. WARNING: PAY ATTENTION TO THE AUTOMATIC RESTART. REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 13- Too high current peaks. -Too high-power supply voltage. Too short inverter starting ramps. -Wrong motors connections. - Blocked pump. BLOCKING ALARM REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 14- Insulation failure of motor windings, rewind the motor BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 16-Check the motor connections and motor windings insulation. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 24- Clean the fan. -Change the inverter BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 29-Clean the air vents filters. -Reduce the ambient temperature. It must be < than 40°C. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 30- Rewind the motor. -Missing connection to phase U. -Phase L1 fuse blown-out. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 31- Rewind the motor. -Missing connection to phase V. -Phase L2 fuse blown-out. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 32- Rewind the motor. -Missing connection to phase W. -Phase L3 fuse blown-out. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 38-Change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 44-Disconnect the motor, in case the failure is still present, change inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 46-Low voltage in control circuits, change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 47-Ancillary voltage in short circuit. Remove the transducer. Change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p>
--	---



ENGLISH

	<p>51-Wrong motor setting.</p> <p>80-Inverter restored to default values. CL-missing communication with KL1 electronic board. Ref: KL1 XC1// Ref: GF1 68-69-61</p>	<p>PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p> <p>51-Check the inverter parameters 1.20. Change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p> <p>80- Inverter has been reset. CL-Check the inverter address. -Check serial port connections. -Check KL1 board settings, change KL1 board. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p>
	32-System over-pressure	<p>32-System pressure too high. Check the expansion vessels. - increase inverter ramps - increase parameter 128.</p> <p>WARNING! WHEN PRESSURE COMES NORMAL, THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY</p>
	Pre-alarm H2O-Pre-emption of plant lower than the threshold set in parameter 127. The intervention time is 30 seconds.	<p>H2O-Missing water intake. - Clean transducer. - Ripristina l'aqua in aspirazione. - Three self-restores each 60 seconds, at fourth intervention alarm 64 displays. To restore the pump, press the reset button or remove the power supply.</p>
	64-Water missing in the system.	<p>A64-Restore water reserve. - clean the transducer. - check pumps - intake valves blocked.</p>
	Pre-alarm due to pumps working without water intake. W P1-1 → pump 1 W P1-2 → pump 2 W P1-3 → pump 3 W P1-4 → pump 4 W P1-5 → pump 5 W P1-6 → pump 6	<p>WP1- Restore water reserve. - check pumps - intake valves blocked.</p> <p>Three times self-restoring pre-alarm, at the fourth AP1 displays.</p> <p>WARNING! THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY.</p>
	Alarm due to pumps working without water intake. AL P1-1 → pump 1 AL P1-2 → pump 2 AL P1-3 → pump 3 AL P1-4 → pump 4 AL P1-5 → pump 5 AL P1-6 → pump 6	<p>AP1- Restore water reserve. - check pumps - intake valves blocked.</p> <p>BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p>

16. OPTIONAL MODULE

Richiedere a EBARA i fascicoli tecnici dedicati.

In the 2SP MFC_T-3 is possible to add optional boards for different type of the use

Request the manuals at EBARA.

16.1. Motor temperature check through PTC

Add terminals module for PTC connection for pump 4 – 5 – 6

For installation in the Framework and connections, please refer to the instructions accompanying the module.



16.2. Ethernet communication (ETH) and GSM

Communication module through ethernet cable, GSM module for to send diagnostic text.

For installation in the Framework and connections, please refer to the instructions accompanying the module.



16.3. Reactance of the power supply

Three-phase line reactance, to be installed on the network side upstream of the inverter. This application need to order a special panel.



17. MODBUS MAPPING

Protocol reference: MODBUS application protocol specification V1.1b
Communication configuration: 9600/8/1/P
Connection terminals: KL4 board, terminals 20, 21, 22
Related parameters: Page [1.13] node address configuration in the Modbus network.
 Page “RC Modbus” with password 31109 to enable command parameters (see 3rd part)

1st Part: Numeric values reading – Modbus command “0x04”

Address	Description	Multiplier
0000	Release software	
0001	Instantaneous value	bar x100 // m
0002	Set VALUE	bar x10 // m
0003	Measure unit 1: bar	
0004	Status panel	
0006	Status pumps	
008	Anti-lock test in progress: - bit 0: Pump 1 in anti-blocking, - bit 1: Pump 2 in anti-blocking, - bit 2: Pump 3 in anti-blocking - bit 3: Pump 4 in anti-blocking, - bit 4: Pump 5 in anti-blocking,- bit 5: Pump 6 in anti-blocking	
0010	Inverter command frequency	Hz x10
0011	Pump 1 instantaneous current	A x10
0012	Pump 2 instantaneous current	A x10
0013	Pump 3 instantaneous current	A x10
0014	Pump 4 instantaneous current	A x10
0015	Pump 5 instantaneous current	A x10
0016	Pump 6 instantaneous current	A x10
0020	Electrical panel power supply voltage	V
0021	Total instantaneous supplied current	A x10
0022	Total instantaneous supplied power	kW x10
0023	Total supplied energy meter	kW/h x10
0100	Total pump 1 working hours (three least significant digit)	h
0102	Total pump 2 working hours (three least significant digit)	h
0104	Total pump 3 working hours (three least significant digit)	h
0106	Total pump 4 working hours (three most significant digit)	h /1000
0108	Total pump 5 working hours (three most significant digit)	h /1000
010A	Total pump 6 working hours (three most significant digit)	h /1000
0200	Double word fault panel	
0202	Alarm History – position 0 – most recent	See alarms
0203	Alarm History – position 1	See alarms
0204	Alarm History – position 2	See alarms
0205	Alarm History – position 3	See alarms
0206	Alarm History – position 4	See alarms
0207	Alarm History – position 5	See alarms
0208	Alarm History – position 6	See alarms
0209	Alarm History – position 7	See alarms
020A	Alarm History – position 8	See alarms
020B	Alarm History – position 9 – least recent	See alarms
0300	Fault inverter code pump 1	
0302	Fault inverter code pump 2	
0304	Fault inverter code pump 3	
0306	Fault inverter code pump 4	
0308	Fault inverter code pump 5	
030A	Fault inverter code pump 6	
0400	Number of pumps ON	
0401	Number of pumps present in the system.	[1-6]
0402	Number of inverter install	
0500	Thermal protection motor 1	A x10
0501	Thermal protection motor 2	A x10
0502	Thermal protection motor 3	A x10
0503	Thermal protection motor 4	A x10
0504	Thermal protection motor 5	A x10
0505	Thermal protection motor 6	A x10

2nd Part: status bit reading – Modbus command “0x02”

Alarm 1/2

0	W1 EXCEED HOUR WORKING		13	AL11 ALARM MOTOR PTC
1	AL2 PARAMETERS ERROR		14	AL12 OVERTEMPERATURE
2	AL3 SHORT CIRCUIT ANALOG INPUT/DIGITAL INPUT POWER SUPPLY		15	AL13 LOST COMMUNICATION WITH KL1, KL2, KL2-2, KL6 BOARDS
3	AL4 INTERRUPT TRANSDUCER TRP1 – TRP2		16	AL13-1 LOST COMMUNICATION WITH KL1, KL3 BOARDS
4	W5 COMMUNICATION WITH GSM LOST		17	AL16 ALARMS INVERTER SEE CODE LIST AL. INV.
5	W6 GSM COMMUNICATION ERROR		18	AL16-CL ALARM LOST INVERTER COMMUNICATION
6	AL7 WRONG SEQUENCE PHASE		19	AL32 OVERPRESSURE SYSTEM
7	W8 PRE-ALARM MOTOR OVERLOAD		20	AL64 NO WATER INTAKE
8	AL8 ALARM MOTOR OVERLOAD		21	WH2O PRE-ALARM: NO WATER IN THE SYSTEM
9	W9 MAXIMUM NUMBER OF STARTS THRESHOLD EXCEED		22	WP1 PRE-ALARM PUMPS WORKING WITHOUT WATER INTAKE
10	W10 PRE-ALARM BLOCKED PUMP		23	ALP1 ALARM PUMPS WORKING WITHOUT WATER INTAKE
11	AL10 ALARM BLOCKED PUMP		24	AL256 EXT FAULT SET IN PAR. 307
12	W11 PRE-ALARM MOTOR PTC			

Electrical panel status

01	Electrical panel enabled (inverter o pressure-switches)		00	Pump Enabled
02	Electrical panel enabled to work with pressure-switches		01	Pump running
03	Electrical panel enabled to work with inverter		02	Pump power supply by mains
04	Alarm present		03	Pump power supply by inverter
05	SYSTEM IN RC WAIT		04	Pump in fault status

Pump 1 status

00	Pump Enabled		05	Pump Enabled
01	Pump running		06	Pump running
02	Pump power supply by mains		07	Pump power supply by mains
03	Pump power supply by inverter		08	Pump power supply by inverter
04	Pump in fault status		09	Pump in fault status

Pump 3 status

10	Pump Enabled		15	Pump Enabled
11	Pump running		16	Pump running
12	Pump power supply by mains		17	Pump power supply by mains
13	Pump power supply by inverter		18	Pump power supply by inverter
14	Pump in fault status		19	Pump in fault status

Pump 5 status

20	Pump Enabled		25	Pump Enabled
21	Pump running		26	Pump running
22	Pump power supply by mains		27	Pump power supply by mains
23	Pump power supply by inverter		28	Pump power supply by inverter
24	Pump in fault status		29	Pump in fault status
05			10	
06			11	
07			12	

When the system is disabled, the pumps are disabled and no alarm is present all shown bits are in the “0” logic status.

3rd Part: Command parameters – Modbus command “0x06”

Address

Description

Multiplier

0600	System Enabling Set to 0 or 1 to disable or enable the system. 0 --> system disabled 1 --> system enabled	
0601	Reference pressure 1 Set the working pressure value in bar, the configuration through the display in front of the electrical panel (1.1 Val1 Setpoint) is anyway active.	Bar x10




18.

PACKAGING ENVIRONMENTAL LABELLING

According to the European decision 97/129/CE and the Italian act 116/2020

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI ai sensi della decisione europea 97/129/CE e del D. Lgs. 116/2020

- Not all the mentioned components are present
- Non tutti i materiali citati sono presenti

#	Description / Descrizione	Symbol / Simbolo	Waste collection / Raccolta differenziata
1	Box / Scatola		Paper / Carta
2	Paper filler / Riempitivi in carta		
3	Plastic sheet or bag / Foglio o sacchetto in plastica		Plastic / Plastica
4	Handle / Maniglia		
5	Stretch film / Film estensibile		
6	Bubble wrap / Pluriball		
7	Strap / Reggia		Undifferentiated (or check the instructions of your municipality) / Indifferenziata (o consulta le indicazioni del tuo comune)
8	Polystyrene insert / Inserto polistirolo		
9	Foam filler / Riempitivi in schiuma		
10	Pallet		Wood / Legno
11	Chipboard panel / Pannello truciolare		
12	Wood case / Cassa in legno		
Standard packaging / Imballaggio standard		Box with handle / Scatola con maniglia	Wood case / Cassa di legno
			



CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Ditta EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Campo sportivo, 30

38023 CLES (TN), ITALY

Sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che i quadri di comando summenzionati, sono conformi a:

Direttive:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva RoHS II 2011/65/EC
- Direttiva (RAEE) 2012/19/UE

Normative:

- CEI EN 60204-1:2019.
- CEI EN 61439-1/EC:2019
- CEI EN 55022
- CEI EN IEC 61000-3-2:2019
- CEI EN 61000-3-12:2012
- CEI EN 61000-4-2:2011;
- CEI IEC 61000-4-3:2020
- CEI EN 61000-4-4:2013
- CEI EN 61000-4-6:2014
- CEI EN 61000-4-8:2013
- CEI EN IEC 61000-6-1:2019
- CEI EN IEC 61000-6-2:2019
- CEI EN 61000-6-3/A1
- CEI EN IEC 61000-6-4:2020
- CEI EN 61800-3
- CEI EN 61800-5-1
- IEC 61800-9-2:2017
- IEC 61800-9 (IE2)

CE DECLARATION OF CONFORMITY

The Company EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Campo sportivo, 30

38023 CLES (TN), ITALY

Declares under its own responsibility that the above-mentioned products are comply with:

Directives:

- Electromagnetic compatibility directive 2014/30/EU
- Low voltage directive 2014/35/EU
- RoHS II directive 2011/65/EC
- Directive (WEEE) 19/2012/EU

Standards:

- CEI EN 60204-1:2019.
- CEI EN 61439-1/EC:2019
- CEI EN 55022
- CEI EN IEC 61000-3-2:2019
- CEI EN 61000-3-12:2012
- CEI EN 61000-4-2:2011;
- CEI IEC 61000-4-3:2020
- CEI EN 61000-4-4:2013
- CEI EN 61000-4-6:2014
- CEI EN 61000-4-8:2013
- CEI EN IEC 61000-6-1:2019
- CEI EN IEC 61000-6-2:2019
- CEI EN 61000-6-3/A1
- CEI EN IEC 61000-6-4:2020
- CEI EN 61800-3
- CEI EN 61800-5-1
- IEC 61800-9-2:2017
- IEC 61800-9 (IE2)



UK

19.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Ditta EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Campo sportivo, 30

38023 CLES (TN), ITALY

Sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che i quadri di comando
summenzionati, sono conformi a:

Direttive:

- Direttiva Equipaggiamenti Elettrici 2016
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2016
- Direttiva RoHS UK
- Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici 2013

Normative:

- BS EN 60204-1:2018
- BS EN IEC 61439-1:2021
- BS EN 55032:2015+A1:2020
- BS EN IEC 61000-3-2:2019
- BS EN 61000-3-12:2011
- BS EN 61000-4-2:2009
- BS EN IEC 61000-4-3:2020
- BS EN 61000-4-4:2012
- BS EN 61000-4-6:2014
- BS EN 61000-4-8:2010
- BS EN IEC 61000-6-1:2019
- BS EN IEC 61000-6-2:2019
- BS EN 61000-6-3:2021
- BS EN IEC 61000-6-4:2019
- BS EN IEC 61800-3:2018
- BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021
- BS EN 61800-9-2:2017
- BS EN 61800-9-1:2017

20.

DECLARATION OF CONFORMITY

The Company EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Campo sportivo, 30

38023 CLES (TN), ITALY

Declares under its own responsibility that the above-mentioned products are comply with:

Directives:

- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- UK RoHS Regulation
- The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013

Standards:

- BS EN 60204-1:2018
- BS EN IEC 61439-1:2021
- BS EN 55032:2015+A1:2020
- BS EN IEC 61000-3-2:2019
- BS EN 61000-3-12:2011
- BS EN 61000-4-2:2009
- BS EN IEC 61000-4-3:2020
- BS EN 61000-4-4:2012
- BS EN 61000-4-6:2014
- BS EN 61000-4-8:2010
- BS EN IEC 61000-6-1:2019
- BS EN IEC 61000-6-2:2019
- BS EN 61000-6-3:2021
- BS EN IEC 61000-6-4:2019
- BS EN IEC 61800-3:2018
- BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021
- BS EN 61800-9-2:2017
- BS EN 61800-9-1:2017

Legale rappresentante
Legal representative
Gambellara (VI), 06 Febbraio 2023

Mr. Minoru Matsushita
Manager Director

EBARA PUMPS EUROPE S. p. A.
Via Campo Sportivo, 30
38023 Cles (TN) ITALY

Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration and conformity

