



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MANUAL

3SP EFC 1,5T-3
3SP EFC 2,2T-3
3SP EFC 3T-3
3SP EFC 4T-3
3SP EFC 5,5T-3
3SP EFC 7,5T-3
3SP EFC 11SD-3
3SP EFC 15SD-3
3SP EFC 18,5SD-3
3SP EFC 22SD-3
3SP EFC 30SD-3
3SP EFC 37SD-3
3SP EFC 45SD-3



INDICE

1.	DATI DI IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE.....	3
2.	GARANZIA	3
3.	MAGAZZINAGGIO	3
4.	SMALTIMENTO DEL PRODOTTO	3
5.	AVVERTENZE.....	3
6.	RESPONSABILITÀ.....	4
7.	INSTALLAZIONE - MOVIMENTAZIONE.....	4
8.	DATI TECNICI.....	5
9.	TIPI DI FUNZIONAMENTO.....	7
9.1.	BOOSTER.....	7
9.2.	DRENAGGIO.....	7
9.3.	PRESSOSTATI/ BY-PASS “FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA CON LA KL3”	7
10.	RIFERIMENTO COMPONENTI QUADRO	8
11.	RIFERIMENTI SCHEMA DI COLLEGAMENTO	10
11.1.	COLLEGAMENTO POTENZA	10
11.2.	COLLEGAMENTO SEGNALI	10
11.3.	DESCRIZIONE MORSETTI.....	11
12.	LAYOUT PANNELLO DI CONTROLLO	13
12.1.	RIFERIMENTI PANNELLO DI CONTROLLO.....	13
13.	SCHEMA AMPEROMETRICA KL3	15
13.1.	Taratura delle protezioni amperometriche, nella scheda KL3.....	15
14.	PAGINE MONITOR.....	16
14.1.	CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON ACCESSO LIBERO	19
14.2.	CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON PASSWORD TECNICA	22
14.3.	CONFIGURAZIONE INVERTER (PARAMETRI 200).....	26
14.4.	CONFIGURAZIONE INGRESSI/USCITE (PARAMETRI 300)	27
14.5.	CONFIGURAZIONE TABELLE DI COMUNICAZIONE (PARAMETRI 400).....	28
14.6.	CONFIGURAZIONE PARAMETRO 517	28
15.1.	ELENCO CODICI ALLARMI DELL ’INVERTER	31
15.2.	RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI: PAGINA INFO.....	31
16.	MODULI OPZIONALI.....	35
16.1.	Controllo temperatura motori tramite PTC.....	35
16.2.	Comunicazione ethernet (ETH) e GSM.....	35
16.3.	Reattanza di linea	35
17.	MAPPATURA MODBUS	36
18.	PACKAGING ENVIRONMENTAL LABELLING.....	76
19.	CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	77
20.	UK DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	78

1. DATI DI IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE

Dati costruttore: EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

DIREZIONE DI STABILIMENTO

Via Torri di Confine, 2/1
36053 Gambellara (VI) ITALIA
Telefono: 0444/706811
Fax: 0444/405811

Web Site: www.ebaraeurope.com

SEDE LEGALE

Via Campo Sportivo,30
38023 CLES (TN) ITALIA
Telefono: 0463/660411
Fax:0463/405930

2. GARANZIA

L'INOSERVANZA DELLE INDICAZIONI FORNITE IN QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI, E/O L'EVENTUALE INTERVENTO NEL QUADRO, NON EFFETTUATO DAI NOSTRI CENTRI ASSISTENZA, INVALIDERANNO LA GARANZIA E SOLLEVERANNO IL COSTRUTTORE DA QUALSIASI RESPONSABILITA' IN CASO D'INCIDENTI A PERSONE O DANNI ALLE COSE E/O AL QUADRO STESSO.


3. MAGAZZINAGGIO

Un lungo periodo d'inattività in condizioni di magazzinaggio precarie, può provocare danni alle apparecchiature, facendole diventare pericolose nei confronti del personale addetto all'installazione, ai controlli ed alla manutenzione.

E' buona regola procedere ad un corretto magazzinaggio dei quadri, avendo particolare cura di osservare le seguenti indicazioni: deve essere riposto in un luogo completamente asciutto e lontano da fonti di calore.

Deve essere perfettamente chiuso ed isolato dall'ambiente esterno, al fine di evitare l'ingresso d'insetti, umidità e polveri che potrebbero danneggiare i componenti elettrici compromettendone il regolare funzionamento.

Riferirsi al capitolo 8, per la temperatura di stoccaggio!



4. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo simbolo presente sul prodotto indica che il quadro non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Questa disposizione riguarda solamente lo smaltimento delle apparecchiature nel territorio dell'Unione Europea (2012/19/UE).

E' responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature elettriche presso punti di raccolta designati allo smaltimento e al riciclo delle apparecchiature elettriche o, rivolgersi al negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto

5. AVVERTENZE

Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.



E' indispensabile che l'impianto elettrico ed i collegamenti siano realizzati da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnici indicati dalle norme di sicurezza riguardanti l'installazione e la manutenzione degli impianti tecnici del paese d'installazione del prodotto.



Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia.



Per personale qualificato s'intende colui che per formazione, esperienza ed istruzione, conoscenza delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, è stato autorizzato dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo. (Definizione per il personale tecnico IEC 364).



Verificare che il quadro non abbia subito danni dovuti al trasporto o al magazzinaggio. In particolare occorre controllare che l'involucro esterno sia perfettamente integro ed in ottime condizioni; tutte le parti interne del quadro (componenti, conduttori, ecc.) devono risultare completamente privi di tracce di umidità, ossido o sporco: procedere eventualmente ad una accurata pulizia e verificare l'efficienza di tutti i componenti contenuti nel quadro; se necessario, sostituire le parti che non risultassero in perfetta efficienza. E' indispensabile verificare che tutti i conduttori dei quadri risultino correttamente serrati nei relativi morsetti.



In caso di lungo magazzinaggio (o comunque in caso di sostituzione di qualche componente) è opportuno eseguire nei quadri tutte le prove indicate dalle norme EN 60204-1 e per la verifica di funzionamento, attenersi a quanto riportato nel presente libretto.



I quadri contengono dispositivi elettronici che in caso di guasto disattivano la corrente al motore ma non la tensione. TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI PROCEDERE ALLA MANUTENZIONE.



Variazioni di tensione o interruzioni di alimentazione, possono causare lo spegnimento autonomo dell'impianto. ATTENZIONE! al possibile riavvio improvviso dell'impianto.



NON SEZIONARE I QUADRI DALLA RETE ELETTRICA, PER PIU' DI 2 VOLTE AL MINUTO.



DOPO LA MESSA IN SERVIZIO CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE IN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE.

6. RESPONSABILITÀ



Il costruttore non risponde del mal funzionamento dei quadri qualora questi vengano manomessi o modificati o fatti funzionare oltre i dati di targa.

Si declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

7. INSTALLAZIONE



Rispettare rigorosamente i valori di alimentazione elettrica indicati in targhetta dati elettrici.

I quadri serie 3SP EFC-3 devono essere installati su delle superfici asciutte in atmosfera prive di gas ossidanti ne tantomeno corrosivi ed esenti da vibrazioni.



I quadri devono essere installati in luoghi, il più possibile protetti dagli agenti atmosferici e dall'irraggiamento diretto. È necessario, provvedendo con opportuni accorgimenti, mantenere la temperatura esterna al quadro compresa nei limiti di impiego di seguito elencati.

Le temperature elevate portano ad un invecchiamento accelerato di tutti i componenti, determinando disfunzioni più o meno gravi. È inoltre opportuno garantire la chiusura stagna dei pressacavi da parte di chi fa l'installazione.

Si consiglia di installare un interruttore differenziale a protezione dell'impianto che risulti correttamente dimensionato, tipo B, con la corrente di dispersione regolabile, selettivo, protetto contro scatti intempestivi.



L'interruttore differenziale automatico dovrà essere contrassegnato da uno dei due simboli seguenti:



Prevedere nell'allacciamento elettrico alla linea di alimentazione un interruttore tripolare con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm e con fusibili di tipo gG (rapidi) con valore di corrente adeguato al gruppo pompe da alimentare.

SI RACCOMANDA IL CORRETTO E SICURO COLLEGAMENTO A TERRA DELL'IMPIANTO!!



MOVIMENTAZIONE

Per sollevare o spostare quadri elettrici con peso superiore a 25 kg munirsi di un apposito sistema di sollevamento.

Quadri con altezza uguale o superiore a 1,4 m., sono da movimentare con funi di sollevamento da agganciare ai golfari a corredo del quadro.

8. DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:	400 V +/- 10%						
Fasi :	3						
Frequenza :	50-60 Hz						
Modello:	3SP EFC 1,5T-3	3SP FC 2,2T-3	3SP FC 3T-3	3SP FC 4T-3	3SP FC 5,5T-3		
Potenza nominale massima di impiego (kW):	3x 1,5	3x 2,2	3x 3	3x 4	3x 5,5		
Corrente nominale massima di impiego (A):	3x 3,7	3x 5,3	3x 7,2	3x 9	3x 12		
Dimensioni (HxLxP cm):	50x50x25	50x50x25	50x50x25	50x50x25	50x50x25		
Peso (kg):	32	32	34	34	36		
Grado di protezione:	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54		
Modello:	3SP EFC 7,5T-3	3SP EFC 11SD-3	3SP EFC 15SD-3	3SP EFC 18,5SD-3	3SP EFC 22SD-3		
Potenza nominale massima di impiego (kW):	3x 7,5	3x 11	3x 15	3x 18,5	3x 22		
Corrente nominale massima di impiego (A):	3x 15,5	3x 23	3x 31	3x 37	3x 43		
Dimensioni (HxLxP cm):	50x50x25	80x80x30	80x80x30	100x80x30	100x80x30		
Peso (kg):	36	75	75	95	95		
Grado di protezione: "attenersi alle indicazioni del capitolo 7"	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54		
Modello:	3SP EFC 30SD-3	3SP EFC 37SD-3	3SP EFC 45SD-3				
Potenza nominale massima di impiego (kW):	3x 30	3x 37	3x 45				
Corrente nominale massima di impiego (A):	3x 61	3x 70	3x 85				
Dimensioni (HxLxP cm):	120x80x30	160x100x40	160x120x40				
Peso (kg):	140	140	180				
Grado di protezione: "attenersi alle indicazioni del capitolo 7"	IP54	IP54	IP54				
Sovraccarico: %	150% di Ampere nominale x 60 sec. ogni 10'						
Overboost: % di A di sovraccarico o corto circuito fase/fase	> del 200%						
Temperatura ambiente: °C	-10°C + 40°C						
Temperatura di stoccaggio: °C	-20 ÷ + 55°C						
Umidità relativa (senza condensazione) :	50% a 40°C (90% a 20°C).						
Altitudine max :	1000 m (s.l.m.) ogni 100 m oltre i 1000 m la corrente deve essere ridotta del 2%.						
Standard applicati (CE):	Standard sicurezza e funzionali applicati: - CEI EN 60204-1:2019; Sicurezza equipaggiamenti elettrici. - CEI EN 61439-1/EC:2019; Apparecchiature assieme di protezione e manovra. Standard EMC applicati: - CEI EN IEC 61000-3-2:2019; emissione di corrente armonica <= 16A (usare l'induttanza di linea XLL1 da installare a richiesta vedi par. 8.1, 8.2). Emissioni: Potenze ≤ 7,5kW: conforme ad ambienti residenziali: classe B. Potenze > 7,5kW: conforme ad ambienti residenziali: classe A. Immunità: conforme ad ambiente industriale - CEI EN 61000-3-12:2012; Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate a sistemi pubblici a bassa tensione con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase; - CEI EN 61000-4-2:2011; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità alle scariche elettrostatiche - CEI IEC 61000-4-3:2020; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità ai campi irradiati, a radiofrequenza e elettromagnetici - CEI EN 61000-4-4:2013; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità a transitori elettrici veloci/burst - CEI EN 61000-4-6:2014; Tecniche di prova e misura - Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza - CEI EN 61000-4-8:2013; Tecniche di test e misurazione - Test di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete - CEI EN IEC 61000-6-1:2019; immunità residenziale commerciale e industria leggera. - CEI EN IEC 61000-6-2:2019; immunità industriale. - CEI EN 61000-6-3/A1; emissione residenziale commerciale e industria leggera. - CEI EN IEC 61000-6-4:2020; emissione industriale. - CEI EN 61800-3: requisiti EMC e metodi di prova specifici - CEI EN 61800-5-1: requisiti di sicurezza - elettrico, termico ed energetico - IEC 61800-9-2:2017; Classe di efficienza energetica dei convertitori e dei sistemi di						

ITALIANO

	<p>azionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - IEC 61800-9-1:2017 (IE2);Sistemi di azionamento elettrico a velocità variabile
Standard applicati (UKCA):	<p>Standard sicurezza e funzionali applicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN 60204-1:2018; Sicurezza equipaggiamenti elettrici. - BS EN IEC 61439-1:2021; Apparecchiature assieme di protezione e manovra. <p>Standard EMC applicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN IEC 61000-3-2:2019; emissione di corrente armonica <= 16A (usare l'induttanza di linea XLL1 da installare a richiesta vedi par. 8.1, 8.2). <p>Emissioni:</p> <p>Potenze ≤ 7,5kW:</p> <p>conforme ad ambienti residenziali: classe B.</p> <p>Potenze > 7,5kW:</p> <p>conforme ad ambienti residenziali: classe A.</p> <p>Immunità:</p> <p>conforme ad ambiente industriale</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN 61000-3-12:2011; Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate a sistemi pubblici a bassa tensione con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase; - BS EN 61000-4-2:2009; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità alle scariche elettrostatiche - BS EN IEC 61000-4-3:2020; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità ai campi irradiati, a radiofrequenza e elettromagnetici - BS EN 61000-4-4:2012; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità a transitori elettrici veloci/burst - BS EN 61000-4-6:2014; Tecniche di prova e misura - Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza - BS EN 61000-4-8:2010; Tecniche di test e misurazione - Test di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete - BS EN IEC 61000-6-1:2019; immunità residenziale commerciale e industria leggera. - BS EN IEC 61000-6-2:2019; immunità industriale. - BS EN 61000-6-3:2021; emissione residenziale commerciale e industria leggera. - BS EN IEC 61000-6-4:2019; emissione industriale. - BS EN IEC 61800-3:2018; requisiti EMC e metodi di prova specifici - BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021; requisiti di sicurezza - elettrico, termico ed energetico - BS EN 61800-9-2:2017; Classe di efficienza energetica dei convertitori e dei sistemi di azionamento. - BS IEC 61800-9-1:2017 (IE2);Sistemi di azionamento elettrico a velocità variabile.

9. TIPI DI FUNZIONAMENTO

I quadri tramite il pannello di controllo, possono essere impostati per funzionare per diversi tipi di impianto:

9.1. BOOSTER.

Il funzionamento booster è utilizzato per controllare elettropompe di superficie verticale o orizzontale ad elevata prevalenza, installate in complessi domestici o industriali ad elevata altezza geodetica. Questo funzionamento può essere utilizzato anche in impianti di irrigazione con notevoli lunghezze delle tubazioni.

L'alimentazione della pompa è duale:

- attraverso inverter
- dalla rete di alimentazione.

Il software per i booster è progettato per controllare la pressione dell'impianto utilizzando:

- un trasduttore 4-20 mA,
- un trasduttore di scorta attivato quando il primo non lavora. In caso di perdita dei trasduttori l'impianto è impostato per funzionare automaticamente a pressostati.
- un pressostato.

È possibile impostare la pressione desiderata utilizzando un riferimento esterno 4-20mA/0-10V.

La pompa è alimentata dalla rete:

- automaticamente quando i trasduttori, il display o l'inverter sono fuori servizio,
- manualmente se impostato dal pannello di controllo.

Il pannello di controllo è dotato di un display a colori da 4,3" dove sono visualizzati, impostati, e memorizzati i parametri necessari per il controllo dell'impianto. Tutti i dati dell'impianto possono essere visualizzati su un terminale remoto in comunicazione Modbus. Opzionalmente è possibile inserire un modulo per collegare l'impianto alla rete Ethernet o un modulo GSM.

9.2. DRENAGGIO.

Il funzionamento drenaggio, è utilizzato con elettropompe ad immersione, installate in vasche di recupero di acque nere o in vasche di raccolta dell'acqua di prima pioggia.

L'alimentazione della pompa è duale:

- attraverso inverter,
- dalla rete di alimentazione con 2 avviamenti differenti:
 - diretto per pompe fino a 7,5 kW,
 - con collegamento stella/triangolo per pompe con potenza maggiore a 7,5 kW.

Il software per il drenaggio è progettato per misurare il livello di liquido all'interno delle vasche utilizzando:

- un trasduttore 4-20 mA ad ultrasuoni e uno ad immersione,
- un trasduttore di scorta attivato quando i primi due non lavorano,
- un pressostato.

È possibile impostare il livello desiderato utilizzando un riferimento esterno 4-20mA/0-10V.

La pompa è alimentata dalla rete:

- automaticamente quando i trasduttori, il display o l'inverter sono fuori servizio,
- manualmente se impostato dal pannello di controllo.


Il pannello di controllo è dotato di un display a colori da 4,3" dove sono visualizzati, impostati, e memorizzati i parametri necessari per il controllo dell'impianto. Tutti i dati dell'impianto possono essere visualizzati su un terminale remoto in comunicazione Modbus. Opzionalmente è possibile inserire un modulo per collegare l'impianto alla rete Ethernet o un modulo GSM.

NOTE: SI CONSIGLIA IMPOSTARE IL PAR. PWM AL VALORE MINIMO.!!

9.3. PRESSOSTATI/ BY-PASS “FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA CON LA KL3”

I quadri sono provvisti del controllo e protezione della continuità del funzionamento della pompa anche con la perdita dell'inverter, della scheda display KL1 o dei trasduttori di rilevamento del processo. La scheda KL3 protegge la pompa contro sovraccorrente, eccessivi avviamenti, errato senso di rotazione della pompa.

10. RIFERIMENTO COMPONENTI QUADRO


KL1	Scheda display del pannello di controllo.																								
KL2 KL2-1 KL2-2	Scheda tastierino sinottico.																								
KL3	<p>Scheda relè e di controllo amperometrico per la protezione contro il sovraccarico dei motori nel funzionamento in PRESSURE SWITCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRM1 = regolazione del limite di corrente del motore M1. - Led giallo per segnalare il funzionamento del motore oltre il limite impostato in TRM1. - led rosso per intervento allarme sovracorrente. - TRM2 = regolazione del limite di corrente del motore M2. - Led giallo per segnalare il funzionamento del motore oltre il limite impostato in TRM2. - led rosso per intervento allarme sovracorrente. - TRM3 = regolazione del limite di corrente del motore M3. - Led giallo per segnalare il funzionamento del motore oltre il limite impostato in TRM3. - led rosso per intervento allarme sovracorrente. - SB13 pulsante di reset scheda. <p>Presente FU10 per la protezione del circuito primario del trasformatore e FU11 per la protezione del circuito secondario del trasformatore presente nella scheda.</p>																								
KL4	Scheda morsettiera per il collegamento dei comandi remoti.																								
GF1	<p>Convertitore di frequenza per controllare, proteggere e modulare da 25 a 50 HZ la velocità di rotazione dell'elettropompa.</p> <p>Ad ogni ripartenza del gruppo, l'inverter viene commutato su tutte le elettropompe. Nel quadro è disponibile un tastierino di navigazione DANFOSS LCP11 installato sull'inverter GF1</p> 																								
XL1	Filtro EMC 16 A trifase a monte dell'inverter (solo su quadri fino a 7,5Kw). Toroide a valle dell'inverter (per quadri dagli 11Kw in su)																								
FU1	<p>! Fusibili di protezione della linea e dell'inverter. L'intervento inibisce il funzionamento dell'elettropompa alimentata da inverter ma non dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>16A gG 10x38</th> <th>20A gG 10X38</th> <th>25A gG 10x38</th> <th>32A gG 10x38</th> <th>63A gG NH00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5T-3 2,2T-3</td> <td>3T-3 4T-3</td> <td>5,5T-3</td> <td>7,5T-3</td> <td>11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3</td> </tr> <tr> <th>80A gG NH00</th> <th>100A gG NH00</th> <th>125A gG NH00</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>30SD-3</td> <td>37SD-3</td> <td>45SD-3</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	16A gG 10x38	20A gG 10X38	25A gG 10x38	32A gG 10x38	63A gG NH00	1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3	80A gG NH00	100A gG NH00	125A gG NH00			30SD-3	37SD-3	45SD-3						
16A gG 10x38	20A gG 10X38	25A gG 10x38	32A gG 10x38	63A gG NH00																					
1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3																					
80A gG NH00	100A gG NH00	125A gG NH00																							
30SD-3	37SD-3	45SD-3																							
FU2 FU3 FU4	<p>! Fusibili di protezione della linea dei motori 2 e 3 alimentati diretti dalla rete. L'intervento inibisce il funzionamento dell'elettropompa ma non dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>10A aM 10x38</th> <th>12A aM 10x38</th> <th>16A aM 10x38</th> <th>20A aM 10x38</th> <th>25A aM 14x51</th> <th>40A aM 14x58</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5T-3 2,2T-3</td> <td>3T-3 4T-3</td> <td>5,5T-3</td> <td>7,5T-3</td> <td>11SD-3</td> <td>15SD-3</td> </tr> <tr> <th>50A aM 14x58</th> <th>63A aM NH00</th> <th>80A aM NH 00</th> <th>100A aM NH 00</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>18,5SD-3</td> <td>22SD-3</td> <td>30SD-3 37SD-3</td> <td>45SD-3</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	10A aM 10x38	12A aM 10x38	16A aM 10x38	20A aM 10x38	25A aM 14x51	40A aM 14x58	1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3	15SD-3	50A aM 14x58	63A aM NH00	80A aM NH 00	100A aM NH 00			18,5SD-3	22SD-3	30SD-3 37SD-3	45SD-3		
10A aM 10x38	12A aM 10x38	16A aM 10x38	20A aM 10x38	25A aM 14x51	40A aM 14x58																				
1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3	15SD-3																				
50A aM 14x58	63A aM NH00	80A aM NH 00	100A aM NH 00																						
18,5SD-3	22SD-3	30SD-3 37SD-3	45SD-3																						

ITALIANO


FU8	Fusibile di protezione del circuito primario del trasformatore del quadro contro corto circuiti. L'intervento inibisce il funzionamento dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.		
	1A aM 10x38	2A aM 10x38	
	11SD-3	15SD-3 18,5SD-3 22SD-3	37SD-3 30SD-3 45SD-3
FU9	Fusibile di protezione del circuito secondario del trasformatore del quadro contro corto circuiti da: - 4A ritardato 5x20 per quadro da 11kW a 30kW, - 6,3A ritardato 5x20 per quadro da 37kW a 45kW, L'intervento inibisce il funzionamento dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.		
	4A ritardato	6,3A ritardato	
	11SD-3 15SD-3 18,5SD-3	22SD-3 30SD-3	37SD-3 45SD-3
FU10	Fusibile di protezione del circuito primario del trasformatore e della scheda KL3 contro corto circuiti da 500mA rapido 6,3x32. L'intervento inibisce il funzionamento dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.		
FU11	Fusibile di protezione del circuito secondario del trasformatore e della scheda KL3 contro corto circuiti da 4A ritardato 5x20. L'intervento inibisce il funzionamento dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.		
QS1	Interruttore sezionatore della linea di alimentazione con maniglia di blocco porta luchettabile.		

11. RIFERIMENTI SCHEMA DI COLLEGAMENTO

11.1. COLLEGAMENTO POTENZA




Diretto per quadri versione: 3SP EFC_T



Stella/Triangolo per quadri versione: 3SP EFC_SD

11.2. COLLEGAMENTO SEGNALI



ITALIANO


11.3. DESCRIZIONE MORSETTI

		POTENZA	
RIFERIMENTO MORSETTI		FUNZIONE	
DIRETTO	STELLA/TRIANGOLO		
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Collegamenti dell'elettropompa P1. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Collegamenti dell'elettropompa P2. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA.	
U – V – W - 	U1 – V1 – W1 – W2 – U2 – V2 - 	Collegamenti dell'elettropompa P3. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA.	
SEGNALI			
RIFERIMENTO MORSETTI		FUNZIONE	
A.I.1 1 – 2 – 3		Morsetti di collegamento del trasduttore 1 installato in impianto . Rif. morsetti: 1=  , 2= alimentazione 3= ing.1, 4= GND. L'ingresso è predisposto per i 5 segnali sotto descritti da selezionare nella scheda KL1 con i ponticelli JMP1-JMP2-JMP3-JMP4-JMP5 e nel parametro 300. <ul style="list-style-type: none">• utilizzando morsetto 2 e 3:<ul style="list-style-type: none">- 4 – 20mA;• utilizzando morsetto 3 e 4:<ul style="list-style-type: none">- 0 – 10V;- PT1000;- PT100;- NTC.	
		ATTENZIONE COLLEGARE LO SCHERMO AL MORSETTO 1.	
A.I.2 1 – 4 – 5 – 6		Morsetti di collegamento del trasduttore 2 installato in impianto . Rif. morsetti: 1=  , 4= GND, 5=alimentazione, 6=ing.2. L'ingresso è predisposto per i 5 segnali sotto descritti da selezionare nella scheda KL1 con il ponticello JMP6-JMP7-JMP8-JMP9-JMP10 e nel parametro 301. <ul style="list-style-type: none">• utilizzando morsetto 5 e 6:<ul style="list-style-type: none">- 4 – 20mA;• utilizzando morsetto 6 e 4:<ul style="list-style-type: none">- 0 – 10V;- PT1000;- PT100;- NTC.	
		ATTENZIONE COLLEGARE LO SCHERMO AL MORSETTO 1.	
P.S. MIN. 7 – 8		Morsetti di collegamento del pressostato di minima pressione. (collegare solo contatti esenti da tensione)	
P.S. 1 / PTC 1 9 – 10		Morsetti di collegamento programmabile al par. 304: <ul style="list-style-type: none">- P.S.1;- PTC 1. (collegare solo contatti esenti da tensione)	
P.S. 2 / PTC 2 11 – 12		Morsetti di collegamento programmabile al par. 305: <ul style="list-style-type: none">- P.S.2;- PTC 2. (collegare solo contatti esenti da tensione)	
P.S. 3 / PTC 3 13 – 14		Morsetti di collegamento programmabile al par. 306: <ul style="list-style-type: none">- P.S.3;- PTC 3. (collegare solo contatti esenti da tensione)	
R. C. 15 - 16		Morsetti (15= ing., 16=alimentazione) di collegamento di un comando remoto configurabile nel parametro 307. <ul style="list-style-type: none">- R.C. remote control. (Contatto N.O.).- Guasto ext. (Contatto N.C.)	

ITALIANO

	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza H2O. (Contatto N.C.) - Cambio SET POINT (Contatto N.O.) - EMERGENZA (Contatto N.C.) <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
A.I.3 1 - 5 - 17 - 18	<p>Morsetti di collegamento di un segnale esterno per cambiare il valore di riferimento P.SET/H.SET/L.SET in funzione del segnale presente nell'ingresso 17.</p> <p>Rif. morsetti: 1= , 5= alimentazione, 17=ing. 3, 18=GND. L'ingresso è predisposto per i 2 segnali sotto descritti da selezionare nella scheda KL1 con il ponticello JMP11 – JMP12 e nel parametro 302.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 – 20mA; - 0 – 10V; <p>ATTENZIONE COLLEGARE LO SCHERMO AL MORSETTO 1</p>
OUT. 5 - 18 - 19	<p>Morsetti di collegamento di uno strumento esterno. Rif. morsetti: 5=alimentazione, 18=GND, 19= OUT. (collegare strumenti con assorbimento max di 5 mA, 24 V)</p>
RS485 20 - 21 - 22	<p>Morsetti di collegamento della comunicazione remota seriale RS485 Rif. morsetti: 20=REF, 21=D+, 22=D-</p>
D.0.1 23 – 24 – 25 (ALARM)	<p>Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.2): Uscita relè 1. Rif. morsetti: 23=NC, 24=COM. 25=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)</p>
D.0.2 26 – 27 – 28 (ALARM)	<p>Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.3): Uscita relè 2. Rif. morsetti: 26=NC, 27=COM. 28=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)</p>

12. LAYOUT PANNELLO DI CONTROLLO



12.1. RIFERIMENTI PANNELLO DI CONTROLLO

RIFERIMENTO	FUNZIONE
SB1	Tasto per confermare il dato modificato.
SB2	Tasto con duplice funzione: - Selezionare nella HOME PAGE MENU', la lista verso il basso, dei gruppi di parametri. - decrementare il dato del parametro da modificare. - decrementare l'indice della memoria allarmi.
SB3	Tasto con duplice funzione: - selezionare nella HOME PAGE MENU', la lista verso l'alto, dei gruppi di parametri. - incrementare il dato del parametro da modificare. - Incrementare l'indice della memoria allarmi.
SB4	Tasto con duplice funzione: - Per ritornare alla HOME PAGE MONITOR. - Per visualizzare le pagine verso l'alto; il gruppo dei sottoparametri della HOME PAGE DEI MENU'.
SB5	Tasto con duplice funzione: - Per ritornare alla HOME PAGE MONITOR. - Per visualizzare le pagine verso il basso; il gruppo dei sottoparametri della HOME PAGE DEI MENU'.

LED E PULSANTI TIPO AVVIAMENTO

	LL1	Luce ambra di segnalazione di quadro alimentato.
	LL2	Luce rossa di segnalazione allarmi
	SB6	Tasto per la selezione del funzionamento del quadro con: - IMPIANTO IN MARCIA CON INVERTER , led giallo LL3 acceso. - STOP IMPIANTO ESCLUSO , led spenti e abilitazione alla programmazione del pannello di controllo. - IMPIANTO IN MARCIA CONTROLLATO DA PRESSOSTATI , led giallo LL4 acceso. ATTENZIONE: il comando dei pulsanti AUTO/STOP NON sono attivi e il comando delle elettropompe è diretto da pressostati.

ITALIANO

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 1

	LL5	Luce verde di segnalazione elettropompa 1 in marcia.
	LL6	Led giallo di segnalazione elettropompa 1 predisposta per la marcia.
	SB7	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 1 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL6 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi, si accende LL6 e la pompa va in marcia. Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL6 .
	LL7	Luce rossa di segnalazione elettropompa 1 in blocco per allarme inverter o sovraccorrente quando la pompa è alimentata da rete. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale al 4 ° intervento.
	LL8	- Led acceso fisso: pompa 1 esclusa da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB8	Tasto per selezionare l'elettropompa 1 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 1


LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 2

	LL9	Luce verde di segnalazione elettropompa 2 in funzione.
	LL10	Led giallo di segnalazione elettropompa 2 avviata.
	SB9	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 2 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL10 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL10 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL10 .
	LL11	Luce rossa di segnalazione elettropompa 2 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL12	- Led acceso fisso: esclusione pompa 2 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB10	Tasto per selezionare l'elettropompa 2 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 2

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 3

	LL13	Luce verde di segnalazione elettropompa 3 in funzione.
	LL14	Led giallo di segnalazione elettropompa 3 avviata.
	SB11	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 3 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL14 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL14 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL14 .
	LL15	Luce rossa di segnalazione elettropompa 3 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL16	- Led acceso fisso: esclusione pompa 3 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB12	Tasto per selezionare l'elettropompa 3 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 3

13. SCHEDA AMPEROMETRICA KL3




13.1. Taratura delle protezioni amperometriche, nella scheda KL3.

- I quadri di serie prevedono il controllo e la segnalazione del senso ciclico delle fasi di alimentazione; verificare che non compaia l'allarme AL 7. Verificare il corretto senso di rotazione delle pompe, premere il pulsante SB7 (pompa 1) per 5 secondi e la rispettiva pompa si avvia in manuale. Al rilascio, la pompa si spegne.
Per pompa 2 il pulsante è SB9 della KL3.
Per pompa 3 il pulsante è SB11 della KL3.
- Posizionare i trimmer TRM1, TRM2, TRM3 nel valore corrispondente alla corrente di targa dei motori.
- Avviare l'elettropompa e portarla nella condizione di max assorbimento.
- Per pompa 1 verificare: il led LL9 deve rimanere sempre spento, eventualmente ruotare in senso orario il trimmer TRM1 fino a spegnerlo.
- Per pompa 2 verificare: il led LL10 deve rimanere sempre spento, eventualmente ruotare in senso orario il trimmer TRM2 fino a spegnerlo.
- Per pompa 3 verificare: il led LL11 deve rimanere sempre spento, eventualmente ruotare in senso orario il trimmer TRM3 fino a spegnerlo.
- L'intervento della protezione termica del motore 1 viene segnalato dal led LL12 della KL3; il ripristino della protezione è solo manuale premendo il pulsante SB13 della KL3.
- L'intervento della protezione termica del motore 2 viene segnalato dal led LL13 della KL3; il ripristino della protezione è solo manuale premendo il pulsante SB13 della KL3.
- L'intervento della protezione termica del motore 3 viene segnalato dal led LL14 della KL3; il ripristino della protezione è solo manuale premendo il pulsante SB13 della KL3.
- JMP1 ponticello per selezionare il passaggio automatico/manuale del funzionamento a pressostati di emergenza.
- In caso di avaria della scheda KL1, il sistema parte in automatico con funzionamento a pressostati **solo se abilitati i parametri:**
 - 304 per pompa 1;
 - 305 per pompa 2;
 - 306 per pompa 3.

ATTENZIONE!! Con motori non collegati, dopo 5 secondi di pompe in marcia, la KL3 va in allarme esclude le pompe e i led LL12, LL13, LL14 si accendono. Per resettare l'allarme premere il pulsante SB13.

3SP EFC



N° PAGINA	Descrizione
IMMAGINI GRAFICHE TIPO IMPIANTO	<p>BOOSTER</p> <p>Pist: 4.5 bar [6.5 - 2.0] Pset: 5.0 bar Temp: 25°C 2.0 bar AL 16 P3</p> <p>P1 Inverter 50 Hz 13.5 A P2 Inverter 45 Hz 8 A Wm 8 P3 Allarme 16</p> <p>DRENAGGIO</p> <p>List: 4.5 cm [6.5 - 2.0] List: 5.0 cm Temp: 25°C 4.5 cm AL 16 P2</p> <p>P1 Inverter 50 Hz 13.5 A P2 Inverter 50 Hz 13.5 A P3 Inverter 50 Hz 13.5 A</p>
<p>PAGINA 01 HOME PAGE</p> <p>Pist: 4.5 bar [6.5 - 2.0] Pset: 5.0 bar Temp: 25°C 2.0 bar AL 16 P3</p> <p>P1 Inverter 50 Hz 13.5 A P2 Inverter 45 Hz 8 A Wm 8 P3 Allarme 16</p> <p>Legenda iniziali tipo impianto tipo funzionamento tipo sensore n sensori installati. Tipo impianto: <ul style="list-style-type: none"> - B= BOOSTER - DE=DRENAGGIO EMPTY SVUOTAMENTO - DF=DRENAGGIO FILLING RIEMPIMENTO. Tipo controllo: P=K= PRESSIONE COSTANTE IN BAR/M <ul style="list-style-type: none"> - P=%Q=PRESSIONE PROPORZIONALE ALLA PORTATA - °C=K=TEMPERATURA COSTANTE - L=K=LIVELLO COSTANTE Tipo di trasduttore: <ul style="list-style-type: none"> - mA-R=USCITA 4-20 mA- RELATIVO - mA-D=USCITA 4-20 mA- DIFFERENZIALE - PT=RESISTENZA PT1000 - 0-10 V DA SEGNALE ESTERNO N° trasduttori installati: <ul style="list-style-type: none"> - 1= UN TRASD.INSTALLATO - 2= DUE TRASD.INSTALLATI </p>	<p>ELENCO TIPI IMPIANTO/TIPO DI FUNZIONAMENTO/TIPO TRASDUTTORE/NUMERO TRASDUTTORI INSTALLATI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B/P=K/mA-R/1 = BOOSTER/ PRESSIONE COSTANTE, LETTURA IN BAR SU MANDATA/ TRASDUTTORE 4-20 mA - RELATIVO/1 INSTALLATO. - B/P=K/ mA-R/2 = BOOSTER/ PRESSIONE COSTANTE, LETTURA IN BAR SU DIFFERENZA LETTURE MANDATA E ASPIRAZIONE/TRASDUTTORI 4-20 MA- RELATIVI/ 2 INSTALLATI. - B/P=K/ 0-10V/1 = BOOSTER/ PRESSIONE COSTANTE, LETTURA IN BAR/CONTROLLO DA SEGNALE ESTERNO 0-10V. - DE/ L=K/mA-R/1 = DRENAGGIO EMPTY / LIVELLO COSTANTE LETTURA IN cm/m/TRASDUTTORE 4-20 mA/ 1 INSTALLATO, - DF/L=K/mA-R/1 = DRENAGGIO FILLING/LIVELLO COSTANTE, LETTURA IN cm/mt/TRASDUTTORE 4-20 Ma/ 1 INSTALLATO.

ITALIANO

- F = frequenza di alimentazione elettropompe.
- I1 = Corrente assorbita M1,
- P1-1= Potenza assorbita dalla pompa
- Cospfi M1= angolo di sfasamento della corrente assorbita dal motore.

Legenda icone: stato delle elettropompe:



= elettropompa esclusa da ogni funzionamento



= elettropompa in marcia ALIMENTATA DA INVERTER



= elettropompa in marcia ALIMENTATA DA RETE



= elettropompa abilitata in STAND-BY PRONTA PER LA MARCIA.



= elettropompa in MARCIA JOG A COMANDO DA OPERATORE.



= elettropompa esclusa in allarme non bloccante, che si auto riavvia.



= elettropompa esclusa in allarme permanente

Esempio pagina monitor con allarme:

allarme 16 CL I3 = allarme perdita comunicazione inverter 3

Pagina di visualizzazione della potenza istantanea assorbita “P1”, di impostazione della soglia della potenza assorbita dalla pompa “min P1” con mancanza acqua in aspirazione.

Per la taratura, procedere come segue:

1. Eseguire le regolazioni di tutti i parametri descritti nel manuale.
2. Avviare la pompa mettendola a lavorare sul 30% della portata max. “impianti multi pompa, tenere in arresto le altre pompe”.
3. Chiudere la valvola di aspirazione della pompa in marcia, attendere che la potenza assorbita letta su P1 si stabilizzi sul nuovo valore minimo, premere per 5 secondi il rispettivo pulsante di marcia della pompa in test e attendere l’indicazione OK a conferma dell’acquisizione della taratura.
4. Attendere 5 secondi, verificare l’arresto della pompa e deve comparire il preallarme WP1.In seguito alla verifica dell’allarme, riaprire la valvola in aspirazione della pompa.
5. La pompa viene rimessa in marcia dopo 60 secondi, se la potenza ritorna sopra il valore di soglia minP1-1, la pompa rimane in marcia, se la potenza assorbita è sotto la soglia minP1-1 ricompare l’allarme WP1 e la pompa viene spenta. Il preallarme WP1 può essere ripristinato per 3 volte al quarto intervento compare l’allarme ALP1 e la pompa viene definitivamente esclusa da ogni funzionamento.
6. Per ripristinare l’allarme ALP1 e rimettere in marcia la pompa, premere il pulsante stop pompa SB8.
7. Per impianti multi pompa, eseguire come sopra per tutte le pompe presenti.

PAGINA 02

Pompe On: 4 P: ist: 4.5bar P:Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3
Dati Elettrici 1:
P1-1 000.0kW minP1-1 000.0kW
P1-2 000.0kW minP1-2 000.0kW

P1: POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA

minP1: SET SOGLIA POTENZA CON POMPA IN CAVITAZIONE

**P1-1, POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA.
min P1-1, SOGLIA POTENZA ISTANTANEA CON MANCANZA ACQUA IN ASPIRAZIONE**

PAGINA 03

Pompe On: 4 P: ist: 4.5bar P:Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3
Dati Elettrici 2:
Status Hz A kW V cos φ P P1: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80

Quadro: V: 400 V I: 54 A P: 30 kW E: 30 kW/h

Pagina di visualizzazione delle grandezze elettriche dell’impianto.

V = tensione di alimentazione del quadro.

I t = Corrente totale assorbita dall’impianto.

Pt = Potenza istantanea assorbita dall’impianto.

E = Energia totalizzata assorbita dall’impianto *;

*Tale grandezza viene aggiornata ogni qualvolta si resettano le ore di manutenzione.

PAGINA 04

Pompe On: 4 P: ist: 4.5bar P:Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3
Ore di esercizio
00000h
00000h
00000h

Quadro: V: 400 V I: 54 A P: 30 kW E: 30 kW/h t.panel=40°C

Ore esercizio pompe.

Pagina di visualizzazione delle ore di esercizio complessive dei motori.

Per resettare l’allarme andare nella pagina 04 tenere premuto per più di 5 secondi il pulsante di STOP della rispettiva pompa andata in manutenzione

ITALIANO

<p>PAGINA 05</p> <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Storico Allarmi 1/20</p> <p> AL 16 </p> <p> Inverter in allarme. Pompe in funzionamento sotto rete </p>	<p>Pagina di visualizzazione degli allarmi storicizzati. Nel caso di presenza allarmi, essi vengono riportati in ordine decrescente dal più recente al più vecchio con un codice riportato nella tabella 11. Per risolvere gli allarmi riferirsi alla medesima tabella.</p> <p>Per cancellare lo storico allarmi tenere premuto il pulsante per 10 secondi. N.B. nel caso fossero presenti allarmi anche nell'inverter vengono resettati anch'essi.</p>
<p>PAGINA 06</p> <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Sottomenù </p> <p> </p> <p> Scelta sottomenù </p>	<p>Pagina di accesso ai sottomenù tramite selezione con PASSWORD:</p> <ul style="list-style-type: none"> → SET IMPIANTO SENZA PASSWORD → SET IMPIANTO CON PASSWORD 31100 → SET INVERTER CON PASSWORD 31100 → SET IMPIANTO CON PASSWORD RISERVATA “richiedere la password a EBARA” per accedere al par.517 utile a fare una copia dei set impianto dalla scheda esistente su una nuova scheda display. → SET INGRESSI/USCITE CON PASSWORD 31100 → SET SCELTA TIPO USCITE MODBUS CON PASSWORD 31100
<p>PAGINA 07</p> <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Password </p> <p>00000 </p> <p> Inserire password </p>	<p>Per spostarsi da un sottomenù all'altro agire sui tasti relativi alle frecce. Per selezionare il sottomenù il relativo simbolo deve trovarsi in corrispondenza del tasto che dev'essere premuto per conferma.</p> <p>Pagina di inserimento PASSWORD. La pagina di default visualizza 5 zeri relativi ai 5 numeri della password da inserire. Esistono due modi di accesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) premendo il pulsante si accede al menù per l'utente; 2) digitando la password tecnica 31100 si accede al menù esteso.

14.1. CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON ACCESSO LIBERO

Parametri SET IMPIANTO

Parametri SET IMPIANTO				
Descrizione parametro	Campo	Default		
LINGUA: 	ITALIANO INGLESE	ITALIANO		
[100] SCELTA: TIPO IMPIANTO 	BOOSTER DRENAGGIO	BOOSTER	BOOSTER	DRENAGGIO
ANDARE SU 🔧 PER MODIFICARE IL PARAMETRO				
[102] SCELTA: TIPO DI TRASDUTTORE INSTALLATO SUI MORSETTI 2 – 3 DI KL4 	Relativo differenziale	relativo	Relativo differenziale	relativo
ANDARE SU 🔧 PER MODIFICARE IL PARAMETRO				

ITALIANO

PARAMETRO				
[103] Unità di misura TRASDUTTORI Booster, sommerso: bar, k.pascal Circolatori: H m, Temperatura °C Drenaggio, mixer: H m/ cm ANDARE SU 🔧 PER MODIFICARE IL PARAMETRO	bar m cm	bar		
[104] Fondo scala Trasduttore in bar. Tipo impianto BOOSTER – SOMMERSE. ANDARE SU 🔧 PER MODIFICARE IL PARAMETRO	0.0 ÷ 100 bar	10.0 bar		NON PRESENTE
Fondo scala Trasduttore di livello in m/cm Tipo impianto: Drenaggio/Mixer ANDARE SU 🔧 PER MODIFICARE IL PARAMETRO	0.0-2500.0 cm 0.0-250.0 m	1000.0 cm 10.0 m	NON PRESENTE	 
[105] Valore Nominale Pompa Booster, sommerso: impostare la pressione in bar, a portata 0. Circolatori, impostare la prevalenza m a portata 0.	0 ÷ 100.0 bar	0.0 bar		NON PRESENTE
[106] Valore di riferimento 1 Setpoint di Pressione/temperatura/livello, da mantenere costante nell'impianto. Booster, sommerso U.M.: bar Circolatori U.M.: PSET metri/°C/ PSET/50% metri, PSET50% °C (set proporzionale). Drenaggio: cm/m, SET DEL LIVELLO BASSO costante PER IMPIANTI SVUOTAMENTO. SET LIVELLO ALTO costante PER IMPIANTI RIEMPIMENTO. LE POMPE SONO REGOLATE TRA IL SET FMIN E 50/ 60 HZ, PER MANTENERE IL LIVELLO INSTANTANEO UGUALE AL SET DI LIVELLO IMPOSTATO.	0.0 ÷ 100.0 bar 0.0 ÷ 250.0 m 0.0 ÷ 2500.0 cm	6.0 bar 6.0 m 600.0cm		 
[107] Valore di riferimento 2 Secondo setpoint di Pressione/temperatura/livello, da mantenere costante nell'impianto. Valore che si attiva con il comando remoto RC da collegare in morsettiera KL4 15-16. <u>Il parametro 105 compare se è abilitato sul parametro 300 il cambio set point.</u>	0.0 ÷ 100.0 bar 0.0 ÷ 250.0 m 10.0 ÷ 2500.0 cm	6.0 bar 6.0 m 600.0 cm		 

ITALIANO

<p>[108] Pressione/Livello di ripartenza Booster, sommerso: campo di pressione oltre il quale la pompa è avviata. Drenaggio, Mixer: Set del livello di ripartenza sopra il quale, la pompa è avviata.</p>	0.0 ÷ 2.0 bar 0.0 ÷ 2.0 m 0.0 ÷ 200 cm	0.5 bar 0.5m 50 cm	 <p>Scelta tra valore di Seipoint e valore reale per avviare l'impianto</p>	 <p>Scelta tra valore di Seipoint e valore reale per avviare l'impianto</p>  <p>Scelta tra valore di Seipoint e valore reale per avviare l'impianto</p>
<p>[109] Compensazione Perdite Carico per BOOSTER. Set di pressione che viene sommato al parametro 106 in base al numero di pompe che partono in cascata alla prima pompa avviata.</p>	0.0 ÷ 1.0 bar	0.0 bar	 <p>Compensazione perdite di carico: 0.0bar</p>	NON PRESENTE
<p>[110] Protezione Termica Motori Soglia di intervento per raggiunto limite di corrente, IMPOSTARE IL DATO DI TARGA MOTORE 110-1 → pompa 1 110-2 → pompa 2 110-3 → pompa 3</p>	0.0 – 200 A	20.0 A	 <p>Set della corrente massima del motore. Impostare il valore di targa</p>	
<p>[111] Set livello minimo per arresto pompe: DRENAGGIO, MIXER Valore di set dove il mixer si arresta. Cm/m</p>	0.0 ÷ 2.0 m 0.0 ÷ 2000cm	0.5 m 50.0 cm	NON PRESENTE	 <p>Set del minimo livello acqua per arresto pompa/e</p>  <p>Set del minimo livello acqua per arresto pompa/e</p>
<p>[112] Set della soglia della potenza assorbita dalla pompa “min P1-1”, con mancanza acqua in aspirazione. 112-1 → pompa 1 112-2 → pompa 2 112-3 → pompa 3</p>	0.0 ÷ 999.9 kW	000.0 kW	 <p>Taratura soglia potenza pompa assorbita con mancanza acqua in aspirazione</p>	 <p>Taratura soglia potenza pompa assorbita con mancanza acqua in aspirazione</p>
<p>[113] Set del tempo di intervento del preallarme WP1.</p>	0.0 ÷ 60.0 s	5.0 s	 <p>Taratura del tempo di intervento dell/i preallarme(i) WP1</p>	 <p>Taratura del tempo di intervento dell/i preallarme(i) WP1</p>
<p>[114] Set del tempo di autoreset dei preallarmi WP1 intervenuti presenti.</p>	0 ÷ 30 min.	5 min.	 <p>Taratura del tempo di autoreset dell/i preallarme(i) WP1</p>	 <p>Taratura del tempo di autoreset dell/i preallarme(i) WP1</p>
<p>[115] Pressione di aspirazione. Set della pressione presente nel circuito idraulico di aspirazione delle pompe. Valore che va a sommarsi al par. 106</p>	0.0 ÷ 10.0 bar	0.5 bar	 <p>Set della pressione presente nel circuito idraulico di aspirazione delle pompe</p>	NON PRESENTE

Parametri SET INVERTER PARAMETRI 200

Descrizione parametro	Campo	Default	
[210] Senso Rotazione Senso di rotazione motore. 1) Orario 2) Antiorario		Orario	
PAGINA 08			

Pagina di inserimento PASSWORD.

La pagina di default visualizza 5 zeri relativi ai 5 numeri della password da inserire.
Esistono due modi di accesso:

- 1) premendo il pulsante
- 2) digitando la password tecnica 31100 si accede al menù esteso.

14.2. CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON PASSWORD TECNICA**Inserimento password tecnica 31100:**

- Premere il tasto **SB10**
- per selezionare la prima cifra da inserire.
- Agire sempre sul tasto **SB10**
- per inserire le cifre della password scelta.
- Ad ogni singolo inserimento premere il tasto **SB9**
- per confermare la scelta.
- Dopo aver inserito la password, premere il tasto **SB9**
- per continuare.

Premere SB9 –SB11

per scorrere le pagine dei PARAMETRI.

Premere SB8 –SB10

per decrementare o incrementare il dato dei parametri.

Premere SB9

per confermare il dato.

Premere SB1

per ritornare alla HOME PAGE monitor.

Pagina di accesso ai sottomenù tramite selezione:



→ **SET IMPIANTO SENZA PASSWORD**



→ **SET IMPIANTO CON PASSWORD 31100**



→ **SET IMPIANTO CON PASSWORD RISERVATA** _____ “richiedere la password a EBARA” per accedere al par.517 utile a fare una copia dei set impianto dalla scheda esistente su una nuova scheda display.



→ **SET INVERTER CON PASSWORD 31100**



→ **SET INGRESSI/USCITE CON PASSWORD 31100**



→ **SET SCELTA TIPO USCITE MODBUS CON PASSWORD 31100**

Per spostarsi da un sottomenù all’altro agire sui tasti relativi alle frecce.

Per selezionare il sottomenù il relativo simbolo deve trovarsi in corrispondenza del tasto

che dev’essere premuto per conferma.





CONFIGURAZIONE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA				
Parametro	Campo	Default	BOOSTER	DRENAGGIO
[117] Correzione KP Correzione istantanea dell'errore tra Pressione istantanea di impianto e la Pressione di Riferimento.	0 ÷ 250	050		
[118] Correzione KI Correzione lenta dell'errore tra la pressione istantanea di impianto e la pressione di Riferimento.	0 ÷ 250	050		
[119] Limite Proporzionale/ISTERESI/ DIFFERENZIALE Banda della pressione in bar/m/temperatura °C/ livello in m/cm, all'interno della quale non ci sono correzioni o variazioni di velocità della/e pompe.	0.0 ÷ 2.0 bar 0 ÷ 2.0 m 0.0 ÷ 200.0 cm	0.2 bar 0.2 m 20.0 cm		
[120] Velocità Minima Riduzione Periodica, per arresto ultima pompa in marcia. Set % di velocità minima, al di sotto della quale è abilitato l'arresto dell'ultima pompa in marcia.	0 ÷ 100 %	90 %		
[121] Set del valore di riduzione del SET POINT par. 106. Riduzione della pressione di SET POINT par. 106 per l'arresto dall'ultima pompa rimasta in marcia.	0.0 ÷ 1.0 bar	0.5 bar		
[122] Set dell'intervallo per l'inserimento della riduzione del SET POINT par.121. Set del tempo della riduzione periodica del SET POINT par. 106.	0 ÷ 90 s	30 s		
[123] Frequenza Minima Set di velocità minima inverter al di sotto della quale, dopo 5 secondi, viene spento l'inverter dell'ultima pompa in marcia. <u>Booster, sommerso, drenaggio:</u> questa soglia forza lo spegnimento dell'inverter. Circolatori, / mixer: soglia di velocità min dove la pompa seguita a girare a giri minimi.	20 ÷ 40 Hz	30 Hz		
[124] Velocità Minima Set % di velocità minima, al di sotto della quale è abilitato l'arresto delle pompe avviate in cascata alla prima.	0 - 100 %	81%		
[125] Ritardo Inserimento Pompe. SET del ritardo di inserimento delle pompe avviate in cascata alla prima.	0 – 100 s	2 s		




ITALIANO

<p>[126] Ritardo Esclusione Pompe. SET del ritardo per l'arresto delle pompe avviate in cascata alla prima.</p>	<p>0 – 100 s</p>	<p>002 s</p>	
<p>[127] Pressione Minima H2O Set di pressione da impostare in base alla pressione della colonna d'acqua presente in aspirazione. Parametro che consente l'arresto delle pompe nel caso la pressione di impianto scende al di sotto di P.MIN.H2O per un tempo maggiore di 60 sec. Allarme auto ripristinante x 3 volte bloccato al 4 intervento e compare AL64.</p>	<p>0.0 ÷ 2.0 bar</p>	<p>0.5 bar</p>	 <p style="text-align: right;">NON PRESENTE</p>
<p>[128] Valore pericolo. Per booster, circolatori, sommerse, Set della pressione max di impianto, al disopra della quale e passati 5 secondi, le pompe vengono arrestate e compare AL 32.</p> <p>Impianti da Drenaggi o Mixer le pompe seguitano funzionare e compare AL 32.</p>	<p>0 ÷ Pnom</p>	<p>10.0 bar 0.1 m 10.0 cm</p>	 
<p>VALORE CHE SI SETTA IN FUNZIONE DEL F.S. DEL SENSORE LIVELLO cm/m</p>			
<p>[129] Intervallo Rotazione Pompe Ora dello scambio giornaliero dell'ordine di avviamento pompe. 0 h: Nessuno scambio. 1-24h: Scambio in base all'ora impostata. 25h: Scambio ad ogni ripartenza o da comando remoto. 10 sec. Scambio ogni 10 sec. SOLO PER TEST</p>	<p>0 – 25 h</p>	<p>25 h</p>	
<p>130] Set Intervallo antigrippaggio. IL CONTEGGIO E' ATTIVO CON: - IMPIANTO IN PRESSIONE; PRESSOSTATI/GALL.TI TUTTI IN OFF. - POMPE IN AUTO E TUTTE FERME, - IMPIANTO IN INVERTER O PRES.SWITCH, - NON SIANO PRESENTI AL 64 E L32. LA POMPA IN TEST, E' AVVIATA CON L'INVERTER ED E SEGNALATA IN GIALLO CON TAG-P1, TAG-P2, TAG-P3:-P6. IMPOSTAZIONI: 0= TEST ESCLUSO 1-7 GG = partenza in base a n. gg, impostato/i. 8GG= Test ogni 120secondi. ATTENZIONE! IN CASO DI POMPA BLOCCATA, IL QUADRO ESCLUDE LA POMPA, COMPARA W8 -TAG n°POMPA E AL16 n°POMPA. L'INVERTER RIMANE BLOCCATO; PER RIPRISTINARLO PREMERE RESET DELLA POMPA BLOCCATA.</p>	<p>0-25 h</p>	<p>0 h</p>	 


ITALIANO

<p>[131] Set del tempo di marcia forzata per l'antigrippaggio. PARTENZA IN RAMPA FINO 50 HZ, RIMANE A 50 HZ PER 2 SEC, DISCESA IN RAMPA FINO A 30 HZ E SI SPEGNE DOPO IL TEMPO IMPOSTATO.</p>	<p>0 ÷ 60 s</p>	<p>60s</p>		
<p>[132] Intervallo Manutenzione Pompa 1. Totale ore di esercizio da raggiungere prima di effettuare la manutenzione della Pompa P1, P2, P3, P4, P5, P6. 132-1 → pompa 1 132-2 → pompa 2 132-3 → pompa 3</p>	<p>0 ÷ 99999 h</p>	<p>10000 h</p>		
<p>[133] Fault inverter: alimentazione diretta da rete. FUNZIONE PRESENTE NEI QUADRI SCAMBIO INVERTER. Abilita il funzionamento delle pompe dirette sotto rete nel caso di guasto inverter o perdita trasduttori. SE PREDISPOSTO IL FUNZ. A PRESSOSTATI IN KL3, NEL FUNZIONAMENTO BOOSTER, LA MARCIA/ARRESTO DELLE POMPE È CONTROLLATA DAL TRASDUTTORE TRA LA PRESSIONE DI RIPARTENZA E LA PRESSIONE DI PERICOLO.</p>	<p>OFF ÷ ON</p>	<p>OFF</p>		
<p>[134] Abilitazione pompa in stand-by. Numero massimo pompe accese contemporaneamente. Parametro che predispone l'impianto con una pompa pronta a partire in caso di blocco di una delle pompe in lavoro. La pompa in stand-by è a rotazione su tutte le pompe in funzione al par. 129.</p>	<p>1 - MAX</p>	<p>1</p>		
<p>[135] Rampa sul setpoint Imposta un tempo di rampa per raggiungere il setpoint impostato. Aumentare il tempo nel caso di sovrappressioni alle ripartenze.</p>	<p>1 – 300 s</p>	<p>5 s</p>		
<p>136 n. max avv ora</p>				




14.3. CONFIGURAZIONE INVERTER (PARAMETRI 200)

Parametro	Campo	Impostazioni di Default
 <p>[200] Potenza Motore Valore di targa della potenza nominale motore, in kW. PAGINA NON PRESENTE CON INVERTER VACON</p>	Dipende dal tipo di inverter montato	Dipende dal tipo di inverter montato
 <p>[201] Tensione Motore Valore di targa della tensione nominale motore, in V.</p>	230 V 400 V	400V
 <p>[202] Frequenza Motore Valore di targa della frequenza nominale motore, in Hz.</p>	50 Hz 60 Hz	050 Hz
 <p>[203] Corrente Inverter Valore di targa della corrente nominale Inverter in A.</p>	Dipende dal tipo di inverter montato	Dipende dal tipo di inverter montato
 <p>[204] Velocità Motore Valore di targa della velocità nominale motore, in min-1.</p>	1450 -3600 min-1	3600 min-1
 <p>[205] Frequenza Modulazione Scelta frequenza PWM di modulazione della tensione di uscita.</p>	2-4-8-16 kHz	8.0 kHz
 <p>[206] Riferimento Max Soglia massima di velocità Inverter.</p>	0 - 200.0 Hz	50.0 Hz
 <p>[207] Frequenza Jog Frequenza di lavoro Inverter, in funzionamento manuale.</p>	0 - 200.0 Hz	50.0 Hz
 <p>[208] Rampa Accelerazione Rampa di partenza da 0 a 50Hz dell'inverter.</p>	0 - 255 s	1.0 s
 <p>[209] Rampa Decelerazione Rampa di arresto da 50 a 0Hz dell'inverter.</p>	0 - 255 s	2.0 s
 <p>[210] Senso Rotazione Senso di rotazione motore. 1) Orario 2) Antiorario</p>		Orario
 <p>[211] SCELTA TIPO CARICO INVERTER: Coppia Variabile=Var Coppia costante=K</p>	Coppia Var. Coppia costante	Coppia Var.

ITALIANO

 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Principio controllo motore 212 VCC+ U/f Funzionamento normale che include le compensazioni di scorrimento e carico.</p>	<p>[212] Principio Controllo Motore. U/f: Utilizzato per motori collegati in parallelo e/o applicazioni con motori speciali. VVC+: Modalità di funzionamento normale che include le compensazioni di scorrimento e carico.</p>	VCC+ U/f	VCC+
--	---	-------------	------


14.4. CONFIGURAZIONE INGRESSI/USCITE (PARAMETRI 300)

Parametri	Campo	Impostazioni di Default	
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Ingresso analogico 1 300 4-20mA 0-10V PT1000 PT100 Configurazione dell'ingresso analogico 1 KL4: 2 (+) - 3 (ing)</p>	<p>[300] Ingresso ANA. 1 Morsetti: 2 – 3 Configurazione ingresso analogico 1. 1) Ingresso 4-20 mA. 2) Ingresso 0-10V. 3) Ingresso PT1000. 4) Ingresso PT100. 5) Ingresso NTC.</p>	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Ingresso analogico 2 301 4-20mA 0-10V PT1000 PT100 Configurazione dell'ingresso analogico 2 KL4: 5 (+) - 6 (ing)</p>	<p>[301] Ingresso ANA. 2 Morsetti: 5 – 6. Configurazione ingresso analogico 2. 1) Ingresso 4-20 mA. 2) Ingresso 0-10V. 3) Ingresso PT1000. 4) Ingresso PT100. 5) Ingresso NTC.</p>	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Ingresso analogico 3 302 4-20mA 0-10V PT1000 PT100 Configurazione dell'ingresso analogico 3 KL4: 5 (+) - 17 (ing)</p>	<p>[302] Ingresso ANA. 3 per avere la P.SET/H.SET/L.SET proporzionale al livello del segnale in ingresso al morsetto 17. Morsetti: 5 – 17. (Il valore max 10V, 20MA nell'ingresso 17 corrisponde al valore della Pset parametro 106) Configurazione ingresso analogico: 1) Ingresso 4-20 mA. 2) Ingresso 0-10V.</p>	4-20 mA 0-10 V	4-20 mA
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 1 303 OFF P. MIN. L. MIN. Configurazione ingresso digitale 1 KL4: 7 – 8</p>	<p>[303] Ingresso DIG. 1. P.MIN. Morsetti: 7 – 8. Configurazione ingresso digitale uno. 1) OFF 2)Pressostato di minima pressione. 3) Galleggiante di min. Livello.</p>	OFF P.MIN. L.MIN.	PMIN
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 2 304 OFF PS1 PTC Configurazione ingresso digitale 2 KL4: 9 – 10</p>	<p>[304] Ingresso DIG. 2.P.S1 Morsetti: 9 – 10. Configurazione ingresso digitale uno. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa uno. 3) PTC motore uno “protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PS1 PTC 1	PS1
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 3 305 OFF PS2 PTC2 Configurazione ingresso digitale 3 KL4: 11 – 12</p>	<p>[305] Ingresso DIG. 3.P.S2 Morsetti: 11 – 12. Configurazione ingresso digitale due. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa due. 3) PTC motore due “protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PS2 PTC 2	PS2
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 4 306 OFF PS3 PTC3 Configurazione ingresso digitale 4 KL4: 13 – 14</p>	<p>[306] Ingresso DIG. 4. P.S3 Morsetti: 13 – 14. Configurazione ingresso digitale tre. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa tre. 3) PTC motore tre “protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PS3 PTC 3	PS3
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 5 307 OFF ON/OFF H2O MIN. H2O MAX Configurazione ingresso digitale 5 RC KL4: 15 – 16</p>	<p>[307] Ingresso DIG.5 RC Morsetti: 15 - 16 Configurazione chiusura ingresso digitale DIG5. 1) Nessun comando: OFF. 2) Abilita il controllo remoto: OFF/ON 3) Mancanza acqua: H2O MIN. 4) Livello max. H2O MAX solo segnalazione. 5) Cambio SET POINT abilita il parametro 107. 6) EXT FAULT Il campo di variazione della PSET è corrispondente a PN-10%.</p>	OFF ON/OFF LIV MIN LIV MAX SET1/SET2 EXT FAULT	OFF

ITALIANO

 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 2 310 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 2 KL4: 26 (NC) - 27 (C) - 28 (NO)</p>	<p>[310] D.O. 2 Morsetti: 26 – 27 – 28 Configurazione commutazione RL2. 1)Nessuna commutazione. 2)Commutazione su Fault pompe. 3)Pompe in marcia. 4)Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5)Max livello H2O solo segnalazione 6)Pressione dentro il campo di lavoro. 7)Funzionamento a pressostati.</p>	<p>OFF FAULT Pompe ON H2O MIN H2O MAX BAR=PSET PRES-SW</p>	<p>OFF</p>

14.5. CONFIGURAZIONE TABELLE DI COMUNICAZIONE (PARAMETRI 400)

	Parametri	Campo	Impostazioni di Default
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Abilitazione comandi remoti 402 via modbus < OFF ON > i Abilita la marcia/arresto da modbus</p>	<p>[402] Morsetti: 20 - 21 - 22 Abilitazione comandi remoti via Modbus Consente la marcia/arresto del quadro da Modbus</p>	<p>OFF/ON</p>	<p>OFF</p>
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Indirizzo modbus 403 1 i Impostazione numero di nodo nella rete di supervisione modbus</p>	<p>[403] Indirizzo Modbus Impostazione numero di nodo nella rete di supervisione Modbus.</p>	<p>1÷4</p>	
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Abilitazione RC modbus 404 OFF ON i Abilitazione marcia/arresto da modbus. I comandi remoti devono essere attivati</p>	<p>[404] Abilitazione RC modbus Abilita la marcia/arresto da modbus. OFF - disabilitato; ON - abilitato</p>	<p>OFF, ON</p>	<p>OFF</p>

14.6. CONFIGURAZIONE PARAMETRO 517

	Parametri	Campo	Impostazioni di Default
<p>Backup Parametri Salva Carica</p>	<p>[517] Parametro che consente di fare una copia di tutti i parametri impostati sulla scheda esistente e salvarla su una nuova scheda display. Procedere come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Spiegner il quadro e inserire la chiavetta nella porta USB. - Riaccendere il quadro e andare nella pag.  inserire la pass.word riservata e portarsi nel parametro 517. - Selezionare salva e confermare. - Spiegner il quadro togliere la chiavetta e inserirla nella nuova scheda. - Alimentare la scheda e ritornare nel parametro 517. - Selezionare Carica e confermare. Attendere tutto il caricamento dei dati spegnere il quadro e togliere la chiavetta.</p>	<p>SALVA/ CARICA</p>	<p>SALVA</p>

15. VISUALIZZAZIONE ALLARMI

ELENCO ALLARMI	CAUSA ALLARME	INDICAZIONE NEL DISPLAY	EFFETTO NELL' IMPIANTO	RELE' DI ALLARME REMOTO	USCITA MODBUS INDIRIZZO
EMERGENZA	Emergenza intervenuta.		L'impianto resta fermo.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	xxx
W 1-1 W 1-2 W 1-3	Le ore di lavoro motori impostate sono state superate. W 1-1 → MANUT.POMPA1 W 1-2 → MANUT.POMPA2 W 1-3 → MANUT.POMPA3 Per azzerare le ore procedere come segue: portarsi sulle ore fatte della rispettiva pompa, premere il pulsante OFF della rispettiva pompa per più di 5 secondi		Tutte le pompe seguitano funzionare.	NOT USED	031--036XX
AL 2	Errore parametri - PSET > Pn + Pasp - Pn + Pasp > PF.S. sensore		L'impianto resta fermo.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	033
AL 3	Corto circuito morsetti di alimentazione degli ingressi analogici: TRP1, TRP2, TRP3. Ref morsetti: 2, 5, 19.		L'impianto si ferma.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 3-1	Corto circuito morsetti di alimentazione degli ingressi digitali.		L'impianto si ferma.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL4-1, AL4-2, AL4-3	Collegamento trasduttori, interrotti o invertiti. AL4-1→ trasduttore 1 AL4-2→ trasduttore 2 AL4-3→ trasduttore 3		L'impianto resta fermo se non presente il trasduttore 2 collegato agli ingressi 5 – 6 di KL4. Se è collegato il trasduttore 2, automaticamente l'impianto seguita funzionare. A display compare AL4-T1	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
W 5	Mancata comunicazione con GSM		Le pompe funzionano regolarmente	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	035
W 6	Errore da GSM		Le pompe funzionano regolarmente	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	036
AL 7	ERRATA SEQUANZA FASE DELL' ALIMENTAZIONE DI RETE		L'impianto resta fermo.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	xxx
W 8-1 W 8-2 W 8-3	Preallarme per sovraccarico motori o motori non collegati. POMPA/E BLOCCATA/E W 8-1 → pompa 1 W 8-2 → pompa 2 W 8-3 → pompa 3		Tre autoripristini, manuale al quarto. Per resettare premere il tasto SB1 di KL1.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	037
AL 8-1 AL 8-2 AL 8-3	Allarme per sovraccarico motori o motori non collegati. POMPA/E BLOCCATA/E AL 8-1 → pompa 1 AL 8-2 → pompa 2 AL 8-3 → pompa 3		Ripristino manuale. Per resettare premere il tasto RESET SB13 nella scheda KL3 o SB1 di KL1.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	037
W 9	Soglia numero massimo avviamenti superata nel parametro XXX		Allarme non bloccante. Si attiva se si supera il numero di avviamenti impostato, si resetta se si torna sotto il limite.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	038

ITALIANO

W 11-1 W 11-2 W 11-3	Preallarme per sovratemperatura avvolgimenti motore se selezionato l'ingresso PTC di KL3 vedi cap.10.1. W 11-1 → pompa 1 W 11-2 → pompa 2 W 11-3 → pompa 3		L'intervento arresta la rispettiva pompa.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 11-1 AL 11-2 AL 11-3	Allarme sovratemperatura avvolgimenti del motore > di 160°C. AL 11-1 → pompa 1 AL 11-2 → pompa 2 AL 11-3 → pompa 3		Viene arrestato il motore andato in blocco. 3 autoripristini; WPTC1, al 4° intervento APTC1 ripristino manuale,	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
W 12	Preallarme per sovratemperatura interno quadro > di 60°C.		L'intervento, riduce gradualmente la frequenza dell'inverter fino a F.MIN. Non ferma il motore.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 13	Perdita comunicazione con le schede KL2, KLKL2-2, KL6		L'intervento, arresta tutto l'impianto.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 13-1	Perdita comunicazione con le schede KL3.		L'impianto può funzionare a pressostati.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 16	Protezione inverter. (ved. Tabella 17.1 ELENCO CODICI ALLARMI INVERTER). Es. AL16-4= mancanza di una fase di alimentazione.		L'impianto seguita a funzionare controllato dal trasduttore. Le pompe sono alimentate on/off da rete.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	039-040-041
AL 32	Sovrapressione		L'impianto si ferma. (Ripartenza automatica dopo 5 secondi dal rientro della pressione)	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	042
W H2O	Pressione di impianto inferiore alla soglia impostata nel parametro 127. Tempo di intervento dell'allarme 30 sec.		L'impianto si ferma. (Tre autoripristini con 60 secondi di ritardo, manuale al quarto tentativo con segnalazione ALLARME 64)	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	045
AL 64	Mancanza acqua.		L'impianto resta fermo, in funzione dell'ingresso digitale RC.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	043
AL 256	Guasto esterno visualizzato dal contatto aperto collegato ai morsetti I15-16 con configurazione Guasto esterno nella pagina parametri ingresso digitale.		L'impianto resta fermo, in funzione dello stato OFF dell'ingresso digitale morsetti 15-16.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
W P1-1 W P1-2 W P1-3	WP1: Preallarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione. W P1-1 → pompa 1 W P1-2 → pompa 2 W P1-3 → pompa 3		Tre autoripristini, manuale al quarto. Per resettare premere il tasto O della rispettiva pompa in blocco.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL P1-1 AL P1-2 AL P1-3	AP1: Allarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione. AL P1-1 → pompa 1 AL P1-2 → pompa 2 AL P1-3 → pompa 3		Allarme bloccante, per ripristinare premere il tasto SB1 di KL1	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX

15.1. ELENCO CODICI ALLARMI DELL'INVERTER.

Code list / Descrizione	Sequenza di ripristino
04-Mancanza fase alimentazione. (**)	Semplici allarmi: - andare nella pagina 'Storico allarmi' e premere 'RESET'.
07-Sovratensione.	
08-Sottotensione.	
09-Sovraccarico inverter.	
13-Sovracorrente inverter. (**)	Allarmi bloccanti (**): - spegnere per 3 minuti il quadro, rialimentare. - andare nella pagina 'Storico allarmi' e premere 'RESET'.
14-Scarica delle fasi verso terra. (**)	
16-Cortocircuito fase-fase. (**)	
24-Ventola di raffreddamento dissipatore di calore inverter non funziona (solo FC101)	
29-Sovratemperatura scheda di potenza. (**)	
30-Perdita fase U. (**)	
31-Perdita fase V. (**)	
32-Perdita fase W. (**)	
38-Guasto interno dell'inverter. (**)	
47-Sovraccarico tensione 24V M.12 (**)	
51-Impostazioni del motore errate.	
80-Driver riportato a valori di default.	
CL-Verificare lo stato dell'inverter o il collegamento seriale.	
Rif: KL1 XC1// Rif: GF1 68-69-61	

15.2. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI: PAGINA INFO.

Indicazione display	Condizioni di errore
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3 EMERGENZA Riarmare il fungo. ATTENZIONE! ALLARME BLOCCANTE! 	Verificare che il fungo dell'emergenza NON sia premuto. Riarmare il fungo.
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3 W1-1 Eseguire la manutenzione della pompa. A fine manutenzione, portarsi in pagina ORE DI LAVORO DELLA POMPA e premere per 5 secondi il tasto RESET per resettare il conteggio delle ore. TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO! 	Le ore di lavoro motori impostate sono state superate. W 1-1 → MANUT.POMPA1 W 1-2 → .MANUT.POMPA2 W 1-3 → .MANUT.POMPA3 Fare la manutenzione della pompa!! PER LA MANUTENZIONE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO " Posizionarsi nelle ore che sono state superate con i tasti, premere il tasto RESTE x 5 sec. E le ore vengono azzerate.
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3 AL 2 - Par. 106 maggiore del par. 105. - Par. 105 maggiore del par. 104 - Par. 106 maggiore del par. 104 IMPOSTARE CORRETTEMENTE I PARAMETRI! 	Errore parametri - Parametro 106 impostato maggiore del parametro 105. - Parametro 105 impostato maggiore del parametro 104. - Parametro 106 impostato maggiore del parametro 104. Impostare correttamente i parametri!
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3 AL 3 - Controllare efficienza trasduttori - Collegare i trasduttori e verificare presenza 24Vdc tra i morsetti 2-5-19 e GND - Controllare integrità cavo flat di connessione tra KL1 (CN3) e KL4 (CN1) - sostituire KL1 	Corto circuito morsetti di alimentazione dei trasduttori: TRP1, TRP2, TRP3. Ref morsetti: 2, 5, 19 di KL4 Pagina info a colori con descritto: - Controllare l'efficienza dei trasduttori e dei rispettivi collegamenti elettrici. - Collegare i trasduttori dai rispettivi morsetti e misurare la presenza di 24 Vdc tra i morsetti 2 – 5 – 19 verso il morsetto 4 di KL4. Se non sono presenti i 24 Vdc, vedere il cavo flat CN1 di KL4, CN3 di KL1, CN1 di KL5 o CN2 di KL1 se è bene inserito, altrimenti, sostituire la scheda display KL1.
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3 AL 3-1 - Verificare presenza 24Vdc tra i morsetti 7, 9, 11, 13 e GND di KL4 oppure 29, 31, 33 e GND di KL5 - Controllare integrità cavo flat di connessione tra KL1 (CN3) e KL4 (CN1) o KL1 (CN2) e KL5 (CN1) - sostituire KL1 	Corto circuito morsetti di alimentazione degli ingressi digitali. Ref morsetti: 7, 9, 11, 13 di KL4 Pagina info a colori con descritto: - Verificare la presenza di 24 Vdc tra i morsetti 7, 9, 11 e GND di KL4 e 29, 31,33 di KL5. Se non sono presenti i 24 Vdc, vedere il cavo flat CN1 di KL4, CN3 di KL1, CN1 di KL5 o CN2 di KL1 se è bene inserito o danneggiato, altrimenti sostituire la scheda display KL1.
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3 AL 4-1 - Controllare le connessioni elettriche del trasduttore e, in caso, invertire i collegamenti - Sostituire il trasduttore 	Trasduttori rotti. Collegamento trasduttori interrotti o invertiti. AL4-1→ trasduttore 1 AL4-2→ trasduttore 2 AL4-3→ trasduttore 3 Pagina info a colori con descritto: - Sostituire i trasduttori. - Verificare le connessioni elettriche, invertire i collegamenti. N.B.: in un sistema a singolo trasduttore nel caso di guasto trasduttori , la scheda KL1 cerca automaticamente il secondo trasduttore; se connesso, lavora ancora in regolazione altrimenti, passa automaticamente al controllo a pressostati. E' possibile escludere il funzionamento a pressostati manualmente premendo il tasto SB1.
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3 W 5 Verificare stato di funzionamento del modulo GSM 	Mancata comunicazione con GSM Pagina info a colori con descritto: - VEDI IL MODULO GSM
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar PSet: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3 W 6 - Verificare SIM card - Verificare il credito della SIM card - Verificare copertura di rete 	Errore da GSM Pagina info a colori con descritto: VEDI IL MODULO GSM

ITALIANO

<p>AL 7 Invertire due fasi dell'alimentazione del quadro TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO!</p>	<p>Errato collegamento della sequenza fasi di alimentazione del quadro.</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: - Invertire 2 delle fasi di alimentazione del quadro. TOGLIERE TENSIONE NEL QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'OPERAZIONE!!</p>
<p>W 8-1 Preallarme autoripristinante 3 volte. - Verificare corretto assorbimento motore. - Sbloccare la pompa. - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter). PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO!</p>	<p>Preallarme per sovraccarico motori. W 8-1 → motore 1 W 8-2 → motore 2 W 8-3 → motore 3</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: - Verificare il corretto assorbimento del motore. - Sbloccare la pompa. - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter) PER LA MANUTENZIONE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO"</p>
<p>AL 8-1 Allarme bloccante al 4 intervento. - Verificare corretto assorbimento motore. - Sbloccare la pompa. - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter). PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO!</p>	<p>Allarme per sovraccarico motori. AL 8-1 → motore 1 AL 8-2 → motore 2 AL 8-3 → motore 3</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: - Verificare il corretto assorbimento del motore. - Sbloccare la pompa. - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter) PER LA MANUTENZIONE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO"</p>
<p>W 9 - Verificare la pressione di precarica dei vasi espansione; precaricare 0,5 Bar meno della pressione di ripartenza dell'impianto par. 108. - Sostituire i vasi espansione</p>	<p>Soglia numero massimo avviamimenti superata impostata nel parametro di soglia XXX.</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: - Verificare la pressione di precarica dei vasi espansione; precaricare 0,5 Bar meno della pressione di ripartenza dell'impianto.Par.108. - Sostituire i vasi espansione.</p>
<p>W 11-1 Motore bloccato. Fare manutenzione ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE</p>	<p>Preallarme sovratestermperatura avvolgimenti dei motori autoripristinante per 3 volte. W 11-1 → motore 1 W 11-2 → motore 2 W 11-3 → motore 3</p>	<p>Motore bloccato; fare la manutenzione. ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE. TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO</p>
<p>AL 11-1 Motore bloccato. Fare manutenzione ATTENZIONE! ALLARME BLOCCANTE! TOGLIERE TENSIONE PER FARE LA MANUTENZIONE!</p>	<p>Allarme sovratestermperatura avvolgimenti motori. AL 11-1 → motore 1 AL 11-2 → motore 2 AL 11-3 → motore 3</p>	<p>Motore bloccato; fare la manutenzione. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p>
<p>W 12 - Pulire i filtri delle bocchette di aereazione del quadro. - Vedere l'efficienza dei ventilatori. - La temperatura esterna al quadro è maggiore di 40°C</p>	<p>Sovratestermperatura interno quadro elettrico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pulire i filtri delle bocchette di aereazione del quadro. - Vedere l'efficienza dei ventilatori. - La temperatura esterna quadro è maggiore di 40°C.
<p>AL 13 Errore di mancata comunicazione con schede KL2, KL2-2, KL6 - Verificare cavo di connessione tra le schede ATTENZIONE! ALLARME BLOCCANTE!</p>	<p>Allarme per mancata comunicazione tra KL1 e KL2, KL2-2; K6</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: - Controllare cavo connessione tra KL1 e KL2, KL2-2, KL6.</p>
<p>AL 13-1 Errore di mancata comunicazione con schede KL3 - Verificare cavo di connessione tra le schede ATTENZIONE! L'IMPIANTO PUO' FUNZIONARE A PRESSOSTATI.</p>	<p>Allarme per mancata comunicazione tra KL1 e KL3</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: Controllare cavo connessione tra KL1 e KL3. ATTENZIONE! L'IMPIANTO PUO' FUNZIONARE A PRESSOSTATI.</p>
<p>AL 16 Allarme derivante da un malfunzionamento dell'inverter.</p>	<p>LIST CODE ALARM INVERTER 04-Mancanza fase alimentazione. (**)</p> <p>07-Sovratensione.</p> <p>08-Sottotensione.</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: 04- Fusibili della rete alimentazione interrotti. Sostituire i fusibili. - Inverter rotto: sostituire l'inverter. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 07- Tensione di rete troppo elevata > di 480V+10%: riallineare la tensione di rete. Inverter rotto: sostituire l'inverter. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 08-Tensione di rete <di 320-10%: riallineare la tensione di rete. Inverter rotto: sostituire l'inverter.</p>

ITALIANO

		ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 09-Corrente motore, per troppo tempo maggiore del 100% della corrente di set. ATTENZIONE ALLA RIPARTENZA AUTOMATICA PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO” 10-Motore, per troppo tempo in sovratesteratura. Vedi i parametri 1-90. ATTENZIONE ALLA RIPARTENZA AUTOMATICA PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO” 13- Eccessivi picchi di sovraccorrente. -Tensione di linea troppo elevata. Rampe di start inverter troppo brevi. -Errati collegamenti del motore. - Pompa bloccata.
	W 09-Sovraccarico inverter.	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 14- Perdita di isolamento degli avvolgimenti del motore; riavvolgere il motore.
	W 10- Motor in sovratesteratura.	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 16-Controllare i collegamenti del motore e l'isolamento degli avvolgimenti motore.
	A13-Sovracorrente inverter. (**)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 24- Togliere la polvere dalla ventola. -Sostituire l'inverter
	A14-Scarica delle fasi verso terra. (**)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 29-Pulire i filtri delle bocchette di aereazione. -Ridurre la temperatura nell'ambiente deve essere < a 40°C.
	A16-Cortocircuito fase-fase. (**)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 30- Riavvolgere il motore. -Collegamento fase U interrotto. -Fusibile Fase L1 interrotto.
	24- Ventola di raffreddamento dissipatore di calore inverter non funziona (solo FC101 > 30 kW)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 31- Riavvolgere il motore. -Collegamento fase V interrotto. -Fusibile Fase L2 interrotto.
	29-Sovratesteratura scheda di potenza. (**)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 32- Riavvolgere il motore. -Collegamento fase W interrotto. -Fusibile Fase L3 interrotto.
	30-Perdita fase U. (**)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 38-Sostituire l'inverter.
	31-Perdita fase V. (**)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 44-Scollegare il motore, se permane la protezione, sostituire l'inverter.
	32-Perdita fase W. (**)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 46-Bassa tensione sui circuiti di controllo, sostituire l'inverter.
	38-Guasto interno dell'inverter. (**)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 47-Tensione ausiliaria in corto circuito. Togliere il trasduttore. Sostituire l'inverter
	44-Dispersioni elettriche verso terra.(**)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 51-Rivedere i parametri inverter 1.20. Sostituire l'inverter.
	46-Controllo della tensione e guasto(**)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 52-Resetto l'inverter.
	47-Sovraccarico tensione 24V M.12 (**)	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 55-Verificare 'indirizzo dell'inverter. -Controllare i collegamenti della seriale. -Controllare le impostazioni sulla scheda KL1, sostituire la scheda KL1.
	51-Impostazioni del motore errate.	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! 80- resetto l'inverter.
	80-Inverter riportato a valori di default.	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! CL-Verificare 'indirizzo dell'inverter. -Controllare i collegamenti della seriale. -Controllare le impostazioni sulla scheda KL1, sostituire la scheda KL1.
	CL-Perdita comunicazione con la scheda KL1 Rif: KL1 XC1// Rif: GF1 68-69-61	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!
<p>AL 32 <i>- Arrestare l'impianto - Verificare corretta impostazione del parametro 128</i> ATTENZIONE! AL RIENTRO DELLA PRESSIONE LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE</p>	32-Sovrapressione impianto.	32-Pressione di impianto troppo elevata; controllare i vasi espansione. - aumentare le rampe dell'inverter - aumentare il parametro 128. ATTENZIONE AL RIENTRO DELLA PRESSIONE LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE.
<p>W H2O <i>- Verificare la presenza d'acqua nell'impianto - Abilitare le elettropompe alla marcia</i></p>	Preallarme H20-Prepressione di impianto inferiore alla soglia impostata nel parametro 127. Il tempo di intervento è di 30 secondi.	H20-Manca acqua in aspirazione. - Pulire il trasduttore. - Ripristinare l'acqua in aspirazione - l'allarme si ripristina per 3 volte ogni 60 secondi, al 4° intervento compare allarme 64. Fare reset per ripristinare la pompa o togliere tensione.

ITALIANO

 <p>AL 64</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificare la presenza d'acqua nell'impianto. - Abilitare le elettropompe alla marcia <p>ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE</p>	<p>64-Mancanza acqua nell'impianto.</p>	<p>A64-Ripristinare la riserva idrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulire il trasduttore. - vedere l'efficienza delle pompe - valvole in aspirazione bloccate.
 <p>W P1-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripristinare la riserva idrica - Vedere efficienza della pompa - Valvole in aspirazione bloccate <p>ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE</p>	<p>WP1: Preallarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione</p> <p>W P1-1 → pompa 1 W P1-2 → pompa 2 W P1-3 → pompa 3</p>	<p>WP1- Ripristinare la riserva idrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vedere l'efficienza delle pompe. - valvole in aspirazione bloccate. <p>Preallarme autoripristinante per 3 volte, al 4° intervento compare AP1.</p> <p>ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE.</p>
 <p>AL P1-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripristinare la riserva idrica - Vedere efficienza della pompa - Valvole in aspirazione bloccate <p>ATTENZIONE! ALLARME BLOCCANTE! TOGLIERE TENSIONE PER FAR ESEGUIRE MANUTENZIONE!</p>	<p>ALP1: Allarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione.</p> <p>AL P1-1 → pompa 1 AL P1-2 → pompa 2 AL P1-3 → pompa 3</p>	<p>AP1- Ripristinare la riserva idrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vedere l'efficienza delle pompe. - valvole in aspirazione bloccate. <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p>

16. MODULI OPZIONALI

Nei quadri 3SP EFC_T-3 e 3SP EFC_SD-3 è possibile aggiungere delle schede opzionali per vari tipi di utilizzo.
Richiedere a EBARA i fascicoli tecnici dedicati.

16.1. Controllo temperatura motori tramite PTC

Modulo morsettiera aggiuntivo per connessione PTC per pompa 1, 2 e 3.

Per l'installazione nel Quadro e i collegamenti, riferirsi alle istruzioni a corredo del modulo.



16.2. Comunicazione ethernet (ETH) e GSM.

Modulo comunicazione tramite cavi ethernet, invio della diagnostica tramite messaggio o email.

Per l'installazione nel Quadro e i collegamenti, riferirsi alle istruzioni a corredo del modulo.



16.3. Reattanza di linea

Reattanza trifase di linea, da installare lato rete a monte dell'inverter, per limitare disturbi di rete.

In questo caso si necessita di un quadro speciale.



17. MAPPATURA MODBUS

- Riferimento protocollo:* MODBUS application protocol specification V1.1b
Configurazione comunicazione: 9600/8/1/P
Morsetti di collegamento: Scheda KL4 morsetti 20, 21, 22
Parametri correlati: Pagina [1.13] attribuzione indirizzo nodo nella rete modbus
 Pagina "RC Modbus" sotto password 31109 per abilitazione parametri di comando (vedi 3^a parte)

1^a Parte: Lettura valori numerici - comando modbus "0x04"

Indirizzo	Descrizione	Fattore
0000	Release software	
0001	Valore istantaneo	Bar x100 // metri
0002	Valore di SET	Bar x10 // metri
0003	Unità di misura 1: bar	
0004	Stato quadro	
0006	Stato pompe	
008	Test antibloccaggio in corso: - bit 0: Pompa 1 in antibloccaggio, - bit 1: Pompa 2 in antibloccaggio, - bit 2: Pompa 3 in antibloccaggio - bit 3: Pompa 4 in antibloccaggio, - bit 4: Pompa 5 in antibloccaggio, - bit 5: Pompa 6 in antibloccaggio.	
0010	Frequenza di comando inverter	Hz x10
0011	Corrente istantanea pompa 1	A x10
0012	Corrente istantanea pompa 2	A x10
0013	Corrente istantanea pompa 3	A x10
0014	Corrente istantanea pompa 4	A x10
0015	Corrente istantanea pompa 5	A x10
0016	Corrente istantanea pompa 6	A x10
0020	Tensione di alimentazione quadro	V
0021	Corrente istantanea assorbita totale	A x10
0022	Potenza istantanea assorbita totale	kW x10
0023	Contatore energia assorbita totale	kW/h x10
0100	Ora totali di lavoro pompa 1	h
0102	Ora totali di lavoro pompa 2	h
0104	Ora totali di lavoro pompa 3	h
0106	Ora totali di lavoro pompa 4	h
0108	Ora totali di lavoro pompa 5	h
010A	Ora totali di lavoro pompa 6	h
0200	Double word fault panel	
0202	Storico allarmi – posizione 0 - più recente	Vedi allarmi
0203	Storico allarmi – posizione 1	Vedi allarmi
0204	Storico allarmi – posizione 2	Vedi allarmi
0205	Storico allarmi – posizione 3	Vedi allarmi
0206	Storico allarmi – posizione 4	Vedi allarmi
0207	Storico allarmi – posizione 5	Vedi allarmi
0208	Storico allarmi – posizione 6	Vedi allarmi
0209	Storico allarmi – posizione 7	Vedi allarmi
020A	Storico allarmi – posizione 8	Vedi allarmi
020B	Storico allarmi – posizione 9 – meno recente	Vedi allarmi
0300	Fault inverter code pump 1	
0302	Fault inverter code pump 2	
0304	Fault inverter code pump 3	
0306	Fault inverter code pump 4	
0308	Fault inverter code pump 5	
030A	Fault inverter code pump 6	
0400	Numero pompe ON	
0401	Numero pompe presenti nell'impianto	[1-6]
0402	Numero inverter installati	
0500	Protezione termica motore 1	A x10
0501	Protezione termica motore 2	
0502	Protezione termica motore 3	
0503	Protezione termica motore 4	
0504	Protezione termica motore 5	
0505	Protezione termica motore 6	

2^a Parte: Legenda allarmi

Allarmi 1/2

0	W1 ORE LAVORO SUPERATE
1	AL2 ERRORE PARAMETRI
2	AL3 CORTO CIRCUITO ALIMENTAZ. ING ANA-ING DIG.
3	AL4 TRASDUTTORI TRP1 – TRP2 INTERROTTI
4	W5 MANCATA COM GSM
5	W6 ERRORE COM GSM
6	AL7 ERRATA COLLEGAMENTO SEQUENZA FASI
7	W8 PREALLARME SAVRACORICO MOTORI
8	AL8 ALLARME SOVRACCARICO MOTORI
9	W9 SOGLIA MAX AVVIAMENTI POMPA
10	W10 PREALLARME POMPA BLOCCATA
11	AL10 ALLARME POMPA BLOCCATA
12	W11 PREALLARME PTC MOTORI

Allarmi 2/2

13	AL11 ALLARME PTC MOTORI
14	AL12 SOVRATEMPERATURA QUADRO
15	AL13 PERDITA COMUNICAZIONE SCHEDE KL1, KL2, KL2-2, KL6
16	AL13-1 PERDITA COMUNICAZIONE SCHEDE KL1, 3
17	AL16 ALLARMI INVERTER SEE CODE LIST AL. INV.
18	AL16-CL ALLARME PERDITA COMINCAZIONE INVERTER
19	AL32 SOVRAPRESSIONE IMPIANTO
20	AL64 MANCANZA ACQUA IN IMPIANTO
21	WH20 PREALLARME MANCANZA ACQUA IN IMPIANTO
22	WP1 PREALLARME POMPE IN MARCIA A SECCO
23	ALP1 ALLARME POMPE IN MARCIA A SECCO
24	AL256 EXT FAULT SET IN PAR. 307

Stato quadro

01	Quadro abilitato (inverter o pressostati)
02	Quadro abilitato a pressostati
03	Quadro abilitato per funzionamento inverter
04	Allarme presente
05	IMPIANTO IN ATTESA RC

Stato pompa 1

00	Pompa esclusa
01	Pompa abilitata
02	Pompa alimentata da rete
03	Pompa alimentata da inverter
04	Pompa in fault

Stato pompa 2

10	Pompa esclusa
11	Pompa abilitata
12	Pompa in marcia
13	Pompa sotto inverter
14	Pompa in fault

Stato pompa 3

Stato pompa 4

15	Pompa esclusa
16	Pompa abilitata
17	Pompa in marcia
18	Pompa sotto inverter
19	Pompa in fault

Stato pompa 5

Stato pompa 5

20	Pompa esclusa
21	Pompa abilitata
22	Pompa in marcia
23	Pompa in marcia
24	Pompa in fault

In condizione di impianto disabilitato, pompe disabilitate e nessun allarme presente tutti i bit indicati sono allo stato logico 0.

3^a Parte: Parametri di comando - comando modbus “0x06”

Indirizzo	Descrizione	Fattore
0600	Abilitazione impianto Impostare 0 oppure 1 per disabilitare o meno l'impianto. 0 --> impianto disabilitato 1 --> impianto abilitato	
0601	Valore di riferimento 1 Note: “dato da impostare uguale al set in indirizzo 003”	Bar x10

INDEX

1.	MANUFACTURER IDENTIFICATION DATA	40
2.	WARRANTY	40
3.	STORAGE	40
4.	PRODUCT DISPOSAL	40
5.	WARNINGS	40
6.	RESPONSIBILITY	41
7.	INSTALLATION - HANDLING	41
8.	TECHNICAL DATA	42
9.	FUNCTION TYPE	44
9.1.	BOOSTER	44
9.2.	DRAINAGE	44
9.3.	PRESSURE SWITCHES/BY-PASS "EMERGENCY WORKING MODALITY WITH KL3"	44
10.	REFERENCE INTERNAL COMPONENTS	45
11.	REFERENCE ELECTRICAL CONNECTION	47
11.1.	POWER CONNECTION	47
11.2.	SIGNAL CONNECTION	47
11.3.	TERMINAL DESCRIPTION	48
12.	CONTROL PANEL	50
12.1.	CONTROL PANEL REFERENCE	50
13.	AMPEROMETRIC BOARD KL3	52
13.1.	Calibration of amperometric protection for KL3 board	52
14.	MONITOR PAGE	53
14.1.	SYSTEM CONFIGURATION WITH FREE ACCESS	56
14.2.	SYSTEM CONFIGURATION WITH TECHNICAL PASSWORD	59
14.3.	INVERTER CONFIGURATION (PARAMETER 200)	63
14.4.	INPUT/OUTPUT CONFIGURATION (PARAMETERS 300)	65
14.5.	CONFIGURATION OF COMMUNICATION TABLE (PARAMETERS 400)	66
14.6.	CONFIGURATION 517 PARAMETER	66
15.1.	LIST OF INVERTER ALARM CODES	69
15.2.	TROUBLE-SHOOTING: INFO PAGE	69
16.	OPTIONAL MODULE	73
16.1.	Motor temperature check through PTC	73
16.2.	Ethernet communication (ETH) and GSM	73
16.3.	Reactance of the power supply	73
17.	MODBUS MAPPING	74
18.	PACKAGING ENVIRONMENTAL LABELLING	76
19.	CE DECLARATION OF CONFORMITY	77
20.	UK DECLARATION OF CONFORMITY	78

1. MANUFACTURER IDENTIFICATION DATA

Producing company: EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Factory address:

Street Torri di Confine, 2/1
36053 Gambellara (VI) ITALIA
Telephone: 0444/706811
Fax: 0444/706950
TELEX:480536
web www.ebaraeurope.com

Legal address

Street Campo Sportivo,30
38023 CLES (TN) ITALIA
Telephone: 0463/660411
Fax:0463/422782

2. WARRANTY

FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS INSTRUCTIONS HANDBOOK AND/OR ANY SERVICING OF THE ELECTRICAL PANEL WHICH IS NOT PERFORMED BY OUR SERVICE CENTRES WILL RESULT IN INVALIDATION OF THE WARRANTY AND WILL RELIEVE THE MANUFACTURER FROM ANY LIABILITY IN THE EVENT OF PERSONAL INJURIES OR DAMAGE TO PROPERTY OR THE PANEL ITSELF.

3. STORAGE

It is good practice to provide proper storage in compliance with the following instructions:

The electrical panel must be stored in a perfectly dry location, away from any heat sources.

The electrical panel must be perfectly sealed and isolated from the external environment, in order to prevent infiltration of moisture and dust which could disrupt its proper operation.

4. PRODUCT DISPOSAL

This symbol on the product indicates that the panel can not be disposed of with household waste.

This provision only concerns the disposal of equipment in the territory of the Union

European (2012/19 / EU).

It is the user's responsibility to dispose of electrical equipment at designated collection points disposal and recycling of electrical equipment or contact the store where it was purchased the product.



5. WARNINGS

Before proceeding with the installation, read these instructions carefully.



The electrical system and connections must be set up by qualified personnel according to the safety regulations in force in the country where the product is installed, pertaining to the design, installation and maintenance of technical systems.

Failure to comply with the safety regulations will result in the invalidation of all service coverage under the warranty.



By qualified personnel we mean those people who, possessing the required training, experience and skills, as well as knowledge of the pertinent regulations, provisions and prescriptions regarding accident prevention and operating conditions, have been authorized by the plant safety supervisor to carry out any activity aimed at preventing safety hazards. (IEC 364 definition for technical personnel)



Make sure that the panel has not suffered any damage during transportation or storage. In particular, make sure that the external casing is undamaged and in perfect conditions. In the event of long storage (or replacement of any of the components) all the tests specified by EN standard 60204-1 should be conducted on the panel.



The SEFC contain electronic devices in case of failure disables the power to the motor but not the tension.
REMOVE TENSION BEFORE MAINTENANCE.



Fluctuations in voltage or power outages can cause the shutdown of the plant independently.
WARNING AT THE POSSIBLE SUDDEN RESTART OF THE PLANT.



DO NOT ISOLATE THE PANEL MORE THAN TWICE IN ONE MINUTE.



AFTER THAT THE SYSTEM IS STARTED, STOW AWAY THIS MANUAL IN AN EASILY ACCESSIBLE PLACE.

6. RESPONSIBILITY



The Manufacturer does not vouch for correct operation of the panels or for any damage that they may cause if they have been tampered with, modified and/or run outside the recommended work range or in contrast with other indications given in this manual.

7. INSTALLATION



Strict observance of the power supply values shown in the electrical rating plate is required.

The 3SP EFC-3 serial electrical panel must be installed on a dry surface, in an atmosphere that is free from oxidizing or corrosive gases, and where no vibrations occur. If installed outdoors, the units must be fully protected from direct sunlight. Suitable measures must be taken to ensure that the ambient temperature is kept within the operating limits specified below. Moreover, the installation personnel must make sure that the cable glands are perfectly sealed.



We recommend installing an earth leakage circuit breaker to protect the plant that is correctly sized, type A, with the leakage current controlled of 100 mA and more, selective, protected against untimely shots. The differential switch will automatically be marked by one of two symbols:

To the connection at the electrical panel provide a three-pole switch with opening contact distance of 3 mm and fuses type gG (rapid) with current value appropriate to the group pumps to powered.

IT IS RECOMMENDED THE PROPER AND SAFE GROUND CONNECTION INSTALLATION!

HANDLING



To lift or move electrical panels weighing more than 25 kg, use a suitable lifting system. Control panels with a height equal to or greater than 1.4 m., must be handled with lifting ropes hooked to the eyebolts supplied with the switchboard.

8. TECHNICAL DATA

Supply voltage.	400 V +/- 10%						
Phases:	3						
Frequency:	50-60 Hz						
Panel model:	3SP EFC 1,5T-3	3SP FC 2,2T-3	3SP FC 3T-3	3SP FC 4T-3	3SP FC 5,5T-3		
Maximum nominal operating power (kW):	3x 1,5	3x 2,2	3x 3	3x 4	3x 5,5		
Maximum nominal operating current (A):	3x 3,7	3x 5,3	3x 7,2	3x 9	3x 12		
Dimension (HxLxP cm):	50x50x25	50x50x25	50x50x25	50x50x25	50x50x25		
Weights: (kg):	32	32	34	34	36		
Grade of protection:	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54		
Panel model:	3SP EFC 7,5T-3	3SP EFC 11SD-3	3SP EFC 15SD-3	3SP EFC 18,5SD-3	3SP EFC 22SD-3		
Maximum nominal operating power (kW):	3x 7,5	3x 11	3x 15	3x 18,5	3x 22		
Maximum nominal operating current (A):	3x 15,5	3x 23	3x 31	3x 37	3x 43		
Dimension (HxLxP cm):	50x50x25	80x80x30	80x80x30	100x80x30	100x80x30		
Weights: (kg):	36	75	75	95	95		
Grade of protection:	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54		
Panel model:	3SP EFC 30SD-3	3SP EFC 37SD-3	3SP EFC 45SD-3				
Maximum nominal operating power (kW):	3x 30	3x 37	3x 45				
Maximum nominal operating current (A):	3x 61	3x 70	3x 85				
Dimension (HxLxP cm):	120x80x30	160x100x40	160x120x40				
Weights: (kg):	140	140	180				
Grade of protection:	IP54	IP54	IP54				
Overload: %	150% di Ampere nominal x 60 sec. every 10'						
Overboost: % of current overload or short circuit phase/phase	> of the 200%						
Temperature limits:	-10°C + 40 °C						
Storage temperature limits:	-25 ÷ + 55						
Relative humidity (without condensate):	40% a 50°C max, 90% a 20°C.						
Max altitude:	1000 m (a. s. l.) every 100 m above 1000 m the current must be reduced by 2%.						
Applied standards (CE):	<p>Safety and functional standards applied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CEI EN 60204-1:2019; Security electrical equipment. - CEI EN 61439-1/EC:2019; Switchgear and controlgear assemblies <p>EMC standards applied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CEI EN IEC 61000-3-2:2019; Limits for harmonic current emissions (equipment input current \leq 16 A per phase) (use XLL1 line inductance to be installed on request, see electrical connections on par. 8.1 and 8.2). Emissions: <ul style="list-style-type: none"> Powers \leq 7.5kW: compliant with residential environments: class B Powers \leq 7.5kW: compliant with residential environments: class A Immunity: compliant with industrial environment. - CEI 61000-3-12: 2012; limits - limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 a and less than or equal to 75 a per phase - CEI EN 61000-4-2:2011; Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test - CEI EN IEC 61000-4-3:2020; Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity test - CEI EN 61000-4-4:2013; Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test - CEI EN 61000-4-6: 2014; Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields - CEI EN 61000-4-8: 2013; Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test - CEI EN IEC 61000-6-1:2019; immunity for residential, commercial, and light-industrial environments. - CEI EN IEC 61000-6-2:2019; industrial immunity. - CEI EN 61000-6-3/A1; emission for residential, commercial and light-industrial environments. - CEI EN IEC 61000-6-4:2020; industrial emission. - CEI EN 61800-3; adjustable speed electrical power drive systems part 3: emc requirements and specific test methods - CEI EN 61800-5-1; adjustable speed electrical power drive systems part 5-1: safety requirements - electrical, thermal and energy - IEC 61800-9 (IE2); Adjustable speed electrical power drive systems 						

ENGLISH

	<ul style="list-style-type: none"> - IEC 61800-9-2:2017; Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications – Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters
Applied standards (UKCA):	<p>Safety and functional standards applied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN 60204-1:2019; Security electrical equipment. - BS EN IEC 61439-1/EC:2019; Switchgear and controlgear assemblies <p>EMC standards applied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN IEC 61000-3-2:2019; Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) (use XLL1 line inductance to be installed on request, see electrical connections on par. 8.1 and 8.2). <p>Emissions:</p> <p>Powers ≤ 7.5kW:</p> <ul style="list-style-type: none"> compliant with residential environments: class B <p>Powers ≤ 7.5kW:</p> <ul style="list-style-type: none"> compliant with residential environments: class A <p>Immunity:</p> <ul style="list-style-type: none"> compliant with industrial environment. <ul style="list-style-type: none"> - BS EN IEC 61000-3-12: 2011; limits - limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 a and less than or equal to 75 a per phase - BS EN 61000-4-2:2009; Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test - BS EN IEC 61000-4-3:2020; Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity test - BS EN 61000-4-4:2012; Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test - BS EN 61000-4-6: 2014; Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields - BS EN 61000-4-8: 2010; Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test - BS EN IEC 61000-6-1:2019; immunity for residential, commercial, and light-industrial environments. - BS EN IEC 61000-6-2:2019; industrial immunity. - BS EN IEC 61000-6-3:2021; emission for residential, commercial and light-industrial environments. - BS EN IEC 61000-6-4:2019; industrial emission. - BS EN IEC 61800-3:2018; adjustable speed electrical power drive systems part 3: emc requirements and specific test methods - BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021; adjustable speed electrical power drive systems part 5-1: safety requirements - electrical, thermal and energy - BS 61800-9 (IE2); Adjustable speed electrical power drive systems - BS 61800-9-2:2017; Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications <ul style="list-style-type: none"> - Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters - BS IEC 61800-9-1:2017 (IE2); Sistemi di azionamento elettrico a velocità variabile

9. FUNCTION TYPE

Programming the control board, you can set the electrical to work with several kinds of systems:

9.1. BOOSTER.

The booster setting is used to control high prevalence vertical or horizontal surface pumps installed in domestic or industrial premises (are) with elevated geodesic height. This setting may be used for irrigation systems with very long pipes.

The power supply of the pump is dual:

- through an inverter,
- from the mains.

The booster software is designed to control the system pressure employing:

- a 4-20 mA transducer,
- a spare 4-20 mA transducer activated when the former is not working. In case of loss of the transducers, the system is set to operate automatically at pressure switches.
- a pressure switch.

The pressure can be set by means of an external 4-20mA/0-10V reference.

The pump supply is set from mains:

- automatically when transducers or the display or the inverter are out of service,
- manually by means of the control panel.

The control panel is equipped with a colour 4,3" display through which the parameters needed to control the system are visualized, set and stored in memory. All system data can be visualized on a remote terminal by means of a Modbus link.

As an option it is possible to insert a module to connect to the Ethernet network, or GSM.

9.2. DRAINAGE

The drainage setting is used with electric submerged pumps installed in waste-water recovery tanks or in rainwater collecting tanks.

The power supply of the pump is dual:

- through an inverter
- from the mains with two different started type:
 1. by means contactor for pumps up to 7,5 kW,
 2. by means MCD or star/triangle starter for pumps with power greater than 7,5kW.

The drainage software is designed to measure the level of the liquid in the tanks employing:

- a 4-20 mA ultrasonic or immersion transducer,
- a spare 4-20 mA transducer activated when the former two are not working,
- a pressure switch.

The pressure can be set by means of an external 4-20mA/0-10V reference.

The pump supply is set from mains:

- automatically when transducers or the display or the inverter are out of service,
- manually by means of the control panel.

The control panel is equipped with a colour 4,3" display through which the parameters needed to control the system are visualized, set and stored in memory. All system data can be visualized on a remote terminal by means of a Modbus link.


As an option it is possible to insert a module to connect to the Ethernet network, or GSM.

NOTE: SET THE PWM PARAMETER TO THE MINIMUM VALUE!!

9.3. PRESSURE SWITCHES/BY-PASS "EMERGENCY WORKING MODALITY WITH KL3"

Control panels are equipped to control and protect the continuity of operation of the pumps even when the inverter, the display control panel KL1 or the transducers measuring the process are out of service. KL3 control board protects the pumps in case of over current, to many starts wrong rotation direction of the pumps.

10. REFERENCE INTERNAL COMPONENTS


KL1	Display screen of the control board.																						
KL2	Boards for mimic panel keypad.																						
KL2-1 KL2-2																							
KL3	<p>Relay and amperometric control boards for protection against overload of the motors working in PRESSURE SWITCH – 0 – BY PASS.</p> <p>In the KL3 board there are these components:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TR.M1 = regulation of the current limit of motor M1, in PRESSURE SWITCH operation. - Yellow led for indicating motor operation beyond the limit set in TRM1. - Red led for indicating overcurrent alarm. - TR.M2 = regulation of the current limit of motor M2, in PRESSURE SWITCH operation. - Yellow led for indicating motor operation beyond the limit set in TRM2. - Red led for indicating overcurrent alarm. - TR.M3 = regulation of the current limit of motor M3, in PRESSURE SWITCH operation. - Yellow led for indicating motor operation beyond the limit set in TRM3. - Red led for indicating overcurrent alarm. - SB13 overcurrent alarm board reset button. - Jumper for selection mode: <ul style="list-style-type: none"> - emergency pressure switch; - with PTC. - FU10 Fuse protecting of the primary circuit for the KL3 board transformer. - FU11 Fuse protecting of the secondary circuit for the KL3 board transformer. 																						
KL4	Terminal board for connection of the remote controls																						
GF1	<p>Frequency converter to control, protect, and to modulate from 25 to 50 Hz, rotational speed of the electric pump. Every restarted of the group, the inverter is switched on all the electric pumps.</p> <p>In the panel is available a navigation keypad DANFOSS LCP11 installed on the inverter GF1.</p> 																						
XL1	<p>16 A three-phase EMC filter.</p> <p>N.B. Only used on panels up to 7.5 kW.</p> <p>Toroid after of the inverter (for panel from 11Kw to 22 kW)</p>																						
FU1	<p>! Fuses protecting the line and the inverter.</p> <p>Their intervention inhibits the operation of the electro-pump fed by the inverter but not that of the system. Switch off power before performing maintenance.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>16A gG 10x38</th> <th>20A gG 10X38</th> <th>25A gG 10x38</th> <th>32A gG 10x38</th> <th>63A gG NH00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5T-3 2,2T-3</td> <td>3T-3 4T-3</td> <td>5,5T-3</td> <td>7,5T-3</td> <td>11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3</td> </tr> <tr> <th>80A gG NH00</th> <th>100A gG NH00</th> <th>125A gG NH00</th> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>30SD-3</td> <td>37SD-3</td> <td>45SD-3</td> </tr> </tbody> </table>	16A gG 10x38	20A gG 10X38	25A gG 10x38	32A gG 10x38	63A gG NH00	1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3	80A gG NH00	100A gG NH00	125A gG NH00			30SD-3	37SD-3	45SD-3				
16A gG 10x38	20A gG 10X38	25A gG 10x38	32A gG 10x38	63A gG NH00																			
1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3																			
80A gG NH00	100A gG NH00	125A gG NH00																					
30SD-3	37SD-3	45SD-3																					
FU2 FU3 FU4	<p>! Fuses protecting the line motor 1 direct powered from the net.</p> <p>The intervention inhibits the functioning of the electric pump, but not of the plant. Switch off power before performing maintenance.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>10A aM 10x38</th> <th>12A aM 10x38</th> <th>16A aM 10x38</th> <th>20A aM 10x38</th> <th>25A aM 14x51</th> <th>40A aM 14x58</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5T-3 2,2T-3</td> <td>3T-3 4T-3</td> <td>5,5T-3</td> <td>7,5T-3</td> <td>11SD-3</td> <td>15SD-3</td> </tr> <tr> <th>50A aM 14x58</th> <th>63A aM NH00</th> <th>80A aM NH 00</th> <th>100A aM NH 00</th> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>18,5SD-3</td> <td>22SD-3</td> <td>30SD-3 37SD-3</td> <td>45SD-3</td> </tr> </tbody> </table>	10A aM 10x38	12A aM 10x38	16A aM 10x38	20A aM 10x38	25A aM 14x51	40A aM 14x58	1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3	15SD-3	50A aM 14x58	63A aM NH00	80A aM NH 00	100A aM NH 00			18,5SD-3	22SD-3	30SD-3 37SD-3	45SD-3
10A aM 10x38	12A aM 10x38	16A aM 10x38	20A aM 10x38	25A aM 14x51	40A aM 14x58																		
1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3	15SD-3																		
50A aM 14x58	63A aM NH00	80A aM NH 00	100A aM NH 00																				
18,5SD-3	22SD-3	30SD-3 37SD-3	45SD-3																				

ENGLISH


FU8	Fuse protecting the primary circuit of the transformer and of the board against short circuits. Its intervention inhibits the operation of the system. <u>Switch off power before performing maintenance.</u>			
	1A aM 10x38		2A aM 10x38	
	11SD-3		15SD-3 18,5SD-3 22SD-3	30SD-3 37SD-3 45SD-3
FU9	Fuse protecting the secondary circuit of the transformer and of the board against short circuits: - 4A retarded 5x20 for boards 11kW, 30kW; - 6,3A retarded 5x20 for boards from 37kW to 45kW. Its intervention inhibits the operation of the system. <u>Switch off power before performing maintenance.</u>			
	4A retarded			6,3A retarded
	11SD-3 15SD-3	18,5SD-3 22SD-3	30SD-3	37SD-3 45SD-3
FU10	Fuse protecting the primary circuit of the transformer and of the board KL3 against short circuits, 500mA rapid 6.3x32. Its intervention inhibits the operation of the system. <u>Switch off power before performing maintenance.</u>			
FU11	Fuse protecting the secondary circuit of the transformer and of the board KL3 against short circuits, 4A delayed 5x20. Its intervention inhibits the operation of the system. <u>Switch off power before performing maintenance.</u>			
QS1	Supply line insulating switch with door locking handle which may be padlocked.			

11. REFERENCE ELECTRICAL CONNECTION

11.1. POWER CONNECTION




Direct starter for version panel: 3SP EFC_T








Star/Delta starter for version panel: 3SP EFC_SD

11.2. SIGNAL CONNECTION




11.3. TERMINAL DESCRIPTION

		POWER	
TERMAL REFERENCE		FUNCTION	
DIRECT	STAR/DELTA		
U - V - W -  P1	U1 - V1 - W1 - W2 - U2 - V2 -  P1	Connections of the electro-pump P1. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.	
U - V - W -  P2	U1 - V1 - W1 - W2 - U2 - V2 -  P2	Connections of the electro-pump P2. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.	
U - V - W -  P3	U1 - V1 - W1 - W2 - U2 - V2 -  P3	Connections of the electro-pump P3. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.	
		SIGNAL	
TERMAL REFERENCE		FUNCTION	
A.I.1 1 - 2 - 3		<p>Connection terminals of the transducer 1 installed.</p> <p>Terminals ref.: 1=  , 2= power 3= inp.1, 4=GND.</p> <p>The input is predisposed for 3 signal described below to set in KL1 board with JMP1 and in the par. 101:</p> <ul style="list-style-type: none"> use terminals 2 e 3: <ul style="list-style-type: none"> - 4 – 20mA; use terminals 3 e 4: <ul style="list-style-type: none"> - 0 – 10V; - PT1000; - PT100; - NTC. <p>ATTENTION, CONNECT THE SCREEN TO TERMINAL 1.</p>	
A.I.2 1 - 4 - 5 - 6		<p>Connection terminals of the transducer 2 installed.</p> <p>Terminals ref.: 1=  , 4=GND; 5= power; 6= inp.1.</p> <p>The input is predisposed for 3 signal described below to set in KL1 board with JMP2 and in the par. 101:</p> <ul style="list-style-type: none"> use terminals 5 e 6: <ul style="list-style-type: none"> - 4 – 20mA; use terminals 6 e 4: <ul style="list-style-type: none"> - 0 – 10V; - PT1000; - PT100; - NTC. <p>ATTENTION, CONNECT THE SCREEN TO TERMINAL 1.</p>	
P.S. MIN. 7 - 8		<p>Connection terminals of the minimum pressure switch, float minimum level, flow meter.</p> <p>(connect only contacts without voltage)</p>	
P.S. 1 / PTC 1 9 - 10		<p>Programmable connection terminals to the par.304</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.1; - PTC1. <p>(connect only contacts without voltage)</p>	
P.S. 2 / PTC 2 11 - 12		<p>Programmable connection terminals to the par.305</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.2; - PTC2. <p>(connect only contacts without voltage)</p>	
P.S. 3 / PTC 3 13 - 14		<p>Programmable connection terminals to the par.306</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.3; - PTC3. <p>(connect only contacts without voltage)</p>	
R. C. 15 - 16		<p>Connection terminals (15=inp., 16= power) of a remote control configurable to the page parameter 307.</p> <ul style="list-style-type: none"> - R.C. remote control: N.O. contact - Ext fault: N.C. contact - H2O lack: N.C. contact - P. Set reached.: N.O. contact - EMERGENCY: N.C. contact <p>Connect only contacts without voltage</p>	

	Connection terminals of the external signal for modify reference value P.SET/H.SET/L.SET as a function of the signal present in the input 17. A.I.3 1 - 5 - 17 - 18 Terminals ref.: 1=  , 18=GND; 5= power; 17= inp. The input is predisposed for 2 signal described below to set in KL1 board with JMP3 and in the par. 302: - 4 – 20mA; - 0 – 10V; ATTENTION, CONNECT THE SCREEN TO TERMINAL 1.
OUT. 5 - 18 - 19	Connection terminals of an external instrument configurable. Terminals ref.: 5= power, 18=GND, 19= OUT. (connect instruments with max. absorption 5 mA, 24 V)
RS485 20 - 21 - 22	Connection terminals of the remote serial communicationRS485. Terminals ref.: 20=Screen of the communication cable, 21=D +, 22=D -
D.0.1 23 - 24 - 25 (ALARM)	Connection terminals for remote alarm contact (par 309): Terminals ref.: 23=NC, 24=COM. 25=NO. with panel not fed or in alarm status. (contacts without voltage. Characteristic 250V ac 5A)
D.0.2 26 - 27 - 28 (ALARM)	Connection terminals for remote alarm contact (par. 310): Terminals ref.: 26=NC, 27=COM. 28=NO. with panel not fed or in alarm status. (contacts without voltage. Characteristic 250V ac 5A)

12. CONTROL PANEL



12.1. CONTROL PANEL REFERENCE


REFERENCE	FUNCTION
SB1	Button to confirm the data changed.
SB2	Key with double functions: - Select, on the Home Page MENU', the list down, of the groups of parameters. - Decrement the data of the parameter to edit. - Decreases the index of the history alarm.
SB3	Key with double functions: - Select, on the Home Page MENU', the list up, of the groups of parameters. - Increment the data of the parameter to edit. - Increases the index of the history alarm.
SB4	Key with double functions: - To return to the HOME PAGE MONITOR. - To see the page up, the group of under parameters of the HOME PAGE MENU'.
SB5	Key with double functions: - To return to the HOME PAGE MONITOR. - To see the page down, the group of under parameters of the HOME PAGE MENU'.

LED E PUSH BUTTONS START TYPE


	LL1 Amber warning light indicating panel fed.
	LL2 Red warning light indicating alarms.
SB6	Key for selecting panel operation with: - INVERTER: yellow led LL3 lit. - SYSTEM EXCLUDED: LEDs turn off and control panel programming enable - PRESSURE SWITCH: yellow led LL4 lit. WARNING: The command buttons AUTO / STOP are not active and the command is directed by the electric switches.

ENGLISH


ELECTRO-PUMPS 1 LEDs AND BUTTONS

	LL5	Green warning light indicating electro-pump 1 running.
	LL6	Yellow led light indicating electro-pump 1 enabled for running.
	SB7	Key for selecting operation of electro-pump 1 in: - AUTO : yellow led LL6 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN : yellow led LL6 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL6 goes out.
	LL7	Electro-pump 1 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm. Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.
	LL8	- Led lit: all electro-pump 1 operation is excluded. - Led blinking: pump 1 reset request.
	SB8	Key for selecting electro-pump 1 in: - STOP : all electro-pump operation is excluded. - RESET : holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 1.


ELECTRO-PUMPS 2 LEDs AND BUTTONS

	LL9	Green warning light indicating electro-pump 2 running.
	LL10	Yellow led light indicating electro-pump 2 enabled for running.
	SB9	Key for selecting operation of electro-pump 2 in: - AUTO : yellow led LL10 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN : yellow led LL10 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL10 goes out.
	LL11	Electro-pump 2 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm. Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.
	LL12	- Led lit: all electro-pump 2 operation is excluded. - Led blinking: pump 2 reset request.
	SB10	Key for selecting electro-pump 2 in: - STOP : all electro-pump operation is excluded. - RESET : holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 2.

ELECTRO-PUMPS 3 LEDs AND BUTTONS

	LL13	Green warning light indicating electro-pump 3 running.
	LL14	Yellow led light indicating electro-pump 3 enabled for running.
	SB11	Key for selecting operation of electro-pump 3 in: - AUTO : yellow led LL14 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN : yellow led LL14 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL14 goes out.
	LL15	Electro-pump 3 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm. Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.
	LL16	- Led lit: all electro-pump 3 operation is excluded. - Led blinking: pump 3 reset request.
	SB12	Key for selecting electro-pump 3 in: - STOP : all electro-pump operation is excluded. - RESET : holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 3.

13. AMPEROMETRIC BOARD KL3




13.1. Calibration of amperometric protection for KL3 board.

- The standard electric panels are designed to check and signal the cycling sense of the power supply phases; check that AL7 alarm is not active and the right rotation direction of the pumps. Push SB7 button (pump 1) for 5 seconds and the relative pump is activated manually. The pump is switched off when unpush the SB7 button. The SB9 button is for pump 2 of the KL3.
- The SB11 button is for pump 3 of the KL3.
- Set TRM1, TRM2, TRM3 trimmer to the value corresponding to the nominal current of the motor.
- Turn on the electric pump and set it to the maximum power consumption condition.
- For pump 1 check that the LL9 led stays always turned off, otherwise rotate clockwise TRM1 until the led is off.
- For pump 2 check that the LL10 led stays always turned off, otherwise rotate clockwise TRM2 until the led is off.
- For pump 3 check that the LL11 led stays always turned off, otherwise rotate clockwise TRM3 until the led is off.
- The intervention of the thermal protection of motor 1 is signalled by LL12 led in KL3 board; the protection restoration can be only manual by pushing SB13 button of the KL3.
- The intervention of the thermal protection of motor 2 is signalled by LL13 led in KL3 board; the protection restoration can be only manual by pushing SB13 button of the KL3.
- The intervention of the thermal protection of motor 3 is signalled by LL14 led in KL3 board; the protection restoration can be only manual by pushing SB13 button of the KL3.
- **JMP1** jumper is used to select the automatic/manual transition of the emergency pressure switches working.
- In case of failure the KL1, the system start functioning with pressure switch **only if enabled the parameters:**
 - 304 for pump 1;
 - 305 for pump 2;
 - 306 for pump 3.

ATTENTION!! With engines not connected, after 5 seconds of running pumps, the KL3 goes into alarm excludes pumps and leds LL12, LL13, LL14 come on.





To reset the alarm press the SB13 button.

3SP EFC




PAGE NUMBER	Description
GRAPHIC IMAGES SYSTEM TYPE	<p>BOOSTER</p> <p>Pist: 4.5 bar [6.5 - 2.0] Pset: 5.0 bar Temp: 25°C AL 16 P3</p> <p>P1 Inverter 50 Hz 13.5 A P2 Inverter 45 Hz 8 A Wrm 8</p> <p>DRAINAGE</p> <p>List: 4.5 cm [6.5 - 2.0] Lett: 5.0 cm Temp: 25°C AL 16 P2</p> <p>P1 Inverter 50 Hz 13.5 A P2 Inverter 50 Hz 13.5 A P3 Inverter 50 Hz 13.5 A</p>
<p>PAGE 01 HOME PAGE</p> <p>Pist: 4.5 bar [6.5 - 2.0] Pset: 5.0 bar Temp: 25°C AL 16 P3</p> <p>P1 Inverter 50 Hz 13.5 A P2 Inverter 45 Hz 8 A Wrm 8</p> <p>Initial legend</p> <p>System type</p> <p>Functioning operation type</p> <p>Sensor type</p> <p>Number of installed sensors</p> <p>System type:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B= BOOSTER - H=HVAC - S=SUBMERGE - DE=EMPTY DRENAGE - DF=FILLING DRENAGE <p>Control type:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P=K= CONSTANT PRESSURE IN BAR/M - P=%Q= PRESSURE PROPORTIONAL TO THE FLOW RATE - L=K= CONSTANT LEVEL <p>Transducer type:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mA-R=RELATIVE 4-20mA - mA-D=DIFFERENTIAL 4-20mA - 0-10V FROM EXTERNAL SIGNAL <p>Nº of installed transducer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1= ONE INSTALLED TRANSDUCER - 2= TWO INSTALLED TRANSDUCERS 	<p>LIST OF SYSTEM TYPES/WORKING MODALITIES/TRANSDUCER TYPE/INSTALLED TRANSDUCERS NUMBER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B/P=K/mA-R/1 = BOOSTER/CONSTANT PRESSURE, BAR READING IN OUTLET PRESSURE/RELATIVE 4-20 mA TRANSDUCER/1 INSTALLED. - B/P=K/mA-R/2 = BOOSTER/CONSTANT PRESSURE, BAR READING OF DIFFERENCE MANDATED AND INTAKE READINGS/RELATIVE 4-20 mA TRANSDUCER/2 INSTALLED. - B/P=K/ 0-10V/1 = BOOSTER/ CONSTANT PRESSURE, READING IN BAR/ EXTERNAL CONTROLLING 0-10V SIGNAL - B/P=K/ 0-10V/1 = BOOSTER/ CONSTANT PRESSURE, READING IN BAR/ EXTERNAL CONTROLLING 0-10V SIGNAL - DE/ L=K/mA-R/1 = DRAINAGE EMPTY/ CONSTANT LEVEL, READING IN cm/m/ 4-20 mA TRANSDUCER/ 1 INSTALLED - DF/L=K/mA-R/1 = DRAINAGE FILLING/ CONSTANT LEVEL, READING IN cm/m/ 4-20 mA TRANSDUCER/ 1 INSTALLED

ENGLISH

	MONITOR HOMEPAGE EXCLUDED PUMPS AND PUMPS IN ALARM	<ul style="list-style-type: none"> - F = electrical pumps power supply frequency. - I1 = current absorbed by M1 - P1-1= power absorbed by the pump <p>Cosphi M1= phase angle of current absorbed by the motor</p> <p>Icon legend: electric pumps status</p> <ul style="list-style-type: none">  = electric pump disabled from any function  = electric pump running POWERED BY INVERTER  = electric pump running POWERED BY MAINS  = electric pump enabled in STAND-BY READY TO RUN  = electric pump JOG RUNNING COMMAND BY OPERATOR  = electric pump excluded in a not blocking alarm, self-restarting  = electric pump excluded by permanent alarm <p>Example of monitor page with alarm: 16 CL 13 alarm = alarm loss of communication with inverter 3</p>
PAGE 02		<p>Visualization page of the instantaneous absorbed power "P1", setting the threshold of the power absorbed by pump "min P1" when water lacking at inlet. To calibration proceed as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Set all parameters described in the manual 2. start the pump adjusting the water flow to 30% of maximum flow. When the system is multi-pumps keep other pumps in stop status. 3. close the inlet valve of the running pump, wait until the absorbed power read on P1 is stable at the new minimum value, press for 5 seconds the respective run button of the pump under test and wait the OK message as acknowledging calibration setting. 4. wait for five seconds, check the pump to stop and WP1 pre-alarm as to display. After the testing of the alarm open the inlet valve of the pump. 5. the pump restarts after 60 seconds, if the absorbed power stays below the minP1 threshold WP1 alarm is display and the pump is stopped. WP1 pre-alarm can be restored for 3 times at the fourth activation the ALP1 alarm appears and the pump is definitely disabled from all function. 6. to restore ALP1 alarm and restarted the pump, press the button pump stop SB8. 7. for multi-pumps system repeat the above procedure for all pumps.
PAGE 03		<p>System electrical quantities visualisation page.</p> <p>V=electrical panel supply voltage</p> <p>IT= system total absorbed panel</p> <p>pt system absorbed instantaneous power.</p> <p>E: total energy absorbed by the system*</p> <p>*This quantity is updated when maintenance hours are reset.</p>
PAGE 04		<p>Pumps operating hours.</p> <p>page to visualize the total operating hours of the motors</p> <p>To reset the alarm, go to page 04 and press and hold the STOP button on the respective pump for more than 5 seconds.</p>
PAGE 05		<p>historical alarms visualization page.</p> <p>In case of sum alarm are PRESENT, they are reported in descending order from the most recent to the oldest by the reference code listed in table 11</p> <p>To solve alarms, please refer to table 11.</p> <p>To erase the alarm history press the  for 10 seconds.</p> <p>Note: in case some inverter alarms are present, they are erased too.</p>

ENGLISH



Access page to select the secondary menus:



→ SYSTEM SET WITHOUT PASSWORD



→ SYSTEM SET WITH PASSWORD 31100



→ SYSTEM SET WITH RESERVED PASSWORD "request the password from EBARA" to access par. 517 useful for making a copy of the system sets from the existing card on a new display card.



→ INVERTER SET WITH PASSWORD 31100



→ INPUT/OUTPUT SET WITH PASSWORD 31100



→ CHOICE OF MODBUS OUTPUT TYPE

To browse in the secondary menu use the arrow buttons.

To select a secondary menu, the corresponding symbol must be under button. Press the button to confirm.



PASSWORD authentication page.

The default page visualizes 5 zeros corresponding to the 5 number of the password




There are two access modalities:

1. pressing the button gives access to the user menu;





2. entering the technical password 31100 gives access to extended menu.

14.1. SYSTEM CONFIGURATION WITH FREE ACCESS





SYSTEM SET parameters

Parameter description	Range	Default	
LANGUAGE: 	ITALIAN ENGLISH	ITALIANO	
[100] CHOISE: SYSTEM TYPE 	BOOSTER DRAINAGE	BOOSTER	BOOSTER
GO TO FOR MODIFIED THE PARAMETER			DRAINAGE
[102] TRANSDUCER TYPE CHOICE 	Relative Differential	Relative	Relative
GO TO FOR MODIFIED THE PARAMETER			Relative
[103] TRANSDUCERS measure units Booster, submerged: bar, k-pascal Circulator pumps: H m, Temperature: °C	bar m cm	Bar	 


ENGLISH

Drainage, mixer, H m/cm GO TO 🔧 FOR MODIFIED THE PARAMETER				
[104] Bar transducers full scale. System type BOOSTER-SUBMERGED GO TO 🔧 FOR MODIFIED THE PARAMETER	0.0 ÷ 100 bar	10.0 bar		NOT PRESENT
Level transducer full scale in m/cm. System type: Drainage/Mixer GO TO 🔧 FOR MODIFIED THE PARAMETER	0.0-2500.0 cm 0.0-250.0 m	1000.0 cm 10.0 m	NOT PRESENT	 
[105] Pump nominal value Booster, submerged: set the nominal value of the pump at 0 flow rate. Circulator pumps: set prevalence in m at 0 flow rate.	0.0 ÷ 100.0 bar	0.0 bar		NOT PRESENT
[106] Setpoint 1 Pressure/temperature/level setpoint to keep constant in the system. Booster, submerged U.M.: bar Circulator pump U.M.: PSET meters/°C/PSET/50% meters, PSET50% °C (proportional set) Drainage: cm/m, SET OF constant LOW LEVEL FOR EMPTYING SYSTEMS. SET OF constant HIGH LEVEL FOR FILLING SYSTEMS PUMPS ARE REGULATED BETWEEN FMIN VALUE AND 50/60 HZ TO MAINTAIN THE INSTANTANEOUS LEVEL EQUAL TO THE SET LEVEL.	0.0 ÷ 100.0 bar 0.0 ÷ 250.0 m 0.0 ÷ 2500.0cm	6.0 bar 6.0 m 600.0cm	 	
[107] Setpoint 2 Pressure/temperature/level second setpoint to keep constant in the system. This value is enabled with the RC remote control to be connected to KL4 15-16 terminal block. The parameter 105 shows up if the set point swap is enabled in parameter 300.	0.0 ÷ 100.0 bar 0 ÷ 250 m 0.0 ÷ 2500 cm	6.0 bar 6 m 600.0 cm	 	

ENGLISH


<p>[108] Restart pressure/level Booster, submerged pumps: pressure range beyond which the pump is started. Drainage; Mixer: set the restart level beyond which the pump is started.</p>	<p>0.0 ÷ 2.0 bar 0.0 ÷ 2.0 m 0.0 ÷ 200.0 cm</p>	<p>0.5 bar 0,5m 50.0 cm</p>		 
<p>[109] Compensation for load losses. Set the pressure value that is added to the parameter 104. Set value 1 according to the number of started pumps in cascading.</p>	<p>0.0 ÷ 1.0 bar</p>	<p>0.0 bar</p>		<p>NOT PRESENT</p>
<p>[110] Motor 1 thermal protection. Intervention threshold when current limit is reached SET TO THE MOTOR NOMINAL VALUE 110-1 → pump 1 110-2 → pump 2 110-3 → pump 3</p>	<p>0.0 ÷ 200.0 A</p>	<p>0.0 A</p>		<p>NOT PRESENT</p>
<p>[111] Set the minimum level to stop the pumps: DRAINAGE, MIXER Set value at which the mixer stops. cm/m</p>	<p>0,0÷2 m 0,0÷2000cm</p>	<p>0,5 m</p>	<p>NOT PRESENT</p>	 
<p>[112] Calibration of the "min P1-1" threshold of power absorbed by the pump when lacking water inlet. 112-1 → pump 1 112-2 → pump 2 112-3 → pump 3</p>	<p>0.0 ÷ 999.9 kW</p>	<p>000.0 kW</p>		
<p>[113] Calibration of the intervention time for WP1 pre-alarm.</p>	<p>0.0 ÷ 60.0 s</p>	<p>5.0 s</p>		
<p>[114] Calibration of WP1 pre-alarm self-reset time.</p>	<p>0 ÷ 30 min.</p>	<p>5 min.</p>		
<p>[115] Intake pressure Set of the pressure in the intake hydraulic circuit of the pumps. Value added to par. 106.</p>	<p>0.0 ÷ 10.0 bar</p>	<p>0.5 bar</p>		<p>NOT PRESENT</p>

SET INVERTER PARAMETER 200

Parameter description	Range	Default
[210] Direction of rotation Direction of motor rotation. • Clockwise • Counter-clockwise		Clockwise
 PAGE 07 Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Password  00000   Enter the password 		 Pump On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Rotation  210 <      Choice of motor rotation direction 

14.2. SYSTEM CONFIGURATION WITH TECHNICAL PASSWORD

Technical password input 31100:



- Press **SB10** button  to select the first digit to input,

- Use always **SB10** button  to insert the password digits,

- At each digit input press **SB9** button  to confirm,

- After password input, check if correct and press **SB9** button 

Press SB9 –SB11   to browse PARAMETERS PAGES.

Press SB8 –SB10   to decrease or increase the parameter value.

Press SB9  to confirm.

Press SB1  to go back to HOME PAGE monitor.

Access page to select the secondary menus:




→ SYSTEM SET WITHOUT PASSWORD



→ SYSTEM SET WITH PASSWORD 31100



→ SYSTEM SET WITH RESERVED PASSWORD  "request the password from EBARA" to access par. 517 useful for making a copy of the system sets from the existing card on a new display card.



→ INVERTER SET WITH PASSWORD 31100



→ INPUT/OUTPUT SET WITH PASSWORD 31100




→ CHOICE OF MODBUS OUTPUT TYPE







To change the secondary menu, use the arrow buttons.

To select a secondary menu, the corresponding symbol must be under  button. Press the button to confirm.





SYSTEM SETTING




Parameter	Range	Default	BOOSTER	DRAINAGE
[117] KP correction Instantaneous correction of error between instantaneous system and reference value.	0 ÷ 250	50	 Pump On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 KP correction  min: 0 MAX:250 Def: 50 50  Instantaneous correction of error between instantaneous system and reference values 	

ENGLISH


[118] KI correction Slow correction of error between instantaneous system and reference pressure values.	0 ÷ 250	50	 <p>min: 0 MAX:250 Def.: 50</p> <p>Slow correction of error between instantaneous system and reference values</p>
[119] Proportional limit/HYSTERESIS/DIFERENTIAL Band of pressure in bar/m temperature in °C level in m/cm within which there are not corrections or pump/s speed variation.	0.0 ÷ 2.0 bar 0 ÷ 2.0 m 0.0 ÷ 200.0 cm	0.2 bar 0.2 m 20.0cm	 <p>Pump On: 4 P ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AI16.P1 Proportional limit 119</p> <p>min: 0.0 MAX:2.0 Def.: 0.2</p> <p>0.2bar</p> <p>Set the inactive value for the controller  <p>Pump On: 4 P ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AI16.P1 Proportional limit 119</p> <p>min: 0.0 MAX:20.0 Def.: 2.0</p> <p>20.0cm</p> <p>Set the inactive value for the controller  <p>Pump On: 4 P ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AI16.P1 Proportional limit 119</p> <p>min: 0.0 MAX:2.0 Def.: 0.2</p> <p>0.2m</p> <p>Set the inactive value for the controller </p></p></p>
[120] Minimum speed periodical reduction to stop the last running pump. Set the percentage of minimum speed below which the stop of the last running pump is enabled.	0 ÷ 100 %	90 %	 <p>Pump On: 4 P ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AI16.P1 Periodical reduction minimum SPEED 120</p> <p>min: 0 MAX:100 Def.: 90</p> <p>90%</p> <p>Set the speed below which last running pump stop is enabled </p>
[121] Set the reduction value of parameter 106 SET POINT. Pressure reduction of SETPOINT par 106 pressure to stop the last running pump.	0.0 ÷ 1.0 bar	0.5 bar	 <p>Pump On: 4 P ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AI16.P1 SetP reduction value setting 121</p> <p>min: 0.0 MAX:1.0 Def.: 0.5</p> <p>0.5bar</p> <p>Setpoint reduction value to stop last running pump </p>
[122] Set of the time to insert the reduction of par. 121 SETPOINT Set the time for periodical reduction of SETPOINT par. 121.	0 ÷ 90 s	30 s	 <p>Pump On: 4 P ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AI16.P1 Time to insert setP reduction 122</p> <p>min: 0 MAX:90 Def.: 30</p> <p>30s</p> <p>Set the time for periodical reduction insertion (Par. 121) </p>
[123] Minimum Frequency Set of inverter minimum speed below which the inverter of last running pump is switched off after 5 seconds. <u>Booster, submerged, drainage:</u> this threshold forces the inverter switch off. Circulator/mixer: <u>minimum speed threshold at which the pump runs at minimum rpm.</u>	20 ÷ 40 Hz	30 Hz	 <p>Pump On: 4 P ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AI16.P1 Minimum frequency 123</p> <p>min: 20 MAX:40 Def.: 30</p> <p>30Hz</p> <p>Minimum speed at which after 5s the inverter is switched off </p>
[124] Minimum speed. Set the minimum speed below which the stop of pumps in cascading after the first is enabled	0 - 100 %	070%	 <p>Pump On: 4 P ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AI16.P1 Minimum speed 124</p> <p>min: 0 MAX:100 Def.: 81</p> <p>81%</p> <p>Set the min. speed below which the stop of pumps in cascading after the first is enabled </p>
[125] Pumps insertion delay Set the insertion delay of pumps started in cascading	0 – 100 s	2 s	 <p>Pump On: 4 P ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AI16.P1 Pumps insertion delay 125</p> <p>min: 0 MAX:100 Def.: 2</p> <p>2s</p> <p>Set the insertion delay of pumps started in cascading </p>

ENGLISH


<p>[126] Pumps exclusion delay Set the delay of exclusion pumps started in cascading</p>	<p>0 – 100 s</p>	<p>2 s</p>	
<p>[127] Minimum H2O pressure Pressure to set according to the pressure of the water column pressure at intake. Parameter to stop the pumps in case the system pressure stays below P.MIN.H2O longer than 60 seconds. Self-restore alarm for 3 times after that system is blocked and AL64 displays.</p>	<p>0.0 ÷ 2.0 bar</p>	<p>0.5 bar</p>	 <p>NOT PRESENT</p>
<p>[128] Danger value for booster, circulator pumps, submerged Set of the maximum system pressure above which, after 5 seconds, pumps stop and an AL32 displays. Drainage or mixer systems: pumps continue to work and AL32 displays.</p> <p>SET THIS VALUE ACCORDING TO THE FULL SCALE OF cm/m LEVEL SENSOR.</p>	<p>0 – Pnom</p>	<p>10.0 bar 0.1 m 10.0 cm</p>	 
<p>[129] Pumps rotation interval. Time for the daily change of the pumps starting order. 0h: No one exchange 1-24h: Exchange according to the set time 25h: Exchange every start or remote control. 10 sec.: Exchange every 10 seconds</p>	<p>0 – 25 h</p>	<p>25 h</p>	
<p>[130] Set Anti-Seize Time. THE RANGE COUNTING IS ENABLED WITH:: - SYSTEM UNDER PRESSURE; PRESSURE SWITCHES/GALL.TI ALL OFF. - PUMPS IN AUTOMATIC AND ALL IN STAN-BY, - SYSTEM IN INVERTER OR PRES.SWITCH, - THEY ARE NOT PRESENT AT 64 AND AL32.</p> <p>THE PUMP IN TEST IS STARTED WITH THE INVERTER AND IS MARKED IN YELLOW WITH TAG-P1, TAG-P2, TAG-P3-:-P6.</p> <p>SETTINGS: 0= TEST EXCLUDED 1-7 DAYS = departure based on n. dd, set(s). 8GG= Test every 120 seconds.</p> <p>ATTENTION! IF THE PUMP IS BLOCKED, THE PANEL DISABLES THE PUMP, W8 - TAG n°PUMP AND AL16 n°PUMP APPEARS. THE INVERTER REMAINS BLOCKED; TO RESTORE IT, PRESS RESET OF THE BLOCKED PUMP.</p>	<p>0-25 h</p>	<p>0 h</p>	 

[131] Set the anti-seizure forced working time. 0-120 sec. RAMP STARING UP to 50 HZ FOR 2 SEC THAN REDUCE TO 30 HZ AND THAN STOP AFTER THIS TIME.	0-60s	60s		
[132] Maintenance time of pump 1. Total working hours before servicing pump P1, P2, P3, P4, P5, P6. 132-1 → pump 1 132-2 → pump 2 132-3 → pump 3	0 - 99999 h	10000 h		
[133] Inverter fault: power supply directly from mains. AVAILABLE ONLY FOR ELECTRICAL PANELS EQUIPPED WITH INVERTER SWITCH. Enables the pumps to work directly with mains in case of inverter fault or transducers fault. IF IN BOOSTER CONFIGURATION THE PRESSURE SWITCH MODALITY IS ENABLED IN KL3, THE START/STOP OF THE PUMPS ARE CONTROLLED BY THE TRANSDUCERS BETWEEN THE RESTART PRESSURE AND THE DANGER PRESSURE.	OFF-ON	OFF		
[134] Stand-by pump enabled. Maximum number of operative pumps at the same time. Parameter that setting the system to work with a pump, ready to start, when another pump is in block. The parameter 129 set which is the pump in stand-by status.	1 - MAX	1		
[135] Setpoint ramp Set the setpoint time to reach the configured setpoint. Increase the time in case of overpressure when restarting.	1 – 300 s	5 s		
[136] Max start per hour.				





14.3. INVERTER CONFIGURATION (PARAMETER 200)

Parameter	Range	Default
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Motor power ≤ 201</p> <p>2.20 kW</p> <p><i>i</i> Motor power nominal value</p>	[200] Motor power Nominal value of the motor rated power, in kW. THIS PAGE IS NOT PRESENT WITH VACON INVERTER	Depends on installed inverter type
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Motor voltage ≤ 201</p> <p>400V</p> <p><i>i</i> Motor voltage nominal value</p>	[201] Motor voltage. Nominal value of the motor rated voltage, in V.	230 V 400 V
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Motor frequency ≤ 202</p> <p>050 Hz</p> <p><i>i</i> Motor frequency nominal value</p>	[202] Motor frequency Nominal value of the motor rated frequency, in Hz.	50 Hz 60 Hz
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Motor current $\leq 203-1$</p> <p>10.0 A</p> <p><i>i</i> Motor current nominal value</p>	[203] Motor current Nominal value of the inverter rated current in A.	Depends on installed inverter type
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Motor speed $\leq 204-1$</p> <p>2900 min⁻¹</p> <p><i>i</i> Motor speed nominal value</p>	[204] Motor speed Nominal value of the motor rated speed, in min ⁻¹ .	1450 -3600 min ⁻¹
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Modulation frequency ≤ 205</p> <p>8.0 Hz</p> <p><i>i</i> Choice of PWM modulation frequency for output voltage</p>	[205] Modular frequency Choice of PWM modulation frequency of the output voltage.	2-4-8-16 kHz
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Maximum reference ≤ 206</p> <p>50.0 Hz</p> <p><i>i</i> Inverter speed maximum threshold</p>	[206] Maximum reference Inverter speed maximum threshold.	0 - 200.0 Hz
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Jog frequency ≤ 207</p> <p>50.0 Hz</p> <p><i>i</i> Inverter working frequency in manual control</p>	[207] Jog frequency Inverter working frequency in manual operation.	0 - 200.0 Hz
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Acceleration time ≤ 208</p> <p>1.0 s</p> <p><i>i</i> Inverter starting slope from 0 to 50 Hz</p>	[208] Acceleration time Inverter starting slope from 0 to 50 Hz.	0 - 255 s
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Deceleration ramp ≤ 209</p> <p>2.0</p> <p><i>i</i> Inverter stopping slope from 50 to 0 Hz.</p>	[209] Deceleration time Inverter stopping slope from 50 to 0 Hz.	0 - 255 s
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Rotation ≤ 210</p> <p></p> <p><i>i</i> Choice of motor rotation direction</p>	[210] Direction of rotation Direction of motor rotation. <ul style="list-style-type: none">• Clockwise• Counter-clockwise	
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16.P3 Choice of inverter load ≤ 211</p> <p></p> <p><i>i</i> Variable torque</p>	[211] CHOICE OF INVERTER LOAD Variable torque=Var Constant torque=K	Var K



ENGLISH

	<p>[212] Motor control principle. U/f: Is used for parallel connected motors and/or special motor applications. VVC+: Normal running mode, including slip- and load compensations</p>	VCC+ U/f	VCC+
---	--	-------------	------




14.4. INPUT/OUTPUT CONFIGURATION (PARAMETERS 300)

Parameters	Range	Default
 <p>[300] Analog input 1 Terminals: 2 - 3 Analog input 1 configuration. 1) Input 4-20 mA. 2) Input 0-10V. 3) Input PT1000. 4) Input PT100. 5) Input NTC.</p>	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
 <p>[301] Analog input 2 Terminals: 5 – 6. Analog input 2 configuration. 1) Input 4-20 mA. 2) Input 0-10V. 3) Input PT1000. 4) Input PT100. 5) Input NTC.</p>	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
 <p>[302] Analog input 3 to have P.SET/H.SET/L.SET proportional to signal level in the input terminal 17. Terminals: 5 – 17. (The max value 10V, 20MA in input 17 corresponds to the value of the Pset parameter 106) Analog input 3 configuration. 1) Input 4-20 mA. 2) Input 0-10V.</p>	4-20 mA 0-10 V PT1000	4-20 mA
 <p>[303] Digital input 1.P.S.MIN Terminals: 7 – 8. Digital input 1 configuration. 1) OFF 2) Minimum pressure switch 3) Float minimum level.</p>	OFF P.MIN. L.MIN.	PMIN
 <p>[304] Digital input 2. P.S.1 Terminals: 9 – 10. Digital input 2 configuration. 1) OFF 2) Command pressure switch 1. 3) PTC1 motor over-temperature protection</p>	OFF PS1 PTC 1	PS1
 <p>[305] Digital input 3. P.S.2 Terminals: 11 – 12. Digital input 3 configuration. 1) OFF 2) Command pressure switch 2. 3) PTC2 motor over-temperature protection</p>	OFF PS2 PTC 2	PS2
 <p>[306] Digital input 4. P.S.3 Terminals: 13 – 14. Digital input 4 configuration. 1) OFF 2) Command pressure switch 3. 3) PTC3 motor over-temperature protection</p>	OFF PS3 PTC 3	PS3

ENGLISH

 <p>[307] Digital input 5. R.C. Terminals: 15 - 16 Digital input 5 configuration. 1) OFF. No command 2) Enable remote control: ON/OFF 3) Water lacking H2O MIN. 4) MAX level. H2O MAX only warning. 5) Change SET POINT. Enable par. 107. 6) EXT FAULT The range of variation of the PSET corresponds to PN-10%.</p>	OFF ON/OFF LIV MIN LIV MAX SET1/SET2 EXT FAULT	OFF
 <p>[309] Digital output 1 Terminals: 23 – 24 – 25 Configuration of change of RL1. 1) OFF: no change 2) Fault pumps. 3) Pumps ON. 4) Water lack: H2O MIN. warning and alarm. 5) Max level H2O only warning. 6) Pressure inside working range 7) Pressure switch enable.</p>	OFF FAULT Pumps ON LIV MIN LIV MAX BAR=PSET PRES-SW	Fault
 <p>[310] Digital output 2 Terminals: 26 – 27 – 28 Configuration of change of RL2. 1) OFF: no change 2) Fault pumps. 3) Pumps ON. 4) Water lack: H2O MIN. warning and alarm. 5) Max level H2O only warning. 6) Pressure inside working range 7) Pressure switch enable.</p>	OFF FAULT Pumps ON H2O MIN H2O MAX BAR=PSET PRES-SW	OFF

14.5. CONFIGURATION OF COMMUNICATION TABLE (PARAMETERS 400)

Parameters	Range	Default
 <p>[402] Enabling Modbus remote commands Terminals: 20 - . 21 - 22 Enable the start/stop from Modbus</p>	OFF/ON	OFF
 <p>[403] Modbus address Setting mode number on supervision Modbus network</p>	1 - 4	1
 <p>[404] RC modbus enable START/STOP system enable by modbus OFF - disable ON - Enable START/STOP system enable by modbus. The remote control can be enable</p>	OFF ON	OFF



14.6. CONFIGURATION 517 PARAMETER

Parameters	Range	Default
Backup Parametri Save load <p>[517] Parameter that allows you to make a copy of all the parameters set on the existing card and save it on a new display card. Proceed as follows: - Switch off the panel and insert the key into the USB port. - Switch on the panel and go to page.  enter the reserved password and go to parameter 517. - Select save and confirm. - Turn off the panel, remove the key and insert it in the new card. - Power up the board and return to parameter 517. - Select Upload and confirm. - Wait for all the data to load, turn off the panel and remove the key.</p>	SAVE/ LOAD	SAVE

15. ALARM RESUME

ALARM LIST	ALARM CAUSES	DISPLAY	SYSTEM EFFECT	REMOTE ALARM RELAY	MODBUS OUTPUT ADDRESS
EMERGENCY	Emergency intervened.		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
W 1-1 W 1-2 W 1-3	Exceed motor 1 work hours. W 1-1 → MAINTENANCE.PUMP1 W 1-2 → MAINTENANCE.PUMP2 W 1-3 → MAINTENANCE.PUMP3 To reset the hours proceed as follows: - Move to the hours of the respective pump, press the OFF button on the respective pump for more than 5 seconds.		All pumps continue to work	NOT USED	031--036XX
AL 2	Parameters Error - PSET > Pn + Pasp - Pn + Pasp > PF.S. sensor		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	033
AL 3	Clamps short circuit of analog input power supply: TRP1, TRP2, TRP3. Reference clamps: 2, 5, 19.		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 3-1	Clamps short circuit of digital input power supply		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 4-1, AL 4-2, AL 4-3	Transducers connection broke or invert AL4-1→ transducer 1 AL4-2→ transducer 2 AL4-3→ transducer 3		The system remains stationary if there is no transduser 2 connected to imputs 5-6 of KL4. If transduser 2 is connected, the following system automatically works AL4-T1 appears on display.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
W 5	Missing GSM communication		Pumps work regularly	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	035
W 6	GSM Error		Pumps work regularly	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	036
AL 7	WRONG SEQUENCE PHASE OF POWER SUPPLY		The system is stop	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	xxx
W 8-1 W 8-2 W 8-3	<u>Motor overload pre-alarm. Or motor not connected.</u> PUMPS BLOCHED W 8-1→ pump 1 W 8-2→ pump 2 W 8-3→ pump 3		Three automatic self-restores, the fourth is manual. To reset press SB1 button of KL1 board.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	037
AL 8-1 AL 8-2 AL 8-3	<u>Motor overload. Or motor not connected.</u> PUMPS BLOCKED AL 8-1→ pump 1 AL 8-2→ pump 2 AL 8-3→ pump 3		Manual self-restore. To reset press or: - the SB1 button of the KL3 board - the SB1 button of KL1 board.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	037
W 9	Overtake of threshold of maximum started number on XXX parameter		No blocking alarm. It is enabled if setting started number is overtaken, it is reset when started number goes under the limit.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	038

ENGLISH

W 11-1 W 11-2 W 11-3	Pre-alarm due to motors winding over temperature if PTC of KL3 board is selected. See chapter 10.1 W 11-1 → pump 1 W 11-2 → pump 2 W 11-3 → pump 3		The intervention stops the respective pump.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms XXX
AL 11-1 AL 11-2 AL 11-3	Alarm: motor 1 winding over-temperature > of 160°C. AL 11-1 → pump 1 AL 11-2 → pump 2 AL 11-3 → pump 3		The blocked motor s stopped. Three automatic self-restores WPTC1, at the fourth APTC1 and manual restore.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms XXX
W 12	Pre-alarm due to over-temperature inside electric panel > of 60°C		The intervention gradually reduces the inverter frequency to F.MIN. Do not stop the motor.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms XXX
AL 13	Alarm: communication with KL2, KLKL2-2, KL6 boards lost.		The intervention stops the whole system.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms XXX
AL 13-1	Alarm: communication with KL3 board lost.		The system can work with pressure switches.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms XXX
AL 16	Inverter power. (see Tablel 17.1 LIST OF INVERTER ALARMS CODES). Ex. AL16-4= mancanza di una fase di alimentazione.		The system continued works under the transducer control. The pumps are on/off powered by mains.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms 039-040-041
AL 32	Alarm: over-pressure		The system is stopped. (Automatic self-restore after 5 seconds of the return of pressure in the range)	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms 042
W H2O	In case of loss of the transducers, the system is set to operate automatically at pressure switches.		The system is stopped. (Three automatic self-restores each 60 sec, the fourth is manual with alarm signal 64)	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms 045
AL 64	Alarm: No water intake		The system is stopped according to RC digital input.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms 043
AL 256	External fault signalled by the open contact connected to I15-16 terminals when the external fault is set in the digital input configuration page.		The system is stopped according to OFF state of digital input at terminals 15-16.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms XXX
W P1-1 W P1-2 W P1-3	WP1: Pre-alarm pumps working without water intake for 3 times. W P1-1 → pump 1 W P1-2 → pump 2 W P1-3 → pump 3		Three automatic self-restores, the fourth is manual. To reset press 0 button of the blocked pump.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms XXX
AL P1-1 AL P1-2 AL P1-3	AP1: Blocking alarm pump 1: missing water in suction. AL P1-1 → pump 1 AL P1-2 → pump 2 AL P1-3 → pump 3		Blocking alarm, to restore press SB1 button of KL1 board.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms XXX

15.1. LIST OF INVERTER ALARM CODES

Code list / Description	Reactive Sequence of alarm.
04-Missing power supply phase. (**) 07-Over-voltage. 08-Under-voltage. 09-Inverter Over-load. 13-Inverter over-current. (**) 14- Phases leakage to ground. (**) 16-Phase to phase short-circuit. (**) 24- Inverter heatsink cooling fan not working (FC101 only) 29-Over-temperature of power electronic board. (**) 30-Missing phase U. (**) 31-Missing phase V. (**) 32-Missing phase W. (**) 38- Inverter internal fault. (**) 47-Over-load 24V M.12 voltage (**) 51-Wrong motor setting. 80-Inverter restored to default values. CL-Check inverter status or serial connection. Rif: KL1 XC1// Rif: GF1 68-69-61	Simple alarms: - Go to 'Alarm History' page and press the RESET button. Blocking Alarms (**): - switch off the electric panel for 3 minutes, then reactive the system. - go to 'Alarm History' page and press the 'RESET' button.

15.2. TROUBLE-SHOOTING: INFO PAGE.

Error conditions		
Display Indication	Description	Alarm restore sequence.
Pumps On: 4 P: ist: 4.5bar P:Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3  EMERGENCY Reactivate the emergency button.  WARNING! BLOCKING ALARM!  	Verify the emergency button DIDN'T press.	Reactivate the emergency button.
Pumps On: 4 P: ist: 4.5bar P:Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3  W1-1 Do maintenance of pump!! When finished, go to the pump WORKING HOURS page and press RESET for five second to reset working hours counting REMOVE POWER FROM ELECTRICAL PANEL!  AL 2 - Param. 106 greater than param. 105 - Param. 105 greater than param. 104 - Param. 106 greater than param. 104  PROPERLY SET PARAMETERS!  	Setting working hours are exceeded. W 1-1 → MAINTENANCE.PUMP1 W 1-2 → MAINTENANCE.PUMP2 W 1-3 → MAINTENANCE.PUMP3	Do maintenance of pump!! DO MAINTENANCE, REMOVE POWER FROM ELECTRICAL PANEL! Select, using the arrow buttons, hours that have exceeded range and, to reset them, push RESET button for 5 seconds.
Pumps On: 4 P: ist: 4.5bar P:Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3  AL 3 - Check transducers. - Disconnect transducers and check 24Vdc between 2-5-19 terminal blocks and GND - Check flat cable connecting KL1 (CN3) and KL4 (CN1) - Change KL1  AL 3-1 - Check 24Vdc between 7-9-11-13 of KL4 or 29-31-33 of KL5 terminal blocks and GND - Check flat cable connecting KL1 (CN3) and KL4 (CN1) or KL1 (CN2) and KL5 (CN1) - Change KL1  	Parameter Error: - Parameter 106 greater than parameter 105. - Parameter 105 greater than parameter 104. - Parameter 106 greater than parameter 104.	Correctly setting parameters!
Pumps On: 4 P: ist: 4.5bar P:Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3  AL 4-1 - Check electrical connections of TR.P1 transducers and, if it is the case, swap connections - Change transducers  W 5 Check proper functioning of GSM module  W 6 - Check SIM card - Check SIM card credit - Check network availability  	Short circuit of supply terminals of transducers: TRP1, TRP2, TRP3. Ref terminals: 2, 5, 19 di KL4	Description info colour page: - Check the transducers efficiency and the respective electrical connections. - Disconnect transducers from them respective terminals. Check if voltage is equal to 15Vdc between 2-4, 5-4 and 19-4 terminals of KL4 board. If measure voltages are differenced from 15 Vdc, check CN1 flat connection of KL4 board and CN3 flat connection of KL1 board. If they are not connected change KL1 display board.
Pumps On: 4 P: ist: 4.5bar P:Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3  AL 4-2 - Check if voltage is equal to 24Vdc between 7-4, 9-4, 11-4 and 13-4 terminals of KL4 board. If measure voltages are differenced from 24Vdc, check CN1 flat connection of KL4 board and CN3 flat connection of KL1 board. If they are not connected change KL1 display board.  AL 4-3 - Check 24Vdc between 7-9-11-13 of KL4 or 29-31-33 of KL5 terminal blocks and GND - Check flat cable connecting KL1 (CN3) and KL4 (CN1) or KL1 (CN2) and KL5 (CN1) - Change KL1  W 5 Check proper functioning of GSM module  W 6 - Check SIM card - Check SIM card credit - Check network availability  	Short circuit of supply terminals of digital input. Ref terminals: 7, 9, 11, 13 di KL4	Description info colour page: - Check if voltage is equal to 24Vdc between 7-4, 9-4, 11-4 and 13-4 terminals of KL4 board. If measure voltages are differenced from 24Vdc, check CN1 flat connection of KL4 board and CN3 flat connection of KL1 board. If they are not connected change KL1 display board.
Pumps On: 4 P: ist: 4.5bar P:Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3  AL 4-4 - Check transducers. Transducer connections are broken or inverted. AL4-1→ transducer 1 AL4-2→ transducer 2 AL4-3→ transducer 3 W 5 Check proper functioning of GSM module W 6 - Check SIM card - Check SIM card credit - Check network availability 	Broke transducers. Transducer connections are broken or inverted. AL4-1→ transducer 1 AL4-2→ transducer 2 AL4-3→ transducer 3	Description info colour page: - Change transducers. - Check electric connections, in case invert them. N.B.: in a single transducer system, when transducer is broken, the KL1 board find automatically the second transducer. If it is connected, the system works again in regulation otherwise switches automatically to the pressure switch control. It is possible to exclude the pressure switch operation manually by pressing the SB1 button.
Pumps On: 4 P: ist: 4.5bar P:Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 AL 4-5 - Check proper functioning of GSM module W 5 Check proper functioning of GSM module W 6 - Check SIM card - Check SIM card credit - Check network availability 	Missing GSM communication	Description info colour page: - CHECK GSM MODULE
Pumps On: 4 P: ist: 4.5bar P:Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 AL 4-6 - Check SIM card - Check SIM card credit - Check network availability W 6 - Check SIM card - Check SIM card credit - Check network availability 	GSM Error	Description info colour page: CHECK GSM MODULE

ENGLISH

<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p> <p> AL 7 Swap two phases of electrical panel input supply</p> <p>REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p> <p> </p>	<p>Wrong connection of the supply phases sequence of electrical panel.</p>	<p>Description info colour page: Swap the two phases of electrical panel input supply. REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!!</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p> <p> W 8-1 - Check proper motor current absorption - Unblock the pump - Check motor power fuses (mains or inverter) FOR MAINTENANCE REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p> <p> </p>	<p>Pre-alarm due to over-charge of motors. W 8-1 → pump 1 W 8-2 → pump 2 W 8-3 → pump 3</p>	<p>Description info colour page: Check proper motor current absorption. Unblock the pump. Check motor power fuses (mains or inverter). FOR MAINTENANCE, REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p> <p> AL 8-1 - Check proper motor current absorption - Unblock the pump - Check motor power fuses (mains or inverter) FOR MAINTENANCE REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p> <p> </p>	<p>Alarm due to over-charge of motors. AL 8-1 → pump 1 AL 8-2 → pump 2 AL 8-3 → pump 3</p>	<p>Description info colour page: Check proper motor current absorption. Unblock the pump. Check motor power fuses (mains or inverter). FOR MAINTENANCE, REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p> <p> W 9 - Check pre-charge pressure in expansion tank; pre-charge 0,5 Bar less than the system restart pressure in parameter 108 - Change the expansion tanks</p> <p> </p>	<p>The threshold of maximum starts number set by parameter XXX has been exceeded.</p>	<p>Description info colour page: Check pre-charge pressure in expansion tank; pre-charge 0,5 bar less than the system restart pressure in parameters 108. Change the expansion tanks.</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p> <p> W 11-1 Motor blocked. Do maintenance</p> <p>WARNING! AUTOMATIC RESTART!</p> <p> </p>	<p>Pre-alarm due to motor windings over-temperature. Self-restoring for three times. W 11-1 → pump 1 W 11-2 → pump 2 W 11-3 → pump 3</p>	<p>WPTC1-blocked motor: do maintenance. WARNING! THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY. REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL!</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p> <p> AL 11-1 Motor blocked. Do maintenance</p> <p>WARNING! AUTOMATIC RESTART!</p> <p> </p>	<p>Alarm due to motor windings over-temperature AL 11-1 → pump 1 AL 11-2 → pump 2 AL 11-3 → pump 3</p>	<p>APTC1-blocked motor; do maintenance. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p> <p> W 12 - Clean air intake filters of electrical panel. - Check fan good status - Temperature outside electrical panel is above 40°C</p> <p> </p>	<p>W 12: Over-temperature inside electrical panel.</p>	<p>Clean air-vents filters of electrical panel. Check fans. Temperature outside the electrical panel is greater than 40°C.</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p> <p> AL 13 Error: no communication with KL2, KL2-2, KL6 boards - Check board interconnection cable</p> <p>WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE-SWITCHES</p> <p> </p>	<p>Alarm due to no communication with KL1, KL2, KL2-2, K6 boards</p>	<p>Description info colour page: 0 Check board interconnection cable WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE SWITCHES</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p> <p> AL 13-1 Error: no communication with KL3 board - Check board interconnection cable</p> <p>WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE-SWITCHES</p> <p> </p>	<p>Alarm due to no communication between KL1 and KL3 boards</p>	<p>Description info colour page: Check interconnection cable between KL1 and KL3 boards. WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE SWITCHES</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p> <p> AL 16 Alarm due to inverter malfunction</p> <p> </p>	<p>LIST CODE ALARM INVERTER 04-Missing power supply phase. (**) 07-Over-voltage. 08-Under-voltage.</p>	<p>Description info colour page: 04- Power supply fuses blown-out. Change them. - Inverter failure: change it. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 07- Too high power supply voltage > than 480V+10%: reduce it. Inverter failure: change it. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 08-Power supply voltage < than 320-10%: increase it. Inverter failure: change it. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p>

ENGLISH

	PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 09-Motor current too long greater than 100% of the set current. WARNING: PAY ATTENTION TO THE AUTOMATIC RESTART. REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
W 10 - Motor over-temperature.	10-Motor too long in over-temperature. Check parameters 1-90. WARNING: PAY ATTENTION TO THE AUTOMATIC RESTART. REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
A13- Inverter over-current. (**)	13- Too high current peaks. -Too high-power supply voltage. Too short inverter starting ramps. -Wrong motors connections. - Blocked pump. BLOCKING ALARM REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
A14- Phases leakage to ground. (**)	14- Insulation failure of motor windings, rewind the motor BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
A16 –Phase-phase short-circuit. (**)	16-Check the motor connections and motor windings insulation. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
24-Inverter heatsink cooling fan not working (only for FC101 > 30 kW)	24- Clean the fan. -Change the inverter BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
29-Over-temperature of power electronic board. (**)	29-Clean the air vents filters. -Reduce the ambient temperature. It must be < than 40°C. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
30- Missing phase U. (**)	30- Rewind the motor. -Missing connection to phase U. -Phase L1 fuse blown-out. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
31- Missing phase V. (**)	31- Rewind the motor. -Missing connection to phase V. -Phase L2 fuse blown-out. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
32- Missing phase W. (**)	32- Rewind the motor. -Missing connection to phase W. -Phase L3 fuse blown-out. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
38- Inverter internal fault. (**)	38-Change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
44-Electric leakage to ground. (**)	44-Disconnect the motor, in case the failure is still present, change inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
46-Voltage and fault check (**)	46-Low voltage in control circuits, change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
47-Over-load 24V M.12 voltage (**)	47- Ancillary voltage in short circuit. Remove the transducer. Change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
51-Wrong motor setting.	51-Check the inverter parameters 1.20. Change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!
80-Inverter restored to default values. CL-missing communication with KL1 electronic board. Ref: KL1 XC1// Ref: GF1 68-69-61	80- Inverter has been reset. CL-Check the inverter address. -Check serial port connections. -Check KL1 board settings, change KL1 board. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!

ENGLISH

<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Stop the system - Check proper setting of parameter 128 <p>WARNING! WHEN PRESSURE COMES NORMAL, THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY</p> <p style="text-align: center;"> </p>	<p>32-System over-pressure</p> <p>32-System pressure too high. Check the expansion vessels.</p> <ul style="list-style-type: none"> - increase inverter ramps - increase parameter 128. <p>WARNING! WHEN PRESSURE COMES NORMAL, THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Check water presence in the system - Enable pumps to work <p style="text-align: center;"> </p>	<p>Pre-alarm H2O-Pre-emption of plant lower than the threshold set in parameter 127. The intervention time is 30 seconds.</p> <p>H2O-Missing water intake.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clean transducer. - Restore the suction water - Three self-restores each 60 seconds, at fourth intervention alarm 64 displays. <p>To restore the pump, press the reset button or remove the power supply.</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Check the presence of water in the system - Enable pumps to work <p style="text-align: center;"> </p>	<p>64-Water missing in the system.</p> <p>A64-Restore water reserve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - clean the transducer. - check pumps - intake valves blocked.
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Restore the water reserve - Check pump efficiency - Intake Valves blocked <p>WARNING! THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY!</p> <p style="text-align: center;"> </p>	<p>Pre-alarm due to pumps working without water intake.</p> <p>WP1-1 → pump 1 WP1-2 → pump 2 WP1-3 → pump 3</p> <p>WP1- Restore water reserve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - check pumps - intake valves blocked. <p>Three times self-restoring pre-alarm, at the fourth AP1 displays.</p> <p>WARNING! THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY.</p>
<p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Restore the water reserve - Check pump efficiency - Suction valves blocked <p>WARNING! BLOCKING ALARM! REMOVE POWER TO DO MAINTENANCE!</p> <p style="text-align: center;"> </p>	<p>Alarm due to pumps working without water intake.</p> <p>AL P1-1 → pump 1 AL P1-2 → pump 2 AL P1-3 → pump 3</p> <p>AP1- Restore water reserve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - check pumps - intake valves blocked. <p>BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p>

16. OPTIONAL MODULE

Richiedere a EBARA i fascicoli tecnici dedicati.

In the 2SP MFC_T-3 is possible to add optional boards for different type of the use

Request the manuals at EBARA.

16.1. Motor temperature check through PTC

Add terminals module for PTC connection for pump 1 – 2 – 3

For installation in the Framework and connections, please refer to the instructions accompanying the module.



16.2. Ethernet communication (ETH) and GSM

Communication module through ethernet cable, GSM module for to send diagnostic text.

For installation in the Framework and connections, please refer to the instructions accompanying the module.



16.3. Reactance of the power supply

Three-phase line reactance, to be installed on the network side upstream of the inverter.

This application need to order a special framework..



17. MODBUS MAPPING

- Protocol reference:* MODBUS application protocol specification V1.1b
Communication configuration: 9600/8/1/P
Connection terminals: KL4 board, terminals 20, 21, 22
Related parameters: Page [1.13] node address configuration in the Modbus network.
 Page "RC Modbus" with password 31109 to enable command parameters (see 3rd part)

1st Part: Numeric values reading – Modbus command "0x04"

Address	Description	Multiplier
0000	Release software	
0001	Instantaneous value	bar x100 // m
0002	Set VALUE	bar x10 // m
0003	Measure unit 1: bar	
0004	Status panel	
0006	Status pumps	
008	Anti-lock test in progress: - bit 0: Pump 1 in anti-blocking, - bit 1: Pump 2 in anti-blocking, - bit 2: Pump 3 in anti-blocking - bit 3: Pump 4 in anti-blocking, - bit 4: Pump 5 in anti-blocking,- bit 5: Pump 6 in anti-blocking	
0010	Inverter command frequency	Hz x10
0011	Pump 1 instantaneous current	A x10
0012	Pump 2 instantaneous current	A x10
0013	Pump 3 instantaneous current	A x10
0014	Pump 4 instantaneous current	A x10
0015	Pump 5 instantaneous current	A x10
0016	Pump 6 instantaneous current	A x10
0020	Electrical panel power supply voltage	V
0021	Total instantaneous supplied current	A x10
0022	Total instantaneous supplied power	kW x10
0023	Total supplied energy meter	kW/h x10
0100	Total pump 1 working hours (three least significant digit)	h
0102	Total pump 2 working hours (three least significant digit)	h
0104	Total pump 3 working hours (three least significant digit)	h
0106	Total pump 4 working hours (three most significant digit)	h /1000
0108	Total pump 5 working hours (three most significant digit)	h /1000
010A	Total pump 6 working hours (three most significant digit)	h /1000
0200	Double word fault panel	
0202	Alarm History – position 0 – most recent	See alarms
0203	Alarm History – position 1	See alarms
0204	Alarm History – position 2	See alarms
0205	Alarm History – position 3	See alarms
0206	Alarm History – position 4	See alarms
0207	Alarm History – position 5	See alarms
0208	Alarm History – position 6	See alarms
0209	Alarm History – position 7	See alarms
020A	Alarm History – position 8	See alarms
020B	Alarm History – position 9 – least recent	See alarms
0300	Fault inverter code pump 1	
0302	Fault inverter code pump 2	
0304	Fault inverter code pump 3	
0306	Fault inverter code pump 4	
0308	Fault inverter code pump 5	
030A	Fault inverter code pump 6	
0400	Number of pumps ON	
0401	Number of pumps present in the system.	[1-6]
0402	Number of inverter install	
0500	Thermal protection motor 1	A x10
0501	Thermal protection motor 2	A x10
0502	Thermal protection motor 3	A x10
0503	Thermal protection motor 4	A x10
0504	Thermal protection motor 5	A x10
0505	Thermal protection motor 6	A x10

2nd Part: status bit reading – Modbus command “0x02”

Alarm 1/2

0	W1 EXCEED HOUR WORKING		13	AL11 ALARM MOTOR PTC
1	AL2 PARAMETERS ERROR		14	AL12 OVERTEMPERATURE
2	AL3 SHORT CIRCUIT ANALOG INPUT/DIGITAL INPUT POWER SUPPLY		15	AL13 LOST COMMUNICATION WITH KL1, KL2, KL2-2, KL6 BOARDS
3	AL4 INTERRUPT TRANSDUCER TRP1 – TRP2		16	AL13-1 LOST COMMUNICATION WITH KL1, KL3 BOARDS
4	W5 COMMUNICATION WITH GSM LOST		17	AL16 ALARMS INVERTER SEE CODE LIST AL. INV.
5	W6 GSM COMMUNICATION ERROR		18	AL16-CL ALARM LOST INVERTER COMMUNICATION
6	AL7 WRONG SEQUENCE PHASE		19	AL32 OVERPRESSURE SYSTEM
7	W8 PRE-ALARM MOTOR OVERLOAD		20	AL64 NO WATER INTAKE
8	AL8 ALARM MOTOR OVERLOAD		21	WH2O PRE-ALARM: NO WATER IN THE SYSTEM
9	W9 MAXIMUM NUMBER OF STARTS THRESHOLD EXCEED		22	WP1 PRE-ALARM PUMPS WORKING WITHOUT WATER INTAKE
10	W10 PRE-ALARM BLOCKED PUMP		23	ALP1 ALARM PUMPS WORKING WITHOUT WATER INTAKE
11	AL10 ALARM BLOCKED PUMP		24	AL256 EXT FAULT SET IN PAR. 307
12	W11 PRE-ALARM MOTOR PTC			

Electrical panel status

01	Electrical panel enabled (inverter o pressure-switches)	00	Pump Enabled
02	Electrical panel enabled to work with pressure-switches	01	Pump running
03	Electrical panel enabled to work with inverter	02	Pump power supply by mains
04	Alarm present	03	Pump power supply by inverter
05	SYSTEM IN RC WAIT	04	Pump in fault status

Pump 1 status

00	Pump Enabled	05	Pump Enabled
01	Pump running	06	Pump running
02	Pump power supply by mains	07	Pump power supply by mains
03	Pump power supply by inverter	08	Pump power supply by inverter
04	Pump in fault status	09	Pump in fault status

Pump 3 status

10	Pump Enabled	15	Pump Enabled
11	Pump running	16	Pump running
12	Pump power supply by mains	17	Pump power supply by mains
13	Pump power supply by inverter	18	Pump power supply by inverter
14	Pump in fault status	19	Pump in fault status

Pump 5 status

20	Pump Enabled	25	Pump Enabled
21	Pump running	26	Pump running
22	Pump power supply by mains	27	Pump power supply by mains
23	Pump power supply by inverter	28	Pump power supply by inverter
24	Pump in fault status	29	Pump in fault status
05		10	
06		11	
07		12	

When the system is disabled, the pumps are disabled and no alarm is present all shown bits are in the “0” logic status.

3rd Part: Command parameters – Modbus command “0x06”




Address	Description	Multiplier
0600	System Enabling Set to 0 or 1 to disable or enable the system. 0 --> system disabled 1 --> system enabled	
0601	Reference pressure 1 Set the working pressure value in bar, the configuration through the display in front of the electrical panel (1.1 Vall Setpoint) is anyway active.	Bar x10

18. PACKAGING ENVIRONMENTAL LABELLING

According to the European decision 97/129/CE and the Italian act 116/2020

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI ai sensi della decisione europea 97/129/CE e del D. Lgs. 116/2020

- Not all the mentioned components are present
- Non tutti i materiali citati sono presenti

#	Description / Descrizione	Symbol / Simbolo	Waste collection / Raccolta differenziata	
1	Box / Scatola		Paper / Carta	
2	Paper filler / Riempitivi in carta			
3	Plastic sheet or bag / Foglio o sacchetto in plastica		Plastic / Plastica	
4	Handle / Maniglia			
5	Stretch film / Film estensibile			
6	Bubble wrap / Pluriball		Undifferentiated (or check the instructions of your municipality) / Indifferenziata (o consulta le indicazioni del tuo comune)	
7	Strap / Reggia			
8	Polystyrene insert / Inserto polistirolo			
9	Foam filler / Riempitivi in schiuma		Wood / Legno	
10	Pallet			
11	Chipboard panel / Pannello truciolare			
12	Wood case / Cassa in legno			
Standard packaging / Imballaggio standard		Box with handle / Scatola con maniglia	Wood case / Cassa di legno	
				



18. CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Ditta EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Campo sportivo, 30

38023 CLES (TN), ITALY

Sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che i quadri di comando summenzionati, sono conformi a:

Direttive:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva RoHS II 2011/65/EC
- Direttiva (RAEE) 2012/19/UE

Normative:

- CEI EN 60204-1:2019.
- CEI EN 61439-1/EC:2019
- CEI EN 55022
- CEI EN IEC 61000-3-2:2019
- CEI EN 61000-3-12:2012
- CEI EN 61000-4-2:2011;
- CEI IEC 61000-4-3:2020
- CEI EN 61000-4-4:2013
- CEI EN 61000-4-6:2014
- CEI EN 61000-4-8:2013
- CEI EN IEC 61000-6-1:2019
- CEI EN IEC 61000-6-2:2019
- CEI EN 61000-6-3/A1
- CEI EN IEC 61000-6-4:2020
- CEI EN 61800-3
- CEI EN 61800-5-1
- IEC 61800-9-2:2017
- IEC 61800-9 (IE2)

19. CE DECLARATION OF CONFORMITY

The Company EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Campo sportivo, 30

38023 CLES (TN), ITALY

Declares under its own responsibility that the above-mentioned products are comply with:

Directives:

- Electromagnetic compatibility directive 2014/30/EU
- Low voltage directive 2014/35/EU
- RoHS II directive 2011/65/EC
- Directive (WEEE) 19/2012/EU

Standards:

- CEI EN 60204-1:2019.
- CEI EN 61439-1/EC:2019
- CEI EN 55022
- CEI EN IEC 61000-3-2:2019
- CEI EN 61000-3-12:2012
- CEI EN 61000-4-2:2011;
- CEI IEC 61000-4-3:2020
- CEI EN 61000-4-4:2013
- CEI EN 61000-4-6:2014
- CEI EN 61000-4-8:2013
- CEI EN IEC 61000-6-1:2019
- CEI EN IEC 61000-6-2:2019
- CEI EN 61000-6-3/A1
- CEI EN IEC 61000-6-4:2020
- CEI EN 61800-3
- CEI EN 61800-5-1
- IEC 61800-9-2:2017
- IEC 61800-9 (IE2)



19. UK DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Ditta EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Campo sportivo, 30

38023 CLES (TN), ITALY

Sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che i quadri di comando summenzionati, sono conformi a:

Direttive:

- Direttiva Equipaggiamenti Elettrici 2016
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2016
- Direttiva RoHS UK
- Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici 2013

Normative:

- BS EN 60204-1:2018
- BS EN IEC 61439-1:2021
- BS EN 55032:2015+A1:2020
- BS EN IEC 61000-3-2:2019
- BS EN 61000-3-12:2011
- BS EN 61000-4-2:2009
- BS EN IEC 61000-4-3:2020
- BS EN 61000-4-4:2012
- BS EN 61000-4-6:2014
- BS EN 61000-4-8:2010
- BS EN IEC 61000-6-1:2019
- BS EN IEC 61000-6-2:2019
- BS EN 61000-6-3:2021
- BS EN IEC 61000-6-4:2019
- BS EN IEC 61800-3:2018
- BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021
- BS EN 61800-9-2:2017
- BS EN 61800-9-1:2017

20. UK DECLARATION OF CONFORMITY

The Company EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Campo sportivo, 30

38023 CLES (TN), ITALY

Declares under its own responsibility that the above-mentioned products are comply with:

Directives:

- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- UK RoHS Regulation
- The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013

Standards:

- BS EN 60204-1:2018
- BS EN IEC 61439-1:2021
- BS EN 55032:2015+A1:2020
- BS EN IEC 61000-3-2:2019
- BS EN 61000-3-12:2011
- BS EN 61000-4-2:2009
- BS EN IEC 61000-4-3:2020
- BS EN 61000-4-4:2012
- BS EN 61000-4-6:2014
- BS EN 61000-4-8:2010
- BS EN IEC 61000-6-1:2019
- BS EN IEC 61000-6-2:2019
- BS EN 61000-6-3:2021
- BS EN IEC 61000-6-4:2019
- BS EN IEC 61800-3:2018
- BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021
- BS EN 61800-9-2:2017
- BS EN 61800-9-1:2017

Legale rappresentante
Legal representative
Gambellara (VI), 06 Febbraio 2023

Mr. Minoru Matsushita
Manager Director

EBARA PUMPS EUROPE S. p. A.
Via Campo Sportivo, 30
38023 Cles (TN) ITALY

Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration and conformity

