



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MANUAL

4SP MFC 1,5T-3	5SP MFC 1,5T-3	6SP MFC 1,5T-3
4SP MFC 2,2T-3	5SP MFC 2,2T-3	6SP MFC 2,2T-3
4SP MFC 3T-3	5SP MFC 3T-3	6SP MFC 3T-3
4SP MFC 4T-3	5SP MFC 4T-3	6SP MFC 4T-3
4SP MFC 5,5T-3	5SP MFC 5,5T-3	6SP MFC 5,5T-3
4SP MFC 7,5T-3	5SP MFC 7,5T-3	6SP MFC 7,5T-3
4SP MFC 11SD-3	5SP MFC 11SD-3	6SP MFC 11SD-3
4SP MFC 15SD-3	5SP MFC 15SD-3	6SP MFC 15SD-3
4SP MFC 18,5SD-3	5SP MFC 18,5SD-3	6SP MFC 18,5SD-3
4SP MFC 22SD-3	5SP MFC 22SD-3	6SP MFC 22SD-3
4SP MFC 30SD-3	5SP MFC 30SD-3	6SP MFC 30SD-3
4SP MFC 37SD-3	5SP MFC 37SD-3	6SP MFC 37SD-3
4SP MFC 45SD-3	5SP MFC 45SD-3	6SP MFC 45SD-3



INDICE

1.	DATI DI IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE.....	3
2.	GARANZIA	3
3.	MAGAZZINAGGIO	3
4.	SMALTIMENTO DEL PRODOTTO	3
5.	AVVERTENZE.....	3
6.	RESPONSABILITÀ.....	4
7.	INSTALLAZIONE - MOVIMENTAZIONE.....	4
8.	DATI TECNICI.....	5
9.	TIPI DI FUNZIONAMENTO.....	7
9.1.	BOOSTER.....	7
9.2.	PRESSOSTATI/ BY-PASS “FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA CON LA KL6”	7
10.	RIFERIMENTO COMPONENTI QUADRO	8
11.	RIFERIMENTI SCHEMA DI COLLEGAMENTO	10
11.1.	COLLEGAMENTO POTENZA	10
11.2.	COLLEGAMENTO SEGNALI	10
11.3.	DESCRIZIONE MORSETTI	11
12.	LAYOUT PANNELLO DI CONTROLLO	14
12.1.	RIFERIMENTI PANNELLO DI CONTROLLO.....	14
13.	PAGINE MONITOR.....	17
13.1.	CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON ACCESSO LIBERO	20
13.2.	CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON PASSWORD TECNICA	23
13.3.	CONFIGURAZIONE INVERTER (PARAMETRI 200).....	26
13.4.	CONFIGURAZIONE INGRESSI/USCITE (PARAMETRI 300)	28
13.5.	CONFIGURAZIONE TABELLE DI COMUNICAZIONE (PARAMETRI 400).....	30
13.6.	CONFIGURAZIONE PARAMETRO 517	30
14.	VISUALIZZAZIONE ALLARMI	31
14.1.	ELENCO CODICI ALLARMI DELL'INVERTER.....	33
14.2.	RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI: PAGINA INFO.....	33
15.	MODULI OPZIONALI	37
15.1.	Comunicazione ethernet (ETH) e GSM.	37
15.2.	Reattanza di linea	37
16.	FUNZIONAMENTO IN AUTOCONTROLLO	38
17.	MAPPATURA MODBUS	39
18.	PACKAGING ENVIRONMENTAL LABELLING.....	84
19.	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	86
20.	DECLARATION OF CONFORMITY	86

1. DATI DI IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE

Dati costruttore: EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

DIREZIONE DI STABILIMENTO

Via Torri di Confine, 2/1
36053 Gambellara (VI) ITALIA
Telefono: 0444/706811
Fax: 0444/405811

Web Site: www.ebaraeurope.com

SEDE LEGALE

Via Campo Sportivo,30
38023 CLES (TN) ITALIA
Telefono: 0463/660411
Fax:0463/405930

2. GARANZIA

L'INOSERVANZA DELLE INDICAZIONI FORNITE IN QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI, E/O L'EVENTUALE INTERVENTO NEL QUADRO, NON EFFETTUATO DAI NOSTRI CENTRI ASSISTENZA, INVALIDERANNO LA GARANZIA E SOLLEVERANNO IL COSTRUTTORE DA QUALSIASI RESPONSABILITA' IN CASO D'INCIDENTI A PERSONE O DANNI ALLE COSE E/O AL QUADRO STESSO.


3. MAGAZZINAGGIO

Un lungo periodo d'inattività in condizioni di magazzinaggio precarie, può provocare danni alle apparecchiature, facendole diventare pericolose nei confronti del personale addetto all'installazione, ai controlli ed alla manutenzione.

E' buona regola procedere ad un corretto magazzinaggio dei quadri, avendo particolare cura di osservare le seguenti indicazioni: deve essere riposto in un luogo completamente asciutto e lontano da fonti di calore.

Deve essere perfettamente chiuso ed isolato dall'ambiente esterno, al fine di evitare l'ingresso d'insetti, umidità e polveri che potrebbero danneggiare i componenti elettrici compromettendone il regolare funzionamento.

Riferirsi al capitolo 8, per la temperatura di stoccaggio!



4. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo simbolo presente sul prodotto indica che il quadro non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Questa disposizione riguarda solamente lo smaltimento delle apparecchiature nel territorio dell'Unione Europea (2012/19/UE).

E' responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature elettriche presso punti di raccolta designati allo smaltimento e al riciclo delle apparecchiature elettriche o, rivolgersi al negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto

5. AVVERTENZE

Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.



È indispensabile che l'impianto elettrico ed i collegamenti siano realizzati da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnici indicati dalle norme di sicurezza riguardanti l'installazione e la manutenzione degli impianti tecnici del paese d'installazione del prodotto.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia.



Per personale qualificato s'intende colui che per formazione, esperienza ed istruzione, conoscenza delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, è stato autorizzato dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo. (Definizione per il personale tecnico IEC 364).



Verificare che il quadro non abbia subito danni dovuti al trasporto o al magazzinaggio. In particolare occorre controllare che l'involucro esterno sia perfettamente integro ed in ottime condizioni; tutte le parti interne del quadro (componenti, conduttori, ecc.) devono risultare completamente privi di tracce di umidità, ossido o sporco: procedere eventualmente ad una accurata pulizia e verificare l'efficienza di tutti i componenti contenuti nel quadro; se necessario, sostituire le parti che non risultassero in perfetta efficienza. E' indispensabile verificare che tutti i conduttori dei quadri risultino correttamente serrati nei relativi morsetti.



In caso di lungo magazzinaggio (o comunque in caso di sostituzione di qualche componente) è opportuno eseguire nei quadri tutte le prove indicate dalle norme EN 60204-1 e per la verifica di funzionamento, attenersi a quanto riportato nel presente libretto.



I quadri contengono dispositivi elettronici che in caso di guasto disattivano la corrente al motore ma non la tensione. TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI PROCEDERE ALLA MANUTENZIONE.



Variazioni di tensione o interruzioni di alimentazione, possono causare lo spegnimento autonomo dell'impianto. ATTENZIONE! al possibile riavvio improvviso dell'impianto.



NON SEZIONARE I QUADRI DALLA RETE ELETTRICA, PER PIU' DI 2 VOLTE AL MINUTO.



DOPO LA MESSA IN SERVIZIO CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE IN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE.

6. RESPONSABILITÀ



Il costruttore non risponde del mal funzionamento dei quadri qualora questi vengano manomessi o modificati o fatti funzionare oltre i dati di targa.

Si declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

7. INSTALLAZIONE



Rispettare rigorosamente i valori di alimentazione elettrica indicati in targhetta dati elettrici.

I quadri serie 4SP MFC-3, 5SP MFC-3, 6SP MFC-3 devono essere installati su delle superfici asciutte in atmosfera prive di gas ossidanti né tantomeno corrosivi ed esenti da vibrazioni.



I quadri devono essere installati in luoghi, il più possibile protetti dagli agenti atmosferici e dall'irraggiamento diretto. È necessario, provvedendo con opportuni accorgimenti, mantenere la temperatura esterna al quadro compresa nei limiti di impiego di seguito elencati.

Le temperature elevate portano ad un invecchiamento accelerato di tutti i componenti, determinando disfunzioni più o meno gravi. È inoltre opportuno garantire la chiusura stagna dei pressacavi da parte di chi fa l'installazione.

Si consiglia di installare un interruttore differenziale a protezione dell'impianto che risulti correttamente dimensionato, tipo B, con la corrente di dispersione regolabile, selettivo, protetto contro scatti intempestivi.



L'interruttore differenziale automatico dovrà essere contrassegnato da uno dei due simboli seguenti:



Prevedere nell'allacciamento elettrico alla linea di alimentazione un interruttore tripolare con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm e con fusibili di tipo gG (rapidi) con valore di corrente adeguato al gruppo pompe da alimentare.

SI RACCOMANDA IL CORRETTO E SICURO COLLEGAMENTO A TERRA DELL'IMPIANTO!!



MOVIMENTAZIONE

Per sollevare o spostare quadri elettrici con peso superiore a 25 kg munirsi di un apposito sistema di sollevamento. Quadri con altezza uguale o superiore a 1,4 m., sono da movimentare con funi di sollevamento da agganciare ai golfari a corredo del quadro.

8. DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:	400 V +/- 10%						
Fasi :	3						
Frequenza :	50-60 Hz						
Modello:	4SP MFC 1,5T-3 5SP MFC 1,5T-3 6SP MFC 1,5T-3	4SP MFC 2,2T-3 5SP MFC 2,2T - 3 6SP MFC 2,2T- 3	4SP MFC 3T-3 5SP MFC 3T-3 6SP MFC 3T-3	4SP MFC 4T-3 5SP MFC 4T-3 6SP MFC 4T-3	4SP MFC 5,5T-3 5SP MFC 5,5T-3 6SP MFC 5,5T-3		
Potenza nominale massima di impiego (kW):	4x 1,5 5x 1,5 6x 1,5	4x 2,2 5x 2,2 6x 2,2	4x 3 5x 3 6x 3	4x 4 5x 4 6x 4	4x 5,5 5x 5,5 6x 5,5		
Corrente nominale massima di impiego (A):	4x 3,7 5x 3,7 6x 3,7	4x 5,3 5x 5,3 6x 5,3	4x 7,2 5x 7,2 6x 7,2	4x 9 5x 9 6x 9	4x 12 5x 12 6x 12		
Dimensioni (HxLxP cm):	4SP MFC 1,5T-3 : 80x80x30 5SP MFC 1,5T-3 :80x80x30 6SP MFC 1,5T-3 :140x100x40	4SP MFC 2,2T-3 :80x80x30 5SP MFC 2,2T - 3 :80x80x30 6SP MFC 2,2T- 3 :140x100x40	4SP MFC 3T-3 :80x80x30 5SP MFC 3T-3 :140x100x40 6SP MFC 3T-3 :140x120x40	4SP MFC 4T-3 : 80x80x30 5SP MFC 4T-3 :140x100z40 6SP MFC 4T-3 :140x120x40	4SP MFC 5,5T-3 :100x80x30 5SP MFC 5,5T-3 :140x100x40 6SP MFC 5,5T-3 :140x120x40		
Peso (kg):	4SP MFC 1,5T-3 : 80 5SP MFC 1,5T-3 :85 6SP MFC 1,5T-3 :90	4SP MFC 2,2T-3 :80 5SP MFC 2,2T - 3 :85 6SP MFC 2,2T- 3 :90	4SP MFC 3T-3 : 90 5SP MFC 3T-3 :130 6SP MFC 3T-3 :150	4SP MFC 4T-3 : 90 5SP MFC 4T-3:130 6SP MFC 4T-3 :150	4SP MFC 5,5T-3 : 100 5SP MFC 5,5T-3 :135 6SP MFC 5,5T-3 :160		
Grado di protezione:	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54		
Modello:	4SP MFC 7,5T-3 5SP MFC 7,5T-3 6SP MFC 7,5T-3	4SP MFC 1T1-3 5SP MFC 11T-3 6SP MFC11T-3	4SP MFC 15T-3 5SP MFC 15T-3 6SP MFC 15T-3	4SP MFC 18,5T-3 5SP MFC 18,5T-3 6SP MFC 18,5T-3	4SP MFC 22T-3 5SP MFC 22T-3 6SP MFC 22T-3		
Potenza nominale massima di impiego (kW):	4x 7,5 5x 7,5 6x 7,5	4x 11 5x 11 6x 11	4x 15 5x 15 6x 15	4x 18,5 5x 18,5 6x 18,5	4x 22 5x 22 6x 22		
Corrente nominale massima di impiego (A):	4x 15,5 5x 15,5 6x 15,5	4x 23 5x 23 6x 23	4x 31 5x 31 6x 31	4x 37 5x 37 6x 37	4x 43 5x 43 6x 43		
Dimensioni (HxLxP cm):	4SP MFC 7,5T-3 :100x80x30 5SP MFC 7,5T-3 :140x100x40 6SP MFC 7,5T-3 :140x120x40	4SP MFC 11SD-3 :100x80x40 5SP MFC 11SD-3 :140x120x40 6SP MFC11SD-3 :160x140x40	4SP MFC 15T-3 :100X80X40 5SP MFC 15T-3 :140x120x40 6SP MFC 15T-3 :160x140x50	4SP MFC 18,5T-3 :140x100x40 5SP MFC 18,5T-3 :140x120x40 6SP MFC 18,5T-3 :160x160x50	4SP MFC 22T-3 :140x100x40 5SP MFC 22T-3 :140x120x40 6SP MFC 22T-3 :160x160x50		
Peso (kg):	4SP MFC 7,5T-3 :100 5SP MFC 7,5T-3 :135 6SP MFC 7,5T-3 :160	4SP MFC 11SD-3 :125 5SP MFC 11SD-3 :160 6SP MFC11SD-3 :200	4SP MFC 15T-3 : 125 5SP MFC 15T-3 :160 6SP MFC 15T-3 :200	4SP MFC 18,5T-3 : 150 5SP MFC 18,5T-3 :200 6SP MFC 18,5T-3 :270	4SP MFC 22T-3 : 150 5SP MFC 22T-3 :200 6SP MFC 22T-3 :270		
Grado di protezione: "attenersi alle indicazioni del capitolo 7"	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54		
Modello:	4SP MFC 30T-3 5SP MFC 30T-3 6SP MFC 30T-3	4SP MFC 37T-3 5SP MFC 37T-3 6SP MFC 37T-3	4SP MFC 45-T3 5SP MFC 45T-3 6SP MFC 45T-3	*5SP MFC e 6SPMFC MISURE E PESI DI RIFERIMENTO DA CONFERMARE IN FASE DI PRODUZIONE			
Potenza nominale massima di impiego (kW):	4x 30 5x 30 6x 30	4x 37 5x 37 6x 37	4x 45 5x 45 6x 45				
Corrente nominale massima di impiego (A):	4x 61 5x 61 6x 61	4x 70 5x 70 6x 70	4x 85 5x 85 6x 85				
Dimensioni (HxLxP cm):	4SP MFC 30T-3:160x120x40 5SP MFC 30T-3:200x160x50 6SP MFC 30T-3:180x200x50	4SP MFC 37T-3:160x120x40 5SP MFC 37T-3:200x160x50 6SP MFC 37T-3:180x200x50	4SP MFC 45-T3:180x160x50 5SP MFC 45T-3:200x200x50 6SP MFC 45T-3:200x240x50				
Peso (kg):	4SP MFC 30T-3:250 SP MFC 30T-3:350 6SP MFC 30T-3:450	4SP MFC 37T-3:250 5SP MFC 37T-3:350 6SP MFC 37T-3:450	4SP MFC 45-T3:450 5SP MFC 45T-3:600 6SP MFC 45T-3:800				
Grado di protezione: "attenersi alle indicazioni del capitolo 7"	IP54	IP54	IP54				
Sovraccarico: %	150% di Ampere nominale x 60 sec. ogni 10°						
Overboost: % di A di sovraccarico o corto circuito fase/fase	> del 200%						
Temperatura ambiente: °C	-10°C + 40°C Limitazione automatica della potenza alle pompe per superamento dei 48°C.						
Temperatura di stoccaggio: °C	-20 ÷ + 55°C						
Umidità relativa (senza condensazione) :	50% a 40°C (90% a 20°C).						
Altitudine max :	1000 m (s.l.m.) ogni 100 m oltre i 1000 m la corrente deve essere ridotta del 2%.						
Standard applicati (CE):	Standard sicurezza e funzionali applicati: - CEI EN 60204-1:2019; Sicurezza equipaggiamenti elettrici. - CEI EN 61439-1/EC:2019; Apparecchiature assieme di protezione e manovra. Standard EMC applicati: - CEI EN IEC 61000-3-2:2019; emissione di corrente armonica <= 16A (usare l'induttanza di linea XLL1 da installare a richiesta vedi par. 8.1, 8.2). Emissioni: Potenze ≤ 7,5kW: conforme ad ambienti residenziali: classe B. Potenze > 7,5kW:						

ITALIANO

	<p>conforme ad ambienti residenziali: classe A.</p> <p>Immunità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CEI EN 61000-3-12:2012; Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate a sistemi pubblici a bassa tensione con corrente di ingresso $> 16 \text{ A}$ e $\leq 75 \text{ A}$ per fase; - CEI EN 61000-4-2:2011; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità alle scariche elettrostatiche - CEI IEC 61000-4-3:2020; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità ai campi irradiati, a radiofrequenza e elettromagnetici - CEI EN 61000-4-4:2013; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità a transitori elettrici veloci/burst - CEI EN 61000-4-6:2014; Tecniche di prova e misura - Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza - CEI EN 61000-4-8:2013; Tecniche di test e misurazione - Test di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete - CEI EN IEC 61000-6-1:2019; immunità residenziale commerciale e industria leggera. - CEI EN IEC 61000-6-2:2019; immunità industriale. - CEI EN 61000-6-3/A1; emissione residenziale commerciale e industria leggera. - CEI EN IEC 61000-6-4:2020; emissione industriale. - CEI EN 61800-3: requisiti EMC e metodi di prova specifici - CEI EN 61800-5-1: requisiti di sicurezza - elettrico, termico ed energetico - IEC 61800-9-2:2017; Classe di efficienza energetica dei convertitori e dei sistemi di azionamento. - IEC 61800-9-1:2017 (IE2); Sistemi di azionamento elettrico a velocità variabile
Standard applicati (UKCA):	<p>Standard sicurezza e funzionali applicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN 60204-1:2018; Sicurezza equipaggiamenti elettrici. - BS EN IEC 61439-1:2021; Apparecchiature assieme di protezione e manovra. <p>Standard EMC applicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN IEC 61000-3-2:2019; emissione di corrente armonica $\leq 16\text{A}$ (usare l'induttanza di linea XLL1 da installare a richiesta vedi par. 8.1, 8.2). <p>Emissioni:</p> <p>Potenze $\leq 7,5\text{kW}$:</p> <p>conforme ad ambienti residenziali: classe B.</p> <p>Potenze $> 7,5\text{kW}$:</p> <p>conforme ad ambienti residenziali: classe A.</p> <p>Immunità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CEI EN 61000-3-12:2011; Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate a sistemi pubblici a bassa tensione con corrente di ingresso $> 16 \text{ A}$ e $\leq 75 \text{ A}$ per fase; - BS EN 61000-4-2:2009; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità alle scariche elettrostatiche - BS EN IEC 61000-4-3:2020; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità ai campi irradiati, a radiofrequenza e elettromagnetici - BS EN 61000-4-4:2012; Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità a transitori elettrici veloci/burst - BS EN 61000-4-6:2014; Tecniche di prova e misura - Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza - BS EN 61000-4-8:2010; Tecniche di test e misurazione - Test di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete - BS EN IEC 61000-6-1:2019; immunità residenziale commerciale e industria leggera. - BS EN IEC 61000-6-2:2019; immunità industriale. - BS EN 61000-6-3:2021; emissione residenziale commerciale e industria leggera. - BS EN IEC 61000-6-4:2019; emissione industriale. - BS EN IEC 61800-3:2018; requisiti EMC e metodi di prova specifici - BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021; requisiti di sicurezza - elettrico, termico ed energetico - BS EN 61800-9-2:2017; Classe di efficienza energetica dei convertitori e dei sistemi di azionamento. - BS IEC 61800-9-1:2017 (IE2); Sistemi di azionamento elettrico a velocità variabile.

9. TIPI DI FUNZIONAMENTO

I quadri tramite il pannello di controllo, possono essere impostati per funzionare per diversi tipi di impianto:

9.1. BOOSTER.

Il funzionamento booster è utilizzato per controllare elettropompe di superficie verticale o orizzontale ad elevata prevalenza, installate in complessi domestici o industriali ad elevata altezza geodetica. Questo funzionamento può essere utilizzato anche in impianti di irrigazione con notevoli lunghezze delle tubazioni.

L'alimentazione della pompa è solo con l'inverter, e il controllo è gestito con la scheda display KL1 o direttamente con l'inverter.

Il software per i booster installato nella scheda display KL1 è progettato per controllare la pressione dell'impianto utilizzando:

- un trasduttore 4-20 mA,
- un trasduttore di scorta attivato quando il primo non lavora. In caso di perdita dei trasduttori l'impianto è impostato per funzionare automaticamente a pressostati.
-
- un pressostato che agisce sul comando diretto dell'inverter facendo partire a fermare la pompa sulla soglia del differenziale della pressione di set del pressostato,
- è possibile impostare il set della pressione desiderata utilizzando un riferimento remoto esterno 4-20mA/0-10V.
- **ogni inverter è programmato per gestire autonomamente le pompe su un set di pressione impostata nel software dell'inverter e usando un terzo trasduttore che viene letto da ogni rispettivo inverter. Fare riferimento al capitolo 17 per fare i dovuti collegamenti, e alla tabella parametri inverter per impostare la pressione di lavoro.**
-

Il pannello di controllo è dotato di un display a colori da 4,3" dove sono visualizzati, impostati, e memorizzati i parametri necessari per il controllo dell'impianto. Tutti i dati dell'impianto possono essere visualizzati su un terminale remoto in comunicazione Modbus. Opzionalmente è possibile inserire un modulo per collegare l'impianto alla rete Ethernet o un modulo GSM.


9.2. PRESSOSTATI/ BY-PASS “FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA CON LA KL6”

I quadri sono provvisti del controllo e protezione della continuità del funzionamento della pompa anche con la perdita della scheda display KL1 o dei trasduttori di rilevamento del processo.

La scheda KL6, quando non sente più la scheda display e se è impostato lo switch al modo ON/OFF, gli inverter alimentano ON/OFF le pompe secondo una soglia di pressione/temperatura/livello regolata nel trasduttore.

10. RIFERIMENTO COMPONENTI QUADRO

KL1	Scheda display del pannello di controllo.				
KL2	Scheda tastierino sinottico.				
KL2-1					
KL2-2					
KL2-3					
KL2-4					
KL2-5					
KL6	Scheda alimentatore per la scheda display KL1				
KL4	Scheda morsettiera per il collegamento dei comandi remoti.				
KL5					
GF1	Convertitore di frequenza per controllare, proteggere e modulare da 25 a 50 HZ la velocità di rotazione dell'elettropompa.				
GF2	Ad ogni ripartenza del gruppo, l'inverter viene commutato su tutte le elettropompe.				
GF3	Nel quadro è disponibile un tastierino di navigazione DANFOSS LCP11 installato sull'inverter GF1 necessario per il funzionamento in autocontrollo vedi 16.				
GF4					
GF5					
GF6					
XL1	Filtro EMC 16 A trifase a monte dell'inverter (solo su quadri fino a 7,5Kw). Toroide a valle dell'inverter (per quadri dagli 11Kw in su)				
	Fusibili di protezione della linea e dell'inverter. L'intervento inibisce il funzionamento dell'elettropompa alimentata da inverter ma non dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.				
FU1	16A gG 10x38	20A gG 10X38	25A gG 10x38	32A gG 10x38	63A gG NH00
FU2	1,5T-3	3T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3
FU3	2,2T-3	4T-3			15SD-3
FU4					18,5SD-3
FU5					22SD-3
FU6	80A gG NH00	100A gG NH00	125A gG NH00		
	30SD-3	37SD-3	45SD-3		
FU7	Fusibile di protezione del circuito di alimentazione della scheda KL6 contro corto circuiti. L'intervento inibisce il funzionamento della scheda KL1, delle ventole ma non dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.				
	1A aM 6,3x32		2A aM 6,3x32		
	4SP MFC 0,75T-3	5SP MFC 0,75T-3	6SP MFC 0,75T-3	4SP MFC 11T-3	5SP MFC 11T-3
	4SP MFC 1,1T-3	5SP MFC 1,1T-3	6SP MFC 1,1T-3	4SP MFC 15T-3	5SP MFC 15T-3
	4SP MFC 1,5T-3	5SP MFC 1,5T-3	6SP MFC 1,5T-3	4SP MFC 18,5T-3	5SP MFC 18,5T-3
	4SP MFC 2,2T-3	5SP MFC 2,2T-3	6SP MFC 2,2T-3	4SP MFC 22T-3	6SP MFC 15T-3
	4SP MFC 3T-3	5SP MFC 3T-3	6SP MFC 3T-3		
	4SP MFC 4T-3	5SP MFC 4T-3	6SP MFC 4T-3		
	4SP MFC 5,5T-3	5SP MFC 5,5T-3	6SP MFC 5,5T-		
	4SP MFC 7,5T-3	5SP MFC 7,5T-3			
	4A aM 6,3x32				
	4SP MFC 30T-3	5SP MFC 22T-3	6SP MFC 18,5T-3		
	4SP MFC 37T-3	5SP MFC 30T-3	6SP MFC 22T-3		
	4SP MFC 45T-3	5SP MFC 37T-3	6SP MFC 30T-3		
		5SP MFC 45T-3	6SP MFC 37T-3		
			6SP MFC 45T-3		




cap.

ITALIANO


FU8	Fusibile di protezione del circuito secondario del trasformatore. L'intervento inibisce il funzionamento delle ventole ma non dell'impianto. Togliere tensione prima di procedere alla manutenzione.					
	1A aM 10x38			2A aM 10x38		
	4SP MFC 0,75T-3	5SP MFC 0,75T-3	6SP MFC 0,75T-3	4SP MFC 11T-3	5SP MFC 11T-3	6SP MFC 7,5T-3
	4SP MFC 1,1T-3	5SP MFC 1,1T-3	6SP MFC 1,1T-3	4SP MFC 15T-3	5SP MFC 15T-3	6SP MFC 11T-3
	4SP MFC 1,5T-3	5SP MFC 1,5T-3	6SP MFC 1,5T-3	4SP MFC 18,5T-3	5SP MFC 18,5T-3	6SP MFC 15T-3
	4SP MFC 2,2T-3	5SP MFC 2,2T-3	6SP MFC 2,2T-3	4SP MFC 22T-3	5SP MFC 22T-3	6SP MFC 18,5T-3
	4SP MFC 3T-3	5SP MFC 3T-3	6SP MFC 3T-3	4SP MFC 30T-3	5SP MFC 30T-3	6SP MFC 22T-3
	4SP MFC 4T-3	5SP MFC 4T-3	6SP MFC 4T-3	4SP MFC 37T-3	5SP MFC 37T-3	6SP MFC 30T-3
	4SP MFC 5,5T-3	5SP MFC 5,5T-3	6SP MFC 5,5T-3	4SP MFC 45T-3	5SP MFC 45T-3	6SP MFC 37T-3
	4SP MFC 7,5T-3	5SP MFC 7,5T-3				6SP MFC 45T-3
QS1	Interruttore sezionatore della linea di alimentazione con maniglia di blocco porta luchettabile.					
TC1	Trasformatore per il comando delle ventole e l'alimentazione della scheda KL6					

11. RIFERIMENTI SCHEMA DI COLLEGAMENTO

11.1. COLLEGAMENTO POTENZA








11.2. COLLEGAMENTO SEGNALI



ITALIANO

11.3. DESCRIZIONE MORSETTI

		POTENZA	
RIFERIMENTO MORSETTI		FUNZIONE	
		<p>Collegamenti dell'elettropompa P1. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA. N.B. CAVO MOTORE SCHERMATO.</p>	
		<p>Collegamenti dell'elettropompa P2. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA. N.B. CAVO MOTORE SCHERMATO.</p>	
		<p>Collegamenti dell'elettropompa P3. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA. N.B. CAVO MOTORE SCHERMATO.</p>	
		<p>Collegamenti dell'elettropompa P4. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA. N.B. CAVO MOTORE SCHERMATO.</p>	
		<p>Collegamenti dell'elettropompa P5. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA. N.B. CAVO MOTORE SCHERMATO.</p>	
		<p>Collegamenti dell'elettropompa P6. Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista. ATTENZIONE! ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MESSA A TERRA. N.B. CAVO MOTORE SCHERMATO.</p>	
		SEGNALI	
RIFERIMENTO MORSETTI		FUNZIONE	
A.I.1 1 - 2 - 3		<p>Morsetti di collegamento del trasduttore 1 installato in impianto. Rif. morsetti: 1=  , 2= alimentazione 3= ing.1; 4= GND. L'ingresso è predisposto per i 5 segnali sotto descritti da selezionare nella scheda KL1 con i ponticelli JMP1-JMP2-JMP3-JMP4-JMP5 e nel parametro 300.</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando morsetto 2 e 3: - 4 – 20mA; • utilizzando morsetto 3 e 4: - 0 – 10V; - PT1000; - PT100; - NTC. <p>ATTENZIONE COLLEGARE LO SCHERMO AL MORSETTO 1.</p>	
A.I.2 1 - 4 - 5 - 6		<p>Morsetti di collegamento del trasduttore 2 installato in impianto. Rif. morsetti: 1=  , 4= GND, 5=alimentazione, 6=ing.2. L'ingresso è predisposto per i 5 segnali sotto descritti da selezionare nella scheda KL1 con il ponticello JMP6-JMP7-JMP8-JMP9-JMP10 e nel parametro 301.</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando morsetto 5 e 6: - 4 – 20mA; • utilizzando morsetto 6 e 4: - 0 – 10V; - PT1000; - PT100; - NTC. <p>ATTENZIONE COLLEGARE LO SCHERMO AL MORSETTO 1.</p>	
P.S. MIN. 7 - 8		Morsetti di collegamento del pressostato di minima pressione. (collegare solo contatti esenti da tensione)	
P.S. 1 / PTC 1		Morsetti di collegamento programmabile al par. 304:	


ITALIANO

9 – 10	<ul style="list-style-type: none"> - P.S.1; - PTC 1. <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
P.S. 2 / PTC 2 11 – 12	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 305:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.2; - PTC 2. <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
P.S. 3 / PTC 3 13 – 14	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 306:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.3; - PTC 3. <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
R. C. 15 - 16	<p>Morsetti di collegamento di un comando remoto configurabile nel parametro 307. 15= ing., 16=alimentazione. R.C. remote control. (Contatto N.O.). Guasto ext. (Contatto N.C.) Mancanza H2O. (Contatto N.C.) Cambio SET POINT (Contatto N.O.) (collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
A.I.3 1 - 5 - 17 - 18	<p>Morsetti di collegamento di un segnale esterno per cambiare il valore di riferimento P.SET/H.SET/L.SET in funzione del segnale presente nell'ingresso 17.</p> <p>Rif. morsetti: 1= , 5= alimentazione, 17=ing. 3, 18=GND. L'ingresso è predisposto per i 2 segnali sotto descritti da selezionare nella scheda KL1 con il ponticello JMP11 – JMP12 e nel parametro 302.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 – 20mA; - 0 – 10V; <p>ATTENZIONE COLLEGARE LO SCHERMO AL MORSETTO 1</p>
OUT. 5 - 18 - 19	<p>Morsetti di collegamento di uno strumento esterno. Rif. morsetti: 5=alimentazione, 18=GND, 19= OUT. (collegare strumenti con assorbimento max di 5 mA, 24 V)</p>
RS485 20 – 21 – 22	<p>Morsetti di collegamento della comunicazione remota seriale RS485 Rif. morsetti: 20=REF, 21=D+, 22=D-</p>
D.0.1 23 – 24 – 25 (ALARM)	<p>Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.2): Uscita relè 1. Rif. morsetti: 23=NC, 24=COM. 25=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)</p>
D.0.2 26 – 27 – 28 (ALARM)	<p>Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.3): Uscita relè 2. Rif. morsetti: 26=NC, 27=COM. 28=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)</p>
 30	Collegamento di messa a terra.
P.S. 4 29 – 32	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 311:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.4; <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
P.S. 5 31 – 34	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 312:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.5; <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
P.S. 6 33 – 36	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 313:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.S.6; <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
PTC 1 35 – 38	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 314:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTC 1. <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
PTC 2 37 – 40	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 315:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTC 2. <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
PTC 3 39 – 42	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 316:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTC 3. <p>(collegare solo contatti esenti da tensione)</p>
PTC 4 41 – 44	<p>Morsetti di collegamento programmabile al par. 317:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTC 4.

ITALIANO

	(collegare solo contatti esenti da tensione)
PT 5 43 – 46	Morsetti di collegamento programmabile al par. 318: – PTC 5. (collegare solo contatti esenti da tensione)
PTC 6 45 – 48	Morsetti di collegamento programmabile al par. 319: – PTC 6. (collegare solo contatti esenti da tensione)
MODULO PT1000 47 – 50 - 49 – 51 – 52	Morsetti di collegamento del modulo PT1000. Rif. morsetti: 47=GND, 50=alimentazione 24Vdc, 49=D+, 51=REF, 52=D-.
D.0.3 53 – 54 – 55 (ALARM)	Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.2): Uscita relè 3. Rif. morsetti: 23=NC, 24=COM. 25=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)
D.0.4 56 – 57 – 58 (ALARM)	Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.3): Uscita relè 4. Rif. morsetti: 26=NC, 27=COM. 28=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)
D.0.5 59 – 60 – 61 (ALARM)	Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.2): Uscita relè 5. Rif. morsetti: 23=NC, 24=COM. 25=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)
D.0.6 62 – 63 – 64 (ALARM)	Morsetti di collegamento di un contatto da riportare a distanza configurabile (parametro 3.3): Uscita relè 6. Rif. morsetti: 26=NC, 27=COM. 28=NA. con quadro non alimentato o in allarme. (contatti esenti da tensione. Caratteristica 250V ac 5A)

12. LAYOUT PANNELLO DI CONTROLLO



12.1. RIFERIMENTI PANNELLO DI CONTROLLO

RIFERIMENTO	FUNZIONE
SB1	Tasto per confermare il dato modificato.
SB2	Tasto con duplice funzione: - Selezionare nella HOME PAGE MENU', la lista verso il basso, dei gruppi di parametri. - decrementare il dato del parametro da modificare. - decrementare l'indice della memoria allarmi.
SB3	Tasto con duplice funzione: - selezionare nella HOME PAGE MENU', la lista verso l'alto, dei gruppi di parametri. - incrementare il dato del parametro da modificare. - Incrementare l'indice della memoria allarmi.
SB4	Tasto con duplice funzione: - Per ritornare alla HOME PAGE MONITOR. - Per visualizzare le pagine verso l'alto; il gruppo dei sottoparametri della HOME PAGE DEI MENU'.
SB5	Tasto con duplice funzione: - Per ritornare alla HOME PAGE MONITOR. - Per visualizzare le pagine verso il basso; il gruppo dei sottoparametri della HOME PAGE DEI MENU'.

LED E PULSANTI TIPO AVVIAMENTO

	LL1 Luce ambra di segnalazione di quadro alimentato.
	LL2 Luce rossa di segnalazione allarmi
SB6	Tasto per la selezione del funzionamento del quadro con: - IMPIANTO IN MARCIA CON INVERTER , led giallo LL3 acceso. - STOP IMPIANTO ESCLUSO , led spenti e abilitazione alla programmazione del pannello di controllo. ATTENZIONE: il comando dei pulsanti AUTO/STOP NON sono attivi e il comando delle elettropompe è diretto da pressostati. VEDERE FORSE CON NUOVE SCHEDE QUESTA PARTE E' DA TOGLIERE ANCHE PER SCAMBIO!!

ITALIANO

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 1

	LL5	Luce verde di segnalazione elettropompa 1 in marcia.
	LL6	Led giallo di segnalazione elettropompa 1 predisposta per la marcia.
	SB7	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 1 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL6 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi, si accende LL6 e la pompa va in marcia. Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL6 .
	LL7	Luce rossa di segnalazione elettropompa 1 in blocco per allarme inverter o sovraccorrente quando la pompa è alimentata da rete. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale al 4 ° intervento.
	LL8	- Led acceso fisso: pompa 1 esclusa da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB8	Tasto per selezionare l'elettropompa 1 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 1

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 2

	LL9	Luce verde di segnalazione elettropompa 2 in funzione.
	LL10	Led giallo di segnalazione elettropompa 2 avviata.
	SB9	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 2 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL10 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL10 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL10 .
	LL11	Luce rossa di segnalazione elettropompa 2 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL12	- Led acceso fisso: esclusione pompa 2 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB10	Tasto per selezionare l'elettropompa 2 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 2

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 3

	LL13	Luce verde di segnalazione elettropompa 3 in funzione.
	LL14	Led giallo di segnalazione elettropompa 3 avviata.
	SB11	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 3 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL14 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL14 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL14 .
	LL15	Luce rossa di segnalazione elettropompa 3 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL16	- Led acceso fisso: esclusione pompa 3 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB12	Tasto per selezionare l'elettropompa 3 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 3

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 4

	LL17	Luce verde di segnalazione elettropompa 4 in funzione.
	LL18	Led giallo di segnalazione elettropompa 4 avviata.
	SB13	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 4 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL18 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL18 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL18 .
	LL19	Luce rossa di segnalazione elettropompa 4 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL20	- Led acceso fisso: esclusione pompa 4 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB14	Tasto per selezionare l'elettropompa 4 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 4.

ITALIANO


LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 5

	LL21	Luce verde di segnalazione elettropompa 5 in funzione.
	LL22	Led giallo di segnalazione elettropompa 5 avviata.
	SB15	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 5 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL22 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL22 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL22 .
	LL23	Luce rossa di segnalazione elettropompa 5 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL24	- Led acceso fisso: esclusione pompa 5 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB16	Tasto per selezionare l'elettropompa 5 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 5.

LED E PULSANTI ELETTROPOMPA 6

	LL25	Luce verde di segnalazione elettropompa 6 in funzione.
	LL26	Led giallo di segnalazione elettropompa 6 avviata.
	SB17	Tasto per la selezione del funzionamento dell'elettropompa 6 in: AUTO: alla pressione del tasto si accende LL26 MAN.: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi e si accende LL26 . Al rilascio la pompa si disabilita e si spegne LL26 .
	LL27	Luce rossa di segnalazione elettropompa 6 in blocco per allarme inverter. Luce fissa al primo intervento, allarme bloccante a ripristino manuale.
	LL28	- Led acceso fisso: esclusione pompa 6 da ogni funzionamento - Led lampeggiante: richiesta di reset.
	SB18	Tasto per selezionare l'elettropompa 6 in: STOP: l'elettropompa è esclusa da ogni funzionamento. RESET: tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si avvia il processo di reset degli allarmi intervenuti dell'elettropompa 6.

6SP MFC



N° PAGINA	Descrizione
IMMAGINI GRAFICHE TIPO IMPIANTO	<p>BOOSTER</p>
<p>PAGINA 01 HOME PAGE</p> <p>Legenda iniziali tipo impianto tipo funzionamento tipo sensore n sensori installati. Tipo impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B= BOOSTER - DE=DRENAGGIO EMPTY SVUOTAMENTO - DF=DRENAGGIO FILLING RIEMPIMENTO. <p>Tipo controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P=K= PRESSIONE COSTANTE IN BAR/M - P=%Q=PRESSIONE PROPORZIONALE ALLA PORTATA - °C=K=TEMPERATURA COSTANTE - L=K=LIVELLO COSTANTE <p>Tipo di trasduttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mA-R=USCITA 4-20 mA-RELATIVO - mA-D=USCITA 4-20 mA- DIFFERENZIALE - PT=RESISTENZA PT1000 - 0-10 V DA SEGNALE ESTERNO <p>N° trasduttori installati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1= UN TRASD.INSTALLATO - 2= DUE TRASD.INSTALLATI <p>ELENCO TIPI IMPIANTO/TIPO DI FUNZIONAMENTO/TIPO TRASDUTTORE/NUMERO TRASDUTTORI INSTALLATI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B=P=K/mA-R/1 = BOOSTER/ PRESSIONE COSTANTE, LETTURA IN BAR SU MANDATA/ TRASDUTTORE 4-20 mA - RELATIVO/ 1 INSTALLATO. - B/P=K/ mA-R/2 = BOOSTER/ PRESSIONE COSTANTE, LETTURA IN BAR SU DIFFERENZA LETTURE MANDATA E ASPIRAZIONE/TRASDUTTORI 4-20 MA- RELATIVI/ 2 INSTALLATI. - B/P=K/ 0-10V/1 = BOOSTER/ PRESSIONE COSTANTE, LETTURA IN BAR/CONTROLLO DA SEGNALE ESTERNO 0-10V. - 	

ITALIANO

HOME PAGE MONITOR POMPE ESCLUSE E IN ALLARME



- F = frequenza di alimentazione elettropompe.
- I1 = Corrente assorbita M1,
- P1-1= Potenza assorbita dalla pompa
- Cospfi M1= angolo di sfasamento della corrente assorbita dal motore.

Legenda icone: stato delle elettropompe:



= elettropompa esclusa da ogni funzionamento



= elettropompa in marcia ALIMENTATA DA INVERTER



= elettropompa in marcia ALIMENTATA DA RETE



= elettropompa abilitata in STAND-BY PRONTA PER LA MARCIA.



= elettropompa in MARCIA JOG A COMANDO DA OPERATORE.



= elettropompa esclusa in allarme non bloccante, che si auto riavvia.



= elettropompa esclusa in allarme permanente

Esempio pagina monitor con allarme:

allarme 16 CL I3 = allarme perdita comunicazione inverter 3

PAGINA 02	
Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3	
Dati Elettrici 1: P1-1 000.0kW P1-4 000.0kW minP1-1 000.0kW minP1-4 000.0kW P1-2 000.0kW P1-5 000.0kW minP1-2 000.0kW minP1-5 000.0kW P1-3 000.0kW P1-6 000.0kW minP1-3 000.0kW minP1-6 000.0kW PT: POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA minP1: SET SOGLIA POTENZA CON POMPA IN CAVITAZIONE	

P1-1, POTENZA ISTANTANEA ASSORBITA. min P1-1, SOGLIA POTENZA ISTANTANEA CON MANCANZA ACQUA IN ASPIRAZIONE

Pagina di visualizzazione della potenza istantanea assorbita "P1", di impostazione della soglia della potenza assorbita dalla pompa "min P1" con mancanza acqua in aspirazione.

Per la taratura, procedere come segue:

1. Eseguire le regolazioni di tutti i parametri descritti nel manuale.
2. Avviare la pompa mettendola a lavorare sul 30% della portata max. "impianti multi pompa, tenere in arresto le altre pompe".
3. Chiudere la valvola di aspirazione della pompa in marcia, attendere che la potenza assorbita letta su P1 si stabilizzi sul nuovo valore minimo, premere per 5 secondi il rispettivo pulsante di marcia della pompa in test e attendere l'indicazione OK a conferma dell'acquisizione della taratura.
4. Attendere 5 secondi, verificare l'arresto della pompa e deve comparire il preallarme WP1.In seguito alla verifica dell'allarme, riaprire la valvola in aspirazione della pompa.
5. La pompa viene rimessa in marcia dopo 60 secondi, se la potenza ritorna sopra il valore di soglia minP1, la pompa rimane in marcia, se la potenza assorbita è sotto la soglia minP1 ricompare l'allarme WP1 e la pompa viene spenta. Il preallarme WP1 può essere ripristinato per 3 volte al quarto intervento compare l'allarme ALP1 e la pompa viene definitivamente esclusa da ogni funzionamento.
6. Per ripristinare l'allarme ALP1 e rimettere in marcia la pompa, premere il pulsante stop pompa SB8.
7. Per impianti multi pompa, eseguire come sopra per tutte le pompe presenti.

PAGINA 03	
Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3	
Dati Elettrici 2: Status Hz A kW cos φ P1: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80 P2: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80 P3: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80 P4: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80 P5: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80 P6: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80 Quadro: V: 400V I: 54 A P: 30 kW E: 30 kWh	

PAGINA 04

PAGINA 04	
Ore di esercizio 00000h 00000h 00000h 00000h 00000h 00000h QuadroV: 400 V I: 54 A P: 30 kW E: 30 kWh t.panel=40°C	

Pagina di visualizzazione delle grandezze elettriche dell'impianto.

V = tensione di alimentazione del quadro.

I t = Corrente totale assorbita dall'impianto.

Pt = Potenza istantanea assorbita dall'impianto.

E = Energia totalizzata assorbita dall'impianto *;

***Tale grandezza viene aggiornata ogni qualvolta si resettano le ore di manutenzione.**

Ore esercizio pompe.

Pagina di visualizzazione delle ore di esercizio complessive dei motori.

Per resettare l'allarme andare nella pagina 04 tenere premuto per più di 5 secondi il pulsante di STOP della rispettiva pompa andata in manutenzione.

ITALIANO

PAGINA 05



Pagina di visualizzazione degli allarmi storici.

Nel caso di presenza allarmi, essi vengono riportati in ordine decrescente dal più recente al più vecchio con un codice riportato nella tabella 11.


Per risolvere gli allarmi riferirsi alla medesima tabella.



per 10 secondi.

N.B. nel caso fossero presenti allarmi anche nell'inverter vengono resettati anch'essi.

PAGINA 06



Pagina di accesso ai sottomenù tramite selezione con PASSWORD:



→ SET IMPIANTO SENZA PASSWORD



→ SET IMPIANTO CON PASSWORD 31100



→ **SET IMPIANTO CON PASSWORD RISERVATA** ----- “richiedere la password a EBARA” per accedere al par.517 utile a fare una copia dei set impianto dalla scheda esistente su una nuova scheda display.



→ SET INVERTER CON PASSWORD 31100



→ SET INGRESSI/USCITE CON PASSWORD 31100



→ SET SCELTA TIPO USCITE MODBUS CON PASSWORD 31100

Per spostarsi da un sottomenù all'altro agire sui tasti relativi alle frecce.

Per selezionare il sottomenù il relativo simbolo deve trovarsi in corrispondenza del tasto → che dev'essere premuto per conferma.

PAGINA 07



Pagina di inserimento PASSWORD.

La pagina di default visualizza 5 zeri relativi ai 5 numeri della password da inserire.

Esistono due modi di accesso:



1) premendo il pulsante → si accede al menù per l'utente;

2) digitando la password tecnica 31100 si accede al menù esteso.

13.1. CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON ACCESSO LIBERO

Parametri SET IMPIANTO

Descrizione parametro

Campo

Default

LINGUA:



ITALIANO
INGLESE

ITALIANO

[100] SCELTA: TIPO IMPIANTO




BOOSTER

BOOSTER

BOOSTER

ANDARE SU PER MODIFICARE IL PARAMETRO

[101] SCELTA TIPO DI FUNZIONAMENTO DEL TRASDUTTORE 2 INSTALLATO SUI MORSETTI 5 – 6 DI KL4




NON
UTILIZZATO
DIFFERENZIALE
RISERVA

NON
UTILIZZATO

NON USATO
RISERVA

ANDARE SU PER MODIFICARE IL PARAMETRO

ITALIANO

<p>[102] SCELTA: TIPO DI TRASDUTTORE INSTALLATO INSTALLATO SUI MORSETTI 2 – 3 DI KL4</p> 	Relativo differenziale	relativo	Relativo differenziale
<p>ANDARE SU  PER MODIFICARE IL PARAMETRO</p>			
<p>[103] Unità di misura TRASDUTTORI Booster, sommerso: bar, k.pascal Circolatori: H m, Temperatura °C Drenaggio, mixer; H m/ cm</p> <p>ANDARE SU  PER MODIFICARE IL PARAMETRO</p>	bar kPa	bar	
<p>[104] Fondo scala Trasduttore in bar. Tipo impianto BOOSTER – SOMMERSE.</p> <p>ANDARE SU  PER MODIFICARE IL PARAMETRO</p>	0.0 ÷ 100 bar	10.0 bar	
<p>[105] Valore Nominale Pompa Booster, sommerso: impostare la pressione in bar, a portata 0. Circolatori, impostare la prevalenza m a portata 0.</p>	0 ÷ 100.0 bar	0.0 bar	
<p>[106] Valore di riferimento 1 Setpoint di Pressione/temperatura/livello, da mantenere costante nell'impianto.</p> <p>Booster, sommerso U.M.: bar Circolatori U.M.: PSET metri/°C/ PSET/50% metri, PSET50% °C (set proporzionale). Drenaggio: cm/m, SET DEL LIVELLO BASSO costante PER IMPIANTI SVUOTAMENTO. SET LIVELLO ALTO costante PER IMPIANTI RIEMPIMENTO. LE POMPE SONO REGOLATE TRA IL SET FMIN E 50/ 60 HZ, PER MANTENERE IL LIVELLO ISTANTANEO UGUALE AL SET DI LIVELLO IMPOSTATO.</p>	0.0 ÷ 100.0 bar	6.0 bar	
<p>[107] Valore di riferimento 2 Secondo setpoint di Pressione/temperatura/livello, da mantenere costante nell'impianto. Valore che si attiva con il comando remoto RC da collegare in morsettiera KL4 15-16.</p> <p>Il parametro 105 compare se è abilitato sul parametro 300 il cambio set point.</p>	0.0 ÷ 100.0 bar	6.0 bar	
<p>[108] Pressione/Livello di ripartenza Booster, sommerso: campo di pressione oltre il quale la pompa è avviata. Drenaggio, Mixer: Set del livello di ripartenza sopra il quale, la pompa è avviata.</p>	0.0 ÷ 2.0 bar	0.5 bar	
<p>[109] Compensazione Perdite Carico Set di pressione che viene sommato al parametro 104 Valore di riferimento 1 in base, al numero di pompe che partono in cascata alla prima pompa avviata.</p>	0.0 ÷ 1.0 bar	0.0 bar	

ITALIANO

<p>[110] Protezione Termica Motore 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. PER BOOSTER,</p> <p>Soglia di intervento per raggiunto limite di corrente,</p> <p>IMPOSTARE IL DATO DI TARGA MOTORE</p> <p>110-1 → pompa 1 110-2 → pompa 2 110-3 → pompa 3 110-4 → pompa 4 110-5 → pompa 5 110-6 → pompa 6</p>	<p>0.0 – 200 A</p>	<p>20.0 A</p>	
<p>[112] Set della soglia della potenza assorbita dalla pompa “min P1-1”, con mancanza acqua in aspirazione.</p> <p>112-1 → pompa 1 112-2 → pompa 2 112-3 → pompa 3 112-4 → pompa 4 112-5 → pompa 5 112-6 → pompa 6</p>	<p>0.0 ÷ 999.9 kW</p>	<p>000.0 kW</p>	
<p>[113] Set del tempo di intervento del preallarme WP1.</p>	<p>0.0 ÷ 60.0 s.</p>	<p>5.0 s</p>	
<p>[114] Set del tempo di autoreset dei preallarmi WP1 intervenuti presenti.</p>	<p>0 ÷ 30 min.</p>	<p>5 min.</p>	
<p>[115] Pressione di aspirazione. Set della pressione presente nel circuito idraulico di aspirazione delle pompe. Valore che va a sommarsi al par. 106</p>	<p>0.0 ÷ 10.0 bar</p>	<p>0.5 bar</p>	

Parametri SET INVERTER PARAMETRI 200

Descrizione parametro	Campo	Default	
<p>[210] Senso Rotazione INVERTER 1 – 2. Senso di rotazione motore. 1) Orario 2) Antiorario</p>		<p>Orario</p>	
<p>PAGINA 08</p> <p>Pompe On 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz Al16 P3 Password </p> <p>00000  <input data-bbox="357 1572 373 1594" type="button" value="Inserire password"/></p>	<p>Pagina di inserimento PASSWORD. La pagina di default visualizza 5 zeri relativi ai 5 numeri della password da inserire. Esistono due modi di accesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) premendo il pulsante  si accede al menù per l'utente; 2) digitando la password tecnica 31100 si accede al menù esteso. 		

13.2. CONFIGURAZIONE IMPIANTO CON PASSWORD TECNICA

Inserimento password tecnica 31100:



- Premere il tasto **SB10** per selezionare la prima cifra da inserire.
- Agire sempre sul tasto **SB10** per inserire le cifre della password scelta.
- Ad ogni singolo inserimento premere il tasto **SB9** per confermare la scelta.
- Dopo aver inserito la password, premere il tasto **SB9** per continuare.

Premere SB9 –SB11 per scorrere le pagine dei PARAMETRI.

Premere SB8 –SB10 per decrementare o incrementare il dato dei parametri.

Premere SB9 per confermare il dato.



Premere SB1 per ritornare alla HOME PAGE monitor.



Pagina di accesso ai sottomenù tramite selezione:

- **SET IMPIANTO SENZA PASSWORD**
 - **SET INVERTER CON PASSWORD 31100**
 - **SET INGRESSI/USCITE CON PASSWORD 31100**
 - **SET SCELTA TIPO USCITE MODBUS CON PASSWORD 31100**
- Per spostarsi da un sottomenù all'altro agire sui tasti relativi alle frecce.
- Per selezionare il sottomenù il relativo simbolo deve trovarsi in corrispondenza del tasto che dev'essere premuto per conferma.

CONFIGURAZIONE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Parametro	Campo	Default	BOOSTER
[117] Correzione KP Correzione istantanea dell'errore tra Pressione istantanea di impianto e la Pressione di Riferimento.	0 ÷ 250	050	
[118] Correzione KI Correzione lenta dell'errore tra la pressione istantanea di impianto e la pressione di Riferimento.	0 ÷ 250	050	
[119] Limite Proporzionale/ISTERESI/ DIFFERENZIALE Banda della pressione in bar/m/temperatura °C/ livello in m/cm, all'interno della quale non ci sono correzioni o variazioni di velocità della/e pompe.	0.0 ÷ 2.0 bar	0.2 bar	
[120] Velocità Minima Riduzione Periodica, per arresto ultima pompa in marcia. Set % di velocità minima, al di sotto della quale è abilitato l'arresto dell'ultima pompa in marcia.	0 ÷ 100 %	90 %	
[121] Set del valore di riduzione del SET POINT par. 106. Riduzione della pressione di SET POINT par. 106 per l'arresto dall'ultima pompa rimasta in marcia.	0.0 ÷ 1.0 bar	0.5 bar	
[122] Set dell'intervallo per l'inserimento della riduzione del SET POINT par.121. Set del tempo della riduzione periodica del SET POINT par. 106.	0 ÷ 90 s	30 s	
[123] Frequenza Minima Set di velocità minima inverter al di sotto della quale, dopo 5 secondi, viene spento l'inverter dell'ultima pompa in marcia. <u>Booster, drenaggio: questa soglia forza lo spegnimento dell'inverter.</u> <u>Circolatori: soglia di velocità min dove la pompa seguita a girare a giri minimi.</u>	20 ÷ 40 Hz	30 Hz	
[124] Velocità Minima Set % di velocità minima, al di sotto della quale è abilitato l'arresto delle pompe avviate in cascata alla prima con l'inverter.	0 - 100 %	81%	
[125] Ritardo Inserimento Pompe. SET del ritardo di inserimento delle pompe avviate in cascata alla prima.	0 – 100 s	2 s	

ITALIANO

<p>[126] Ritardo Esclusione Pompe. SET del ritardo per l'arresto delle pompe avviate in cascata alla prima.</p>	<p>0 – 100 s</p>	<p>002 s</p>	
<p>[127] Pressione Minima H2O Set di pressione da impostare in base alla pressione della colonna d'acqua presente in aspirazione. Parametro che consente l'arresto delle pompe nel caso la pressione di impianto scende al di sotto di P.MIN.H2O per un tempo maggiore di 60 sec. Allarme auto ripristinante x 3 volte bloccato al 4 intervento e compare AL64.</p>	<p>0.0 ÷ 2.0 bar</p>	<p>0.5 bar</p>	
<p>[128] Valore pericolo. Per booster, circolatori. Set della pressione max di impianto, al disopra della quale e passati 5 secondi, le pompe vengono arrestate e compare AL 32. Impianti da Drenaggi o Mixer le pompe seguitano funzionare e compare AL 32.</p>	<p>0 ÷ Pnom</p>	<p>10.0 bar</p>	
<p>VALORE CHE SI SETTA IN FUNZIONE DEL F.S. DEL SENSORE LIVELLO cm/m</p>			
<p>[129] Intervallo Rotazione Pompe Ora dello scambio giornaliero dell'ordine di avviamento pompe. 0 h: Nessuno scambio. 1-24h: Scambio in base all'ora impostata. 25h: Scambio ad ogni ripartenza o da comando remoto. 10 sec. Scambio ogni 10 sec. SOLO PER TEST</p>	<p>0 – 25 h</p>	<p>25 h</p>	
<p>[130] Set Intervallo antigrippaggio. IL CONTEGGIO E' ATTIVO CON: - IMPIANTO IN PRESSIONE; PRESSOSTATI/GALL.TI TUTTI IN OFF. - POMPE IN AUTO E TUTTE FERME, - IMPIANTO IN INVERTER O PRES.SWITCH, - NON SIANO PRESENTI AL 64 E L32. LA POMPA IN TEST, E' AVVIATA CON L'INVERTER ED E SEGNALATA IN GIALLO CON TAG-P1, TAG-P2, TAG-P3:-P6. IMPOSTAZIONI: 0= TEST ESCLUSO 1-7 GG = partenza in base a n. gg, impostato/i. 8GG= Test ogni 120secondi. ATTENZIONE! IN CASO DI POMPA BLOCCATA, IL QUADRO ESCLUDE LA POMPA, COMPARA W8 -TAG n°POMPA E AL16 n°POMPA. L'INVERTER RIMANE BLOCCATO; PER RIPRISTINARLO PREMERE RESET DELLA POMPA BLOCCATA.</p>	<p>0-25 h</p>	<p>0 h</p>	

[131] Set del tempo di marcia forzata per l'antigrippaggio. PARTENZA IN RAMPA FINO 50 HZ, RIMANE A 50 HZ PER 2 SEC, DISCESA IN RAMPA FINO A 30 HZ E SI SPEGNE DOPO IL TEMPO IMPOSTATO.	0 ÷ 60 s	60s	
[132] Intervallo Manutenzione Pompa 1. Totale ore di esercizio da raggiungere prima di effettuare la manutenzione della Pompa P1, P2, P3, P4, P5, P6. 132-1 → pompa 1 132-2 → pompa 2 132-3 → pompa 3 132-4 → pompa 4 132-5 → pompa 5 132-6 → pompa 6	0 ÷ 99999 h	10000 h	
[134] Abilitazione pompa in stand-by. Numero massimo pompe accese contemporaneamente. Parametro che predispone l'impianto con una pompa pronta a partire in caso di blocco di una delle pompe in lavoro. La pompa in stand-by è a rotazione su tutte le pompe in funzione al par. 129.	1 - MAX	1	
[135] Rampa sul setpoint Imposta un tempo di rampa per raggiungere il setpoint impostato. Aumentare il tempo nel caso di sovrappressioni alle ripartenze.	1 – 300 s	5 s	
136 n. max avv ora			


13.3. CONFIGURAZIONE INVERTER (PARAMETRI 200)

	Parametro	Campo	Impostazioni di Default
	[200] Potenza Motore Valore di targa della potenza nominale motore, in kW. 200-1 → pompa 1 200-2 → pompa 2 200-3 → pompa 3 200-4 → pompa 4 200-5 → pompa 5 200-6 → pompa 6 PAGINA NON PRESENTE CON INVERTER VACON	Dipende dal tipo di inverter montato	Dipende dal tipo di inverter montato
	[201] Tensione Motore Valore di targa della tensione nominale motore, in V.	230 V 400 V	400V



ITALIANO

<p>Pompe On: 4 P.ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16.P3 Frequenza motore ≥ 202 050 Hz <i>i</i> Valore di targa della frequenza nominale del motore</p>	[202] Frequenza Motore Valore di targa della frequenza nominale motore, in Hz.	50 Hz 60 Hz	050 Hz
<p>Pompe On: 4 P.ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16.P3 Corrente motore $\geq 203-1$ 10.0 A <i>i</i> Valore di targa della corrente nominale del motore</p>	[203] Corrente Inverter Valore di targa della corrente nominale Inverter in A. 203-1 → pompa 1 203-2 → pompa 2 203-3 → pompa 3 203-4 → pompa 4 203-5 → pompa 5 203-6 → pompa 6	Dipende dal tipo di inverter montato	Dipende dal tipo di inverter montato
<p>Pompe On: 4 P.ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16.P3 Velocità motore $\geq 204-1$ 2900 min⁻¹ <i>i</i> Valore di targa della velocità nominale del motore</p>	[204] Velocità Motore Valore di targa della velocità nominale motore, in min-1. 204-1 → pompa 1 204-2 → pompa 2 204-3 → pompa 3 204-4 → pompa 4 204-5 → pompa 5 204-6 → pompa 6	1450 -3600 min-1	3600 min-1
<p>Pompe On: 4 P.ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16.P3 Frequenza modulare ≥ 205 8.0 KHz <i>i</i> Scelta frequenza PWM di modulazione della tensione di uscita</p>	[205] Frequenza Modulazione Scelta frequenza PWM di modulazione della tensione di uscita.	2-4-8-16 kHz	8.0 kHz
<p>Pompe On: 4 P.ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16.P3 Riferimento max ≥ 206 50.0 Hz <i>i</i> Soglia massima di velocità inverter</p>	[206] Riferimento Max Soglia massima di velocità Inverter.	0 - 200.0 Hz	50.0 Hz
<p>Pompe On: 4 P.ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16.P3 Frequenza jog ≥ 207 50.0 Hz <i>i</i> Frequenza di lavoro inverter, in funzionamento manuale</p>	[207] Frequenza Jog Frequenza di lavoro Inverter, in funzionamento manuale.	0 - 200.0 Hz	50.0 Hz
<p>Pompe On: 4 P.ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16.P3 Rampa accelerazione ≥ 208 1.0 s <i>i</i> Rampa di partenza da 0 a 50Hz dell'inverter</p>	[208] Rampa Accelerazione Rampa di partenza da 0 a 50Hz dell'inverter.	0 - 255 s	1.0 s
<p>Pompe On: 4 P.ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16.P3 Rampa decelerazione ≥ 209 2.0 s <i>i</i> Rampa di arresto da 50 a 0Hz dell'inverter</p>	[209] Rampa Decelerazione Rampa di arresto da 50 a 0Hz dell'inverter.	0 - 255 s	2.0 s
<p>Pompe On: 4 P.ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16.P3 Rotazione ≥ 210 <i>i</i> Scelta senso rotazione motore</p>	[210] Senso Rotazione Senso di rotazione motore. 1) Orario 2) Antiorario		Orario
<p>Pompe On: 4 P.ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16.P3 Scelta tipo carico inverter ≥ 211 Var K <i>i</i> Coppia variabile</p>	[211] SCELTA TIPO CARICO INVERTER: Coppia Variabile=Var Coppia costante=K	Coppia Var. Coppia costante	Coppia Var.

ITALIANO

 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Principio controllo motore 212 U/f VCC+ U/f i Funzionamento normale che include le compensazioni di scorrimento e carico.</p>	<p>[212] Principio Controllo Motore. U/f: Utilizzato per motori collegati in parallelo e/o applicazioni con motori speciali. VVC+: Modalità di funzionamento normale che include le compensazioni di scorrimento e carico.</p>	VCC+ U/f	VCC+
--	---	-------------	------

13.4. CONFIGURAZIONE INGRESSI/USCITE (PARAMETRI 300)

	Parametri	Campo	Impostazioni di Default
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso analogico 1 300 4-20mA 0-10V PT1000 PT100 i Configurazione dell'ingresso analogico 1 KL4: 2 (+) - 3 (Ing)</p>	<p>[300] Ingresso ANA. 1 Morsetti: 2 – 3 Configurazione ingresso analogico 1. 1) Ingresso 4-20 mA. 2) Ingresso 0-10V. 3) Ingresso PT1000. 4) Ingresso PT100. 5) Ingresso NTC.</p>	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso analogico 2 301 4-20mA 0-10V PT1000 PT100 i Configurazione dell'ingresso analogico 2 KL4: 5 (+) - 6 (Ing)</p>	<p>[301] Ingresso ANA. 2 Morsetti: 5 – 6. Configurazione ingresso analogico 2. 1) Ingresso 4-20 mA. 2) Ingresso 0-10V. 3) Ingresso PT1000. 4) Ingresso PT100. 5) Ingresso NTC.</p>	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso analogico 3 302 4-20mA 0-10V i Configurazione dell'ingresso analogico 3 KL4: 5 (+) - 17 (Ing)</p>	<p>[302] Ingresso ANA. 3 per avere la P.SET/H.SET/L.SET proporzionale al livello del segnale in ingresso al morsetto 17. Morsetti: 5 – 17. (Il valore max 10V, 20MA nell'ingresso 17 corrisponde al valore della Pset parametro 106) Configurazione ingresso analogico: 1) Ingresso 4-20 mA. 2) Ingresso 0-10V.</p>	4-20 mA 0-10 V PT1000	4-20 mA
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 1 303 OFF P.MIN. L.MIN. i Configurazione ingresso digitale 1 KL4: 7 – 8</p>	<p>[303] Ingresso DIG. 1. P.MIN. Morsetti: 7 – 8. Configurazione ingresso digitale uno. 1) OFF 2) Pressostato di minima pressione. 3) Galleggiante di min. Livello.</p>	OFF P.MIN. L.MIN.	PMIN
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 2 304 OFF PS 1 PTC i Configurazione ingresso digitale 2 KL4: 9 – 10</p>	<p>[304] Ingresso DIG. 2.P.S1 Morsetti: 9 – 10. Configurazione ingresso digitale uno. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa uno. 3) PTC motore uno “protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PS1 PTC 1	PS1
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 3 305 OFF PS 2 PTC 2 i Configurazione ingresso digitale 3 KL4: 11 – 12</p>	<p>[305] Ingresso DIG. 3.P.S2 Morsetti: 11 – 12. Configurazione ingresso digitale due. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa due. 3) PTC motore due “protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PS2 PTC 2	PS2
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 4 306 OFF PS 3 PTC 3 i Configurazione ingresso digitale 4 KL4: 13 – 14</p>	<p>[306] Ingresso DIG. 4. P.S3 Morsetti: 13 – 14. Configurazione ingresso digitale tre. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa tre. 3) PTC motore tre “protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PS3 PTC 3	PS3
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 5 307 OFF ON/OFF H2O MIN. H2O MAX. i Configurazione ingresso digitale 5 RC KL4: 15 – 16</p>	<p>[307] Ingresso DIG.5 RC Morsetti: 15 - 16 Configurazione chiusura ingresso digitale DIG5. 1) Nessun comando: OFF. 2) Abilita il controllo remoto: OFF/ON 3) Mancanza acqua: H2O MIN. 4) Livello max. H2O MAX solo segnalazione. 5) Cambio SET POINT abilita il parametro 107. 6) EXT FAULT Il campo di variazione della PSET è corrispondente a PN-10%.</p>	OFF ON/OFF LIV MIN LIV MAX SET1/SET2 EXT FAULT	OFF



ITALIANO

<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 1 309 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. i Configurazione uscita digitale 1 KL4: 23 (NC) - 24 (C) - 25 (NO)</p>	<p>[309] D.O. 1 Morsetti: 23 – 24 – 25 Configurazione commutazione RL1. 1) Nessuna commutazione. 2) Commutazione su Fault pompe. 3) Pompe in marcia. 4) Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5) Max livello H2O solo segnalazione. 6) Pressione dentro il campo di lavoro. 7) Funzionamento a pressostati.</p>	OFF FAULT Pompe ON LIV MIN LIV MAX BAR=PSET PRES-SW	Fault
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 2 310 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. i Configurazione uscita digitale 2 KL4: 26 (NC) - 27 (C) - 28 (NO)</p>	<p>[310] D.O. 2 Morsetti: 26 – 27 – 28 Configurazione commutazione RL2. 1) Nessuna commutazione. 2) Commutazione su Fault pompe. 3) Pompe in marcia. 4) Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5) Max livello H2O solo segnalazione 6) Pressione dentro il campo di lavoro. 7) Funzionamento a pressostati.</p>	OFF FAULT Pompe ON H2O MIN H2O MAX BAR=PSET PRES-SW	OFF
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 6 311 OFF PS 4 i Configurazione ingresso digitale 6 KL5: 29 - 32</p>	<p>[311] Ingresso DIG. 7. PS4. Morsetti: 32 – 33 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 7. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa 5.</p>	OFF PS4	PS4
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 7 312 OFF PS 5 i Configurazione ingresso digitale 7 KL5: 31 - 34</p>	<p>[312] Ingresso DIG. 8. PS5. Morsetti: 34 – 35 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 8. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa 6.</p>	OFF PS5	PS5
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 8 313 OFF PS 6 i Configurazione ingresso digitale 8 KL5: 33 - 36</p>	<p>[313] Ingresso DIG. 8. PS6. Morsetti: 34 – 35 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 8. 1) OFF 2) Pressostato comando pompa 6.</p>	OFF PS6	PS6
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 9 314 OFF PIC 1 i Configurazione ingresso digitale 9 KL5: 35 - 38</p>	<p>[314] Ingresso DIG. 9. PTC1 Morsetti: 36 – 37 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 9 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC1 motore 1“protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PTC1	OFF
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 10 315 OFF PIC 2 i Configurazione ingresso digitale 10 KL5: 37 - 40</p>	<p>[315] Ingresso DIG. 10. PTC2 Morsetti: 38 – 39 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 10 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC2 motore 2“protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PTC2	OFF
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 11 316 OFF PIC 3 i Configurazione ingresso digitale 11 KL5: 39 - 42</p>	<p>[316] Ingresso DIG.11. PTC3 Morsetti: 40 – 41 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 11 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC3 motore 3“protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PTC3	OFF
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 12 317 OFF PIC 4 i Configurazione ingresso digitale 12 KL5: 41 - 44</p>	<p>[317] Ingresso DIG.12. PTC4 Morsetti: 42 – 43 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 12 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC4 motore 4“protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PTC4	OFF
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 13 318 OFF PIC 5 i Configurazione ingresso digitale 13 KL5: 43 - 46</p>	<p>[318] Ingresso DIG.13. PTC5 Morsetti: 44 – 45 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 13 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC5 motore 5“protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PTC5	OFF
<p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 14 319 OFF PIC 6 i Configurazione ingresso digitale 14 KL5: 45 - 48</p>	<p>[319] Ingresso DIG.14. PTC6 Morsetti: 46 – 47 “KL5”. Configurazione ingresso digitale 14 da usare negli impianti dove si usano anche i pressostati. 1) OFF 2) PTC6 motore 6“protezione sovratemperatura motore”</p>	OFF PTC6	OFF

ITALIANO

 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 3 320 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 3 KL5: 53 (NO) - 54 (C) - 55 (NC)</p>	<p>[320] D.O. 3 Morsetti: 53 – 54 – 55 KL5 Configurazione commutazione RL1 -KL5. 1)Nessuna commutazione. 2)Commutazione su Fault 3)Pompe in marcia 4)Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5)Max livello H2O solo segnalazione 6)Pressione dentro il campo di lavoro. 7)Funzionamento a pressostati.</p>	
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 4 321 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 4 KL5: 56 (NO) - 57 (C) - 58 (NC)</p>	<p>[321] D.O. 4 Morsetti: 56– 57 – 58 DI KL5 Configurazione commutazione RL2 – KL5. 1)Nessuna commutazione. 2)Commutazione su Fault. 3)Pompe in marcia 4)Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5)Max livello H2O solo segnalazione 6)Pressione dentro il campo di lavoro. 7)Funzionamento a pressostati.</p>	
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 5 322 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 5 KL5: 59 (NO) - 60 (C) - 61 (NC)</p>	<p>[322] D.O. 5 Morsetti: 59 – 60 – 61 DI KL5 Configurazione commutazione RL3 – KL5. 1)Nessuna commutazione. 2)Commutazione su Fault. 3)Pompe in marcia 4)Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5)Max livello H2O solo segnalazione 6)Pressione dentro il campo di lavoro. 7)Funzionamento a pressostati.</p>	
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 6 323 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 6 KL5: 62 (NO) - 63 (C) - 64 (NC)</p>	<p>[323] D.O. 6 Morsetti: 62 – 63 – 64 DI KL5 Configurazione commutazione RL4 – KL5 1)Nessuna commutazione. 2)Commutazione su Fault. 3)Pompe in marcia 4)Mancanza acqua: H2O MIN. segnalazione e blocco. 5)Max livello H2O solo segnalazione 6)Pressione dentro il campo di lavoro. 7)Funzionamento a pressostati.</p>	

13.5. CONFIGURAZIONE TABELLE DI COMUNICAZIONE (PARAMETRI 400)

	Parametri	Campo	Impostazioni di Default
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Abilitazione comandi remoti via modbus 402 via modbus OFF ON > Abilita la marcia/arresto da modbus</p>	<p>[402] Morsetti: 20 – 21 – 22 Abilitazione comandi remoti via Modbus Consente la marcia/arresto del quadro da Modbus</p>	OFF/ON	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Indirizzo modbus 403 1 Impostazione numero di nodo nella rete di supervisione modbus</p>	<p>[403] Indirizzo Modbus Impostazione numero di nodo nella rete di supervisione Modbus.</p>	1÷4	
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Abilitazione RC modbus 404 OFF ON Abilitazione marcia/arresto da modbus. I comandi remoti devono essere attivati</p>	<p>[404] Abilitazione RC modbus Abilita la marcia/arresto da modbus. OFF - disabilitato; ON - abilitato</p>	OFF, ON	OFF

13.6. CONFIGURAZIONE PARAMETRO 517

	Parametri	Campo	Impostazioni di Default
<p>Backup Parametri Salva Carica</p>	<p>[517] Parametro che consente di fare una copia di tutti i parametri impostati sulla scheda esistente e salvarla su una nuova scheda display. Procedere come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Spegnere il quadro e inserire la chiavetta nella porta USB. - Riaccendere il quadro e andare nella pag.  inserire la pass.word riservata e portarsi nel parametro 517. - Selezionare salva e confermare. - Spegnere il quadro togliere la chiavetta e inserirla nella nuova scheda. - Alimentare la scheda e ritornare nel parametro 517. - Selezionare Carica e confermare. <p>Attendere tutto il caricamento dei dati spegnere il quadro e togliere la chiavetta.</p> </p>	SALVA/ CARICA	SALVA

14. VISUALIZZAZIONE ALLARMI

ELENCO ALLARMI	CAUSA ALLARME	INDICAZIONE NEL DISPLAY	EFFETTO NELL' IMPIANTO	RELE' DI ALLARME REMOTO	USCITA MODBUS INDIRIZZO
EMERGENZA	Emergenza intervenuta.		L'impianto resta fermo.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	xxx
W 1-1 W 1-2 W 1-3 W 1-4 W 1-5 W 1-6	Le ore di lavoro motori impostate sono state superate. W 1-1 → MANUT.POMPA1 W 1-2 → MANUT.POMPA2 W 1-3 → MANUT.POMPA3 W 1-4 → MANUT.POMPA4 W 1-5 → MANUT.POMPA5 W 1-6 → MANUT.POMPA6 Per azzerare le ore procedere come segue: portarsi sulle ore fatte della rispettiva pompa, premere il pulsante OFF della rispettiva pompa per più di 5 secondi.		Tutte le pompe seguitano funzionare.	NOT USED	031--036XX
AL 2	Errore parametri - PSET > Pn + Pasp - Pn + Pasp > PF.S. sensore		L'impianto resta fermo.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	033
AL 3	Corto circuito morsetti di alimentazione degli ingressi analogici: TRP1, TRP2, TRP3. Ref morsetti: 2, 5, 19.		L'impianto si ferma.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 3-1	Corto circuito morsetti di alimentazione degli ingressi digitali.		L'impianto si ferma.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL4-1, AL4-2, AL4-3	Collegamento trasduttori, interrotti o invertiti. AL4-1→ trasduttore 1 AL4-2→ trasduttore 2 AL4-3→ trasduttore 3		L'impianto resta fermo se non presente il trasduttore 2 collegato agli ingressi 5 - 6 di KL4. Se è collegato il trasduttore 2, automaticamente l'impianto seguita funzionare. A display compare AL4-T1	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
W 5	Mancata comunicazione con GSM		Le pompe funzionano regolarmente	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	035
W 6	Errore da GSM		Le pompe funzionano regolarmente	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	036
W 8-1 W 8-2 W 8-3 W 8-4 W 8-5 W 8-6	Preallarme per sovraccarico motori. Pompa/e bloccata/e W 8-1 → pompa 1 W 8-2 → pompa 2 W 8-3 → pompa 3 W 8-4 → pompa 4 W 8-5 → pompa 5 W 8-6 → pompa 6		Tre autoripristini, manuale al quarto. Per resettare premere il tasto SB1 di KL1.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	037
AL 8-1 AL 8-2 AL 8-3 AL 8-4 AL 8-5 AL 8-6	Allarme per sovraccarico motori. Pompa/e bloccata/e AL 8-1 → pompa 1 AL 8-2 → pompa 2 AL 8-3 → pompa 3 AL 8-4 → pompa 4 AL 8-5 → pompa 5 AL 8-6 → pompa 6		Ripristino manuale. Per resettare premere il tasto RESET SB13 nella scheda KL3 o SB1 di KL1.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	037
W 9	Soglia numero massimo avviamenti superata nel parametro XXX		Allarme non bloccante. Si attiva se si supera il numero di avviamenti impostato, si resetta se si	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	038

ITALIANO

			torna sotto il limite.		
W 11-1 W 11-2 W 11-3 W 11-4 W 11-5 W 11-6	Preallarme per sovratemperatura avvolgimenti motore se selezionato l'ingresso PTC di KL3 vedi cap.10.1 W 11-1 → pompa 1 W 11-2 → pompa 2 W 11-3 → pompa 3 W 11-4 → pompa 4 W 11-5 → pompa 5 W 11-6 → pompa 6		L'intervento arresta la rispettiva pompa.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 11-1 AL 11-2 AL 11-3 AL 11-4 AL 11-5 AL 11-6	Allarme sovratemperatura avvolgimenti del motore > di 160°C. AL 11-1 → pompa 1 AL 11-2 → pompa 2 AL 11-3 → pompa 3 AL 11-4 → pompa 4 AL 11-5 → pompa 5 AL 11-6 → pompa 6		Viene arrestato il motore andato in blocco. 3 autoripristini; WPTC1, al 4° intervento APTC1 ripristino manuale,	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
W 12	Preallarme per sovratemperatura interno quadro > di 48°C.		L'intervento, riduce gradualmente la frequenza dell'inverter fino a F.MIN non ferma il motore. Se la temperatura interno quadro sale oltre 55°C gli inverter vanno in allarme bloccante.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 13	Perdita comunicazione con le schede KL2, KLKL2-2, KL6		L'intervento, arresta tutto l'impianto.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 13-1	Perdita comunicazione con le schede KL3.		L'impianto può funzionare a pressostati.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
AL 16	Protezione inverter. (ved. Tabella 17.1 ELENCO CODICI ALLARMI INVERTER). Es. AL16-4= mancanza di una fase di alimentazione.		L'impianto seguita a funzionare controllato dal trasduttore. Le pompe sono alimentate on/off da rete.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	039-040-041
AL 32	Sovrappressione		L'impianto si ferma. (Ripartenza automatica dopo 5 secondi dal rientro della pressione)	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	042
W H2O	Pressione di impianto inferiore alla soglia impostata nel parametro 127. Tempo di intervento dell'allarme 30 sec.		L'impianto si ferma. (Tre autoripristini, con 60 secondi di ritardo, manuale al quarto tentativo con segnalazione allarme 64)	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	045
AL 64	Mancanza acqua.		L'impianto resta fermo, in funzione dell'ingresso digitale RC.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	043
AL 256	Guasto esterno visualizzato dal contatto aperto collegato ai morsetti I15-16 con configurazione Guasto esterno nella pagina parametri ingresso digitale.		L'impianto resta fermo, in funzione dello stato OFF dell'ingresso digitale morsetti 15-16.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX
WP1-1 WP1-2 WP1-3 WP1-4 WP1-5 WP1-6	WP1: Preallarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione. WP1-1 → pompa 1 WP1-2 → pompa 2 WP1-3 → pompa 3 WP1-4 → pompa 4		Tre autoripristini, manuale al quarto. Per resettare premere il tasto O della rispettiva pompa in blocco.	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX

ITALIANO

	W P1-5 → pompa 5 W P1-6 → pompa 6				
AL P1-1 AL P1-2 AL P1-3 AL P1-4 AL P1-5 AL P1-6	AP1: Allarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione. AL P1-1 → pompa 1 AL P1-2 → pompa 2 AL P1-3 → pompa 3 AL P1-4 → pompa 4 AL P1-5 → pompa 5 AL P1-6 → pompa 6		Allarme bloccante, per rispristinare premere il tasto SB1 di KL1	D.O.1, D.O.2 se configurati come allarmi	XXX



14.1. ELENCO CODICI ALLARMI DELL'INVERTER.

Code list / Descrizione	Sequenza di ripristino
04-Mancanza fase alimentazione. (**) 07-Sovratensione. 08-Sottotensione. 09-Sovraccarico inverter. 13-Sovracorrente inverter. (**) 14-Scarica delle fasi verso terra. (**) 16-Cortocircuito fase-fase. (**) 24-Ventola di raffreddamento dissipatore di calore inverter non funziona (solo FC101) 29-Sovratemperatura scheda di potenza. (**) 30-Perdita fase U. (**) 31-Perdita fase V. (**) 32-Perdita fase W. (**) 38-Guasto interno dell'inverter. (**) 47-Sovraccarico tensione 24V M.12 (**) 51-Impostazioni del motore errate. 80-Driver riportato a valori di default. CL-Verificare lo stato dell'inverter o il collegamento seriale. Rif: KL1 XC1// Rif: GF1 68-69-61	Semplici allarmi: - andare nella pagina 'Storico allarmi' e premere 'RESET'. Allarmi bloccanti (**): - spegnere per 3 minuti il quadro, rialimentare. - andare nella pagina 'Storico allarmi' e premere 'RESET'.


14.2. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI: PAGINA INFO.

Condizioni di errore		
Indicazione display	Descrizione	Sequenza di ripristino dell'allarme.
	Verificare che il fungo dell'emergenza NON sia premuto.	Riarmare il fungo.
	Le ore di lavoro motori impostate sono state superate. W 1-1 → MANUT.POMPA1 W 1-2 →. MANUT.POMPA2 W 1-3 →. MANUT.POMPA3 W 1-4 → MANUT.POMPA4 W 1-5 →. MANUT.POMPA5 W 1-6 →. MANUT.POMPA6	Fare la manutenzione della pompa!! PER LA MANUTENZIONE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO! Posizionarsi nelle ore che sono state superate con i tasti, premere il tasto RESTE x 5 sec. E le ore vengono azzerate.
	Errore parametri - Parametro 106 impostato maggiore del parametro 105. - Parametro 105 impostato maggiore del parametro 104. - Parametro 106 impostato maggiore del parametro 104.	Impostare correttamente i parametri!
	Corto circuito morsetti di alimentazione dei trasduttori: TRP1, TRP2, TRP3. Ref morsetti: 2, 5, 19 di KL4	Pagina info a colori con descritto: - Controllare l'efficienza dei trasduttori e dei rispettivi collegamenti elettrici. - Scollegare i trasduttori dai rispettivi morsetti e misurare la presenza di 24 Vdc tra i morsetti 2 – 5 – 19 verso il morsetto 4 di KL4. Se non sono presenti i 24 Vdc, vedere il cavo flat CN1 di KL4, CN3 di KL1 se è bene inserito, altrimenti, sostituire la scheda display KL1.
	Corto circuito morsetti di alimentazione degli ingressi digitali. Ref morsetti: 7, 9, 11, 13 di KL4	Pagina info a colori con descritto: - Verificare la presenza di 24 Vdc tra i morsetti 7, 9, 11 e GND di KL4 e 29, 31, 33 di KL5. Se non sono presenti i 24 Vdc, vedere il cavo flat CN1 di KL4, CN3 di KL1, CN1 di KL5 o CN2 di KL1 se è bene inserito o danneggiato, altrimenti sostituire la scheda display KL1.

ITALIANO

 <p>AL 4-1 - Controllare le connessioni elettriche del trasduttore e, in caso, invertire i collegamenti - Sostituire il trasduttore</p>	<p>Trasduttori rotti. Collegamento trasduttori interrotti o invertiti. AL4-1→ trasduttore 1 AL4-2→ trasduttore 2 AL4-3→ trasduttore 3</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: - Sostituire i trasduttori. - Verificare le connessioni elettriche, invertire i collegamenti.</p> <p>N.B.: in un sistema a singolo trasduttore nel caso di guasto trasduttori , la scheda KL1 cerca automaticamente il secondo trasduttore; se connesso, lavora ancora in regolazione altrimenti passa automaticamente al controllo a pressostati. E' possibile escludere il funzionamento a pressostati manualmente premendo il tasto SB1.</p>
 <p>W 5 i Verificare stato di funzionamento del modulo GSM</p>	<p>Mancata comunicazione con GSM</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: - VEDI IL MODULO GSM</p>
 <p>W 6 i Verificare SIM card - Verificare il credito della SIM card - Verificare copertura di rete</p>	<p>Errore da GSM</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: VEDI IL MODULO GSM</p>
 <p>W 8-1 Preallarme autoripristinante 3 volte. - Verificare corretto assorbimento motore - Sbloccare la pompa - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter) PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO!</p>	<p>Preallarme per sovraccarico motori. W 8-1→ pompa 1 W 8-2→ pompa 2 W 8-3→ pompa 3 W 8-4→ pompa 4 W 8-5→ pompa 5 W 8-6→ pompa 6</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: - Verificare il corretto assorbimento del motore. - Sbloccare la pompa. - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter) PER LA MANUTENZIONE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO!</p>
 <p>AL 8-1 i Allarme bloccato al 4° intervento. - Verificare corretto assorbimento motore - Sbloccare la pompa - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter). PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO!</p>	<p>Allarme per sovraccarico motori. AL 8-1→ pompa 1 AL 8-2→ pompa 2 AL 8-3→ pompa 3 AL 8-4→ pompa 4 AL 8-5→ pompa 5 AL 8-6→ pompa 6</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: - Verificare il corretto assorbimento del motore. - Sbloccare la pompa. - Controllare i fusibili di alimentazione del motore (rete e/o inverter) PER LA MANUTENZIONE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO!"</p>
 <p>W 9 i Verificare la pressione di precarica dei vasi espansione; precaricare 0,5 Bar meno della pressione di ripartenza dell'impianto par. 108 - Sostituire i vasi espansione</p>	<p>Soglia numero massimo avviamimenti superata impostata nel parametro di soglia XXX.</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: - Verificare la pressione di precarica dei vasi espansione; precaricare 0,5 bar meno della pressione di ripartenza dell'impianto.Par.108. - Sostituire i vasi espansione.</p>
 <p>W 11-1 i Motore bloccato. Fare manutenzione ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE</p>	<p>Preallarme sovratestermperatura avvolgimenti dei motori autoripristinante per 3 volte. W 11-1 → pompa 1 W 11-2 → pompa 2 W 11-3 → pompa 3 W 11-4 → pompa 4 W 11-5 → pompa 5 W 11-6 → pompa 6</p>	<p>Motore bloccato; fare la manutenzione. ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE. TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO</p>
 <p>AL 11-1 i Motore bloccato. Fare manutenzione ATTENZIONE! ALLARME BLOCCANTE! TOGLIERE TENSIONE PER FARE LA MANUTENZIONE!</p>	<p>Allarme sovratestermperatura avvolgimenti motori. AL 11-1 → pompa 1 AL 11-2 → pompa 2 AL 11-3 → pompa 3 AL 11-4 → pompa 4 AL 11-5 → pompa 5 AL 11-6 → pompa 6</p>	<p>Motore bloccato; fare la manutenzione. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p>
 <p>W 12 i Pulire i filtri delle bocchette di aereazione del quadro - Vedere l'efficienza dei ventilatori - La temperatura esterna al quadro è maggiore di 40°C</p>	<p>Sovratestermperatura interno quadro elettrico.</p>	<p>Pulire i filtri delle bocchette di aereazione del quadro. - Vedere l'efficienza dei ventilatori. - La temperatura esterno quadro è maggiore di 40°C.</p>

ITALIANO

 <p>AL 13 Errore di mancata comunicazione con schede KL2, KL2-2, KL6 - Verificare cavo di connessione tra le schede ATTENZIONE! ALLARME BLOCCANTE!</p>	Allarme per mancata comunicazione tra KL1 e KL2, KL2-2; K6	Pagina info a colori con descritto: - Controllare cavo connessione tra KL1 e KL2, KL2-2, KL6.
 <p>AL 13-1 Errore di mancata comunicazione con schede KL3 - Verificare cavo di connessione tra le schede ATTENZIONE! L'IMPIANTO PUO' FUNZIONARE A PRESSOSTATI.</p>	Allarme per mancata comunicazione tra KL1 e KL3	Pagina info a colori con descritto: Controllare cavo connessione tra KL1 e KL3. ATTENZIONE! L'IMPIANTO PUO' FUNZIONARE A PRESSOSTATI.
	<p>LIST CODE ALARM INVERTER</p> <p>04-Mancanza fase alimentazione. (**)</p> <p>07-Sovratensione.</p> <p>08-Sottotensione.</p> <p>W 09-Sovraccarico inverter.</p> <p>W 10- Motor in sovratesteratura.</p> <p>A13-Sovracorrente inverter. (**)</p> <p>A14-Scarica delle fasi verso terra. (**)</p> <p>A16-Cortocircuito fase-fase. (**)</p> <p>24- Ventola di raffreddamento dissipatore di calore inverter non funziona (solo FC101 > 30 kW)</p> <p>29-Sovratesteratura scheda di potenza. (**)</p> <p>30-Perdita fase U. (**)</p> <p>31-Perdita fase V. (**)</p> <p>32-Perdita fase W. (**)</p> <p>38-Guasto interno dell'inverter. (**)</p> <p>44-Dispersioni elettriche verso terra.(**)</p> <p>46-Controllo della tensione e guasto(**)</p> <p>47-Sovraccarico tensione 24V M.12 (**)</p>	<p>Pagina info a colori con descritto: 04- Fusibili della rete alimentazione interrotti. Sostituire i fusibili. - Inverter rotto: sostituire l'inverter.</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>07- Tensione di rete troppo elevata > di 480V+10%: riallineare la tensione di rete. Inverter rotto: sostituire l'inverter.</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>08-Tensione di rete <di320-10%: riallineare la tensione di rete. Inverter rotto: sostituire l'inverter.</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>09-Corrente motore, per troppo tempo maggiore del 100% della corrente di set. ATTENZIONE ALLA RIPARTENZA AUTOMATICA PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO"</p> <p>10-Motore, per troppo tempo in sovratesteratura. Vedi i parametri 1-90. ATTENZIONE ALLA RIPARTENZA AUTOMATICA PER LA MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO"</p> <p>13- Eccessivi picchi di sovracorrente. -Tensione di linea troppo elevata. Rampe di start inverter troppo brevi. -Errati collegamenti del motore. - Pompa bloccata.</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>14- Perdita di isolamento degli avvolgimenti del motore; riavvolgere il motore. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>16-Controllare i collegamenti del motore e l'isolamento degli avvolgimenti motore. ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>24- Togliere la polvere dalla ventola. -Sostituire l'inverter</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>29-Pulire i filtri delle boccette di aereazione. -Ridurre la temperatura nell'ambiente deve essere < a 40°C.</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>30- Riavvolgere il motore. -Collegamento fase U interrotto. -Fusibile Fase L1 interrotto.</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>31- Riavvolgere il motore. -Collegamento fase V interrotto. -Fusibile Fase L2 interrotto.</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>32- Riavvolgere il motore. -Collegamento fase W interrotto. -Fusibile Fase L3 interrotto.</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>38-Sostituire l'inverter.</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>44-Scollegare il motore, se permane la protezione, sostituire l'inverter.</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>46-Bassa tensione sui circuiti di controllo, sostituire l'inverter.</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>47- Tensione ausiliaria in corto circuito. Togliere il trasduttore. Sostituire l'inverter</p> <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p> <p>51-Rivedere i parametri inverter 1.20. Sostituire l'inverter.</p>

ITALIANO

	<p>51-Impostazioni del motore errate.</p> <p>80-Inverter riportato a valori di default.</p> <p>CL-Perdita comunicazione con la scheda KL1 Rif: KL1 XC1// Rif: GF1 68-69-61</p>	ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!! <p>80- resettato l'inverter.</p> <p>CL-Verificare 'indirizzo dell'inverter. -Controllare i collegamenti della seriale. -Controllare le impostazioni sulla scheda KL1, sostituire la scheda KL1.</p> ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar P.Set: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3  AL 32  - Arrestare l'impianto. - Verificare corretta impostazione del parametro 128 ATTENZIONE! AL RIENTRO DELLA PRESSIONE LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE  	32-Sovrapressione impianto.	<p>32-Pressione di impianto troppo elevata; controllare i vasi espansione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare le rampe dell'inverter - aumentare il parametro 128. <p>ATTENZIONE AL RIENTRO DELLA PRESSIONE LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE.</p>
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar P.Set: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3  W H2O  - Verificare la presenza d'acqua nell'impianto - Abilitare le elettropompe alla marcia  	Preallarme H20-Preessione di impianto inferiore alla soglia impostata nel parametro 127. Il tempo di intervento è di 30 secondi.	<p>H20-Manca acqua in aspirazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulire il trasduttore. - Ripristinare l'acqua in aspirazione - l'allarme si ripristina per 3 volte ogni 60 secondi, al 4° intervento compare allarme 64. Fare reset per ripristinare la pompa o togliere tensione.
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar P.Set: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3  AL 64  - Verificare la presenza d'acqua nell'impianto - Abilitare le elettropompe alla marcia  	64-Mancanza acqua nell'impianto.	<p>A64-Ripristinare la riserva idrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulire il trasduttore. - vedere l'efficienza delle pompe - valvole in aspirazione bloccate.
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar P.Set: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3  W P1-1  - Ripristinare la riserva idrica - Vedere efficienza della pompa - Valvole in aspirazione bloccate ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE  	WP1: Preallarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione W P1-1 → pompa 1 W P1-2 → pompa 2 W P1-3 → pompa 3 W P1-4 → pompa 4 W P1-5 → pompa 5 W P1-6 → pompa 6	<p>WP1- Ripristinare la riserva idrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vedere l'efficienza delle pompe. - valvole in aspirazione bloccate. <p>Preallarme autoripristinante per 3 volte, al 4° intervento compare AP1.</p> <p>ATTENZIONE! LA POMPA RIPARTE AUTOMATICAMENTE.</p>
Pompe On: 4 P. ist: 4,5bar P.Set: 5,0bar F.: 50Hz AL16 P3  AL P1-1  - Ripristinare la riserva idrica - Vedere efficienza della pompa - Valvole in aspirazione bloccate ATTENZIONE! ALLARME BLOCCANTE! TOGLIERE TENSIONE PER FARE MANUTENZIONE!  	ALP1: Allarme pompe che funzionano senza acqua in aspirazione. AL P1-1 → pompa 1 AL P1-2 → pompa 2 AL P1-3 → pompa 3 AL P1-4 → pompa 4 AL P1-5 → pompa 5 AL P1-6 → pompa 6	<p>AP1- Ripristinare la riserva idrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vedere l'efficienza delle pompe. - valvole in aspirazione bloccate. <p>ALLARME BLOCCANTE, TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO PER FARE LA MANUTENZIONE!!</p>

15. MODULI OPZIONALI

Nei quadri 3SP EFC_T-3 e 3SP EFC_SD-3 è possibile aggiungere delle schede opzionali per vari tipi di utilizzo.
Richiedere a EBARA i fascicoli tecnici dedicati.

15.1. Comunicazione ethernet (ETH) e GSM.

Modulo comunicazione tramite cavi ethernet, invio della diagnostica tramite messaggio o email.
Per l'installazione nel Quadro e i collegamenti, riferirsi alle istruzioni a corredo del modulo.



15.2. Reattanza di linea

Reattanza trifase di linea, da installare lato rete a monte dell'inverter.
Questa applicazione necessita ordinare un quadro speciale.



16. FUNZIONAMENTO IN AUTOCONTROLLO

PER IL FUNZIONAMENTO INVERTER IN AUTOCONTROLLO PROCEDERE COME SEGUE:

- Collegare il trasduttore sui morsetti 1 – 2 - 3 di XC1 per inverter uno, 6 -7 - 8 per inverter due, 11 – 12 – 13 per inv tre, 16 -17 – 18 per inverter quattro, 21 – 22 – 23 per inverter cinque, 26 -27 - 28 per inverter sei.
- Chiudere con un ponticello i morsetti 4 e 5 di XC1 per l'inverter uno, 9 -10 per l'inv due, 14 - 15 per l'inv tre, 19 - 20 per l'inv. Quattro, 24 – 25 per l'inv cinque, 29 – 30 per l'inv. Sei. Tutti gli inverter passano in SET-UP 2 e procedere ad inserire i parametri riportati in tabella.

	FC51		FC101	
	PARAMETRO	VALORE DEFAULT	PARAMETRO	VALORE DEFAULT
CAMBIO SETUP	0-11	2	0-11	2
VALORE RIFERIMENTO (Pset)	3-10 *	60	20-21	6
FREQUENZA MINIMA	4-12	25	4-12	25
VALORE TRASDUTTORE	6-25 *	100	6-15	10
VALORE RIPARTENZA	/	/	22-44	20**
TEMPO TENUTA A VELOCITA' MINIMA	/	/	22-24	10***
FREQUENZA DI PAUSA	/	/	22-47	25
CAMBIO SETUP	0-11	9	0-11	9

* = negli inverter **FC51**, i parametri 3-10 e 6-25 vengono visualizzati come %. Come parametri default sono stati inseriti:

- 3-10 => 60% che equivale a 6bar di valore di riferimento;
- 6-25 => 100% che equivale a 10bar di valore di fondoscala del trasduttore.

Se si desidera modificare i dati di impianto con un valore di riferimento di 8 bar di set e 16 bar di fondo scala del trasduttore si inseriranno i seguenti dati:

- 3-10 => 80%
- 6-25 => 160%.

** = negli inverter **FC101**, il valore in è % ed è riferito al parametro 20-21.

*** = tempo (s) in cui l'inverter rimane a velocità fissa. Al termine di questo tempo (default 10s) la pompa si arresta.

N.B. Negli inverter FC51 l'arresto della pompa avviene dopo 10 secondi che la velocità si è portata a F.MIN.

17. MAPPATURA MODBUS

- Riferimento protocollo:* MODBUS application protocol specification V1.1b
Configurazione comunicazione: 9600/8/1/P
Morsetti di collegamento: Scheda KL4 morsetti 20, 21, 22
Parametri correlati: Pagina [1.13] attribuzione indirizzo nodo nella rete modbus
 Pagina "RC Modbus" sotto password 31109 per abilitazione parametri di comando (vedi 3^a parte)

1^a Parte: Lettura valori numerici - comando modbus "0x04"

Indirizzo	Descrizione	Fattore
0000	Release software	
0001	Valore istantaneo	Bar x100 // metri
0002	Valore di SET	Bar x10 // metri
0003	Unità di misura 1: bar	
0004	Stato quadro	
0006	Stato pompe	
008	Test antibloccaggio in corso: - bit 0: Pompa 1 in antibloccaggio, - bit 1: Pompa 2 in antibloccaggio, - bit 2: Pompa 3 in antibloccaggio - bit 3: Pompa 4 in antibloccaggio, - bit 4: Pompa 5 in antibloccaggio, - bit 5: Pompa 6 in antibloccaggio	
0010	Frequenza di comando inverter	Hz x10
0011	Corrente istantanea pompa 1	A x10
0012	Corrente istantanea pompa 2	A x10
0013	Corrente istantanea pompa 3	A x10
0014	Corrente istantanea pompa 4	A x10
0015	Corrente istantanea pompa 5	A x10
0016	Corrente istantanea pompa 6	A x10
0020	Tensione di alimentazione quadro	V
0021	Corrente istantanea assorbita totale	A x10
0022	Potenza istantanea assorbita totale	kW x10
0023	Contatore energia assorbita totale	kWh x10
0100	Ora totali di lavoro pompa 1	h
0102	Ora totali di lavoro pompa 2	h
0104	Ora totali di lavoro pompa 3	h
0106	Ora totali di lavoro pompa 4	h
0108	Ora totali di lavoro pompa 5	h
010A	Ora totali di lavoro pompa 6	h
0200	Double word fault panel	
0202	Storico allarmi – posizione 0 - più recente	Vedi allarmi
0203	Storico allarmi – posizione 1	Vedi allarmi
0204	Storico allarmi – posizione 2	Vedi allarmi
0205	Storico allarmi – posizione 3	Vedi allarmi
0206	Storico allarmi – posizione 4	Vedi allarmi
0207	Storico allarmi – posizione 5	Vedi allarmi
0208	Storico allarmi – posizione 6	Vedi allarmi
0209	Storico allarmi – posizione 7	Vedi allarmi
020A	Storico allarmi – posizione 8	Vedi allarmi
020B	Storico allarmi – posizione 9 – meno recente	Vedi allarmi
0300	Fault inverter code pump 1	
0302	Fault inverter code pump 2	
0304	Fault inverter code pump 3	
0306	Fault inverter code pump 4	
0308	Fault inverter code pump 5	
030A	Fault inverter code pump 6	
0400	Numero pompe ON	
0401	Numero pompe presenti nell'impianto	[1-6]
0402	Numero inverter installati	
0500	Protezione termica motore 1	A x10
0501	Protezione termica motore 2	
0502	Protezione termica motore 3	
0503	Protezione termica motore 4	
0504	Protezione termica motore 5	
0505	Protezione termica motore 6	

2^a Parte: Legenda allarmi

Allarmi 1/2

0	W1 ORE LAVORO SUPERATE
1	AL2 ERRORE PARAMETRI
2	AL3 CORTO CIRCUITO ALIMENTAZ. ING ANA-ING DIG.
3	AL4 TRASDUTTORI TRP1 – TRP2 INTERROTTI
4	W5 MANCATA COM GSM
5	W6 ERRORE COM GSM
6	RISERVATO
7	W8 PREALLARME SAVRACORICO MOTORI
8	AL8 ALLARME SOVRACCARICO MOTORI
9	W9 SOGLIA MAX AVVIAMENTI POMPA
10	W10 PREALLARME POMPA BLOCCATA
11	AL10 ALLARME POMPA BLOCCATA
12	W11 PREALLARME PTC MOTORI

Allarmi 2/2

13	AL11 ALLARME PTC MOTORI
14	AL12 SOVRATEMPERATURA QUADRO
15	AL13 PERDITA COMUNICAZIONE SCHEDE KL1, KL2, KL2-2, KL6
16	AL13-1 PERDITA COMUNICAZIONE SCHEDE KL1, 3
17	AL16 ALLARMI INVERTER SEE CODE LIST AL. INV.
18	AL16-CL ALLARME PERDITA COMINCAZIONE INVERTER
19	AL32 SOVRAPRESSIONE IMPIANTO
20	AL64 MANCANZA ACQUA IN IMPIANTO
21	WH20 PREALLARME MANCANZA ACQUA IN IMPIANTO
22	WP1 PREALLARME POMPE IN MARCIA A SECCO
23	ALP1 ALLARME POMPE IN MARCIA A SECCO
24	AL256 EXT FAULT SET IN PAR. 307

Stato quadro

01	Quadro abilitato (inverter o pressostati)
02	Quadro abilitato a pressostati
03	Quadro abilitato per funzionamento inverter
04	Allarme presente
05	IMPIANTO IN ATTESA RC

Stato pompa 1

00	Pompa esclusa
01	Pompa abilitata
02	Quadro abilitato a pressostati
03	Quadro abilitato a trasduttore 4-20 mA
04	Pompa in fault

Stato pompa 2

10	Pompa esclusa
11	Pompa abilitata
12	Quadro abilitato a pressostati
13	Quadro abilitato a trasduttore 4-20 mA
14	Pompa in fault

Stato pompa 3

Stato pompa 4

20	Pompa esclusa
21	Pompa abilitata
22	Quadro abilitato a pressostati
23	Quadro abilitato a trasduttore 4-20 mA
24	Pompa in fault

Stato pompa 5

Stato pompa 5

25	Pompa esclusa
26	Pompa abilitata
27	Quadro abilitato a pressostati
28	Quadro abilitato a trasduttore 4-20 mA
29	Pompa in fault

In condizione di impianto disabilitato, pompe disabilitate e nessun allarme presente tutti i bit indicati sono allo stato logico 0.

3^a Parte: Parametri di comando - comando modbus “0x06”

Indirizzo	Descrizione	Fattore
0600	Abilitazione impianto Impostare 0 oppure 1 per disabilitare o meno l'impianto. 0 --> impianto disabilitato 1 --> impianto abilitato	
0601	Valore di riferimento 1 Note: “dato da impostare uguale al set in indirizzo 003”	Bar x10

INDEX

1.	MANUFACTURER IDENTIFICATION DATA	42
2.	WARRANTY	42
3.	STORAGE.....	42
4.	PRODUCT DISPOSAL	42
5.	WARNINGS	42
6.	RESPONSIBILITY	43
7.	INSTALLATION - HANDLING.....	43
8.	TECHNICAL DATA	44
9.	FUNCTION TYPE.....	46
9.1.	BOOSTER.....	46
9.2.	PRESSURE SWITCHES/BY-PASS "EMERGENCY WORKING MODALITY WITH KL6"	46
10.	REFERENCE INTERNAL COMPONENTS	47
11.	REFERENCE ELECTRICAL CONNECTION.....	49
11.1.	POWER CONNECTION	49
11.2.	SIGNAL CONNECTION	49
11.3.	TERMINAL DESCRIPTION.....	50
12.	CONTROL PANEL	53
12.1.	CONTROL PANEL REFERENCE.....	53
13.	MONITOR PAGE	56
13.1.	SYSTEM CONFIGURATION WITH FREE ACCESS	59
13.2.	SYSTEM CONFIGURATION WITH TECHNICAL PASSWORD	62
13.4.	INPUT/OUTPUT CONFIGURATION (PARAMETERS 300).....	67
13.5.	CONFIGURATION OF COMMUNICATION TABLE (PARAMETERS 400).....	71
13.6.	CONFIGURATION 517 PARAMETER.....	71
14.	ALARM RESUME	72
14.1.	LIST OF INVERTER ALARM CODES	74
14.2.	TROUBLE-SHOOTING: INFO PAGE.....	74
15.	OPTIONAL MODULE	78
15.1.	Ethernet communication (ETH) and GSM.....	78
15.2.	Reactance of the power supply.....	78
16.	INVERTER OPERATION IN SELF-CONTROL:.....	79
17.	MODBUS MAPPING.....	80
18.	PACKAGING ENVIRONMENTAL LABELLING.....	84
19.	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	85
20.	DECLARATION OF CONFORMITY	85

1. MANUFACTURER IDENTIFICATION DATA

Producing company: EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Factory address:

Street Torri di Confine, 2/1
36053 Gambellara (VI) ITALIA
Telephone: 0444/706811
Fax: 0444/706950
TELEX:480536
web www.ebaraeurope.com

Legal address

Street Campo Sportivo,30
38023 CLES (TN) ITALIA
Telephone: 0463/660411
Fax:0463/422782

2. WARRANTY

FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS INSTRUCTIONS HANDBOOK AND/OR ANY SERVICING OF THE ELECTRICAL PANEL WHICH IS NOT PERFORMED BY OUR SERVICE CENTRES WILL RESULT IN INVALIDATION OF THE WARRANTY AND WILL RELIEVE THE MANUFACTURER FROM ANY LIABILITY IN THE EVENT OF PERSONAL INJURIES OR DAMAGE TO PROPERTY OR THE PANEL ITSELF.

3. STORAGE

It is good practice to provide proper storage in compliance with the following instructions:

The electrical panel must be stored in a perfectly dry location, away from any heat sources.

The electrical panel must be perfectly sealed and isolated from the external environment, in order to prevent infiltration of moisture and dust which could disrupt its proper operation.


4. PRODUCT DISPOSAL

This symbol on the product indicates that the panel can not be disposed of with household waste.

This provision only concerns the disposal of equipment in the territory of the Union

European (2012/19 / EU).

It is the user's responsibility to dispose of electrical equipment at designated collection points disposal and recycling of electrical equipment or contact the store where it was purchased the product.



5. WARNINGS

Before proceeding with the installation, read these instructions carefully.



The electrical system and connections must be set up by qualified personnel according to the safety regulations in force in the country where the product is installed, pertaining to the design, installation and maintenance of technical systems.

Failure to comply with the safety regulations will result in the invalidation of all service coverage under the warranty.



By qualified personnel we mean those people who, possessing the required training, experience and skills, as well as knowledge of the pertinent regulations, provisions and prescriptions regarding accident prevention and operating conditions, have been authorized by the plant safety supervisor to carry out any activity aimed at preventing safety hazards. (IEC 364 definition for technical personnel)



Make sure that the panel has not suffered any damage during transportation or storage. In particular, make sure that the external casing is undamaged and in perfect conditions. In the event of long storage (or replacement of any of the components) all the tests specified by EN standard 60204-1 should be conducted on the panel.



The 4SP MFC-3, 5SP MFC-3, 6SP MFC-3 contain electronic devices in case of failure disables the power to the motor but not the tension.

REMOVE TENSION BEFORE MAINTENANCE.



Fluctuations in voltage or power outages can cause the shutdown of the plant independently.

WARNING AT THE POSSIBLE SUDDEN RESTART OF THE PLANT.



DO NOT ISOLATE THE PANEL MORE THAN TWICE IN ONE MINUTE.



AFTER THAT THE SYSTEM IS STARTED, STOW AWAY THIS MANUAL IN AN EASILY ACCESSIBLE PLACE.

6. RESPONSIBILITY



The Manufacturer does not vouch for correct operation of the panels or for any damage that they may cause if they have been tampered with, modified and/or run outside the recommended work range or in contrast with other indications given in this manual.

7. INSTALLATION



Strict observance of the power supply values shown in the electrical rating plate is required.

The electrical panel must be installed on a dry surface, in an atmosphere that is free from oxidizing or corrosive gases, and where no vibrations occur. If installed outdoors, the units must be fully protected from direct sunlight. Suitable measures must be taken to ensure that the ambient temperature is kept within the operating limits specified below. Moreover, the installation personnel must make sure that the cable glands are perfectly sealed.



We recommend installing an earth leakage circuit breaker to protect the plant that is correctly sized, type A, with the leakage current controlled of 100 mA and more, selective, protected against untimely shots. The differential switch will automatically be marked by one of two symbols:

To the connection at the electrical panel provide a three-pole switch with opening contact distance of 3 mm and fuses type gG (rapid) with current value appropriate to the group pumps to powered.

IT IS RECOMMENDED THE PROPER AND SAFE GROUND CONNECTION INSTALLATION!

HANDLING



To lift or move electrical panels weighing more than 25 kg, use a suitable lifting system. Control panels with a height equal to or greater than 1.4 m., must be handled with lifting ropes hooked to the eyebolts supplied with the switchboard.

ENGLISH

8. TECHNICAL DATA

Supply voltage.	400 V +/- 10%						
Phases:	3						
Frequency:	50-60 Hz						
Panel model:	4SP MFC 1,5T-3 5SP MFC 1,5T-3 6SP MFC 1,5T-3	4SP MFC 2,2T-3 5SP MFC 2,2T - 3 6SP MFC 2,2T- 3	4SP MFC 3T-3 5SP MFC 3T-3 6SP MFC 3T-3	4SP MFC 4T-3 5SP MFC 4T-3 6SP MFC 4T-3	4SP MFC 5,5T-3 5SP MFC 5,5T-3 6SP MFC 5,5T-3		
Maximum nominal operating power (kW):	4x 1,5 5x 1,5 6x 1,5	4x 2,2 5x 2,2 6x 2,2	4x 3 5x 3 6x 3	4x 4 5x 4 6x 4	4x 5,5 5x 5,5 6x 5,5		
Maximum nominal operating current (A):	4x 3,7 5x 3,7 6x 3,7	4x 5,3 5x 5,3 6x 5,3	4x 7,2 5x 7,2 6x 7,2	4x 9 5x 9 6x 9	4x 12 5x 12 6x 12		
Dimension (HxLxP cm):	4SP MFC 1,5T-3 : 80x80x30 5SP MFC 1,5T-3 : 80x80x30 6SP MFC 1,5T-3 : 140x100x40	4SP MFC 2,2T-3 : 80x80x30 5SP MFC 2,2T - 3 : 80x80x30 6SP MFC 2,2T - 3 : 140x100x40	4SP MFC 3T-3 : 80x80x30 5SP MFC 3T-3 : 140x100x40 6SP MFC 3T-3 : 140x120x40	4SP MFC 4T-3 : 80x80x30 5SP MFC 4T-3 : 140x100x40 6SP MFC 4T-3 : 140x120x40	4SP MFC 5,5T-3 : 100x80x30 5SP MFC 5,5T-3 : 140x100x40 6SP MFC 5,5T-3 : 140x120x40		
Weights: (kg):	4SP MFC 1,5T-3 : 80 5SP MFC 1,5T-3 : 85 6SP MFC 1,5T-3 : 90	4SP MFC 2,2T-3 : 80 5SP MFC 2,2T - 3 : 85 6SP MFC 2,2T - 3 : 90	4SP MFC 3T-3 : 90 5SP MFC 3T-3 : 130 6SP MFC 3T-3 : 150	4SP MFC 4T-3 : 90 5SP MFC 4T-3 : 130 6SP MFC 4T-3 : 150	4SP MFC 5,5T-3 : 100 5SP MFC 5,5T-3 : 135 6SP MFC 5,5T-3 : 160		
Grade of protection:	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54		
Panel model:	4SP MFC 7,5T-3 5SP MFC 7,5T-3 6SP MFC 7,5T-3	4SP MFC 1T1-3 5SP MFC 11T-3 6SP MFC11T-3	4SP MFC 15T-3 5SP MFC 15T-3 6SP MFC 15T-3	4SP MFC 18,5T-3 5SP MFC 18,5T-3 6SP MFC 18,5T-3	4SP MFC 22T-3 5SP MFC 22T-3 6SP MFC 22T-3		
Maximum nominal operating power (kW):	4x 7,5 5x 7,5 6x 7,5	4x 11 5x 11 6x 11	4x 15 5x 15 6x 15	4x 18,5 5x 18,5 6x 18,5	4x 22 5x 22 6x 22		
Maximum nominal operating current (A):	4x 15,5 5x 15,5 6x 15,5	4x 23 5x 23 6x 23	4x 31 5x 31 6x 31	4x 37 5x 37 6x 37	4x 43 5x 43 6x 43		
Dimension (HxLxP cm):	4SP MFC 7,5T-3 : 100x80x30 5SP MFC 7,5T-3 : 140x100x40 6SP MFC 7,5T-3 : 140x120x40	4SP MFC 11SD-3 : 120x80x30 5SP MFC 11SD-3 : 140x120x40 6SP MFC 11SD-3 : 160x140x40	4SP MFC 15T-3 : 120X80X30 5SP MFC 15T-3 : 140x120x40 6SP MFC 15T-3 : 160x140x50	4SP MFC 18,5T-3 : 140x100x40 5SP MFC 18,5T-3 : 140x120x40 6SP MFC 18,5T-3 : 160x160x50	4SP MFC 22T-3 : 140x100x40 5SP MFC 22T-3 : 140x120x40 6SP MFC 22T-3 : 160x160x50		
Weights: (kg):	4SP MFC 7,5T-3 : 100 5SP MFC 7,5T-3 : 135 6SP MFC 7,5T-3 : 160	4SP MFC 11SD-3 : 125 5SP MFC 11SD-3 : 160 6SP MFC 11SD-3 : 200	4SP MFC 15T-3 : 125 5SP MFC 15T-3 : 160 6SP MFC 15T-3 : 200	4SP MFC 18,5T-3 : 150 5SP MFC 18,5T-3 : 200 6SP MFC 18,5T-3 : 270	4SP MFC 22T-3 : 150 5SP MFC 22T-3 : 200 6SP MFC 22T-3 : 270		
Grade of protection:	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54		
Panel model:	4SP MFC 30T-3 5SP MFC 30T-3 6SP MFC 30T-3	4SP MFC 37T-3 5SP MFC 37T-3 6SP MFC 37T-3	4SP MFC 45-T3 5SP MFC 45T-3 6SP MFC 45T-3	* 5SP MFC and 6SPMFC REFERENCE MEASURES AND WEIGHTS TO BE CONFIRMED DURING PRODUCTION			
Maximum nominal operating power (kW):	4x 30 5x 30 6x 30	4x 37 5x 37 6x 37	4x 45 5x 45 6x 45				
Maximum nominal operating current (A):	4x 61 5x 61 6x 61	4x 70 5x 70 6x 70	4x 85 5x 85 6x 85				
Dimension (HxLxP cm):	4SP MFC 30T-3:160x120x40 5SP MFC 30T-3:200x160x50 6SP MFC 30T-3:180x200x50	4SP MFC 37T-3:160x120x40 5SP MFC 37T-3:200x160x50 6SP MFC 37T-3:180x200x50	4SP MFC 45-T3:180x160x50 5SP MFC 45T-3:200x200x50 6SP MFC 45T-3:200x240x50				
Weights: (kg):	4SP MFC 30T-3:250 5SP MFC 30T-3:350 6SP MFC 30T-3:450	4SP MFC 37T-3:250 5SP MFC 37T-3:350 6SP MFC 37T-3:450	4SP MFC 45-T3:450 5SP MFC 45T-3:600 6SP MFC 45T-3:800				
Grade of protection:	IP54	IP54	IP54				
Overload: %	150% di Ampere nominal x 60 sec. every 10°						
Overboost: % of current overload or short circuit phase/phase	> of the 200%						
Temperature limits:	-10°C + 40 °C Automatic limitation of the power to the pumps for exceeding 48 °C						
Storage temperature limits:	-25 ÷ + 55						
Relative humidity (without condensate):	40% a 50°C max, 90% a 20°C.						
Max altitude:	1000 m (a. s. l.) every 100 m above 1000 m the current must be reduced by 2%.						
Applied standards (CE):	Safety and functional standards applied: - CEI EN 60204-1:2019; Security electrical equipment. - CEI EN 61439-1/EC:2019; Switchgear and controlgear assemblies						
EMC standards applied:	- CEI EN IEC 61000-3-2:2019; Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) (use XLL1 line inductance to be installed on request, see electrical connections on par. 8.1 and 8.2). Emissions: Powers ≤ 7.5kW: compliant with residential environments: class B Powers ≤ 7.5kW:						

ENGLISH

	<p>compliant with residential environments: class A Immunity: compliant with industrial environment.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CEI 61000-3-12: 2012; limits - limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 a and less than or equal to 75 a per phase - CEI EN 61000-4-2:2011; Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test - CEI EN IEC 61000-4-3:2020; Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity test - CEI EN 61000-4-4:2013; Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test - CEI EN 61000-4-6: 2014; Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields - CEI EN 61000-4-8: 2013; Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test - CEI EN IEC 61000-6-1:2019; immunity for residential, commercial, and light-industrial environments. - CEI EN IEC 61000-6-2:2019; industrial immunity. - CEI EN 61000-6-3/A1; emission for residential, commercial and light-industrial environments. - CEI EN IEC 61000-6-4:2020; industrial emission. - CEI EN 61800-3; adjustable speed electrical power drive systems part 3: emc requirements and specific test methods - CEI EN 61800-5-1; adjustable speed electrical power drive systems part 5-1: safety requirements - electrical, thermal and energy - IEC 61800-9 (IE2); Adjustable speed electrical power drive systems - IEC 61800-9-2:2017; Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications – Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters
Applied standards (UKCA):	<p>Safety and functional standards applied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN 60204-1:2019; Security electrical equipment. - BS EN IEC 61439-1/EC:2019; Switchgear and controlgear assemblies <p>EMC standards applied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN IEC 61000-3-2:2019; Limits for harmonic current emissions (equipment input current \leq 16 A per phase) (use XLL1 line inductance to be installed on request, see electrical connections on par. 8.1 and 8.2). Emissions: Powers \leq 7.5kW: compliant with residential environments: class B Powers \leq 7.5kW: compliant with residential environments: class A Immunity: compliant with industrial environment. - BS EN IEC 61000-3-12: 2011; limits - limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 a and less than or equal to 75 a per phase - BS EN 61000-4-2:2009; Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test - BS EN IEC 61000-4-3:2020; Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity test - BS EN 61000-4-4:2012; Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test - BS EN 61000-4-6: 2014; Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields - BS EN 61000-4-8: 2010; Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test - BS EN IEC 61000-6-1:2019; immunity for residential, commercial, and light-industrial environments. - BS EN IEC 61000-6-2:2019; industrial immunity. - BS EN IEC 61000-6-3:2021; emission for residential, commercial and light-industrial environments. - BS EN IEC 61000-6-4:2019; industrial emission. - BS EN IEC 61800-3:2018; adjustable speed electrical power drive systems part 3: emc requirements and specific test methods - BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021; adjustable speed electrical power drive systems part 5-1: safety requirements - electrical, thermal and energy - BS 61800-9 (IE2); Adjustable speed electrical power drive systems - BS 61800-9-2:2017; Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications – Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters - BS IEC 61800-9-1:2017 (IE2); Sistemi di azionamento elettrico a velocità variabile

9. FUNCTION TYPE

Programming the control board, you can set the electrical panel to work with several kinds of systems:

9.1. BOOSTER.

The booster setting is used to control high prevalence vertical or horizontal surface pumps installed in domestic or industrial premises with elevate geodesic height. This setting may be used also with irrigation systems with very long pipes.

The power supply of the pump is from inverter only. This setting is managed from the display board KL1 or directly from the inverter. The booster software, installed on display board KL1, is designed to control the system pressure employing:

- a 4-20 mA transducer,
- a spare 4-20 mA transducer activated when the former is not working. In case of loss of the transducers, the system is set to operate automatically at pressure switches.
- a pressure switch that controls directly the inverter making the pump to start or to stop based on pre-set pressure differential threshold of the pressure switch,
- The pressure can be set by means of an external 4-20mA/0-10V reference.
- Each inverter is programmed to control independently the pumps according to the pre-set pressure set by means of the inverter software and using a third pressure switch read by each inverter.

The control panel is equipped with a colour 4,3" display through which the parameters needed to control the system are visualized, set and stored in memory. All system data can be visualized on a remote terminal by means of a Modbus link.


As an option it is possible to insert a module to connect to the Ethernet network, or a GSM.

9.2. PRESSURE SWITCHES/BY-PASS "EMERGENCY WORKING MODALITY WITH KL6"

Control panels are equipped to control and protect the continuity of operation of the pumps even when the inverter, the display control panel KL1 or the transducers measuring the process are out of service.

In control board KL6, when connection with display board is interrupted and the control is set to automatically switch to ON/OFF mode, the inverters power ON/OFF the pumps according to a pressure/temperature/level threshold of the transducers.


10. REFERENCE INTERNAL COMPONENTS

KL1	Display screen of the control board.																																																																													
KL2	Board for mimic panel keypad.																																																																													
KL2-1																																																																														
KL2-2																																																																														
KL2-3																																																																														
KL2-4																																																																														
KL2-5																																																																														
KL6	Power board for display board KL1.																																																																													
KL4	Terminal board for connection of the remote controls																																																																													
GF1 GF2 GF3 GF4 GF5 GF6	<p>Frequency converter to control, protect, and to modulate from 25 to 50 Hz, rotational speed of the electric pump. Every restarted of the group, the inverter is switched on all the electric pumps.</p> <p>In the panel is available a navigation keypad DANFOSS LCP11 installed on the inverter GF1 necessary for operation in self-control see cap. 16.</p>																																																																													
																																																																														
XL1	16 A three-phase EMC filter. N.B. Only used on panels up to 7.5 kW. Toroid after of the inverter (for panel from 11Kw to 22 kW)																																																																													
	<p>Fuses protecting the line and the inverter. Their intervention inhibits the operation of the electro-pump fed by the inverter but not that of the system. Switch off power before performing maintenance.</p>																																																																													
FU1 FU2 FU3 FU4 FU5 FU6	16A gG 10x38	20A gG 10X38	25A gG 10x38	32A gG 10x38	63A gG NH00																																																																									
	1,5T-3 2,2T-3	3T-3 4T-3	5,5T-3	7,5T-3	11SD-3 15SD-3 18,5SD-3 22SD-3																																																																									
	80A gG NH00	100A gG NH00	125A gG NH00																																																																											
	30SD-3	37SD-3	45SD-3																																																																											
FU7	<p>Fuses protecting of the primary KL6 circuit power board. Their intervention inhibits the operation of the KL1 board and of the fan, but not of the plant. Switch off power before performing maintenance.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">1A aM 6,3x32</th> <th colspan="3">2A aM 6,3x32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4SP MFC 0,75T-3</td><td>5SP MFC 0,75T-3</td><td>6SP MFC 0,75T-3</td><td>4SP MFC 11T-3</td><td>5SP MFC 11T-3</td><td>6SP MFC 7,5T-3</td></tr> <tr> <td>4SP MFC 1,1T-3</td><td>5SP MFC 1,1T-3</td><td>6SP MFC 1,1T-3</td><td>4SP MFC 15T-3</td><td>5SP MFC 15T-3</td><td>6SP MFC 11T-3</td></tr> <tr> <td>4SP MFC 1,5T-3</td><td>5SP MFC 1,5T-3</td><td>6SP MFC 1,5T-3</td><td>4SP MFC 18,5T-3</td><td>5SP MFC 18,5T-3</td><td>6SP MFC 15T-3</td></tr> <tr> <td>4SP MFC 2,2T-3</td><td>5SP MFC 2,2T-3</td><td>6SP MFC 2,2T-3</td><td>4SP MFC 22T-3</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4SP MFC 3T-3</td><td>5SP MFC 3T-3</td><td>6SP MFC 3T-3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4SP MFC 4T-3</td><td>5SP MFC 4T-3</td><td>6SP MFC 4T-3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4SP MFC 5,5T-3</td><td>5SP MFC 5,5T-3</td><td>6SP MFC 5,5T-3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4SP MFC 7,5T-3</td><td>5SP MFC 7,5T-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">4A aM 6,3x32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4SP MFC 30T-3</td><td>5SP MFC 22T-3</td><td>6SP MFC 18,5T-3</td></tr> <tr> <td>4SP MFC 37T-3</td><td>5SP MFC 30T-3</td><td>6SP MFC 22T-3</td></tr> <tr> <td>4SP MFC 45T-3</td><td>5SP MFC 37T-3</td><td>6SP MFC 30T-3</td></tr> <tr> <td></td><td>5SP MFC 45T-3</td><td>6SP MFC 37T-3</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>6SP MFC 45T-3</td></tr> </tbody> </table>						1A aM 6,3x32			2A aM 6,3x32			4SP MFC 0,75T-3	5SP MFC 0,75T-3	6SP MFC 0,75T-3	4SP MFC 11T-3	5SP MFC 11T-3	6SP MFC 7,5T-3	4SP MFC 1,1T-3	5SP MFC 1,1T-3	6SP MFC 1,1T-3	4SP MFC 15T-3	5SP MFC 15T-3	6SP MFC 11T-3	4SP MFC 1,5T-3	5SP MFC 1,5T-3	6SP MFC 1,5T-3	4SP MFC 18,5T-3	5SP MFC 18,5T-3	6SP MFC 15T-3	4SP MFC 2,2T-3	5SP MFC 2,2T-3	6SP MFC 2,2T-3	4SP MFC 22T-3			4SP MFC 3T-3	5SP MFC 3T-3	6SP MFC 3T-3				4SP MFC 4T-3	5SP MFC 4T-3	6SP MFC 4T-3				4SP MFC 5,5T-3	5SP MFC 5,5T-3	6SP MFC 5,5T-3				4SP MFC 7,5T-3	5SP MFC 7,5T-3					4A aM 6,3x32			4SP MFC 30T-3	5SP MFC 22T-3	6SP MFC 18,5T-3	4SP MFC 37T-3	5SP MFC 30T-3	6SP MFC 22T-3	4SP MFC 45T-3	5SP MFC 37T-3	6SP MFC 30T-3		5SP MFC 45T-3	6SP MFC 37T-3			6SP MFC 45T-3
1A aM 6,3x32			2A aM 6,3x32																																																																											
4SP MFC 0,75T-3	5SP MFC 0,75T-3	6SP MFC 0,75T-3	4SP MFC 11T-3	5SP MFC 11T-3	6SP MFC 7,5T-3																																																																									
4SP MFC 1,1T-3	5SP MFC 1,1T-3	6SP MFC 1,1T-3	4SP MFC 15T-3	5SP MFC 15T-3	6SP MFC 11T-3																																																																									
4SP MFC 1,5T-3	5SP MFC 1,5T-3	6SP MFC 1,5T-3	4SP MFC 18,5T-3	5SP MFC 18,5T-3	6SP MFC 15T-3																																																																									
4SP MFC 2,2T-3	5SP MFC 2,2T-3	6SP MFC 2,2T-3	4SP MFC 22T-3																																																																											
4SP MFC 3T-3	5SP MFC 3T-3	6SP MFC 3T-3																																																																												
4SP MFC 4T-3	5SP MFC 4T-3	6SP MFC 4T-3																																																																												
4SP MFC 5,5T-3	5SP MFC 5,5T-3	6SP MFC 5,5T-3																																																																												
4SP MFC 7,5T-3	5SP MFC 7,5T-3																																																																													
4A aM 6,3x32																																																																														
4SP MFC 30T-3	5SP MFC 22T-3	6SP MFC 18,5T-3																																																																												
4SP MFC 37T-3	5SP MFC 30T-3	6SP MFC 22T-3																																																																												
4SP MFC 45T-3	5SP MFC 37T-3	6SP MFC 30T-3																																																																												
	5SP MFC 45T-3	6SP MFC 37T-3																																																																												
		6SP MFC 45T-3																																																																												


	Fuses protecting the secondary of the transformer. Their intervention inhibits the operation of the KL1 board and of the fan, but not of the plant. Switch off power before performing maintenance.					
	1A aM 10x38					
FU8	4SP MFC 0,75T-3	5SP MFC 0,75T-3	6SP MFC 0,75T-3	4SP MFC 11T-3	5SP MFC 11T-3	6SP MFC 7,5T-3
	4SP MFC 1,1T-3	5SP MFC 1,1T-3	6SP MFC 1,1T-3	4SP MFC 15T-3	5SP MFC 15T-3	6SP MFC 11T-3
	4SP MFC 1,5T-3	5SP MFC 1,5T-3	6SP MFC 1,5T-3	4SP MFC 18,5T-3	5SP MFC 18,5T-3	6SP MFC 15T-3
	4SP MFC 2,2T-3	5SP MFC 2,2T-3	6SP MFC 2,2T-3	4SP MFC 22T-3	5SP MFC 22T-3	6SP MFC 18,5T-3
	4SP MFC 3T-3	5SP MFC 3T-3	6SP MFC 3T-3	4SP MFC 30T-3	5SP MFC 30T-3	6SP MFC 22T-3
	4SP MFC 4T-3	5SP MFC 4T-3	6SP MFC 4T-3	4SP MFC 37T-3	5SP MFC 37T-3	6SP MFC 30T-3
	4SP MFC 5,5T-3	5SP MFC 5,5T-3	6SP MFC 5,5T-3	4SP MFC 45T-3	5SP MFC 45T-3	6SP MFC 37T-3
	4SP MFC 7,5T-3	5SP MFC 7,5T-3				6SP MFC 45T-3
QS1	Supply line insulating switch with door locking handle which may be padlocked.					
TC1	Transformer for the command of the fan and for the supply of the KL6 board. (only for the models from 5,5kW to 30kW)					

11. REFERENCE ELECTRICAL CONNECTION



11.1. POWER CONNECTION



11.2. SIGNAL CONNECTION



11.3. TERMINAL DESCRIPTION

POWER	
TERMINALS REFERENCE	FUNCTION
U – V – W – 	Connections of the electro-pump P1. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.
U – V – W – 	Connections of the electro-pump P2. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.
U – V – W – 	Connections of the electro-pump P3. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.
U – V – W – 	Connections of the electro-pump P4. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.
U – V – W – 	Connections of the electro-pump P5. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.
U – V – W – 	Connections of the electro-pump P6. Strictly respect the correspondence provided. ATTENTION! CONNECT THE EARTH LEAD CORRECTLY.

SIGNAL	
TERMAL REFERENCE	FUNCTION
A.I.1 1 – 2 – 3	<p>Connection terminals of the transducer 1 installed.</p> <p>Terminals ref.: 1=  , 2= power 3= inp.1, 4=GND.</p> <p>The input is predisposed for 5 signal described below to set in KL1 board with JMP1, JMP2, JMP3, JMP4, JMP5 and in the par. 300:</p> <ul style="list-style-type: none"> • use terminals 2 e 3: <ul style="list-style-type: none"> - 4 – 20mA; • use terminals 3 e 4: <ul style="list-style-type: none"> - 0 – 10V; - PT1000; - PT100; - NTC. <p>ATTENTION, CONNECT THE SCREEN TO TERMINAL 1.</p>
A.I.2 1 – 4 – 5 - 6	<p>Connection terminals of the transducer 2 installed.</p> <p>Terminals ref.: 1=  , 4=GND; 5= power; 6= inp.1.</p> <p>The input is predisposed for 3 signal described below to set in KL1 board with JMP6, JMP7, JMP8, JMP9, JMP10 and in the par. 301:</p> <ul style="list-style-type: none"> • use terminals 5 e 6: <ul style="list-style-type: none"> - 4 – 20mA; • use terminals 6 e 4: <ul style="list-style-type: none"> - 0 – 10V; - PT1000; - PT100; - NTC. <p>ATTENTION, CONNECT THE SCREEN TO TERMINAL 1.</p>
P.S. MIN. 7 – 8	Connection terminals of the minimum pressure switch, float minimum level, flow meter. (connect only contacts without voltage)
P.S. 1 / PTC 1 9 – 10	Programmable connection terminals to the par.304 <ul style="list-style-type: none"> - P.S.1; - PTC 1. (connect only contacts without voltage)
P.S. 2 / PTC 2 11 – 12	Programmable connection terminals to the par.305 <ul style="list-style-type: none"> - P.S.2; - PTC 2.


ENGLISH

	(connect only contacts without voltage)
P.S. 3 / PTC 3 13 – 14	Programmable connection terminals to the par.306 <ul style="list-style-type: none"> - P.S.3; - PTC 3.
	(connect only contacts without voltage)
R. C. 15 - 16	Connection terminals (15=inp., 16= power) of a remote control configurable to the page parameter 307 . <ul style="list-style-type: none"> - R.C. remote control: N.O. contact - Ext fault: N.C. contact - H2O lack: N.C. contact - P. Set reached.: N.O. contact
	Connect only contacts without voltage
A.I.3 1 - 5 - 17 - 18	Connection terminals of the external signal for modify reference value P.SET/H.SET/L.SET as a function of the signal present in the input 17 . <p>Terminals ref.: 1= , 18=GND; 5= power; 17= inp. The input is predisposed for 2 signal described below to set in KL1 board with JMP11, JMP12 and in the par. 302: <ul style="list-style-type: none"> - 4 – 20mA; - – 10V; ATTENTION, CONNECT THE SCREEN TO TERMINAL 1.</p>
OUT. 5 - 18 - 19	Connection terminals of an external instrument configurable. Terminals ref.: 5= power, 18=GND, 19= OUT. (connect instruments with max. absorption 5 mA, 24 V)
RS485 20 – 21 – 22	Connection terminals of the remote serial communicationRS485. Terminals ref.: 20=Screen of the communication cable, 21=D +, 22=D -
D.0.1 23 – 24 – 25 (ALARM)	Connection terminals for remote alarm contact (par 309): Terminals ref.: 23=NC, 24=COM. 25=NO. with panel not fed or in alarm status. (contacts without voltage. Characteristic 250V ac 5A)
D.0.2 26 – 27 – 28 (ALARM)	Connection terminals for remote alarm contact (par. 310): Terminals ref.: 26=NC, 27=COM. 28=NO. with panel not fed or in alarm status. (contacts without voltage. Characteristic 250V ac 5A)
 30	Connection to GND.
P.S. 4 29 – 32	Programmable connection terminals to the par.311 P.S.4. (connect only contacts without voltage)
P.S. 5 31 – 34	Programmable connection terminals to the par.312 P.S.5. (connect only contacts without voltage)
P.S. 6 33 – 36	Programmable connection terminals to the par.313 P.S.5. (connect only contacts without voltage)
PTC 1 35 – 38	Programmable connection terminals to the par.314 PTC 1. (connect only contacts without voltage)
PTC 2 37 – 40	Programmable connection terminals to the par.315 PTC 2. (connect only contacts without voltage)
PTC 3 39 – 42	Programmable connection terminals to the par.316 PTC 3. (connect only contacts without voltage)
PTC 4 41 – 44	Programmable connection terminals to the par.317 PTC 4. (connect only contacts without voltage)
PTC 5 43 – 46	Programmable connection terminals to the par.318 PTC 5. (connect only contacts without voltage)
PTC 6 45 – 48	Programmable connection terminals to the par.319 PTC 6. (connect only contacts without voltage)
MODULO PT1000 47 – 50 - 49 – 51 – 52	Connection terminals to PT1000 module. Ref. terminals: 47=GND, 50=power supply 24Vdc, 49=D+, 51=REF, 52=D-.

ENGLISH

D.0.3 53 – 54 – 55 (ALARM)	Connection terminals of a contact to bring to a configurable distance. (parameter 3.2): Relé 3 output. Rif. terminals: 23=NC, 24=COM. 25=NA. <u>With electrical panel without power supply or in alarm. (terminals without voltage. Typical 250V ac 5A)</u>
D.0.4 56 – 57 – 58 (ALARM)	Connection terminals of a contact to bring to a configurable distance. (parameter 3.3): Relé 4 output. Rif. terminals: 26=NC, 27=COM. 28=NA. <u>With electrical panel without power supply or in alarm. (terminals without voltage. Typical 250V ac 5A)</u>
D.0.5 59 – 60 – 61 (ALARM)	Connection terminals of a contact to bring to a configurable distance. (parameter 3.2): Relé 5 output. Rif. terminals: 23=NC, 24=COM. 25=NA. <u>With electrical panel without power supply or in alarm. (terminals without voltage. Typical 250V ac 5A)</u>
D.0.6 62 – 63 – 64 (ALARM)	Connection terminals of a contact to bring to a configurable distance. (parameter 3.3): Relé 6 output. Rif. terminals: 26=NC, 27=COM. 28=NA. <u>With electrical panel without power supply or in alarm. (terminals without voltage. Typical 250V ac 5A)</u>

12. CONTROL PANEL



12.1. CONTROL PANEL REFERENCE

REFERENCE	FUNCTION
SB1	Button to confirm the data changed.
SB2	Key with double functions: - Select, on the Home Page MENU', the list down, of the groups of parameters. - Decrement the data of the parameter to edit. - Decreases the index of the history alarm.
SB3	Key with double functions: - Select, on the Home Page MENU', the list up, of the groups of parameters. - Increment the data of the parameter to edit. - Increases the index of the history alarm.
SB4	Key with double functions: - To return to the HOME PAGE MONITOR. - To see the page up, the group of under parameters of the HOME PAGE MENU'.
SB5	Key with double functions: - To return to the HOME PAGE MONITOR. - To see the page down, the group of under parameters of the HOME PAGE MENU'.

LED E PUSH BUTTONS START TYPE

	LL1	Amber warning light indicating panel fed.
	LL2	Red warning light indicating alarms.
	SB6	<p>Key for selecting panel operation with:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INVERTER: yellow led LL3 lit. - SYSTEM EXCLUDED: LEDs turn off and control panel programming enable - PRESSURE SWITCH: yellow led LL4 lit. <p>WARNING: The command buttons AUTO / STOP are not active and the command is directed by the electric switches.</p>

ENGLISH

ELECTRO-PUMP 1 LEDs AND BUTTONS

	LL5	Green warning light indicating electro-pump 1 running.
	LL6	Yellow led light indicating electro-pump 1 enabled for running.
	SB7	Key for selecting operation of electro-pump 1 in: - AUTO : yellow led LL6 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN : yellow led LL6 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL6 goes out.
	LL7	Electro-pump 1 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm. Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.
	LL8	- Led lit: all electro-pump 1 operation is excluded. - Led blinking: pump 1 reset request.
	SB8	Key for selecting electro-pump 1 in: - STOP : all electro-pump operation is excluded. - RESET : holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 1.

ELECTRO-PUMP 2 LEDs AND BUTTONS

	LL9	Green warning light indicating electro-pump 2 running.
	LL10	Yellow led light indicating electro-pump 2 enabled for running.
	SB9	Key for selecting operation of electro-pump 2 in: - AUTO : yellow led LL10 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN : yellow led LL10 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL10 goes out.
	LL11	Electro-pump 2 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm. Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.
	LL12	- Led lit: all electro-pump 2 operation is excluded. - Led blinking: pump 2 reset request.
	SB10	Key for selecting electro-pump 2 in: - STOP : all electro-pump operation is excluded. - RESET : holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 2.

ELECTRO-PUMP 3 LEDs AND BUTTONS

	LL13	Green warning light indicating electro-pump 3 running.
	LL14	Yellow led light indicating electro-pump 3 enabled for running.
	SB11	Key for selecting operation of electro-pump 3 in: - AUTO : yellow led LL14 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN : yellow led LL14 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL14 goes out.
	LL15	Electro-pump 3 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm. Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.
	LL16	- Led lit: all electro-pump 3 operation is excluded. - Led blinking: pump 3 reset request.
	SB12	Key for selecting electro-pump 3 in: - STOP : all electro-pump operation is excluded. - RESET : holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 3.

ENGLISH

ELECTRO-PUMPS 4 LEDs AND BUTTONS

	LL17	Green warning light indicating electro-pump 4 running.
	LL18	Yellow led light indicating electro-pump 4 enabled for running.
	SB13	<p>Key for selecting operation of electro-pump 4 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO: yellow led LL18 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN: yellow led LL18 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL18 goes out.
	LL19	<p>Electro-pump 4 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm.</p> <p>Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.</p>
	LL20	<ul style="list-style-type: none"> - Led lit: all electro-pump 4 operation is excluded. - Led blinking: pump 4 reset request.
	SB14	<p>Key for selecting electro-pump 4 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - STOP: all electro-pump operation is excluded. - RESET: holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 4.

ELECTRO-PUMPS 5 LEDs AND BUTTONS

	LL21	Green warning light indicating electro-pump 5 running.
	LL22	Yellow led light indicating electro-pump 5 enabled for running.
	SB15	<p>Key for selecting operation of electro-pump 5 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO: yellow led LL22 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN: yellow led LL22 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL22 goes out.
	LL23	<p>Electro-pump 5 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm.</p> <p>Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.</p>
	LL24	<ul style="list-style-type: none"> - Led lit: all electro-pump 5 operation is excluded. - Led blinking: pump 5 reset request.
	SB16	<p>Key for selecting electro-pump 5 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - STOP: all electro-pump operation is excluded. - RESET: holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 5.

ELECTRO-PUMPS 6 LEDs AND BUTTONS

	LL25	Green warning light indicating electro-pump 6 running.
	LL26	Yellow led light indicating electro-pump 6 enabled for running.
	SB17	<p>Key for selecting operation of electro-pump 6 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTO: yellow led LL26 lit: the electro-pump is started by the control board. - MAN: yellow led LL26 lit: the electro-pump is started by holding down the key for more than 5 seconds. When the key is released, the electro-pump stops and the led LL26 goes out.
	LL27	<p>Electro-pump 6 warning red light lit when inverter alarm or power under net pump overcurrent alarm.</p> <p>Blinking light for the first three interventions, fixed light at the fourth intervention.</p>
	LL28	<ul style="list-style-type: none"> - Led lit: all electro-pump 6 operation is excluded. - Led blinking: pump 6 reset request.
	SB18	<p>Key for selecting electro-pump 6 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - STOP: all electro-pump operation is excluded. - RESET: holding down the key for more than 5 seconds starts the reset process of the alarms that intervened in electro-pump 6.

13. MONITOR PAGE

PAGE NUMBER	Description
GRAPHIC IMAGE SYSTEM TYPE	<p>BOOSTER</p> <p>2,0 bar Pist: 4,5 bar [6,5 - 2,0] Set: 5,0 bar Temp: 25°C AL 16 P3 4,5 bar</p> <p>P1 Inverter 50 Hz 13,5 A P2 Inverter 50 Hz 13,5 A P3 Allarme 16 P4 OFF P5 Inverter 50 Hz 13,5 A P6 Inverter 45,5 Hz 13,5 A Wrn 8</p>
<p>PAGE 01 HOME PAGE</p> <p>Initial legend</p> <p>System type</p> <p>Functioning operation type</p> <p>Sensor type</p> <p>Number of installed sensors</p> <p>System type:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B= BOOSTER - DE=EMPTY DRENAGE - DF=FILLING DRENAGE <p>Control type:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P=K= CONSTANT PRESSURE IN BAR/M - P=%Q= PRESSURE PROPORTIONAL TO THE FLOW RATE - °C=K= CONSTANT TEMPERATURE - L=K= CONSTANT LEVEL <p>Transducer type:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mA-R=RELATIVE 4-20mA - mA-D=DIFFERENTIAL 4-20mA - PT= PT1000 RESISTENCE - 0-10V FROM EXTERNAL SIGNAL <p>Nº of installed transducer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1= ONE INSTALLED TRANSDUCER - 2= TWO INSTALLED TRANSDUCERS 	<p>LIST OF SYSTEM TYPES/WORKING MODALITIES/TRANSDUCER TYPE/INSTALLED TRANSDUCERS NUMBER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B/P=K/mA-R/1 = BOOSTER/CONSTANT PRESSURE, BAR READING IN OUTLET PRESSURE/RELATIVE 4-20 mA TRANSDUCER/1 INSTALLED. - B/P=K/mA-R/2 = BOOSTER/CONSTANT PRESSURE, BAR READING OF DIFFERENCE MANDATED AND INTAKE READINGS/RELATIVE 4-20 mA TRANSDUCER/2 INSTALLED. - B/P=K/ 0-10V/1 = BOOSTER/ CONSTANT PRESSURE, READING IN BAR/ EXTERNAL CONTROLLING 0-10V SIGNAL - B/P=K/ 0-10V/1 = BOOSTER/ CONSTANT PRESSURE, READING IN BAR/ EXTERNAL CONTROLLING 0-10V SIGNAL

ENGLISH

- F = electrical pumps power supply frequency.

- I1 = current absorbed by M1

- P1-1= power absorbed by the pump

Cosphi M1= phase angle of current absorbed by the motor

Icon legend: electric pumps status



= electric pump disabled from any function



= electric pump running POWERED BY INVERTER



= electric pump running POWERED BY MAINS



= electric pump enabled in STAND-BY READY TO RUN



= electric pump JOG RUNNING COMMAND BY OPERATOR



= electric pump excluded in a not blocking alarm, self-restarting



= electric pump excluded by permanent alarm

Example of monitor page with alarm:

16 CL 13 alarm = alarm loss of communication with inverter 3

PAGE 02

Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3							
Electric Data 1:							
P1-1 000.0KW				P1-4 000.0KW			
minP1-1 000.0KW				minP1-4 000.0KW			
P1-2 000.0KW				P1-5 000.0KW			
minP1-2 000.0KW				minP1-5 000.0KW			
P1-3 000.0KW				P1-6 000.0KW			
minP1-3 000.0KW				minP1-6 000.0KW			
PT: INSTANT POWER ABSORB minP1: THERESHOLD POWER SET WITH PUMP IN CAVITATION							

P1-1, INSTANT POWER ABSORB. min P1-1, THERESHOLD POWER SET WITH PUMP IN CAVITATION.

Visualization page of the instantaneous absorbed power "P1", setting the threshold of the power absorbed by pump "min P1-1" when water lacking at inlet. To calibration proceed as follows:

1. Set all parameters described in the manual
2. start the pump adjusting the water flow to 30% of maximum flow. When the system is multi-pumps keep other pumps in stop status.
3. close the inlet valve of the running pump, wait until the absorbed power read on P1 is stable at the new minimum value, press for 5 seconds the respective run button of the pump under test and wait the OK message as acknowledging calibration setting.
4. wait for five seconds, check the pump to stop and WP1 pre-alarm as to display. After the testing of the alarm open the inlet valve of the pump.
5. the pump restarts after 60 seconds, if the absorbed power stays below the minP1 threshold WP1 alarm is display and the pump is stopped. WP1 pre-alarm can be restored for 3 times at the fourth activation the ALP1 alarm appears and the pump is definitely disabled from all function.
6. to restore ALP1 alarm and restarted the pump, press the button pump stop SB8.
7. for multi-pumps system repeat the above procedure for all pumps.

PAGE 03

Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3							
Electrical Data 2:							
Status Hz A kW V cos p							
P1: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80							
P2: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80							
P3: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80							
P4: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80							
P5: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80							
P6: Inverter 50.0 13.5 2.2 400 0.80							
Electrical Panel: V: 400 V I: 54 A P: 30 kW E: 30 kWh							

System electrical quantities visualisation page.

V=electrical panel supply voltage

IT= system total absorbed panel

pt system absorbed instantaneous power.

E: total energy absorbed by the system*

***This quantity is updated when maintenance hours are reset.**

PAGE 04

Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3							
Hours of operation							
00000h		00000h					
00000h		00000h					
00000h		00000h					
Quadro:V: 400 V I: 54 A P: 30 kW E: 30 kWh t.panel=40°C							

Pumps operating hours.

page to visualize the total operating hours of the motors

To reset the alarm, go to page 04 and press and hold the STOP button on the respective pump for more than 5 seconds.

PAGE 05

Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3							
Alarm History							
1/20							
AL 16							

Inverter in alarm status: Pumps working with mains

Reset

historical alarms visualization page.

In case of sum alarm are PRESENT, they are reported in descending order from the most recent to the oldest by the reference code listed in table 11

To solve alarms, please refer to table 11.



To erase the alarm history press the [] for 10 seconds.

Note: in case some inverter alarms are present, they are erased too.

ENGLISH

PAGE 06



Access page to select the secondary menus:



→ SYSTEM SET WITHOUT PASSWORD



→ SYSTEM SET WITH PASSWORD 31100



→ SYSTEM SET WITH RESERVED PASSWORD _____ "request the password from EBARA" to access par. 517 useful for making a copy of the system sets from the existing card on a new display card.



→ INVERTER SET WITH PASSWORD 31100



→ INPUT/OUTPUT SET WITH PASSWORD 31100



→ CHOICE OF MODBUS OUTPUT TYPE

To browse in the secondary menu use the arrow buttons.

To select a secondary menu, the corresponding symbol must be under button. Press the button to confirm.

PAGE 07



PASSWORD authentication page.

The default page visualizes 5 zeros corresponding to the 5 number of the password

There are two access modalities:



1. pressing the button gives access to the user menu;






2. entering the technical password 31100 gives access to extended menu.

13.1. SYSTEM CONFIGURATION WITH FREE ACCESS



SYSTEM SET parameters

Parameter description	Range	Default	
LANGUAGE: 	ITALIAN ENGLISH	ITALIANO	
[100] CHOISE: SYSTEM TYPE GO TO 🔧 FOR MODIFIED THE PARAMETER	BOOSTER	BOOSTER	BOOSTER
[101] CHOISE FUNCTION TYPE OF THE TRANSDUCER 2 INSTALL ON TERMINALS 5-6 OF KL4 GO TO 🔧 FOR MODIFIED THE PARAMETER	NOT USED DIFFERENTIAL RESERVE	NOT USED	NOT USED RESERVE
[102] TRANSDUCER TYPE CHOICE GO TO 🔧 FOR MODIFIED THE PARAMETER	Relative Differential	Relative	Relative Differential
[103] TRANSDUCERS measure units Booster, submerged: bar, k-pascal Circulator pumps: H m, Temperature: °C Drainage, mixer, H m/cm GO TO 🔧 FOR MODIFIED THE PARAMETER	bar	Bar	
[104] Bar transducers full scale. System type BOOSTER-SUBMERGED GO TO 🔧 FOR MODIFIED THE PARAMETER	0.0 ÷ 100 bar	10.0 bar	

ENGLISH

<p>[105] Pump nominal value Booster, submerged: set the nominal value of the pump at 0 flow rate. Circulator pumps: set prevalence in m at 0 flow rate.</p>	0.0 ÷ 100.0 bar	0.0 bar	
<p>[106] Setpoint 1 Pressure/temperature/level setpoint to keep constant in the system. Booster, submerged U.M.: bar Circulator pump U.M.: PSET meters/°C/PSET/50% meters, PSET50% °C (proportional set) Drainage: cm/m, SET OF constant LOW LEVEL FOR EMPTYING SYSTEMS. SET OF constant HIGH LEVEL FOR FILLING SYSTEMS PUMPS ARE REGULATED BETWEEN FMIN VALUE AND 50/60 HZ TO MAINTAIN THE INSTANTANEOUS LEVEL EQUAL TO THE SET LEVEL.</p>	0.0 ÷ 100.0 bar	6.0 bar	
<p>[107] Setpoint 2 Pressure/temperature/level second setpoint to keep constant in the system. This value is enabled with the RC remote control to be connected to KL4 15-16 terminal block.</p> <p>The parameter 105 shows up if the set point swap is enabled in parameter 300.</p>	0.0 ÷ 100.0 bar	6.0 bar	
<p>[108] Restart pressure/level Booster, submerged pumps: pressure range beyond which the pump is started. Drainage; Mixer: set the restart level beyond which the pump is started.</p>	0.0 ÷ 2.0 bar	0.5 bar	
<p>[109] Compensation for load losses. Set the pressure value that is added to the parameter 104. Set value 1 according to the number of started pumps in cascading</p>	0.0 ÷ 1.0 bar	0.0 bar	
<p>[110-1] Motor 1 thermal protection. 1,2,3,4,5,6 for Booster Intervention threshold when current limit is reached SET TO THE MOTOR NOMINAL VALUE 110-1 → pump 1 110-2 → pump 2 110-3 → pump 3 110-4 → pump 4 110-5 → pump 5 110-6 → pump 6</p>	0.0 ÷ 200.0 A	0.0 A	

ENGLISH

[112] Calibration of the "min P1-1" threshold of power absorbed by the pump when lacking water inlet.		0.0 ÷ 999.9 kW	000.0 kW	
112-1 → pump 1				
112-2 → pump 2				
112-3 → pump 3				
112-4 → pump 4				
112-5 → pump 5				
112-6 → pump 6				
[113] Calibration of the intervention time for WP1 pre-alarm.	0,0÷60 Sec.	5 sec		
[114] Calibration of WP1 pre-alarm self-reset time.	0,0÷30 min.	5 min.		
[115] Intake pressure				
Set of the pressure in the intake hydraulic circuit of the pumps. Value added to par. 106.	0,0÷10.0 bar	0,5		

SET INVERTER PARAMETER 200

Parameter description	Range	Default
[210] Direction of rotation Direction of motor rotation. <ul style="list-style-type: none">• Clockwise• Counter-clockwise		Clockwise

**PAGE 07****PASSWORD authentication page.**

The default page visualizes 5 zeros corresponding to the 5 number of the password
There are two access modalities:

- 1) pressing the  button gives access to the user menu;
- 2) entering the technical password 31100 gives access to extended menu.

13.2. SYSTEM CONFIGURATION WITH TECHNICAL PASSWORD

Technical password input 31100:



- Press **SB10** button  to select the first digit to input,
 - Use always **SB10** button  to insert the password digits,
 - At each digit input press **SB9** button  to confirm,
 - After password input, check if correct and press **SB9** button 
- Press SB9 –SB11   to browse PARAMETERS PAGES.
- Press SB8 –SB10   to decrease or increase the parameter value.
- Press SB9  to confirm.
- Press SB1  to go back to HOME PAGE monitor.

Access page to select the secondary menus:



-  → SYSTEM SET WITHOUT PASSWORD
-  → SYSTEM SET WITH PASSWORD 31100
-  → SYSTEM SET WITH RESERVED PASSWORD "request the password from EBARA" to access par. 517 useful for making a copy of the system sets from the existing card on a new display card.

-  → INVERTER SET WITH PASSWORD 31100









-  → INPUT/OUTPUT SET WITH PASSWORD 31100




-  → CHOICE OF MODBUS OUTPUT TYPE



To change the secondary menu, use the arrow buttons.

To select a secondary menu, the corresponding symbol must be under  button. Press the button to confirm.





SYSTEM SETTING

Parameter	Range	Default	BOOSTER	DRAINAGE
[117] KP correction Instantaneous correction of error between instantaneous system and reference value.	0 ÷ 250	50		
[118] KI correction Slow correction of error between instantaneous system and reference pressure values.	0 ÷ 250	50		
[119] Proportional limit/HYSTERESIS/DIFFERENTIAL Band of pressure in bar/m temperature in °C level in m/cm within which there are not corrections or pump/s speed variation.	0.0 ÷ 2.0 bar	0.2 bar		
[120] Minimum speed periodical reduction to stop the last running pump. Set the percentage of minimum speed below which the stop of the last running pump is enabled.	0 ÷ 100 %	90 %		
[121] Set the reduction value of parameter 106 SET POINT. Pressure reduction of SETPOINT par 106 pressure to stop the last running pump.	0.0 ÷ 1.0 bar	0.5 bar		
[122] Set of the time to insert the reduction of par. 121 SETPOINT Set the time for periodical reduction of SETPOINT par. 121.	0 ÷ 90 s	30 s		
[123] Minimum Frequency Set of inverter minimum speed below which the inverter of last running pump is switched off after 5 seconds. Booster, submerged, drainage: this threshold forces the inverter switch off.	20 ÷ 40 Hz	30 Hz		
[124] Minimum speed. Set the minimum speed below which the stop of pumps in cascading after the first is enabled	0 - 100 %	070%		
[125] Pumps insertion delay Set the insertion delay of pumps started in cascading	0 – 100 s	2 s		
[126] Pumps exclusion delay Set the delay of exclusion pumps started in cascading	0 – 100 s	2 s		


<p>[127] Minimum H₂O pressure Pressure to set according to the pressure of the water column pressure at intake. Parameter to stop the pumps in case the system pressure stays below P.MIN.H₂O longer than 60 seconds. Self-restore alarm for 3 times after that system is blocked and AL64 displays.</p>	<p>0.0 ÷ 2.0 bar</p>	<p>0.5 bar</p>	
<p>[128] Danger value for booster, circulator pumps, submerged Set of the maximum system pressure above which, after 5 seconds, pumps stop and an AL32 displays. Drainage or mixer systems: pumps continue to work and AL32 displays.</p> <p>SET THIS VALUE ACCORDING TO THE FULL SCALE OF cm/m LEVEL SENSOR.</p>	<p>0 – Pnom</p>	<p>10.0 bar 0.1 m 10.0 cm</p>	
<p>[129] Pumps rotation interval Time for the daily change of the pumps starting order. 0h: No one exchange 1-24h: Exchange according to the set time 25h: Exchange every start or remote control. 10 sec.: Exchange every 10 seconds</p>	<p>0 – 25 h</p>	<p>25 h</p>	
<p>[130] Set Anti-Seize Time. THE RANGE COUNTING IS ENABLED WITH::: - SYSTEM UNDER PRESSURE; PRESSURE SWITCHES/GALL.TI ALL OFF, - PUMPS IN AUTOMATIC AND ALL IN STAN-BY, - SYSTEM IN INVERTER OR PRES.SWITCH, - THEY ARE NOT PRESENT AT 64 AND AL32.</p> <p>THE PUMP IN TEST IS STARTED WITH THE INVERTER AND IS MARKED IN YELLOW WITH TAG-P1, TAG-P2, TAG-P3--P6.</p> <p>SETTINGS: 0= TEST EXCLUDED 1-7 DAYS = departure based on n. dd, set(s). 8GG= Test every 120 seconds. ATTENTION! IF THE PUMP IS BLOCKED, THE PANEL DISABLES THE PUMP, W8 -TAG n°PUMP AND AL16 n°PUMP APPEARS. THE INVERTER REMAINS BLOCKED; TO RESTORE IT, PRESS RESET OF THE BLOCKED PUMP.</p>	<p>0-25 h</p>	<p>0 h</p>	

[131] Set the anti-seizure forced working time. 0-120 sec. RAMP STARING UP to 50 HZ FOR 2 SEC THAN REDUCE TO 30 HZ AND THAN STOP AFTER THIS TIME.	0-60s	60s	
[132] Maintenance time of pump 1. Total working hours before servicing pump P1, P2, P3, P4, P5, P6. 132-1 → pump 1 132-2 → pump 2 132-3 → pump 3 132-4 → pump 4 132-5 → pump 5 132-6 → pump 6	0 - 99999 h	10000 h	
[134] Stand-by pump enabled. Maximum number of operative pumps at the same time. Parameter that setting the system to work with a pump, ready to start, when another pump is in block. The parameter 129 set which is the pump in stand-by status.	1 - MAX	1	
[135] Setpoint ramp Set the setpoint time to reach the configured setpoint. Increase the time in case of overpressure when restarting.	1 – 300 s	5 s	
[136] Max start per hour.			





13.3. INVERTER CONFIGURATION (PARAMETER 200)

	Parameter	Range	Default
	[200] Motor power Nominal value of the motor rated power, in kW. 200-1 → pump 1 200-2 → pump 2 200-3 → pump 3 200-4 → pump 4 200-5 → pump 5 200-6 → pump 6 THIS PAGE IS NOT PRESENT WITH VACON INVERTER	Depends on installed inverter type	Depends on installed inverter type
	[201] Motor voltage. Nominal value of the motor rated voltage, in V.	230 V 400 V	400V
	[202] Motor frequency Nominal value of the motor rated frequency, in Hz.	50 Hz 60 Hz	050 Hz
	[203] Motor current Nominal value of the inverter rated current in A. 203-1 → pump 1 203-2 → pump 2 203-3 → pump 3 203-4 → pump 4 203-5 → pump 5 203-6 → pump 6	Depends on installed inverter type	Depends on installed inverter type
	[204] Motor speed Nominal value of the motor rated speed, in min^{-1} . 204-1 → pump 1 204-2 → pump 2 204-3 → pump 3 204-4 → pump 4 204-5 → pump 5 204-6 → pump 6	1450 -3600 min^{-1}	3600 min^{-1}
	[205] Modular frequency Choice of PWM modulation frequency of the output voltage.	2-4-8-16 kHz	8.0 kHz
	[206] Maximum reference Inverter speed maximum threshold.	0 - 200.0 Hz	50.0 Hz
	[207] Jog frequency Inverter working frequency in manual operation.	0 - 200.0 Hz	50.0 Hz
	[208] Acceleration time Inverter starting slope from 0 to 50 Hz.	0 - 255 s	1.0 s
	[209] Deceleration time Inverter stopping slope from 50 to 0 Hz.	0 - 255 s	2.0 s




ENGLISH

 <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Rotation <input type="button" value="P300"/></p> <p><i>i</i> Choice of motor rotation direction <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	[210] Direction of rotation Direction of motor rotation. <ul style="list-style-type: none"> • Clockwise • Counter-clockwise 		Clockwise
 <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Choice of inverter load <input type="button" value="P211"/></p> <p><i>i</i> Variable torque <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	[211] CHOICE OF INVERTER LOAD Variable torque=Var Constant torque=K	Var K	Var. K
 <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Motor control principle <input type="button" value="P212"/></p> <p><i>i</i> Normal running mode, including slip- and load compensations <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	[212] Motor control principle. U/f: Is used for parallel connected motors and/or special motor applications. VVC+: Normal running mode, including slip- and load compensations	VCC+ U/f	VCC+


13.4. INPUT/OUTPUT CONFIGURATION (PARAMETERS 300)

	Parameters	Range	Default
 <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Analog input 1 <input type="button" value="P300"/></p> <p><i>i</i> Analog input 1 configuration KL4.2(+)-3(in) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	[300] Analog input 1 Terminals: 2 - 3 Analog input 1 configuration. 1) Input 4-20 mA. 2) Input 0-10V. 3) Input PT1000. 4) Input PT100. 5) Input NTC.	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
 <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Analog input 2 <input type="button" value="P301"/></p> <p><i>i</i> Analog input 2 configuration KL4.5(-)-6(in) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	[301] Analog input 2 Terminals: 5 – 6. Analog input 2 configuration. 1) Input 4-20 mA. 2) Input 0-10V. 3) Input PT1000. 4) Input PT100. 5) Input NTC.	4-20 mA 0-10 V PT1000 PT100 NTC	4-20 mA
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso analogico 3 <input type="button" value="P302"/></p> <p><i>i</i> Configurazione dell'ingresso analogico 3 KL4.5(+)-17(ing) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	[302] Ingresso ANA. 3 per avere la P.SET/H.SET/L.SET proporzionale al livello del segnale in ingresso al morsetto 17. Morsetti: 5 – 17. (The max value 10V, 20mA in input 17 corresponds to the value of the Pset parameter 106) Configurazione ingresso analogico: 1) Ingresso 4-20 mA. 2) Ingresso 0-10V.	4-20 mA 0-10 V PT1000	4-20 mA
 <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Digital input 1 <input type="button" value="P303"/></p> <p><i>i</i> Digital input 1 configuration KL4.7-8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	[303] Digital input 1.P.S.MIN Terminals: 7 – 8. Digital input 1 configuration. 1) OFF 2) Minimum pressure switch 3) Float minimum level.	OFF P.MIN. L.MIN.	PMIN
 <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Digital input 2 <input type="button" value="P304"/></p> <p><i>i</i> Digital input 2 configuration KL4.9-10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	[304] Digital input 2. P.S.1 Terminals: 9 – 10. Digital input 2 configuration. 1) OFF 2) Command pressure switch 1. 3)PTC1 motor over-temperature protection	OFF PS1 PTC 1	PS1
 <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Digital input 3 <input type="button" value="P305"/></p> <p><i>i</i> Digital input 3 configuration KL4.11-12 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	[305] Digital input 3. P.S.2 Terminals: 11 – 12. Digital input 3 configuration. 1) OFF 2) Command pressure switch 2. 3)PTC2 motor over-temperature protection	OFF PS2 PTC 2	PS2

ENGLISH



 <p>Digital input 4 OFF PS3 PTC3 Digital input 4 configuration KL4:13-14</p>	<p>[306] Digital input 4. P.S.3 Terminals: 13 – 14. Digital input 4 configuration. 1) OFF 2) Command pressure switch 3. 3) PTC3 motor over-temperature protection</p>	OFF PS3 PTC3	PS3
 <p>Digital input 5 OFF ON/OFF H2O MIN. H2O MAX Digital input 5 RC configuration KL4: 15 - 16</p>	<p>[307] Digital input 5. R.C. Terminals: 15 - 16 Digital input 5 configuration. 1) OFF. No command 2) Enable remote control: ON/OFF 3) Water lacking H2O MIN. 4) MAX level. H2O MAX only warning. 5) Change SET POINT. Enable par. 107. 6) EXT FAULT The range of variation of the PSET corresponds to PN-10%.</p>	OFF ON/OFF LIV MIN LIV MAX SET1/SET2 EXT FAULT	OFF
 <p>Digital output 1 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Digital output 1 configuration KL4: 23 (NC) - 24 (C) - 25 (NO)</p>	<p>[309] Digital output 1 Terminals: 23 – 24 – 25 Configuration of change of RL1. 1) OFF: no change 2) Fault pumps. 3) Pumps ON. 4) Water lack: H2O MIN. warning and alarm. 5) Max level H2O only warning. 6) Pressure inside working range 7) Pressure switch enable.</p>	OFF FAULT Pumps ON LIV MIN LIV MAX BAR=PSET PRES-SW	Fault
 <p>Digital output 2 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Digital output 2 configuration KL4: 26 (NC) - 27 (C) - 28 (NO)</p>	<p>[310] Digital output 2 Terminals: 26 – 27 - 28 Configuration of change of RL2. 1) OFF: no change 2) Fault pumps. 3) Pumps ON. 4) Water lack: H2O MIN. warning and alarm. 5) Max level H2O only warning. 6) Pressure inside working range 7) Pressure switch enable.</p>	OFF FAULT Pumps ON H2O MIN H2O MAX BAR=PSET PRES-SW	OFF
 <p>Ingresso digitale 6 OFF PS4 Configurazione ingresso digitale 6 KL5: 29 - 32</p>	<p>[311] Input DIG. 7. PS4. Terminals: 32 – 33 “KL5”. Set the digital input 8. 1) OFF 2) Control pressure switch of pump 5.</p>	OFF PS4	PS4
 <p>Ingresso digitale 7 OFF PS5 Configurazione ingresso digitale 7 KL5: 31 - 34</p>	<p>[312] Input DIG. 8. PS5. Terminals: 34 – 35 “KL5”. Set the digital input 8. 1) OFF 2) Control pressure switch of pump 6.</p>	OFF PS5	PS5
 <p>Ingresso digitale 8 OFF PS6 Configurazione ingresso digitale 8 KL5: 33 - 36</p>	<p>[313] Input DIG. 8. PS6. Terminals: 34 – 35 “KL5”. Set the digital input 8. 1) OFF 2) Control pressure switch of pump 6.</p>	OFF PS6	PS6
 <p>Ingresso digitale 9 OFF PTC1 Configurazione ingresso digitale 9 KL5: 35 - 38</p>	<p>[314] Input DIG. 9. PTC1 Terminals: 36 – 37 “KL5”. Set the digital input 9 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC1: motor 1 “protection against motor over-temperature”</p>	OFF PTC1	OFF

ENGLISH

 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 10 KL5: 37 - 40</p>	[315] Input DIG. 10. PTC2 Terminals: 38 – 39 “KL5”. Set the digital input 10 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC2: motor 2 “protection against motor over-temperature”	OFF PTC2	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 11 KL5: 39 - 42</p>	[316] Input DIG.11. PTC3 Terminals: 40 – 41 “KL5”. Set the digital input 11 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC3: motor 3 “protection against motor over-temperature”	OFF PTC3	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 12 KL5: 41 - 44</p>	[317] Input DIG.12. PTC4 Terminals: 42 – 43 “KL5”. Set the digital input 12 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC4 motor 4 “protection against motor over-temperature”	OFF PTC4	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 13 KL5: 43 - 46</p>	[318] Input DIG.13. PTC5 Terminals: 44 – 45 “KL5”. Set the digital input 13 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC5 motor 5 “protection against motor over-temperature”	OFF PTC5	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Ingresso digitale 14 KL5: 45 - 48</p>	[319] Input DIG.14. PTC6 Terminals: 46 – 47 “KL5”. Set the digital input 14 that it is used in systems with pressure switches. 1) OFF 2) PTC6 motor 6 “protection against motor over-temperature”	OFF PTC6	OFF
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 3 KL5: 53 (NO) - 54 (C) - 55 (NC)</p>	[320] D.O. 3 Terminals: 53 – 54 – 55 KL5 Set the commutation RL1-KL5. 1) No one commutation. 2) Fault commutation. 3) Pumps running. 4) Missing water: H2O MIN, report and pumps block. 5) Maximum water level: only report. 6) Pressure level inside working range. 7) Working with pressure switches.		
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 4 KL5: 56 (NO) - 57 (C) - 58 (NC)</p>	[321] D.O. 4 Terminals: 56– 57 – 58 DI KL5 Set the commutation RL2-KL5. 1) No one commutation. 2) Fault commutation. 3) Pumps running. 4) Missing water: H2O MIN, report and pumps block. 5) Maximum water level: only report. 6) Pressure level inside working range. 7) Working with pressure switches.		

 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 5 322 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 5 KL5: 59 (NO) - 60 (C) - 61 (NC)</p>	<p>[322] D.O. 5 Terminals: 59 – 60 – 61 DI KL5 Set the commutation RL3-KL5. 1)No one commutation. 2)Fault commutation. 3)Pumps running. 4)Missing water: H2O MIN, report and pumps block. 5)Maximum water level: only report. 6)Pressure level inside working range. 7) Working with pressure switches.</p>	
 <p>Pompe On: 4 P. ist: 4.5bar P.Set: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3 Uscita digitale 6 323 OFF FAULT PUMP ON H2O MIN. Configurazione uscita digitale 6 KL5: 62 (NO) - 63 (C) - 64 (NC)</p>	<p>[323] D.O. 6 Terminals: 62 – 63 – 64 DI KL5 Set the commutation RL4-KL5. 1)No one commutation. 2)Fault commutation. 3)Pumps running. 4)Missing water: H2O MIN, report and pumps block. 5)Maximum water level: only report. 6)Pressure level inside working range. 7) Working with pressure switches.</p>	

13.5. CONFIGURATION OF COMMUNICATION TABLE (PARAMETERS 400)

Parameters	Range	Default
 <p>[402] Enabling Modbus remote commands Terminals: 20 - 21 - 22 Enable the start/stop from Modbus</p>	OFF/ON	OFF
 <p>[403] Modbus address Setting mode number on supervision Modbus network</p>	1 - 4	1
 <p>[404] RC modbus enable START/STOP system enable by modbus OFF - disable ON - Enable</p>	OFF ON	OFF


13.6. CONFIGURATION 517 PARAMETER

Parameters	Range	Default
<p>Backup Parameter Save load</p> <p>[517] Parameter that allows you to make a copy of all the parameters set on the existing card and save it on a new display card. Proceed as follows: - Switch off the panel and insert the key into the USB port.  - Switch on the panel and go to page. enter the reserved password and go to parameter 517. - Select save and confirm. - Turn off the panel, remove the key and insert it in the new card. - Power up the board and return to parameter 517. - Select Upload and confirm. - Wait for all the data to load, turn off the panel and remove the key.</p>	SAVE/ LOAD	SAVE


14. ALARM RESUME

ALARM LIST	ALARM CAUSES	DISPLAY	SYSTEM EFFECT	REMOTE ALARM RELAY	MODBUS OUTPUT ADDRESS
EMERGENCY	Emergency intervened.		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
W 1-1 W 1-2 W 1-3 W 1-4 W 1-5 W 1-6	Exceed motor 1 work hours. W 1-1 → MAINTENANCE.PUMP1 W 1-2 → MAINTENANCE.PUMP2 W 1-3 → MAINTENANCE.PUMP3 W 1-4 → MAINTENANCE.PUMP4 W 1-5 → MAINTENANCE.PUMP5 W 1-3 → MAINTENANCE.PUMP6 To reset the hours proceed as follows: - Move to the hours of the respective pump, press the OFF button on the respective pump for more than 5 seconds		All pumps continue to work	NOT USED	031--036XX
AL 2	Parameters Error - PSET > Pn + Pasp - Pn + Pasp > PF.S. sensor		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	033
AL 3	Clamps short circuit of analog input power supply: TRP1, TRP2, TRP3. Reference clamps: 2, 5, 19.		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 3-1	Clamps short circuit of digital input power supply		The system is stopped	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 4-1, AL 4-2, AL 4-3	Transducers connection broke or invert AL4-1→ transducer 1 AL4-2→ transducer 2 AL4-3→ transducer 3		The system remains stationary if there is no transducer 2 connected to inputs 5-6 of KL4. If transducer 2 is connected, the following system automatically works AL4-T1 appears on display.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
W 5	Missing GSM communication		Pumps work regularly	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	035
W 6	GSM Error		Pumps work regularly	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	036
AL 7	WRONG SEQUENCE PHASE OF POWER SUPPLY		The system is stop	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	xxx
W 8-1 W 8-2 W 8-3 W 8-4 W 8-5 W 8-6	Motor overload pre-alarm. Pompe blocate W 8-1→ pump 1 W 8-2→ pump 2 W 8-3→ pump 3 W 8-4→ pump 4 W 8-5→ pump 5 W 8-6→ pump 6		Three automatic self-restores, the fourth is manual. To reset press SB1 button of KL1 board.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	037
AL 8-1 AL 8-2 AL 8-3 AL 8-4 AL 8-5 AL 8-6	Motor overload. Pompe blocate AL 8-1→ pump 1 AL 8-2→ pump 2 AL 8-3→ pump 3 AL 8-4→ pump 4 AL 8-5→ pump 5 AL 8-6→ pump 6		Manual self-restore. To reset press or: - the SB13 button of the KL3 board - the SB1 button of KL1 board.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	037
W 9	Overtake of threshold of maximum started number on XXX parameter		No blocking alarm. It is enabled if setting started number is overtaken, it is reset when started	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	038

ENGLISH

			number goes under the limit.		
W 11-1 W 11-2 W 11-3 W 11-4 W 11-5 W 11-6	Pre-alarm due to motors winding over temperature if PTC of KL3 board is selected. See chapter 10.1 W 11-1 → pump 1 W 11-2 → pump 2 W 11-3 → pump 3 W 11-4 → pump 4 W 11-5 → pump 5 W 11-6 → pump 6		The intervention stops the respective pump.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 11-1 AL 11-2 AL 11-3 AL 11-4 AL 11-5 AL 11-6	Alarm: motor 1 winding over-temperature AL 11-1 → pump 1 AL 11-2 → pump 2 AL 11-3 → pump 3 AL 11-4 → pump 4 AL 11-5 → pump 5 AL 11-6 → pump 6		The blocked motor s stopped. Three automatic self-restores WPTC1, at the fourth APTC1 and manual restore.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
W 12	Pre-alarm due to over-temperature inside electric panel > of 48°C.		The intervention gradually reduces the inverter frequency to F.MIN. Do not stop the motor. If the internal panel temperature rises above 55 °C, the inverters go into blocking alarm.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 13	Alarm: communication with KL2, KLKL2-2, KL6 boards lost.		The intervention stops the whole system.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 13-1	Alarm: communication with KL3 board lost.		The system can work with pressure switches.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL 16	Inverter power. (see Tablel 17.1 LIST OF INVERTER ALARMS CODES). Ex. AL16-4= mancanza di una fase di alimentazione.		The system continued works under the transducer control. The pumps are on/off powered by mains.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	039-040-041
AL 32	Alarm: over-pressure		The system is stopped. (Automatic self-restore after 5 seconds of the return of pressure in the range)	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	042
W H2O	System pressure lower than the threshold set in parameter 127. Alarm intervention time 30 sec.		The system is stopped. (Three automatic self-restores, 60 seconds each, the fourth is manual with AL64 alarm display)	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	045
AL 64	Alarm: No water intake		The system is stopped according to RC digital input.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	043
AL 256	External fault signalled by the open contact connected to I15-16 terminals when the external fault is set in the digital input configuration page.		The system is stopped according to OFF state of digital input at terminals 15-16.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
W P1-1 W P1-2 W P1-3 W P1-4 W P1-5 W P1-6	WP1: Pre-alarm pumps working without water intake for 3 times. W P1-1 → pump 1 W P1-2 → pump 2 W P1-3 → pump 3 W P1-4 → pump 4 W P1-5 → pump 5 W P1-6 → pump 6		Three automatic self-restores, the fourth is manual. To reset press 0 button of the blocked pump.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX






ENGLISH

AL P1-1	AP1: Blocking alarm pump 1: missing water in suction.		Blocking alarm, to restore press SB1 button of KL1 board.	D.O.1, D.O.2, if they are set as alarms	XXX
AL P1-2	AL P1-1 → pump 1				
AL P1-3	AL P1-2 → pump 2				
AL P1-4	AL P1-3 → pump 3				
AL P1-5	AL P1-4 → pump 4				
AL P1-6	AL P1-5 → pump 5				
	AL P1-6 → pump 6				

14.1. LIST OF INVERTER ALARM CODES

Code list / Description	Reactive Sequence of alarm.
04-Missing power supply phase. (**)	
07-Over-voltage.	
08-Under-voltage.	
09-Inverter Over-load.	
13-Inverter over-current. (**)	
14- Phases leakage to ground. (**)	
16-Phase to phase short-circuit. (**)	
24- Inverter heatsink cooling fan not working (FC101 only)	
29-Over-temperature of power electronic board. (**)	
30-Missing phase U. (**)	
31-Missing phase V. (**)	
32-Missing phase W. (**)	
38- Inverter internal fault. (**)	
47-Over-load 24V M.12 voltage (**)	
51-Wrong motor setting.	
80-Inverter restored to default values.	
CL-Check inverter status or serial connection.	
Rif: KL1 XC1// Rif: GF1 68-69-61	

14.2. TROUBLE-SHOOTING: INFO PAGE.

Display Indication	Error conditions	Alarm restore sequence.
	Verify the emergency button DIDN'T press.	Reactivate the emergency button.
	Setting working hours are exceeded. W 1-1 → MAINTENANCE.PUMP1 W 1-2 → . MAINTENANCE.PUMP2 W 1-3 → . MAINTENANCE.PUMP3 W 1-1 → MAINTENANCE.PUMP4 W 1-2 → . MAINTENANCE.PUMP5 W 1-3 → . MAINTENANCE.PUMP6	Do maintenance of pump!! DO MAINTENANCE, REMOVE POWER FROM ELECTRICAL PANEL! Select, using the arrow buttons, hours that have exceeded range and, to reset them, push RESET button for 5 seconds.
	Parameter Error: - Parameter 106 greater than param. 105. - Parameter 105 greater than param. 104. - Parameter 106 greater than param. 104.	Correctly setting parameters!
	Short circuit of supply terminals of transducers: TRP1, TRP2, TRP3. Ref terminals: 2, 5, 19 di KL4	Description info colour page: - Check the transducers efficiency and the respective electrical connections. - Disconnect transducers from their respective terminals. Check if voltage is equal to 24Vdc between 2-5 and 19-4 terminals of KL4 board. If measure voltages are differented from 15 Vdc, check CN1 flat connection of KL4 board and CN3 flat connection of KL1 board. If they are not connected change KL1 display board.
	Short circuit of supply terminals of digital input. Ref terminals: 7, 9, 11, 13 di KL4	Description info colour page: - Check if voltage is equal to 24Vdc between 7-4, 9-4, 11-4 and 13-4 terminals of KL4 board. If measure voltages are differented from 24Vdc, check CN1 flat connection of KL4 board and CN3 flat connection of KL1 board. If they are not connected change KL1 display board.
	Broke transducers. Transducer connections are broken or inverted. AL4-1→ transducer 1 AL4-2→ transducer 2 AL4-3→ transducer 3 AL4-4→ transducer 4 AL4-5→ transducer 5 AL4-6→ transducer 6	Description info colour page: - Change transducers. - Check electric connections, in case invert them. N.B.: in a single transducer system, when transducer is broken, the KL1 board find automatically the second transducer. If it is connected, the system works again in regulation, otherwise automatically switches to the pressure switch control. It is possible to exclude the pressure switch operation manually by pressing the SB1 button.

ENGLISH

<p>W 5 Check proper functioning of GSM module</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p>	<p>Missing GSM communication</p>	<p>Description info colour page: CHECK GSM MODULE</p>
<p>W 6 - Check SIM card - Check SIM card credit - Check network availability</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p>	<p>GSM Error</p>	<p>Description info colour page: CHECK GSM MODULE</p>
<p>AL 7 Swap two phases of electrical panel input supply</p> <p>REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p>	<p>Wrong connection of the supply phases sequence of electrical panel.</p>	<p>Description info colour page: Swap the two phases of electrical panel input supply. REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!!</p>
<p>W 8-1 - Check proper motor current absorption - Unblock the pump - Check motor power fuses (mains or inverter) FOR MAINTENANCE REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p>	<p>Pre-alarm due to over-charge of motors. W 8-1 → pump 1 W 8-2 → pump 2 W 8-3 → pump 3 W 8-4 → pump 4 W 8-5 → pump 5 W 8-6 → pump 6</p>	<p>Description info colour page: - Check proper motor current absorption. - Unblock the pump. - Check motor power fuses (mains or inverter). FOR MAINTENANCE, REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p>
<p>AL 8-1 - Check proper motor current absorption - Unblock the pump - Check motor power fuses (mains or inverter) FOR MAINTENANCE REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p>	<p>Alarm due to over-charge of motors. AL 8-1 → pump 1 AL 8-2 → pump 2 AL 8-3 → pump 3 AL 8-4 → pump 4 AL 8-5 → pump 5 AL 8-6 → pump 6</p>	<p>Description info colour page: - Check proper motor current absorption. - Unblock the pump. - Check motor power fuses (mains or inverter). FOR MAINTENANCE, REMOVE VOLTAGE TO ELECTRICAL PANEL!</p>
<p>W 9 - Check pre-charge pressure in expansion tank; pre-charge 0,5 Bar less than the system restart pressure in parameter 108 - Change the expansion tanks</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p>	<p>The threshold of maximum starts number set by parameter XXX has been exceeded.</p>	<p>Description info colour page: - Check pre-charge pressure in expansion tank; pre-charge 0,5 bar less than the system restart pressure in parameters 108. - Change the expansion tanks.</p>
<p>W 11-1 Motor blocked. Do maintenance</p> <p>WARNING! AUTOMATIC RESTART!</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p>	<p>Pre-alarm due to motor windings over-temperature. Self-restoring for three times. W 11-1 → pump 1 W 11-2 → pump 2 W 11-3 → pump 3 W 11-4 → pump 4 W 11-5 → pump 5 W 11-6 → pump 6</p>	<p>WPTC1-blocked motor; do maintenance. WARNING! THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY. REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL!</p>
<p>AL 11-1 Motor blocked. Do maintenance</p> <p>WARNING! AUTOMATIC RESTART!</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p>	<p>Alarm due to motor windings over-temperature AL 11-1 → pump 1 AL 11-2 → pump 2 AL 11-3 → pump 3 AL 11-4 → pump 4 AL 11-5 → pump 5 AL 11-6 → pump 6</p>	<p>APTC1-blocked motor; do maintenance. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p>
<p>W 12 - Clean air intake filters of electrical panel - Check fan good status - Temperature outside electrical panel is above 40°C</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p>	<p>W 12: Over-temperature inside electrical panel.</p>	<p>- Clean air-vents filters of electrical panel. - Check fans. - Temperature outside the electrical panel is greater than 48°C.</p>
<p>AL 13 Error: no communication with KL2, KL2-2, KL6 boards - Check board interconnection cable</p> <p>WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE-SWITCHES</p> <p>Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p>	<p>Alarm due to no communication with KL1, KL2, KL2-2, K6 boards</p>	<p>Description info colour page: 0 Check board interconnection cable WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE SWITCHES</p>

ENGLISH

<p>Pump On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p> <p>AL 13-1</p> <p>i Error: no communication with KL3 board - Check board interconnection cable</p> <p>WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE-SWITCHES</p> <p>◀ ▶</p>	<p>Alarm due to no communication between KL1 and KL3 boards</p>	<p>Description info colour page: Check interconnection cable between KL1 and KL3 boards. WARNING! THE SYSTEM CAN WORK BY MEANS OF PRESSURE SWITCHES</p>
	<p>LIST CODE ALARM INVERTER</p> <p>04-Missing power supply phase. (**)</p> <p>07-Over-voltage.</p> <p>08-Under-voltage.</p> <p>W 09 - Inverter over-load.</p> <p>W 10 - Motor over-temperature.</p> <p>A13– Inverter over-current. (**)</p> <p>A14- Phases leakage to ground. (**)</p> <p>A16 –Phase-phase short-circuit. (**)</p> <p>24-Inverter heatsink cooling fan not working (only for FC101 > 30 kW)</p> <p>29-Over-temperature of power electronic board. (**)</p> <p>30- Missing phase U. (**)</p> <p>31- Missing phase V. (**)</p> <p>32- Missing phase W. (**)</p> <p>38- Inverter internal fault. (**)</p> <p>44-Electric leakage to ground. (**)</p>	<p>Description info colour page: 04- Power supply fuses blown-out. Change them. - Inverter failure: change it. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 07- Too high power supply voltage > than 480V+10%: reduce it. Inverter failure: change it. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 08-Power supply voltage < than 320-10%: increase it. Inverter failure: change it. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 09-Motor current too long greater than 100% of the set current. WARNING: PAY ATTENTION TO THE AUTOMATIC RESTART. REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 10-Motor too long in over-temperature. Check parameters 1-90. WARNING: PAY ATTENTION TO THE AUTOMATIC RESTART. REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 13- Too high current peaks. -Too high-power supply voltage. Too short inverter starting ramps. -Wrong motors connections. - Blocked pump. BLOCKING ALARM REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 14- Insulation failure of motor windings, rewind the motor BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 16-Check the motor connections and motor windings insulation. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 24- Clean the fan. -Change the inverter BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 29-Clean the air vents filters. -Reduce the ambient temperature. It must be < than 40°C. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 30- Rewind the motor. -Missing connection to phase U. -Phase L1 fuse blown-out. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 31- Rewind the motor. -Missing connection to phase V. -Phase L2 fuse blown-out. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 32- Rewind the motor. -Missing connection to phase W. -Phase L3 fuse blown-out. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 38-Change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!! 44-Disconnect the motor, in case the failure is still present, change inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p>
<p>Pump On: 4 P. ist: 4.5bar PSet: 5.0bar F: 50Hz AL16 P3</p> <p>AL 16</p> <p>i Alarm due to inverter malfunction</p> <p>◀ ▶</p>		

ENGLISH

	<p>46-Voltage and fault check (**)</p> <p>47-Over-load 24V M.12 voltage (**)</p> <p>51-Wrong motor setting.</p> <p>80-Inverter restored to default values. CL-missing communication with KL1 electronic board. Ref: KL1 XC1// Ref: GF1 68-69-61</p>	<p>46-Low voltage in control circuits, change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p> <p>47- Ancillary voltage in short circuit. Remove the transducer. Change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p> <p>51-Check the inverter parameters 1.20. Change the inverter. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p> <p>80- Inverter has been reset. CL-Check the inverter address. -Check serial port connections. -Check KL1 board settings, change KL1 board. BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p>
Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3  AL 32 i - Stop the system - Check proper setting of parameter 128 WARNING! WHEN PRESSURE COMES NORMAL, THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY ◀ ▶	32-System over-pressure	<p>32-System pressure too high. Check the expansion vessels.</p> <ul style="list-style-type: none"> - increase inverter ramps - increase parameter 128. <p>WARNING! WHEN PRESSURE COMES NORMAL, THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY</p>
Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3  W H20 i - Check water presence in the system - Enable pumps to work ◀ ▶	Pre-alarm H20-Pre-emption of plant lower than the threshold set in parameter 127. The intervention time is 30 seconds.	<p>H2O-Missing water intake.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clean transducer. - Reset the suction water. - Three self-restores each 60 seconds, at fourth intervention alarm 64 displays. <p>To restore the pump, press the reset button or remove the power supply.</p>
Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3  AL 64 i - Check the presence of water in the system - Enable pumps to work ◀ ▶	64-Water missing in the system.	<p>A64-Restore water reserve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - clean the transducer. - check pumps - intake valves blocked.
Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3  W P1 i - Restore the water reserve - Check pump efficiency - Intake Valves blocked WARNING! THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY! ◀ ▶	<p>Pre-alarm due to pumps working without water intake.</p> <p>W P1-1 → pump 1 W P1-2 → pump 2 W P1-3 → pump 3 W P1-4 → pump 4 W P1-5 → pump 5 W P1-6 → pump 6</p>	<p>WP1- Restore water reserve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - check pumps - intake valves blocked. <p>Three times self-restoring pre-alarm, at the fourth AP1 displays.</p> <p>WARNING! THE PUMP RESTARTS AUTOMATICALLY.</p>
Pumps On: 4 P. ist: 4.5bar P.set: 5.0bar F.: 50Hz AL16 P3  AL P1 i - Restore the water reserve - Check pump efficiency - Suction valves blocked WARNING! BLOCKING ALARM! REMOVE POWER TO DO MAINTENANCE ◀ ▶	Alarm due to pumps working without water intake.	<p>AL P1-1 → pump 1 AL P1-2 → pump 2 AL P1-3 → pump 3 AL P1-4 → pump 4 AL P1-5 → pump 5 AL P1-6 → pump 6</p> <p>AP1- Restore water reserve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - check pumps - intake valves blocked. <p>BLOCKING ALARM, REMOVE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL PANEL BEFORE MAINTENANCE!!</p>

15. OPTIONAL MODULE

Richiedere a EBARA i fascicoli tecnici dedicati.

In the 2SP MFC_T-3 is possible to add optional boards for different type of the use

Request the manuals at EBARA.

15.1. Ethernet communication (ETH) and GSM

Communication module through ethernet cable, GSM module for to send diagnostic text.

For installation in the Framework and connections, please refer to the instructions accompanying the module.



15.2. Reactance of the power supply

Three-phase line reactance, to be installed on the network side upstream of the inverter.

This application need to order a special panel.



16. INVERTER OPERATION IN SELF-CONTROL:

- Connect the transducer to terminals 1 - 2 - 3 of XC1 for inverter one, 6 - 7 - 8 for inverter two, 11 - 12 - 13 for inv three, 16 - 17 - 18 for inverter four, 21 - 22 - 23 for inverter five, 26 - 27 - 28 for inverter six.
- Close XC1 terminals 4 and 5 with a bridge for the inverter one, 9 - 10 for inv two, 14 - 15 for inv three, 19 - 20 for inv two. Four, 24 - 25 for inv five, 29 - 30 for inv. Six. All the inverters go into SET-UP 2 and proceed to insert the parameters in the table.

	FC51		FC101	
	PARAMETER	DEFAULT VALUE	PARAMETER	DEFAULT VALUE
CHANGE SETUP	0-11	2	0-11	2
REFERENCE VALUE (Pset)	3-10 *	60	20-21	6
MINIMUM FREQUENCY	4-12	25	4-12	25
TRANSDUCER VALUE	6-25 *	100	6-15	10
RESTART VALUE	/	/	22-44	20**
TIME HELD A MINIMUM SPEED	/	/	22-24	10***
FREQUENCY OF PAUSE	/	/	22-47	25
CHANGE SETUP	0-11	9	0-11	9

* = in FC51 inverters, the parameters 3-10 and 6-25 are displayed as %. As default parameters have been entered:

- 3-10 => 60% which is equivalent to 6bar of reference value;
- 6-25 => 100% which is equivalent to 10bar of transducer end value.

If you want to change the plant data with a reference value of 8 bar of set and 16 bar of transducer of the bottom will insert the following data:

- 3-10 => 80%
- 6-25 => 160%.

** = in FC101 inverters, the value in is % and refers to the parameter 20-21.

*** = time(s) when the inverter remains at fixed speed. At the end of this time (default 10s) the pump stops.

N.B. Please note that with the FC51 inverters the pump stops after 10 seconds the speed is increased to F.MIN.

17. MODBUS MAPPING

- Protocol reference:* MODBUS application protocol specification V1.1b
Communication configuration: 9600/8/1/P
Connection terminals: KL4 board, terminals 20, 21, 22
Related parameters: Page [1.13] node address configuration in the Modbus network.
 Page “RC Modbus” with password 31109 to enable command parameters (see 3rd part)

1st Part: Numeric values reading – Modbus command “0x04”

Address	Description	Multiplier
0000	Release software	
0001	Instantaneous value	bar x100 // m
0002	Set VALUE	bar x10 // m
0003	Measure unit 1: bar	
0004	Status panel	
0006	Status pumps	
008	Anti-lock test in progress: - bit 0: Pump 1 in anti-blocking, - bit 1: Pump 2 in anti-blocking, - bit 2: Pump 3 in anti-blocking - bit 3: Pump 4 in anti-blocking, - bit 4: Pump 5 in anti-blocking,- bit 5: Pump 6 in anti-blocking	
0010	Inverter command frequency	Hz x10
0011	Pump 1 instantaneous current	A x10
0012	Pump 2 instantaneous current	A x10
0013	Pump 3 instantaneous current	A x10
0014	Pump 4 instantaneous current	A x10
0015	Pump 5 instantaneous current	A x10
0016	Pump 6 instantaneous current	A x10
0020	Electrical panel power supply voltage	V
0021	Total instantaneous supplied current	A x10
0022	Total instantaneous supplied power	kW x10
0023	Total supplied energy meter	kWh x10
0100	Total pump 1 working hours (three least significant digit)	h
0102	Total pump 2 working hours (three least significant digit)	h
0104	Total pump 3 working hours (three least significant digit)	h
0106	Total pump 4 working hours (three most significant digit)	h /1000
0108	Total pump 5 working hours (three most significant digit)	h /1000
010A	Total pump 6 working hours (three most significant digit)	h /1000
0200	Double word fault panel	
0202	Alarm History – position 0 – most recent	See alarms
0203	Alarm History – position 1	See alarms
0204	Alarm History – position 2	See alarms
0205	Alarm History – position 3	See alarms
0206	Alarm History – position 4	See alarms
0207	Alarm History – position 5	See alarms
0208	Alarm History – position 6	See alarms
0209	Alarm History – position 7	See alarms
020A	Alarm History – position 8	See alarms
020B	Alarm History – position 9 – least recent	See alarms
0300	Fault inverter code pump 1	
0302	Fault inverter code pump 2	
0304	Fault inverter code pump 3	
0306	Fault inverter code pump 4	
0308	Fault inverter code pump 5	
030A	Fault inverter code pump 6	
0400	Number of pumps ON	
0401	Number of pumps present in the system.	[1-6]
0402	Number of inverter install	
0500	Thermal protection motor 1	A x10
0501	Thermal protection motor 2	A x10
0502	Thermal protection motor 3	A x10
0503	Thermal protection motor 4	A x10
0504	Thermal protection motor 5	A x10
0505	Thermal protection motor 6	A x10

2nd Part: status bit reading – Modbus command “0x02”

Alarm 1/2

0	W1 EXCEED HOUR WORKING		13	AL11 ALARM MOTOR PTC
1	AL2 PARAMETERS ERROR		14	AL12 OVERTEMPERATURE
2	AL3 SHORT CIRCUIT ANALOG INPUT/DIGITAL INPUT POWER SUPPLY		15	AL13 LOST COMMUNICATION WITH KL1, KL2, KL2-2, KL6 BOARDS
3	AL4 INTERRUPT TRANSDUCER TRP1 – TRP2		16	AL13-1 LOST COMMUNICATION WITH KL1, KL3 BOARDS
4	W5 COMMUNICATION WITH GSM LOST		17	AL16 ALARMS INVERTER SEE CODE LIST AL. INV.
5	W6 GSM COMMUNICATION ERROR		18	AL16-CL ALARM LOST INVERTER COMMUNICATION
6	RESERVED		19	AL32 OVERPRESSURE SYSTEM
7	W8 PRE-ALARM MOTOR OVERLOAD		20	AL64 NO WATER INTAKE
8	AL8 ALARM MOTOR OVERLOAD		21	WH2O PRE-ALARM: NO WATER IN THE SYSTEM
9	W9 MAXIMUM NUMBER OF STARTS THRESHOLD EXCEED		22	WP1 PRE-ALARM PUMPS WORKING WITHOUT WATER INTAKE
10	W10 PRE-ALARM BLOCKED PUMP		23	ALP1 ALARM PUMPS WORKING WITHOUT WATER INTAKE
11	AL10 ALARM BLOCKED PUMP		24	AL256 EXT FAULT SET IN PAR. 307
12	W11 PRE-ALARM MOTOR PTC			

Electrical panel status

Electrical panel status		Pump 1 status	
01	Electrical panel enabled (inverter o pressure-switches)	00	Pump Enabled
02	Electrical panel enabled to work with pressure-switches	01	Pump running
03	Electrical panel enabled to work with pressure tranducer4-20mA	02	Pump controlled by pressure switch
04	Alarm present	03	Pump controlled by pressure transducer
05	SYSTEM IN RC WAIT	04	Pump in fault status

Pump 1 status

Pump 1 status		Pump 2 status	
00	Pump Enabled	05	Pump Enabled
01	Pump running	06	Pump running
02	Pump controlled by pressure switch	07	Pump controlled by pressure switch
03	Pump controlled by pressure transducer	08	Pump controlled by pressure transducer
04	Pump in fault status	09	Pump in fault status

Pump 3 status

Pump 3 status		Pump 4 status	
10	Pump Enabled	15	Pump Enabled
11	Pump running	16	Pump running
12	Pump controlled by pressure switch	17	Pump controlled by pressure switch
13	Pump controlled by pressure transducer	18	Pump controlled by pressure transducer
14	Pump in fault status	19	Pump in fault status

Pump 5 status

Pump 5 status		Pump 6 status	
20	Pump Enabled	25	Pump Enabled
21	Pump running	26	Pump running
22	Pump controlled by pressure switch	27	Pump controlled by pressure switch
23	Pump controlled by pressure transducer	28	Pump controlled by pressure transducer
24	Pump in fault status	29	Pump in fault status
05		10	
06		11	
07		12	

When the system is disabled, the pumps are disabled and no alarm is present all shown bits are in the “0” logic status.

3rd Part: Command parameters – Modbus command “0x06”

Address	Description	Multiplier
0600	System Enabling Set to 0 or 1 to disable or enable the system. 0 --> system disabled 1 --> system enabled	
0601	Reference pressure 1 Set the working pressure value in bar, the configuration through the display in front of the electrical panel (1.1 Vat1 Setpoint) is anyway active.	Bar x10


18. PACKAGING ENVIRONMENTAL LABELLING

According to the European decision 97/129/CE and the Italian act 116/2020

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI ai sensi della decisione europea 97/129/CE e del D. Lgs. 116/2020

- Not all the mentioned components are present
- Non tutti i materiali citati sono presenti

#	Description / Descrizione	Symbol / Simbolo	Waste collection / Raccolta differenziata	
1	Box / Scatola		Paper / Carta	
2	Paper filler / Riempitivi in carta			
3	Plastic sheet or bag / Foglio o sacchetto in plastica		Plastic / Plastica	
4	Handle / Maniglia			
5	Stretch film / Film estensibile			
6	Bubble wrap / Pluriball		Undifferentiated (or check the instructions of your municipality) / Indifferenziata (o consulta le indicazioni del tuo comune)	
7	Strap / Reggia			
8	Polystyrene insert / Inserto polistirolo			
9	Foam filler / Riempitivi in schiuma		Wood / Legno	
10	Pallet			
11	Chipboard panel / Pannello truciolare			
12	Wood case / Cassa in legno			





19. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Ditta EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Campo sportivo, 30
38023 CLES (TN), ITALY

Sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che i quadri di comando summenzionati, sono conformi a:

Direttive:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva RoHS II 2011/65/EC
- Direttiva (RAEE) 2012/19/UE

Normative:

- CEI EN 60204-1:2019.
- CEI EN 61439-1/EC:2019
- CEI EN 55022
- CEI EN IEC 61000-3-2:2019
- CEI EN 61000-3-12:2012
- CEI EN 61000-4-2:2011;
- CEI IEC 61000-4-3:2020
- CEI EN 61000-4-4:2013
- CEI EN 61000-4-6:2014
- CEI EN 61000-4-8:2013
- CEI EN IEC 61000-6-1:2019
- CEI EN IEC 61000-6-2:2019
- CEI EN 61000-6-3/A1
- CEI EN IEC 61000-6-4:2020
- CEI EN 61800-3
- CEI EN 61800-5-1
- IEC 61800-9-2:2017
- IEC 61800-9 (IE2)

20. DECLARATION OF CONFORMITY

The Company EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Campo sportivo, 30
38023 CLES (TN), ITALY

Declares under its own responsibility that the above-mentioned products are comply with:

Directives:

- Electromagnetic compatibility directive 2014/30/EU
- Low voltage directive 2014/35/EU
- RoHS II directive 2011/65/EC
- Directive (WEEE) 2012/19/EU

Standards:

- CEI EN 60204-1:2019.
- CEI EN 61439-1/EC:2019
- CEI EN 55022
- CEI EN IEC 61000-3-2:2019
- CEI EN 61000-3-12:2012
- CEI EN 61000-4-2:2011;
- CEI IEC 61000-4-3:2020
- CEI EN 61000-4-4:2013
- CEI EN 61000-4-6:2014
- CEI EN 61000-4-8:2013
- CEI EN IEC 61000-6-1:2019
- CEI EN IEC 61000-6-2:2019
- CEI EN 61000-6-3/A1
- CEI EN IEC 61000-6-4:2020
- CEI EN 61800-3
- CEI EN 61800-5-1
- IEC 61800-9-2:2017
- IEC 61800-9 (IE2)



18. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Ditta EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Via Campo sportivo, 30

38023 CLES (TN), ITALY

Sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che i quadri di comando summenzionati, sono conformi a:

Direttive:

- Direttiva Equipaggiamenti Elettrici 2016
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2016
- Direttiva RoHS UK
- Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici 2013

Normative:

- BS EN 60204-1:2018
- BS EN IEC 61439-1:2021
- BS EN 55032:2015+A1:2020
- BS EN IEC 61000-3-2:2019
- BS EN 61000-3-12:2011
- BS EN 61000-4-2:2009
- BS EN IEC 61000-4-3:2020
- BS EN 61000-4-4:2012
- BS EN 61000-4-6:2014
- BS EN 61000-4-8:2010
- BS EN IEC 61000-6-1:2019
- BS EN IEC 61000-6-2:2019
- BS EN 61000-6-3:2021
- BS EN IEC 61000-6-4:2019
- BS EN IEC 61800-3:2018
- BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021
- BS EN 61800-9-2:2017
- BS EN 61800-9-1:2017

19. DECLARATION OF CONFORMITY

The Company EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.Via Campo sportivo, 30

38023 CLES (TN), ITALY

Declares under its own responsibility that the above-mentioned products are comply with:

Directives:

- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- UK RoHS Regulation
- The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013

Standards:

- BS EN 60204-1:2018
- BS EN IEC 61439-1:2021
- BS EN 55032:2015+A1:2020
- BS EN IEC 61000-3-2:2019
- BS EN 61000-3-12:2011
- BS EN 61000-4-2:2009
- BS EN IEC 61000-4-3:2020
- BS EN 61000-4-4:2012
- BS EN 61000-4-6:2014
- BS EN 61000-4-8:2010
- BS EN IEC 61000-6-1:2019
- BS EN IEC 61000-6-2:2019
- BS EN 61000-6-3:2021
- BS EN IEC 61000-6-4:2019
- BS EN IEC 61800-3:2018
- BS EN 61800-5-1:2007+A11:2021
- BS EN 61800-9-2:2017
- BS EN 61800-9-1:2017

Legale rappresentante

Legal representative

Gambellara (VI), 06 Febbraio 2023

Mr. Minoru Matsushita

Manager Director

EBARA PUMPS EUROPE S. p. A.

Via Campo Sportivo, 30

38023 Cles (TN) ITALY

Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration and conformity

